Användarmanual

Som användare av Guard Alarm får du en personlig pinkod kopplad till ditt namn av administratören. Du kan aldrig ändra din pinkod själv utan du behöver kontakta administratören för det.

Larmet har 3 aktiva lägen och 1 inaktiv. Att larma av, att larma på (A läge) att larma på (B läge)

Att larma av

När larmet är påslaget grön lampa lyser med fast sken, anger användaren sin pinkod och avslutar med # för att larma av. Är pinkoden korrekt piper larmet 2 korta pip och den gröna dioden slocknar. Om felaktig pinkod anges 3 gånger ska larmet gå. Panelen ska nu vara låst för normal avlarmning.

I bilden bredvid visas en skärmdump på larmet i aktivt läge.



Hela larmsystemet (A läge)

För att slå på hel systemet väljer användare A-knappen och slår sedan sin pinkod och avslutar med #. Den röda lysdioden blinkar och larmcentralen ska pipa med korta pip under 3 sekunder. Därefter tänds den gröna och den gula lysdioden med fast sken.

Skallarm (B läge)

För att slå på ett skallarm väljer användaren B-knappen och slår sedan sin pinkod och avslutar med #. Den röda lysdioden ska blinka och larmcentralen ska pipa med

```
Alarm is deactivated
Welcome Garo Demergian
To activate outside and inside alarms press A then your pin code then #
To activate only outside alarm press B then your pin code then #
```

kort pip under 3 sekunder. Därefter tänds den gula lysdioden med fast sken och den gröna lysdioden ska lysa med en långsamt blinkade sken.

Larmet är låst

Om felaktig pinkod anges 3 gånger eller en sensor utlöses ska larmet gå. Panelen ska nu vara låst för normal avlarmning. Endast en administratör kan låsa upp larmet!

I bilden nedan visas en skärmdump om användaren slår fel pinkod.

```
Wrong pincode! Try again!
```

I bilden nedan visas en skärmdump om användaren anger fel pinkod 3 gånger.

```
* * * * ALARM * * * *
* * Calling Security * *
```