

A/D 转换器的基本原理----ADC0804

- 1, 所谓 A/D 转换器就是模拟/数字转换器 (ADC),是将输入的模拟信号转换成数字信号。信号输入端可以是传感器或转换器的输出,而 ADC 的数字信号也可能提供给微处理器,以便广泛地应用。
- 2, ADC0804 的规格及引脚图

8位 COMS 依次逼近型的 A/D 转换器.


三态锁定输出

存取时间:135US 分辨率: 8 位

转换时间: 100US 总误差: 正负 1LSB

工作温度: ADC0804LCN---0~70 度

引脚图及说明见图 1



/CS 芯片选择信号。

/RD 外部读取转换结果的控制输出信号。/RD 为 HI 时,DB0~DB7 处理高阻抗:/RD 为 LO 时,数字数据才会输出。

/WR: 用来启动转换的控制输入,相当于 ADC 的转换开始(/CS=0 时),当/WR 由 HI 变为 LO 时,转换器被清除: 当/WR 回到 HI 时,转换正式开始。

CLK IN, CLK R: 时钟输入或接振荡无件 (R, C) 频率约限制在 100KHZ~1460KHZ, 如果使用 RC 电路则其振荡频率为 1/ (1.1RC)

/INTR:中断请求信号输出,低地平动作.

VIN(+) VIN(-): 差动模拟电压输入. 输入单端正电压时, VIN(-)接地: 而差动输入时,

直接加入 VIN(+) VIN(-).


AGND, DGND: 模拟信号以及数字信号的接地.

VREF:辅助参考电压.

DB0~DB7:8 位的数字输出.

VCC: 电源供应以及作为电路的参考电压.

参考腾龙套件的 0804 原理图:



十六进制	二进制码	与满刻度的比率		相对电压值 VREF=2.560 伏	
		高四位字节	低四位字节	高四位电压	低四位电压
F	1111	15/16	15/256	4.800	0.300
Е	1110	14/16	14/256	4.480	0.280
D	1101	13/16	13/256	4.160	0.260
С	1100	12/16	12/256	3.840	0.240.
В	1011	11/16	11/256	3.520	0.220.
А	1010	10/16	10/256	3.200	0.200
9	1001	9/16	9/256	2.880	0.180
8	1000	8/16	8/256	2.560	0.160
7	0111	7/16	7/256	2.240	0.140.
6	0110	6/16	6/256	1.920	0.120.
5	0101	5/16	5/256	1.600	0.100
4	0100	4/16	4/256	1.280	0.080
3	0011	3/16	3/256	0.960	0.060
2	0010	2/16	2/256	0.640	0.040.
1	0001	1/16	1/256	0.320	0.020.
0	0000			0	0

例:VIN=3V,由上表可知 2. 880+0.120=3V 为 10010110=96H 功能说明

1,ADC0804 将输入模拟值转换成数字值输出到 P0,使相对应的 LED 亮.如输入 3V,ADC0804 的输出应为 96H=10010110,此数字信号送入 8051 的 P1,再由 P1 存入 8051 的累加器,然后累加器再到 P0,使相应的 LED

亮.

2, 先将 ADC0804 的参考电压 VREF 调整为 2.56V. (在腾龙套件中主要演示原理,未作此精确调整电压,用 2 个 1K 电阻分压,约 2.5V)

3 调整 ADC0804 的 VIN 可变电阻器.由 OV 调到 5V 根据其关系观察 P1 的 LED 变化情形.

参考程序: ;0804 的基本应用,转动电位器,P0 口显示取到的数

```
;//定义 ADC 的连接端口
ad_cs equ P3.6
ad_wr equ P2.0
ad_rd equ P3.7
ad_input_port equ p1
   org 0000h
           main
   ajmp
   org 0030h
main:
    Icall adc_demo
           main
   ajmp
;// 启动 AD 转换
;//=====
Adc_Start:
   clr ad_cs
   nop
   clr ad_wr
   nop
           ad_wr
   setb
   nop
    setb
           ad_cs
   nop
    ret
;//==
;// 读 AD 转换
;//=====
Adc_Read:
   mov ad_input_port,#0ffh
   clr ad_cs
   nop
   clr ad_rd
   nop
   nop
   mov a, AD_INPUT_PORT
```

```
nop
   setb
         ad\_rd
   nop
   setb
         ad_cs
   ret
;// AD 转换读取延时程序,显示读到的数值
Adc_Demo:
   Icall Adc_Start
   Icall delay1ms
   Icall adc_read
   clr p2.0
   clr p2.3
   mov p0,a
   ret
delay1ms:
   mov r7,#10
tt1:
   mov r6,#50
   djnz r6,$
               ;2us
   djnz r7, tt1
```

ret end