

(仮)リモコンUI仕様 2026/6/28時点

ボタン表示		ボタンの働き	備考
電源記号		音声mute ON/OFF トグル (電源 ON/OFFではない)	
入力切替		予約(現状無動作)	
放送切替		AM/FM 切替トグル	
音量+		音量+	
音量-		音量-	
▲(上)	AM	通常時: +9kHz 微調整: +1kHz	通常時、9加算結果は9単位に丸められる 例 722▲⇒729
	FM	通常時: +0.1MHz (100kHz) 微調整: +0.01MHz (10kHz)	通常時、0.1加算結果は0.1単位に丸められる 例 82.42▲⇒82.5
▼(下)	AM	通常時: -9kHz 微調整: -1kHz	通常時、9減算結果は9単位に丸められる 例 722▼⇒720
	FM	通常時: -0.1MHz (100kHz) 微調整: -0.01MHz (10kHz)	通常時、0.1減算結果は0.1単位に丸められる 例 82.42▼⇒82.4
←(左)		通常時: プリセットCH- 微調整: 帯域幅 (cannnel filter) -	
→(右)		通常時: プリセットCH+ 微調整: 帯域幅 (cannnel filter) +	
決定(中央)		通常/微調整 切替トグル	十字キーの動きを切替
d		周波数直打(direct tuning)	続けて数値3または4桁入力(AM 1kHz単位 FM 100kHz単位) 0~9以外入力された場合、キャンセル扱い
戻る		操作キャンセル	周波数直打/プリセットメモリ書込CH選択キャンセル
メニュー		プリセットバンク切替	続けて押されたch番号⇒バンク番号
番組表		プリセットメモリ書込	続けて押されたchに書き込み(選択中のバンク内ch)
青	AM	予約(現状無動作)	同調容量指示(将来実装)
	FM	強制モノラル ON/OFF トグル	
赤	AM	予約(現状無動作)	オートボリューム操作(将来実装)
	FM	予約(現状無動作)	オートミュート ON/OFF トグル(将来実装)
緑	AM	予約(現状無動作)	AGC ON/OFF 切替(将来実装)
	FM	予約(現状無動作)	
黄	AM	予約(現状無動作)	ゲイン値 強制指定(将来実装)
	FM	予約(現状無動作)	
1		通常時: プリセットメモリ呼出	
2		プリセットメモリ書込時:	選択中のプリセットバンク内の chボタンで指定されたチャンネルメモリを呼び出し AM/FM混合ランダム指定可能
3		書込CH指定	
4		CHボタン以外押されたら	AM/FM種別 周波数 帯域幅 強制モノラル を記憶する
5		キャンセル扱い	
6		プリセットバンク切替時:	合計144chプリセット バンク、ch 共に 1~9,A,B,C 表示
7		選択するバンクNo指定	
8		CHボタン以外押されたら	ボタンの「10」はCHは10 周波数直打時は0 と解釈
9		キャンセル扱い	
10		周波数直打時: 数値キー	11,12 は周波数直打数値キーとしては無効(キャンセル扱い)
		10 ⇒ 0	
11		11 ⇒ キャンセル扱い	
12		12 ⇒ キャンセル扱い	