# Scratch3.0 Tello 拓展使用 说明

v1.0

20210913

## 概述

Tello拓展允许用户使用scratch3.0,基于图形化编程的方式对tello进行控制。

## 安全功能

如果 Tello 在执行完当前指令后, 15 秒内没有收到任何指令输入, 将自动降落。

## 重置 WIFI

本拓展仅支持ap直连模式,如果tello进入了sta模式,可在开机状态下,长按电源键 5s,期间状态指示灯熄灭后飞行器将重启。状态指示灯显示黄灯快闪后,Wi-Fi的SSID和密码将重置为出厂设置,默认无密码。

## 架构

建立 Tello 和 PC之间的 Wi-Fi 通信。

Tello IP: 192.168.10.1 UDP PORT: 8889 << -->> PC


本拓展会自动创建两个UDP客户端,分别绑定 '0.0.0.0:45689' 和 '0.0.0.0:8890'。 '45678' 端口负责向 tello发送指令和接受响应, '8890' 端口负责接受tello状态信息。使用本拓展前请确保这两个端口未被占用。

## 快速开始

- 1. 打开tello,将电脑连接上tello的Wi-Fi后,打开scratch3.0\_tello拓展版;
- 2. 点击左下角 添加拓展按钮, 打开拓展选择界面;



3. 点击 Tello Talent 拓展;




4. 参考指令模块的说明,拖入模块进行使用,如图为使用案例;程序开头的 *连接模块* 为必须项;*等 待*<*执行全部指令*> 为非阻塞指令结尾的必须项(阻塞与非阻塞稍后说明);



5. 点击代码模块即可启动程序,程序启动后会弹出 connecting 窗口对tello进行连接; 当无人机连接成功, connecting 窗口会自动关闭,程序会依次执行; 在每一次代码运行之前, 连接模块都会执行连接指令,确保tello与电脑的连接稳定性;

Connecting —		×
--------------	--	---


6. 由于调用了显示状态模块, tello状态栏也会一起显示出来, 该状态栏可以随时关闭;



7. 程序执行期间,代码块会整体呈现黄色高亮状态;执行期间可点击 关闭按钮中止程序。




## 阻塞与非阻塞



#### 非阻塞模块

使用非阻塞模块时,所有指令模块会直接完成并发送 land 指令,结束程序,整个程序块不会进入黄色高亮模式, *停止* 按钮也不会进入可触发状态。

如图所示,该程序会直接完成并退出。




为了使得非阻塞模块进入阻塞状态,需要将等待<执行全部指令>



如图所示,该程序可以正常运行。

非阻塞程序块的结尾处。



#### 阻塞模块

阻塞模块可以独立使用,不需要配合 等待<执行全部指令> 等待 (



阻塞模块指令会依次执行,只有前一个指令完成后,才会执行下一个指令。

如图所示, 阻塞模块可以进入阻塞状态。



### 阻塞与非阻塞模块的混合使用

如图所示,所有的非阻塞模块结尾处均需要加上 等待 地方全部指令 ,之后才可以接上阻塞模块,阻塞模块之间的连接无数量限制,阻塞模块之后可直接连接非阻塞模块。



## 指令模块



连接: 用于与tello建立连接,在使用其他模块前都应使用本模块确保与tello的连接状态;注

意: 本模块必须放置于tello无人机控制程序的最开始位置;



:使用本模块可调出tello状态窗口;



本模块根据任务执行状态返回布尔值,如果任务执行完毕返回真,否则返回

假;注意:本模块需要配合scratch3.0自带的等待



使用,且必须放置于tello无人机控制程序的

结束位置;



: 设置速度;



设置响应超时时间,如果超过这个时间没有收到回复,程序发送降落指

令,并中止;



控制tello起飞;



控制tello降落;



用于紧急状态下关闭tello电机;



<u>上升</u> (50) cm: 控制tello上升[X]cm, X:20-500;



控制tello下降[X]cm, X:20-500;









x、y、z不能同时在-20~20之间;

以设置速度(cm/s)飞弧线,经过(x1,y1,z1)到(x2,y2,z2)如果弧线半径不在0.5-10米范围内,则返回相应提醒;

x1, x2: -500 - 500 y1, y2: -500 - 500

z1, z2: -500 - 500 speed: 10-60 (cm/s)


x、y、z不能同时在-20~20之间;



明文指令模块,以非阻塞式或者阻塞式发送明文指令;

明文指令参考 Tello SDK 3.0 User Guide

## 状态信息



CMD: 指令序号: 当前发送的指令;

RES: 指令序号: 对应指令的返回信息;

time: tello起飞之后经过的飞行时间;

battery: tello剩余电量;

pitch: 俯仰角度;

roll: 横滚角度;

yaw: 偏航角度;

vgx/vgy/vgz: x,y,z方向上的速度;

agx/agy/agz: x,y,z方向上的加速度;

tof: 距离地面高度;

height: 距离起飞点高度;


baro: 气压计高度。

## 常见问题

1. tello 与 tello talent 指令模块支持问题。

插件中仅已实现的模块支持tello, SDK3.0中的额外明文指令均不支持 tello; 若使用了不支持的指令, 状态栏中的 **RES** 会显示 **Unknown Command** 。

2. 如果开启软件时遇到如下错误,说明有软件正在使用8890端口,需要关闭该软件后重启scratch。



#### 具体方法为:

(1). 同时按win+R打开命令输入框,输入 powershell 打开windows终端;



(2). 在终端输入 *netstat -aon | findstr "8890"* , 获得该程序的pid;

```
➤ Windows PowerShell
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。
尝试新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\jake.luo> netstat -aon|findstr *8890**
UDP 0.0.0.0:8890 *:* 16908

PS C:\Users\jake.luo> -
```

(3).在终端输入 *taskkill /T /F /PID 16908* , (16908就是上一步获取的pid值)关闭程序重启 scratch即可。