MÓDULO 1

Inventário Florestal (Parcelas)

Instalação e remedição de parcelas — IPC, IFC, IFQ, IFS.

Manual de módulo — GeoForest Analytics
Documento gerado para consulta em campo e treinamento de equipe.

MÓDULO 1

Inventário Florestal (Parcelas)

Instalação e remedição de parcelas — IPC, IFC, IFQ, IFS.

Para que serve

O módulo de Inventário é usado para instalar ou remedir parcelas amostrais dentro de um talhão (IPC, IFC, IFQ, IFS ou outra atividade cadastrada no projeto). Cada parcela guarda suas dimensões, coordenada GPS, fotos e a lista de árvores medidas dentro dela.

Como abrir uma parcela

A partir de **Projetos e Coletas**, navegue até o talhão desejado e toque na parcela (nova ou já plantada no plano de amostragem). A tela **Nova Parcela** / **Dados da Parcela** abre.

Cabeçalho da parcela

RF — referência de campo livre.

Tipo — **Instalação** (primeira medição) ou **Remedição** (parcela permanente remedida).

Fazenda, Código da Fazenda e Talhão vêm preenchidos automaticamente pelo projeto/talhão selecionado e não podem ser editados aqui.

ID da parcela (ex.: P01, A05) — obrigatório, não pode repetir dentro do mesmo talhão.

Instrumento de medição do CAP

Escolha, para toda a parcela: **Fita métrica (mede CAP)** ou **Suta (mede DAP, 2 diâmetros)**. Essa escolha é bloqueada automaticamente assim que a primeira árvore é lançada na parcela — trocar o instrumento no meio da coleta misturaria CAP e DAP no mesmo talhão.

Dimensões e área

Escolha a forma da parcela: **Retangular** (Lado 1 × Lado 2) ou **Circular** (Raio).

Informe a **Declividade** (opcional, em graus ou %) quando o terreno for inclinado — o app corrige a área medida para a área horizontal equivalente automaticamente.

Se a parcela já tem uma área-alvo definida no plano (ex.: 400 m²) e você preenche o Lado 1, o app calcula e preenche o Lado 2 sozinho para fechar a área certa, já considerando a declividade.

O card de resultado mostra a **Área Inclinada (Medida)** e, quando há declividade, também a **Área Horizontal (Corrigida)** — é esta última que entra nos cálculos de volume/ha.

Captura de GPS

Toque no ícone de localização para capturar a coordenada da parcela. É obrigatório capturar o GPS pelo menos uma vez antes de iniciar a coleta de árvores ou finalizar a parcela — sem isso o app bloqueia o avanço com um aviso.

Se a parcela tem um ponto planejado (plano de amostragem importado), o app mostra a **distância até o ponto planejado** em metros, com aviso visual (ícone laranja) quando o GPS capturado está a mais de 30 m do ponto planejado — ajuda a confirmar que a equipe está no lugar certo antes de medir.

Quando o GPS falha (sinal fraco, sem permissão), é possível tocar em **Continuar sem GPS** — a parcela segue sem coordenada atualizada e isso aparece no relatório como “sem GPS capturado”, para rastreabilidade.

Fotos da parcela

Botões **Câmera** / **Galeria** adicionam fotos do local. Cada foto recebe automaticamente um nome de arquivo e metadados com Projeto, Atividade, Fazenda, Talhão, Parcela, coordenada UTM, Líder e data/hora — útil para identificar a foto depois, fora do app.

Avançando para o Inventário (lista de árvores)

Com Lado/Raio e GPS preenchidos, toque em **Iniciar Coleta** (parcela nova) ou **Ver/Editar Inventário** (parcela em edição) para abrir a tela de lançamento de árvores, onde cada árvore recebe linha, posição na linha, CAP/DAP, código (normal, falha, bifurcada etc.) e altura quando exigido pela regra do código.

Se a parcela não tiver nenhuma árvore de fato (falha total, área sem plantio), use **Finalizar Vazia** — pede confirmação e marca a parcela como concluída sem árvores.

Validação ao concluir

O app valida as regras de cada código de árvore lançado (vindas de uma tabela de regras por atividade) antes de permitir concluir a parcela — por exemplo, códigos que exigem altura total ou altura de dano/bifurcação preenchida. Faltando algum dado obrigatório, a conclusão é bloqueada com a lista exata de erros (linha/posição/código).

Árvores dominantes são recalculadas automaticamente a cada atualização da lista, segundo a mesma tabela de regras.

Parcela concluída / exportada

Parcelas com status **concluída** ou **exportada** abrem em modo somente leitura (“Parcela concluída (modo de visualização)”). Use **Reabrir para Edição** se precisar corrigir algo depois — isso volta o status para em andamento.