Georgios Markou MPT Test1

```
b)
         .syntax unified
  2
3
4
5
         .arch armv7-m
         .section .text
  6
         .global main
  7 main:
              mov r1, #0x2E
mov r0, #0x13
 10
              bl myfunc
 11
12 endloop:
13
              b endloop
 14
 15 myfunc:
              eor r0, r0, r1
              bx lr
 17
                                                                             1,2-5
                                                                                           Alles
```

c) LOAD-/STORE-Architekturen: d, e, a, c, b Architekturen ohne LOAD-/STORE: d, e, c d)

S-Flag: S = N XOR V. Wobei N=Negative und V=Overflow. Das S-Flag beinhaltet immer das richtige Vorzeichen auch nach Pufferüberläufen. Wenn es gesetzt ist, bedeutet es, dass das Ergebnis negativ ist, wenn es nicht gesetzt ist, ist das Ergebnis >= 0, dabei spielt es keine Rolle ob die Zahl als signed oder unsigned betrachtet wird.

N-Flag (Negative or less than): wird nur gesetzt, wenn das höchstwertige Bit (Bsp: 10001000) gesetzt ist. Der Benutzer muss am Ende entscheiden ob er die Zahl als signed (indem Fall, dass N=1, wäre die Zahl immer negativ) oder unsigned (positiv) interpretieren will.

e) Bei Verwendung des Befehls "b myfunc":

Die Subroutine wird aufgerufen, doch sobald sie beendet ist und return ("bx lr") aufgerufen wird, wird das Programm beendet, weil lr=-1 (signed) und -1 ungültig ist.

Bei Verwendung des Befehls "bl myfunc":

Die Subroutine wird aufgerufen und in lr wird ein gültiger Wert gespeichert. Somit funktioniert das Programm richtig.

f) apsr: 0x700001f3; 0b0111000000000000000000111110011

N=0 Z=1 C=1 V=1

r0 : 0x0

r1 : 0x80000000

Das N Flag ist nicht gesetzt, das bedeutet, dass das Ergebnis(r0) nicht negativ, sondern >=0, egal ob man es als signed oder unsigned interpretiert.

Das Z Flag ist gesetzt, d.h. dass r0 genau 0 ist.

Das C Flag ist ebenfalls gesetzt, das bedeutet dass der Zahlenbereich von r0 zu klein ist um das Ergebnis der Addition richtig/vollständig zu speichern.

Das V Flag ist ebenfalls gesetzt, das bedeutet, dass es einen Überlauf gab und das Ergebnis in r0 nicht richtig ist.