# Описание ОРС сервера для многоканального газоанализатора ПСОИ-02.

## Введение

Данный документ является описанием OPC сервера для многоканального газоанализатора ПСОИ-02 (далее - "OPC сервер"). OPC сервер представляет собой реализацию набора интерфейсов OPC DA2 и предназначен для получения данных с газоанализатора ПСОИ-02 по протоколу RS-232.

## Технические требования ОРС сервера

## Минимальные требования к аппаратным средствам

- Процессор: 300 Mhz
- Оперативная память: 128 Mb
- Свободное дисковое пространство: 2 Мb
- 1 свободный СОМ (RS-232) порт

## Минимальные требования к программным средствам

• Операционная система Windows 2000/XP/2003

# Описание процесса сборки ОРС сервера

Исходные файлы ОРС сервера находятся в директории:

```
path_to_fat_rat_library\projects\opc\psoi2\
include\*.* - заголовочные файлы
src\*.* - файлы с исходными текстами
config.xml - пример файла конфигурации
```

#### Необходимое ПО:

- VS2005 sp1
- интерпретатор языка Ruby (не обязательно)
- Mxx ru инструмент для компиляции и сборки проектов (не обязательно)

#### или

- MinGW 3.4.5 (или выше)
- интерпретатор языка <u>Ruby</u>
- Mxx\_ru инструмент для компиляции и сборки проектов

#### Для сборки ОРС сервера:

- с помощью VS2005 из директории path\_to\_fat\_rat\_library\ build\_tools\mvs8 необходимо вызвать
  "msbuild frl.sln /p:Configuration=Release"
- с помошью Mxx\_ru и Mingw нужно вызвать пакетный файл mingw\_build\_release.bat из директории path to fat rat library\ build tools\mvs8\mxx ru
- с помошью Mxx\_ru и VS2005 нужно вызвать пакетный файл vc8\_build\_release.bat из директории path\_to\_fat\_rat\_library\ build\_tools\mvs8\mxx\_ru

## Формат файла конфигурации ОРС сервера

Файл конфигурации имеет xml подобный синтаксис. Строка "<?xml version="1.0"?>" является стандартным объявлением XML и необязательна. Элемент Config является корневым элементом файла конфигурации. Этот элемент имеет следующие атрибуты:

- ShowWindow атрибут отвечающий за скрытие/отображение консоли ОРС сервера (0 консоль скрыта. 1 консоль отображается).
- ExitOnAllClientDisconnected атрибут настраивающий поведение OPC сервера при отключение всех клиентов (0 продолжат работать, 1 завершает работу).

Элемент Log настраивает логирование. Его атрибуты:

- Level атрибут овечающий за уровень логирования. Доступны следующие уровни: trace выводится вся возможная информация (внимание! При работе с уровнем логирования trace размер лог-файла может увеличиваться до 10-20 mB в сутки), warning выводятся предупреждения, ошибки и информационные сообщения (например: время запуска орс сервера), error выводятся только сообщения о ошибках и информационные сообщения, none сообщения не выводятся.
- LogFileNamePrefix атрибут устанавливающий префикс для лог-файлов (например: если установлен префикс "test\_", то имя лог-файла для ПСОИ-2 на СОМ порту №1 будет выглядеть как "test COM 1.log").
- ConsoleLogLocale это атрибут настраивает кодировку консоли(необходимо, для корректного отображения русского языка).

Элемент Psoi2 имеет следующие атрибуты:

- ComPort атрибут указывающий номер порта.
- Channels атрибут для настройки количества каналов ПСОИ-2.
- Simulation атрибут предназначеный для запуска сервера на компьютере не имеющего заданного СОМ порта, (например: для приема данных с ПСОИ-2 используется СОМ порт №7, но на станции разработки СОМ порта с таким номером нет, установив атрибут Simulation="1", разработчик может запустить ОРС сервер для конфигурирования SCADA системы. При этом в тэги значений каналов будут записываться случайные числа.)

Элементов Psoi2 может быть несколько - по количеству подключенных устроиств. В приведённом выше конфиг-файле описана следующая конфигурация: ОРС сервер при запуске отображает консоль, при отключение всех клиентов сервер продолжает работать, уровень логирования настроен на вывод всех сообщений в лог-файлы psoi2\_COM\_1.log и psoi2\_COM\_2.log, выводятся все доступные сообщения, сообщения также дублируются в консоль с кодировкой "Russian", к СОМ порту №1 подключено 5 канальное устройство ПСОИ-2, к СОМ порту №7 подключено 20 канальное устройство, но используется режим имитации, для настройки на компьютере не имеющего СОМ порта №7.

# Тестирование ОРС сервера

Для тестирования ОРС сервера может быть использована программа test\_psoi2\_sender.exe Для ее настройки используется соответствующий файл конфигурации:

имеющий следующие элементы: Config являющийся корневым элементом файла конфигурации. Элемент Psoi2Sender который имеет следующие атрибуты:

- ComPort атрибут указывающий номер порта.
- Channels атрибут для настройки количества каналов.
- Delay задержка между информационными посылками в секундах.

В процессе работы программа гененерирует информационные посылки, содержащие случайные значения каналов в диапазоне от 0 до 100. Программа может работать только с одним СОМ портом одновременно. Соответствующие СОМ порты должны быть соединены нуль-модемным кабелем.