Herramientas de Operaciones y Mantenimiento

ÍNDICE




- 1. Polígono de corte
- 2. Gestor de polígonos de corte
- 3. Perfil longitudinal
- 4. Aguas arriba
- 5. Aguas abajo
- 6. Añadir vista múltiple
- 7. Gestor de visitas
- 8. Selector de fechas



Herramientas de Operaciones y Mantenimiento

Después de clicar el icono, debemos seleccionar en el mapa el punto desde donde se quiere realizar el cálculo.

- Automáticamente, se nos mostrará en el mapa el resultado con la red afectada y válvulas a cerrar.
- Opcionalmente, se pueden rellenar los valores de dirección del corte.
- Con el icono se se puede establecer que una válvula indicada no se puede cerrar y se recalculará.










Herramientas de Operaciones y Mantenimiento


Al clicar 'Aceptar', se valida y guarda el polígono de corte realizado.

El formulario nos ofrece en la pestaña de Log un resumen de los resultados:

- Número de tramos afectados.
- Longitud de red afectada.
- Volumen total (estimado) de agua.
- Acometidas afectadas.
- · Abonados afectados (por categoría).

En el grupo Mincut analysis de la ToC se pueden ver los elementos de la red afectados por el corte.










GESTOR DE POLÍGONO DE CORTE



Herramientas de Operaciones y Mantenimiento

- Esta herramienta sirve para gestionar los polígonos de corte existentes. Permite:
 - Recuperar un polígono existente y operar en él.
 - Filtrar y buscar un polígono por sus características.
 - Eliminar un polígono existente.



Con doble-click sobre una línea, se abre el polígono de corte y se representa en el mapa.





GESTOR DE POLÍGONO DE CORTE




Herramientas de Operaciones y Mantenimiento

Los polígonos de corte cuentan con 4 estados:

- Planificado.
- En progreso.
- Finalizado.
- Cancelado (sólo se gestiona desde el gestor).

Estos estados se cambian cuando se ejecuta un polígono de corte, mediante la pestaña Exec.

- Primero lo empezamos con el botón 'Start'.
- Al terminar, lo finalizamos con 'End'.
- Al finalizar, se deben confirmar los datos del corte en un último formulario.
- Con la ejecución, conseguimos una gestión completa del proceso de corte.







PERFIL LONGITUDINAL




Herramientas de Operaciones y Mantenimiento

Esta herramienta **crea** automáticamente **perfiles longitudinales** de una sección de la red. Para hacerlo, necesita valores en los campos destinados a las cotas de los nodos y arcos.

Sólo para UD

Para generarlo, hay que seleccionar un nodo inicial y uno final mediante el botón marcado.





PERFIL LONGITUDINAL



Herramientas de Operaciones y Mantenimiento


Muestra los siguientes datos:

- Cotas altimétricas del nodo
- Profundidad del nodo

Diámetro, pendiente y longitud del arco

Si alguno de los siguientes campos que permiten dibujar el perfil se encuentran vacíos, la herramienta cuenta con valores por defecto configurables:

- top_elev (node) / sys_elev (node)
- ymax (node)
- geom1 (cat_arc)
- z1 / z2 (cat arc)
- cat_geom1 (cat_node)
- sys elev1 / sys elev2 (arc)
- y1 / y2 (arc)
- slope (arc)





Información adicional del perfil:

- Nodos de inicio y fin
- Longitud total
- Escala
- Fecha





AGUAS ARRIBA



Permite seleccionar un **nodo concreto** de la red y **mostrar todos** los **elementos** que se encuentren **aguas arriba**.

Para mostrar estos elementos, la herramienta los selecciona y es posible visualizarlos tanto en la interfaz gráfica como en las tablas de atributos.

Ø	Conduit :: Objetos	totales: 111, filtrad	os: 111, seleccionac	dos: 3						:	X
1	2 6 2		N 🔓 🕈 🍱] 🌺 🔎 🗈 🛭							
	arc_id	code	node_1	node_2	у1	custom_y1	elev1	custom_elev1	sys_elev1	y2	
1		222	56		1.770	NULL	NULL	NULL	53.530	1.720	::
2	224	224	53	54	1.970	NULL	NULL	NULL	53.900	1.420	_
3		223	55	54	1.720	NULL	NULL	NULL	53.050	1.420	ı
4	134	134	112	113	2.150	NULL	NULL	NULL	54.530	2.110	П
5	135	135	113	114	2.110	NULL	NULL	NULL	53.340	2.010	Ī
6	136	136	114	115	2.010	NULL	NULL	NULL	51.010	2.040	
7	137	137	115	116	2.040	NULL	NULL	NULL	48.430	2.010	
8	138	138	116	117	2.010	NULL	NULL	NULL	47.270	1.900	
9	139	139	117	118	1.900	NULL	NULL	NULL	44.690	1.910	
10	140	140	118	119	1.910	NULL	NULL	NULL	42.640	1.920	






AGUAS ABAJO



Permite seleccionar un nodo concreto de la red y mostrar todos los elementos que se encuentren aguas abajo.



Tanto esta herramienta como la anterior, pueden servir para encontrar errores en la red, debidos a falta de coherencia la digitalización.





AÑADIR VISITA MÚLTIPLE 😘

Permite añadir una nueva visita y vincularla con elementos de la red.

Las visitas con las que trabaja Giswater sirven para mantener registrados los momentos en que los operarios han visitado elementos o tramos de la red.

Cada visita puede contener múltiples eventos, que a su vez pueden contener múltiples documentos.

Formulario dividido en cuatro pestañas:


- 1. <u>Visit</u>: Para rellenar los datos de la nueva visita, tales como fechas, catálogo, usuario, etc.
- 2. Event: Acciones realizadas durante la visita. A seleccionar en los desplegables.
- 3. Relations: Elementos con los que se vincula esta visita. Pueden ser arc, node, connec, gully.
- 4. <u>Document</u>: Para vincular documentos externos con la visita.




AÑADIR VISITA MÚLTIPLE 😘



Herramientas de Operaciones y Mantenimiento



puede añadir geometría (punto) a la visita



Los tres tramos incorporan la misma visita



GESTOR DE VISITAS




Herramientas de Operaciones y Mantenimiento

El gestor de visitas permite operar con las visitas existentes.

El formulario contiene una tabla con todas la visitas realizadas en el proyecto y sus datos.


La herramienta permite seleccionar una visita y abrirla o eliminarla. También permite filtrar las visitas por el campo ext_code o por fechas.



Siempre que una visita tenga geometría, también se podrá abrir usando el botón INFO de Giswater. 🤣

Sabremos si hay geometría mediante la capa OM Visits de la ToC del proyecto.

Debemos tenerla como 'capa activa' para no solapar con elementos de red.






SELECTOR DE FECHAS



Permite al usuario fijar unos valores de fechas. Estos tendrán múltiples usos.




Los valores se almacenan en la tabla selector_date.

Sólo puede existir un registro por usuario

Se pueden crear vistas personalizadas que se filtren por fechas y así mostrar sólo algunos elementos en función de la fecha.



SELECTOR DE FECHAS



Ejemplo: Crear una vista para filtrar los pozos de registro en función de su fecha de construcción.




1. Generar la vista desde Postgres con un script SQL tipo:


```
CREATE OR REPLACE VIEW ud_sample.custom_view AS

SELECT node_id, the_geom, builtdate FROM ud_sample.v_edit_man_manhole, ud_sample.selector_date

WHERE (builtdate, builtdate) OVERLAPS (from_date, to_date) AND cur_user=current_user;
```

- 2. Cargar en QGIS esta vista mediante la conexión PostGIS.
- 3. Usar el selector para establecer las fechas deseadas:





4. La vista nos mostrará sólo los pozos con fecha de construcción entre 2005 y 2010.



