微机原理实验指导书

华中科技大学人工智能与自动化学院 2019.3.6

0 目录

1 简	i介				1
	1. 1	1	实验仪介约	召	1
	1. 2	2	实验仪配置	置方案	错误!未定义书签。
	1. 3	3 功	力能特点		1
		1.	. 3.1 软件	\$	1
		1.	.3.2 硬作	\$	2
2 硬	件约	吉构			
	2.	1		见	
	2.			12864 液晶显示模块电路	
				16×16 LED 实验电路	
				系统总线、片选区	
	2.			控制区	
	2.			语音模块 ISD1420 电路	
	2.	•		逻辑笔、单脉冲、频率发生器	
	2.			8259 电路	
				简单 I/O、SRAM 电路	
				5区: 扩展区	
		11		电源区	
		12		ADC0809 模数转换	
		13		8251 电路	
		14 15		8253 电路 步进电机	
		16		DAC0832 数模转换	
		17		8255 电路、数码管驱动电路	
		18		8237 电路	
		19		8250 电路	
		20		X5045	
		21		RS232	
	2.	22		直流电机转速测量/控制	
	2.	23		光敏电阻、压力测量	
	2.	24		继电器	
	2.	25		RS485	
	2.	26	F1 ⊠:	红外通讯	16
	2.	27		温度测量/控制	
	2.	28		PWM 电压转换、功率放大电路	
	2.	29	F4 ⊠:	发光管、开关	17
	2.	30		键盘&LED	
	2.	31	F6 ⊠:	0~5V 电压输出	18
	2.	32	F7 ☒:	138 译码器	18

2. 33 F8区: 蜂鸣器	18
3星研集成环境软件	19
3. 1 软件安装	19
3. 1. 1 安装星研集成环境软件	19
3. 1. 2 软件卸载	19
3. 1. 3 USB 驱动程序	19
3.1.4 软件启动	20
3. 1. 5 编译器	21
3. 1. 6 README 文件	21
3.2 如何使用星研集成环境软件	22
3. 2. 1 数据传送程序(ASM)	22
3. 2. 2 数据传送程序(C)	错误!未定义书签。
3.3 实验连线、演示实验、测试实验仪	34
3. 4 频率计(EMU86)	35
3.5 模拟波形发生器(EMU86)	35
3. 6 TDS2、TDS2A(EMU86)虚拟示波器	
3. 7 Debug(行命令方式)	37
4 实验	39
实验一 数据传送	39
实验二 四字节十六进制数转十进制数	42
实验三 简单 I/0(16 位)实验	46
实验四 静态存贮器 (16位) 读写实验	49
实验五 8255 控制交通灯实验	52
实验六 74HC138 译码器实验	56
实验七 8253 方波实验	58
实验八 8086 中断实验	60
实验九 简易电子琴实验	64
实验十 LED16 * 16 点阵实验	
实验十一 数字式温度计实验(18B20)	
实验十二 步进电机实验	
实验十三 X5045 串行 EEPROM 读写实验	
实验十四 电子钟(CLOCK)	
附录 A 星研集成环境软件支持的软中断	
附录 B 数码管显示、键扫描库程序说明	107

1 简介

1.1 实验仪介绍

微机原理实验采用上海星研电子科技有限公司提供的试验仪 SUN ES86PCIU+。该实验仪提供了全开放的 80x86 系统扩展总线,如:数据总线、地址总线、中断请求信号、HOLD/HLDA、读写控制信号、字节使能信号等,全面支持开放式的微机原理、接口技术各项实验。

1.2 功能特点

1.2.1 软件

实验采用星研集成环境软件,它具有如下特点:

- ◇ 完全 VC++风格。集编辑器、项目管理、启动编译、连接、错误定位、下载、调试于一体,多种实验仪、仿真器、多类型 CPU 仿真全部集成在一个环境下,**操作方法完全一样。不同种类的 CPU 模块间采用软件切换**。
- ◇ 在 WindowsXP/Vista/Windows7 的保护模式下,可使用单步、宏单步、全速断点(断点数目没有限制)、全速运行等多种调试手段,调试所有实验程序,特别是 32 位汇编程序;任意查看、修改实验仪上 8/16/32 位 SRAM 中数据、接口芯片内容。
- ◇ 支持 ASM (汇编)、C、PLM 语言,多种语言多模块混合调试:同时支持 Keil 公司 C51、Franklin 公司 C51、IAR/Archimedes 公司的 C51、Intel C96、Tasking 的 C196、Borland 公司的 TASM、Turbo C。
 - ◇ 支持 BIN、HEX、OMF、AUBROF 等文件格式。可以直接转载 ABS、OMF 文件。
 - ◇ 支持所有数据类型观察和修改。自动收集变量于变量窗(自动、局部、模块、全局)。
 - ◇ 无须点击的感应式鼠标提示功能。
- ◇ 功能强大的项目管理功能,含有调试该项目有关的仿真器、所有相关文件、编译软件、 编译连接控制项等所有的硬软件信息,下次打开该项目,无须设置,即可调试
 - ◇ 支持 USB、并口、串口通信。
- ◇ 提供模拟调试功能: 方便学生在实验前,编写程序; 编译、连接,解决语法错误; 初步调试; 在 Windows XP/VISTA/Windows7 环境中,提供软中断功能。
- ◇ 软件提供一个窗口: 显示当前实验程序对应的全局描述符表、页目录表、页表,方便教 学(全局描述符表、页目录表、页表均由操作系统自动产生)。支持实验仪的监控**在线更新。**
 - ◇ 符合编程语言语法的彩色文本显示,所有窗口的字体、大小、颜色可以随意设置。
 - ◇ 支持拖拉功能(源程序中快速移动、变量名拖至观察窗等)。调试极为快速方便。

1.2.2 硬件

1、主板组成

	液晶(四种选择)	自定义8位、	32K*8 位*2 片 SRAM
	1) 1602C 字符型液晶	16 位总线	简单 I/O(2 片 74HC273、2 片 74HC244)
	1) 12864 图形点阵液晶(标配);	10 12.0.00	4*4 键盘
显示部	2) 带汉字库的 12864 图形点阵液晶;		8个独立按键
分	3) 带触摸屏的 12864 液晶		8个拨动开关
		输入、输出	单脉冲
	8位数码管		继电器控制
	16 个发光二极管(红、绿、黄色)		可调电压
	74HC138 译码		触摸屏(选配)
	8255、打印口	AD, DA	并行 AD ADC0809
比你点	8253/8254 可编程定时器/计数器	AD DA	并行 DA DAC0832
传统实验	8251 串行通信接口		压力传感器或光敏电阻电路
	8250/16C550 串行通信接口	传感器	光电开关电机测速
	8259 可编程中断控制器(可扩展级联)	传恩奋	霍尔器件电机测速 (选配)
	8237 DMA 控制器		18B20 测、控温(闭环)
	录音、放音模块 ISD1420		直流电机控制 (闭环)
语音	自带话筒、喇叭	控制对象	步进电机控制(4相)
	蜂鸣器		控温模块
语片	RS232 和 RS485 接口电路	存贮器	串行 EEPROM 及看门狗— X5045 (SPI)
通信	红外通信实验		PWM 脉宽调制输出接口
电源	5V 3A +12V 0.4A -12V 0.4A	# ;→	功率放大
CPU	8086: 128K 仿真空间	其它	逻辑笔
扩展区	三个扩展区;可根据客户需求,定制部件		74HC4040 分频得到 8 种频率
辅助功	虚拟示波器、信号发生器、频率计		
能	业19、小伙储、 同与女生品、 则举订		

2、扩展模块

实验主板右侧有三个万用扩展区(右上角是 CPU 扩展区),可根据客户需求,定制部件。可扩展: GPS 模块; GPRS 模块; 超声波模块; 电流传感器模块; F/V、V/F 模块; 触模屏; USB 1.1 模块; USB 2.0 模块; USB 主控; CAN 2.0 模块; 10M 以太网模块; 32 位 SRAM、32 位 IO 模块; 数据采集模块等。

3、闭环控制


- 1) 旋转图形展现实验
- 2) 直流电机转速控制,使用霍尔器件、光电开关精确控制电机转速
- 3) 数字式温度控制,通过该实验可较好认识控制在实际中的应用

4、EDA —— CPLD、FPGA 可编程逻辑实验 (选配)

可设计 8255、8253、8237 等实验; 提供 Verilog、VHDL 语言编写的实验范例。


2 硬件结构

2. 1 电路外观




下面将逐一介绍实验仪的各个功能模块、相应的结构,在编写程序前,首先熟悉相应的硬件电路。可忽略课堂上没有介绍的硬件电路。

2. 2 A1 区: 12864 液晶显示模块电路



CS: 片选信号, 低电平有效。CS1/2: 左右半屏使能选择, H: 左半屏, L: 右半屏。RS: 选择读写的是指令或数据, L: 指令, H: 为数据。RW: 读写控制端, L: 写操作, H: 读操作。

2. 3 A2 区: 16×16 LED 实验电路



JP14、JP15 组成 16 根行扫描线; JP21、JP22 组成 16 根列扫描线。

2. 4 A3 区: 系统总线、片选区

JP28: 地址线 A0.. A7;

JP32: 地址线 A8.. A15;

JP29: 地址线 A0.. A9;

根据数据总线宽度,选择合适的地址线

JP33: 地址线 A8.. A17;

JP41、JP42: 数据总线 D0.. D7

JP39、JP40: 数据总线 D8.. D15

JP47、JP48: 数据总线 D16.. D23

JP45、JP46: 数据总线 D24.. D31

控制线: IOR、IOW、MEMR、MEMW、HOLD、HLDA、BLE、BHE、INTR、INTA

BK1、BK2: 备用


片选区


片选	地址范围	说明
mCS0	80000H∼BFFFFH	存贮器芯片的片选,16位数据总线
CS1	0270H∼027FH	
CS2	0260H~026FH	】 I/0 芯片的片选,8 位数据总线
CS3	0250H~025FH	1/0 心月的月远,6 位数据总线
CS4	0240H~024FH	
CS5	0230H~023FH	I/0 芯片的片选, 16 位数据总线

实验仪上片选、读写信号、8086与16位、8位总线外设的总线切换原理图请参考下节。

2. 5 A4 区:控制区

主控部分。






8086 是 16 位总线的 CPU,低八位数据出现在数据线 ADO..7上,高 8 位数据出现在数据总线 AD8..15上。8086 与 8 位外设(例如: 8255) 相连时,如果把 8086 的 ADO..7 直接与 8 位外设的数据线 DO..D7 相连,8086 读写外设时,8086 的最低位地址线 AO (BLE)、BHE 就不起作用,也就是浪费了一半的地址空间;如果访问 8 位外设时,最低位地址线 AO (BLE) 为低电平时,8086 的数据线 ADO..AD7 与外设数据线相通,BHE 为低电平时,8086 的数据线 AD8..AD15 与外设数据线相通,就可以使用连续的地址访问外设,不会浪费地址空间。微机内部就是采用这种方式访问 8 位外设的。上图是 SUN ES86PCIU+实验仪访问 8 位、16 位外设时采用的总线切换原理图。

外设	读写	BLE (A0)	BHE	U1x	U2x	U3x	说明
1.C. (-) (-) (1.C. (-)	读	0	0	X	√	√	DO15 -> ADO15
16 位外设		0	1	X	X	√	D07 -> AD07
(存贮器片选mCSO、		1	0	X	√	X	D815 -> AD815
16位 I/0片	写	0	0	X	√	√	D015 <- AD015
选 (CS5)		0	1	X	X	√	DOD7 <- ADO7
<u> </u>		1	0	X	√	X	D8D15 <- AD815
8 位外设	读	0	1	X	X	√	D0D7 -> AD07
		1	0	√	X	X	DOD7 -> AD815
	乍	0	1	X	X	√	DOD7 <- ADO7
	写	1	0	√	X	×	DOD7 <- AD815

2. 6 B1 区: 语音模块 ISD1420 电路




JP10、JP11、JP12: 设置操作模式, MCU: CPU 控制方式; MANUAL: 手动(REC、PLAYL、PLAYE) 控制方式。

REC: 录音按键,低电平有效;

PLAYE: 电平放音按键,低电平有效,直到放音内容结束停止放音 PLAYL: 边沿放音按键,下降沿有效,并在下一个上升沿停止放音

JP5: 录、放音的起始地址

2.7 B2 区:逻辑笔、单脉冲、频率发生器




逻辑笔电路原理图

逻辑笔: 测试接口,输入

测量信号

绿灯(DS10): 高电平点亮 红灯(DS11): 低电平点亮


两灯同时亮: 频率信号



单脉冲电路原理图

S4: 脉冲发生开关

正脉冲:上凸符号端口输出正脉冲 负脉冲:下凹符号端口输出负脉冲




频率发生器电路原理图

4M: 输出 4MHZ 频率信号

其他端口输出的信号频率与端口下标识的数值一致

2. 8 B3 区: 8259 电路




 CS: 片选信号, 低电平有效;

 A0:
 地址信号

 INRO.. INR7: 中断输入


 INTA:
 中断响应

2. 9 B4 区: 简单 I/O、SRAM 电路



可做 8 位、16 位简单 I/0 实验

CS244: 74HC244 片选信号, 低电平有效;	BLE: 低 8 位有效, 允许访问 U40、U41
CS273: 74HC273 片选信号, 低电平有效;	BHE: 高 8 位有效, 允许访问 U45、U46
RD: 读信号,低电平有效,读 74HC244	WR: 写信号,低电平有效,写 74HC273



CS: 片选信号, 低电平有效;	BLE: 低 8 位有效,允许访问 U43
	BHE: 高 8 位有效,允许访问 U44
RD: 读信号, 低电平有效	WR: 写信号,低电平有效

2. 10 B5、C5 区: 扩展区


实验仪提供了二个扩展区,用来扩展 USB1.1、USB2.0、以太网、CAN 总线、非接触式 IC 卡、GPS、GPRS、双通道虚拟示波器、CPLD、FPGA 等扩展模块,其它模块正在陆续推出中。

如果扩展模块较大,可以同时使用二个扩展区。

2. 11 C1 区: 电源区


C1 区为用户提供了+5V(2A)、+12V(400mA)、-12V(400mA)等几种电源接口。DS8: +5v 指示灯; DS7: +12v 指示灯; DS6: -12v 指示灯。

2. 12 C2 区: ADC0809 模数转换




CS:	片选,低电平有效;
CLK:	输入时钟(10k-1280kHZ);
ADDA, ADDB, ADDC:	通道地址输入口;
EOC:	转换结束标志,高电平有效。
INO, IN3, IN5, IN7:	模拟量输入

2. 13 C3 区: 8251 电路




2. 14 C4区: 8253 电路




CS: 片选信号, 低电平有

A0、A1: 地址信号;

2. 15 D1 区: 步进电机




2. 16 D2 区: DAC0832 数模转换



CS: 片选,低电平有效; OUT: 转换电压输出; 电位器 W5: 调整基准电压。


2. 17 D3 区: 8255 电路、数码管驱动电路




CS: 片选信号,低电平有效; A0、A1: 地址信号。

JP24:PC 口(键盘行);JP20:PB 口(键盘列);JP23:PA 口;JP16:数码管段码

JP17: 数码管段选



2. 18 D4区: 8237 电路




CS: 片选信号,低电平有效; CLK: 时钟信号。控制 8237 内部定时和 DMA

传输时的数据传送速率

DREQO: DMA 请求信号; DACKO: DMA 响应信号;


HOLD: 总线请求信号,高电平有效; HLDA: 总线响应信号,高电平有效; IOR: I/O 设备读信号,低电平有效; IOW: I/O 设备写信号,低电平有效; MEMR: 存贮器读信号,低电平有效; MEMW: 存贮器写信号,低电平有效;

2. 19 D5 区: 8250 电路




CS: 片选信号, 低电平有效; A0、A1、A2: 地址信号; SIN: 串行输入 SOUT: 串行输出

2. 20 D6 区: X5045




2. 21 D7 区: RS232




2. 22 E1 区: 直流电机转速测量/控制

使用光电开关测速




使用霍尔器件测速



CTRL: 控制电压(DAC0832 经功放电路提供)输入; REV: 光电开关或霍尔器件脉冲输出(用于转速测量); LIGHT: 低电平点亮发光管。


2. 23 E2 区: 光敏电阻、压力测量

光敏电路




R45、R50 是光敏电阻; OUT: 模拟电压信号输出端。

测压电路




压力测量: R46: 电阻应变片,阻值 1K; OUT: 压力模拟电压信号输出端;

2. 24 E3 区: 继电器



CTRL: 继电器开闭控制端 COM1、COM2: 公共端 1、2 CLOSE1、CLOSE2: 常闭端 1、2 CUT1、2: 常开端 1、2

2. 25 E4 区: RS485




RO: 串行数据输出 DI: 串行数据输入

RE/DE: 低电平, 允许接收数据

高电平,允许发送数据

A、B: RS485 总线


2. 26 F1 区: 红外通讯



IN: 串行数据输入 OUT: 串行数据输出

CLK: 载波输入,可接 31250 (B2 区) 频率输出


2. 27 F2 区: 温度测量/控制




TOUT: 数据线

TCtrl: 温度控制端,向发热电阻 RT1 供电

2. 28 F3 区: PWM 电压转换、功率放大电路




2. 29 F4 区: 发光管、开关



发光管电路原理图


JP18、JP19: 发光管控制接口,0一灯亮,1一灯灭



开关电路原理图


JP27: 开关控制接口; 闭合-0信号, 断开-1信号

2. 30 F5 区: 键盘&LED




A:	按键的列线	В:	数码管段码
C:	数码管选择脚	D:	按键的行线


2. 31 F6区: 0~5V 电压输出



2. 32 F7 区: 138 译码器



2. 33 F8区: 蜂鸣器



3 星研集成环境软件

USB接口的仿真器、实验仪客户: USB设备是即插即用的设备,在第一次安装时,Windows将调用"添加新设备向导"扫描所有可用的 INF文件,试图找到合适的驱动程序。为了避免 USB设备安装可能造成的麻烦,强烈的建议您先安装星研集成环境软件,安装程序将自动处理 USB设备安装所需的 INF文件和驱动程序。

3. 1 软件安装

3.1.1 安装星研集成环境软件

- 一. 新用户安装步骤
- 使用光盘安装: 1. 将仿真器、实验仪所配 CD 插入 CD-ROM 驱动器。
- 2. 在"我的电脑"或"资源管理器"中选择 CD-ROM 驱动器\星研\ WIN32\星研,然后运行 SETUP. EXE 文件即可进入安装界面。
- 3. 中文界面,用户只需按程序提示一步一步进行安装即可。 使用 Internet 下载文件的用户
- 1. 运行下载文件 (XingYan. exe), 软件自动执行安装程序。
- 2. 安装程序为中文显示,用户只需按程序提示一步一步进行安装即可。
- 二. 已安装过低版本星研集成环境软件的用户的安装步骤:
- 1. 首先将原来的低版本软件进行卸载,具体步骤请参考"软件卸载"部分的内容。
- 2. 以后按新用户的安装步骤进行安装。

在安装过程中,如果用户没有指定安装目录,安装完成后会在 C:盘建立一个 C:\XINGYAN 目录(文件夹),结构如下:

XingYan 可执行文件、DLL 文件、寄存器文件

EXAMPLES 例子程序

3. 1. 2 软件卸载

- 1. 进入控制面板,运行"添加/删除程序"。
- 2. 进入"添加/删除程序"窗口,在"安装/卸载"页面上的列表中选择"星研集成环境软件",按"删除"按钮,之后按自动卸载程序的说明一步一步地操作即可。

3. 1. 3 USB 驱动程序

1、USB 驱动程序的安装

通过 USB (通用串口总线)接口将微机与仿真器、实验仪相连,打开仿真器、实验仪电源。 仿真器、实验仪与微机的第一次连接引起驱动程序的安装会变得很简单,您只需等待安装过程 的结束或按驱动程序的安装向导执行完即可。驱动程序的安装会出现如下界面:



实际的界面可能有些差别,请等待该过程的结束。驱动程序的安装过程中,请勿执行其它应用程序。

2、 如何解决连接不上的情况

如果仿真器、实验仪与微机连接不上是由于未按正确步骤造成的,可根据以下步骤解决: Window98/Window Me: 重新安装星研集成环境软件,关闭仿真器电源,稍等几秒钟,再打 开电源,等待操作系统安装新的驱动程序结束后,运行星研软件即可。

Windows2000/WinXP/WIN7:在仿真器或实验仪电源打开的情况下,使用控制面板中的"设备管理器",可以看到一个未安装好的 USB 设备:



上图中的"通用串行总线控制器"下有一个打问号的 USB 设备,选中后按鼠标右键,选择菜单中的"卸载"项。重新安装星研集成环境软件,关闭仿真器、实验仪电源,稍等几秒钟,再打开电源,等待操作系统安装新的驱动程序结束后,运行星研软件即可。

注意:必须先安装星研集成环境软件;在 WinXP/VISTA/WIN7 中,驱动程序的安装会有选项,按缺省的值选择即可。

3.1.4 软件启动

运行 Windows, 进入桌面窗口。

鼠标单击"开始"按钮,在"程序"栏中打开"星研集成环境软件"菜单栏,在其中选择"星研(SUPER、STAR系列仿真器)",开始启动星研集成环境软件。

注意: 当您使用低配置机器时,从星研集成环境软件退出后必须等待足够的时间,让系统完全退出(硬盘停止工作)后,方可再次启动星研集成环境软件。

3. 1. 5 编译器


星研集成环境软件支持的编译器

MCS51	MCS96、MCS196	80X86
Keil A51、C51	Intel ASM96、PLM96、C96	TC, TASM
Franklin A51、C51	Tasking ASM196、C196	
Intel ASM51、PL/M51		
Archimedes A8051, C-51		

编译器请用户自备。

设置工作环境

您的编译器正确安装后,请设置星研集成环境软件的编译器工作环境。 打开[主菜单 » 项目 » 设置工作环境]:



例如: 您使用的编译器是 TASM、TC, 安装在 C:\xingyan\TASM, C:\xingyan\TC,

TASM 宏汇编路径: C:\xingyan\TASM; Turbo C 路径: C:\xingyan\TC;

3. 1. 6 README 文件

使用通用的文本编辑器,打开星研集成环境软件安装目录下的 README. DOC 文件,可获得此版本软件新增功能及最新的仿真器、实验仪安装、新增功能和使用信息,这些信息往往未及写入本手册。

3. 2 如何使用星研集成环境软件

下边几节,介绍如何使用星研集成环境软件: 3.2.1 使用汇编语言,将数据段中 3000H~30FFH 单元的内容传送给 6000H~60FF 中;然后比较。3.2.2 使用 Turbo C,重新编写第一个实验。


3. 2. 1 数据传送程序(ASM)

星研集成环境软件推荐您使用项目为单位来管理您的程序。如果您做一个简单的实验,或 只希望看一个中间结果,您可以不建立项目文件,系统需要的各种设置,来源于"缺省项目"。 本节不使用项目文件。

本例子旨在通过建立一个具体的程序来介绍星研集成软件的使用方法以及它的强大的调试功能。使用户很快的上手,体验到软件功能的强大和方便。


本实例是将数据段中 3000H~30FFH 单元的内容传送给 6000H~60FFH 单元中; 再将它读出与 3000H~30FFH 单元中数据比较。程序是用汇编语言来编写。下面介绍相应的操作步骤:

首先运行星研集成软件。启动画面如图:



1、选择仿真器或仿真模块

执行 [主菜单 » 辅助 » 仿真器], 出现一个对话框:



请选择实验仪: SUN ES86PCIU+; 仿真器: EMU86U 仿真模块; 选择"确认"。

如果选择"模拟调试器",实验仪电源不用开启,使用微机 CPU 模拟执行程序,可以调用附件中的软中断,但无法对 1/0 接口操作。

学生在做实验前,可以选择"模拟调试器",在星研集成环境中编写程序,对它编译、连接,解决语法错误,使用模拟调试功能,初步调试;可以大幅度减少在实验室中做实验的时间。

2、设置缺省项目

执行 [主菜单 » 辅助 » 缺省项目], 出现一个对话框:



请选择"8086 (EMU86)"。

点击进入下一步: "选择语言"



您可以根据自己的需要以及程序的类型作相应的选择,本实例选择Borland公司的Turbo C (3.0)、TASM(5.0) (请确定在选择语言之前已经安装好相应的编译软件)。然后再点击进入下一步: "编译、连接控制项"



memory model 请选择 tiny,缩写为mt(也可以选择 其它模式);如果需要源程序 级别调试,必须使用-v-y 控制项,为了支持多文件编 译、连接,必须使用-c 控制项。 一般不必改变 Turbo C 的

一般不必改变 编译控制项。



如果需要源程序级别调试,必须使用/zi/1控制项。 一般不必改变 Tasm 的编译控制项。



如果需要源程序级别调试,必须使用/m/1/v控制项。 一般不必改变 TLINK 的 连接控制项。

然后再点击进入下一步: "存贮器出借方式"



仿真模块 EMU86 提供 64K 仿 真 RAM (IS61LV6416),作程序 段(CS)、数据段(DS)、 附加段(ES)、堆栈段(SS) 使用。

B4 区的 SRAM (二片 62256) 也可以作数据段 (DS)、附加段 (ES)、堆 栈段 (SS) 使用,但需要连接地址、数据总线、读信号、写信号。

3、建立源文件


下面我们建立源文件,执行 [主菜单 » 文件 » 新建],(或者点击图标 \square)打开窗口如下:



首先选择存放源文件的目录,输入文件名,注意:一定要输入文件名后缀。对源文件编译、连接、生成代码文件时,系统会根据不同的扩展名启动相应的编译软件。比如:*.asm 文件,使用 TASM 来对它编译。本实例文件名为 move.asm。窗口如下:



按"确定"即可。然后出现文件编辑窗口:



输入源程序,本实例的源程序如下:

.MODEL TINY ; memory mode : tiny


. STACK 100 ; 堆栈

. CODE ;开始程序段

START: MOV AX, @DATA

	MOV	DS, AX
	MOV	ES, AX
	NOP	
	MOV	СХ, 100Н
	MOV	SI, 3000H
	MOV	DI,6000H
	CLD	
	REPE	MOVSxB
	MOV	СХ, 100Н
	MOV	SI, 3000H
	MOV	DI,6000H
	REPE	CMPSB
	JNE	ERROR
TRUE:	JMP	\$
ERROR:	JMP	\$
	END	START

输入源程序,如下图:




这样一个源文件就建立好了。

4. 编译、连接文件

首先选择一个源文件,然后可以编译、连接文件了。对文件编译,如果没有错误,再与库文件连接,生成代码文件(DOB、EXE 文件)。编译、连接文件的方法有如下二种:(1)使用[主菜单 »项目 »编译、连接]或[主菜单 »项目 »重新编译、连接]";(2)点击图标题或 来"编译、连接"或"重新编译连接"。

"编译连接"与"重新编译、连接"区别:"重新编译、连接"不管源文件是否修改、编译软件是否变化、编译控制项有无修改,对源文件编译,如果没有错误,再与库文件连接,生成

代码文件(DOB、EXE 文件)。编译、连接过程中产生的信息显示在信息窗的"建立"视中。编译没有错误的信息如下:




正在编译C:\XingYan\move.asm....

"c:\xingYan\move.exe - 1 error(s), 0 warning(s)

個

(は) 建立 / 英載 〉 搜索2 〉 現際 〉 逻辑分析 〉 波形发生器 〉 串行通信 〉 中名

有错误、警告信息,用鼠标左键双击错误、警告信息或将光标移到错误、警告信息上,回车,系统自动打开对应的出错文件,并定位于出错行上。



这时用户可以作相应的修改,直到编译、连接文件通过。

5. 调试


在进入调试状态以前,请正确设置通信口: 执行[主菜单 » 辅助 » 通信],对话框如下:



仿真器、实验仪配套的通信线可以与微机 USB 口相连,即为 USB 通信线,请选择 USB。 对于最下面一行的**校验,**通常您不必选中它,可以提高传送 DOB、HEX、BIN 文件时的速度。 在进入调试状态以前,你还必须确定实验仪与微机的正确连接,电源接通,开关打开。

编译、连接正确后,可以开始调试程序。进入调试状态方法有:

- a) 执行[主菜单 » 运行 » 进入调试状态]
- b) 点击工具条的**①**
- c) 执行[主菜单 » 运行 » 装载 DOB、HEX、BIN 文件] 进入后的窗口如下:



在整个图片中可以看到相对应的窗口信息。在"工作区窗"的"CommonRegister"中可以了解通用寄存器的信息。中间的窗口为源程序窗口,用户可在此设置断点,设置光标的运行处,编辑程序等。寄存器窗可以看到一些常用的寄存器的数值。存贮窗 1、存贮窗 2 显示相应的程序段(CS)、数据段(DS)、I0 设备区的数据,还有变量窗,自动收集变量显示其中。反汇编窗显示对程序反汇编的信息代码、机器码、对应的源文件。在信息窗的"装载"视中,显示装载的代码文件,装载的字节数,装载完毕后,显示启始地址,结束地址。这种船坞化的窗口比通常的窗口显示的内容更多,移动非常方便。用鼠标左键点住窗口左边或上方的标题条,移动鼠标,将窗口移到您认为合适的位置;将鼠标移到窗口的边上,鼠标的图标变成可变化窗口时的形状,用鼠标左键点住,移动鼠标,变化一个或一组窗口的大小。在调试过程中,可以根据您的需要,在[主菜单 》 查看]中打开:寄存器窗、存贮器窗 1、2、3、观察窗、变量窗、反汇编窗。您也可以通过[主菜单 》 辅助 》设置 》格式],设置每一种窗口使用的字体、大小、颜色。



首先在"种类"中选择一个窗口,然 后选择"字体"、"大小",在"颜色" 中选择某一类,在"前景"、"背景" 中选择悠喜欢的颜色。

您可以使用以下命令调试您的程序:

- 设置或清除断点(功能键为 F2) 在当前光标行上设置或清除一个断点
- 单步进入(功能键 F7) 单步执行当前行或当前指令,可进入函数或子程序。
- ▼ 连续单步进入(功能键 Ctrl + F7) 连续执行"单步进入",用鼠标点击■或按任意键后,停止运行。
- 単步(功能键 F8)

单步执行当前行或当前指令,将函数或子程序作为一条指令来执行。如果当前行中含有函数、子程序或发生中断,CPU 将执行完整个函数、子程序或中断,停止于当前行或当前指令的下一有代码的行上。

- ▼ 连续单步(功能键 Ctrl + F8) 连续执行"单步",用鼠标点击 或按任意键后,停止运行。
- **①** 运行到光标行(功能键 F4)

从当前地址开始全速运行用户程序,碰到光标行、断点或用鼠标点击量,停止运行。

全速断点(功能键 F9)

从当前地址开始全速运行用户程序,碰到断点或用鼠标点击量,停止运行。

从当前地址开始全速运行用户程序,此时,按用户系统的复位键,CPU 从头开始执行用户程序,用鼠标点击量,停止运行。全速运行时,屏蔽了所有断点,即不会响应任何断点。

- **上** 停止运行
- 禁 终止微机与仿真器之间通信(功能键 ESC)。

注意: 欲终止微机与仿真器之间通信,功能键 **ESC** 是一个很方便的键,它的效果比点击相应的图标的效果要好。建议用户多用 **ESC** 键。在系统运行"连续单步"或者"连续单步进入"时 ESC 键被禁止,这时用户可以按键盘的其他任意键停止其运行。

5. 调试的方法及技巧


一般来说,用户的程序或多或少的会有一些逻辑错误,所使用的仿真器、实验仪和星研集成软件可以帮助用户很快的定位,很快的查出相应的错误。

在调试状态的窗口中可以看到很多的窗口,用户只要熟练地应用这些窗口来观察、分析数据就会很快的调试好程序,达到事半功倍的效果。

进入调试界面后,由于本次操作需要观察二个数据块:数据段 3000H~30FFH,数据段 6000H~60FFH,可以打开一到二个存贮器窗口,具体操作是:[主菜单》查看]



然后根据你的需要打开不同的窗口。调整后的调试界面为:




由于我们本次操作主要是观察存贮器窗口,所以我们拉大了这两个存贮器窗口的大小。每个窗口设置了4个分页项: 存贮0 存贮1 存贮2 存贮3 ,我们可以在不同的分页项设置不同的观察数据空间以及地址范围。在 中可以选择 CS:Memory,DS:Memory,I/0,根据需要可以做不同的选择。在 Address: 0000 中可以直接输入地址,然后按回车,就可以直接转到我们输入的地址的窗口上面观察数据。由于我们在此程序中的写入数据的 RAM 空间分别为DS:3000H~30FFH、DS:6000H~60FFH,故我们建立的分页项如下:存贮 0 分页项:



存贮1分页项:



我们这样设置界面的目的就是当用户要观察不同地址段的数据时,只要切换一下分页项就行了。由于本次程序需要同时观察 DS: 3000~30FFH、DS: 6000H~60FFH, 所以打开二个存贮器窗。如图:




软件中总共存在3个存贮器窗。可以同时观察三个不同的地址。

存贮器窗口支持数据的直接修改功能。本软件的所有窗口中的数据都支持直接修改功能。用户可以根据自己的需要在窗口中直接修改数据。比如:执行程序前,将 DS: 3000H~300FH 中的数据改为 11、22、33、44、55、66、77、88、99、AA、BB、CC、DD、EE、FF、00,在相对应的地址中直接输入数据即可。如图:



一般刚刚写好的程序,在进入调试状态后,执行"单步"或者"单步进入",我们推荐您能记住这些操作的相对应的功能键,这样您就在调试程序的过程中很方便。

在刚才的调试程序中我们多次执行"单步进入(F7)"命令,在工作区窗口的 CommonRegister 视中查看通用的寄存器:



我们可以观察到在本程序中所使用的一些寄存器的变化,比如 CX、DI、SI 的数值的变化,每一次 MOVSB,CX 减一,DI、SI 加一,从 DS: [SI] 取出的数值复制给 ES: [DI]中:11、22、33、44、55、66……。


我们可以看到存贮器窗口中的相对应的 RAM 的数据的变化。比如



其中右边为相应数据的 ASCII 码。切换分页项我们可以观察到其它地址的数据。

把光标移动到第 13 行 (MOV CX, 100H) 上,点击图标 (功能键 F4),全速运行到光标行,检查 DS: 6000H~60FFH 内容,是否与 DS: 3000H~30FFH 相同,如果完全一样,说明以上程序没有任何问题。

将光标移到第 18 行(TRUE: JMP \$)的左边,鼠标变为❶,点击鼠标,在该行上设置了一个断点,也可以用鼠标点击该行,将光标移到鼠标处,点击图标 ● (功能键为 F2),设置断点,重复操作,清除断点;在 19 行(ERROR: JMP \$)上设置断点。




点击图标 (功能键 F9), CPU 全速断点运行到光标处停下,如果在第 18 行上 CPU 停止运行,表示运行结果正确;如果 CPU 运行到第 19 行,停止运行,与期望值不符,表示程序有问题,将光标移到第 13 行上(具体操作是:用鼠标点击该行,然后再点击图标),使用单步进入命令 F7 或连续单步进入命令 Ctrl + F7,检查结果,判断程序出错原因。

3.3 实验连线、演示实验、测试实验仪

演示实验

选择仿真器或仿真模块时,必须正确选择购买的实验仪,选择完毕后,会出现一个工具条




首先选择哪一类实验,例如:软件实验、基础硬件实验、综合实验;然后选择实验,点击^国,显示该实验对应的连线说明:

B4 (I/O) 区: CS273、CS244	\$5000	A3⊠: CS5、CS5
B4(I/O)⊠: BLE、BHE	17025	A3⊠: BLE \ BHE
B4(I/O)⊠: RD、WR	(1 <u>2-2-1</u>)	A3⊠: IOR \ IOW
B4(I/O) 区: JP51、JP55	10 000 3	F5区: JP18、JP19(发光管)
B4(I/0)⊠: JP52	N	F4区: JP27 (开关)
B4⊠: JP57(D0D7)	W	A3⊠: JP42(D0D7)
B4⊠: JP56(D8D15)	(1 <u>22</u>)	A3⊠: JP40(D8D15)

点击¹¹, 星研软件自动将该实验的机器码装入实验仪,并全速运行该程序; 如果按照上述连线后,没有出现实验结果,可以怀疑与该实验相关的芯片出问题。

3. 4 频率计(EMU86)

如果您需要测试 CPU 的振荡频率、您电路中其它信号的频率,在调试状态,您可以选择频率计功能: 「主菜单 »分析手段 »频率计]。它可以测试 100M 以内的信号。



EMU86 仿真模块的 FREQ 与被测信号相连。

频率计、仿真部分可以并行运行。

3. 5 模拟波形发生器(EMU86)

EMU86 仿真模块可以提供 2 路模拟波形:正弦波、方波、锯齿波、三角波或自定义波形。 您可以选择模拟波形发生器功能:[主菜单 » 分析手段 » 模拟波形发生器]。




EMU86 仿真模块的 W1、W2 对应于通道 1、通道 2。

任意波形: 首先创建一个 BIN 文件, 包含 100 个字数据; 每个字数据包含 12bit 二进制数,即每个字数据的有效范围为 0000H-0FFH; 根据您希望产生的波形,换算出 100 个字数据。

模拟波形发生器、仿真部分可以并行运行。

3. 6 TDS2、TDS2A(EMU86)虚拟示波器

TDS2 虚拟示波器模块的安装软件在"实验仪\TDS2"文件夹;TDS2A 虚拟示波器的安装软件在"实验仪\TDS2A(EMU86)"文件夹,运行SETUP. EXE 文件即可进入安装界面,您只需按程序提示一步一步进行安装即可。




点击"启动/暂停"按钮,可以启动或暂停虚拟示波器功能。操作与一般示波器类似。

3. 7 Debug (行命令方式)

星研集成环境软件提供类似于 Dos 中行命令调试软件 Debug 的功能,操作完全一样,支持 R、D、E、F、M、I、O、A、U、G、T 命令。

运行星研集成环境软件,点击工具条的 种,进入调试状态,点击"信息窗"的"Debug"标签,相当于在 Dos 中启动了 Debug 命令。在 Debug 视中,可执行 R、D、E、F、M、I、O、A、U、G、T 命令,观察、调试程序。



4 实验

本实验课程学时为 32 个学时,共设计了十四个实验,其中实验一~实验八为必做实验,分配 24 个学时,实验九~实验十四为选做实验,任一实验小组从这六个实验中选做一个实验,分配 8 个学时。通过对这些实验程序的编写、调试,使学生掌握 8086 的指令系统、存储器的连接和 I/0 接口电路等,了解程序设计过程,掌握汇编程序设计方法以及如何使用实验系统提供的各种调试、分析手段来排除程序错误。

实验一 数据传送


一、实验目的

熟悉星研集成环境软件的使用方法。熟悉 Borland 公司的 TASM 编译器 熟悉 8086 汇编指令,能自己编写简单的程序,掌握数据传输的方法。

二、实验内容

- 1、熟悉星研集成环境软件。
- 2、编写程序,实现数据段的传送、校验。

三、程序框图



四、实验步骤

在 DS 段内 3000H~30FFH 中输入数据;使用单步、断点方式调试程序,检测 DS 段内 6000H~60FFH 中的内容。熟悉查看特殊功能寄存器、CS 段、DS 段的各种方法。

五、程序清单

山、性 伊月半		
_STACK	SEGMENT	STACK
	DW	100 DUP(?)
_STACK	ENDS	
DATA	SEGMENT	
DATA	ENDS	
CODE	SEGMENT	
START	PROC	NEAR
	ASSUME	CS:CODE, DS:DATA, SS:_STACK
	MOV	AX, DATA
	MOV	DS, AX
	MOV	ES, AX
	NOP	
	MOV	CX, 100H
	MOV	SI, 3000H
	MOV	DI, 6000H
	CALL	Move
	MOV	СХ, 100Н
	MOV	SI, 3000H
	MOV	DI,6000H
	CLD	
	REPE	CMPSB
	JNE	ERROR
TRUE:	JMP \$	
ERROR:	JMP \$	
Move	PROC	NEAR
	CLD	
	CMP	SI, DI
	JZ	Return
	JNB	Move1
	ADD	SI, CX
	DEC	SI
	ADD	DI, CX
	DEC	DI
	STD	
Move1:	REP	MOVSB
Return:	RET	
Move	ENDP	
START	ENDP	
CODE	ENDS	
	END	START

六、思考题

1、子程序 Move 中为什么比较 SI、DI?

七、实验报告

- 1、单步运行各条指令并记录相关寄存器的数值。
- 2、注释每一条指令的功能

实验二 四字节十六进制数转十进制数


一、实验目的

进一步熟悉 8086 汇编指令,了解十六进制数转十进制数的方法。

二、实验内容

从键盘上输入 8 位十六进制数,实现四字节十六进制数转 8 位十进制数,并在数码管上显示。注意输入数据必须在 00000000H~05F00000H 范围,否则,结果超出 8 位十进制数,无法正确显示。

三、程序框图



四、实验步骤

1、连线说明:

D3 ⊠: CS、AO、A1	 A3 ⊠: CS1、A0、A1
D3 ⊠: PCO、PC1	 F5 ⊠: KL1、KL2
D3 ⊠ : JP20、B、C	 F5 ⊠: A、B、C

- 2、在 F5 区的键盘上输入 8 位十六进制数
- 3、结果显示在 F5 区的数码管上

五、程序清单

EXTRN InitKeyDisplay:NEAR, Display8:NEAR, GetKey:NEAR

EXTRN F1:BYTE

_STACK SEGMENT STACK

DW ENDS	1000 DUP(?)	
SENMENT WORD DB ENDS	PUBLIC 'DATA' 8 DUP(?)	
SEGMENT PROC ASSUME MOV MOV	NEAR CS:CODE, DS:_DATA AX, _DATA DS, AX	A, SS:_STACK
MOV NOP CALL MOV	ES, AX InitKeyDisplay F1, 0	;对键盘、数码管扫描控制器8255初始化;先清除显示,再接收键输入
LEA MOV CALL MOV MOV	DI, BUFFER CX, 8 GetKey F1, 1 SI, WORD PTR BUFFE	;按键次数 ;得到4字节十六进制数 ;接收到第一个键,才清除显示 GR
CALL LEA CALL MOV	B4toD4 DI, BUFFER B1toB2 AL, AH	R + 2 ;转换成十进制数 ;存放显示结果 ;低位
MOV CALL MOV CALL	AL, BL B1toB2 AL, BH B1toB2	
LEA MOV CALL LEA CALL	SI, BUFFER+7 CX, 7 BlackDisplay SI, BUFFER Display8	;将高位0消隐
JMP CD码转换成二个字 PROC PUSH AND STOSB	START1 芒节非压缩BCD码 NEAR AX AL, OFH	
	SENMENT WORD DB ENDS SEGMENT PROC ASSUME MOV MOV NOP CALL MOV LEA MOV CALL MOV CALL LEA CALL MOV CALL LEA MOV CALL LEA CALL MOV CALL LEA MOV CALL LEA CALL JMP CD 码转换成二个学	SENMENT WORD PUBLIC 'DATA' DB 8 DUP(?) ENDS SEGMENT PROC NEAR ASSUME CS:CODE, DS:_DATA MOV AX,_DATA MOV DS, AX MOV ES, AX NOP CALL InitKeyDisplay MOV F1, 0 LEA DI, BUFFER MOV CX, 8 CALL GetKey MOV F1, 1 MOV SI, WORD PTR BUFFE MOV DI, WORD PTR BUFFE CALL B4toD4 LEA DI, BUFFER CALL B1toB2 MOV AL, AH CALL B1toB2 MOV AL, BL CALL B1toB2 MOV AL, BH CALL B1 MOV AL,

POP

AND

AX

AL, OFOH

	ROR	AL, 4	
	STOSB		
	RET		
B1toB2	ENDP		
BlackDisplay	PROC	NEAR	
	STD		
	MOV	DI, SI	
BlackDisplay1:	LODSB		;将高位0消隐
	CMP	AL, 0	
	JNZ	Exit	
	MOV	AL, 10H	
	STOSB		
	LOOP	BlackDispla	y1
Exit:	CLD		
	RET		
BlackDisplay	ENDP		
;四字节十六进制数	效转十进制数:	DISI为十六进制,	BXAX为压缩BCD码
B4toD4	PROC	NEAR	
	XOR	AX, AX	
	XOR	BX, BX	
	MOV	CX, 32	
B4toD4_1:	RCL	SI, 1	
	RCL	DI, 1	
	ADC	AL, AL	
	DAA		
	XCHG	AL, AH	
	ADC	AL, AL	
	DAA		
	XCHG	AL, BL	
	ADC	AL, AL	
	DAA		
	XCHG	AL, BH	
	ADC	AL, AL	
	DAA		
	XCHG	AL, BH	
	XCHG	AL, BL	
	XCHG	AL, AH	
	LOOP	$B4toD4_1$	
	RET		
B4toD4	ENDP		
START	ENDP		
CODE	ENDS		
	END	START	

六、实验扩展及思考

- 1、如果不考虑在数码管上显示,不限制数据范围,程序应如何编写。
- 2、绘制本实验的详细实验电路图。
- 3、注释每各条指令的功能

实验三 简单 I/0(16位)实验

一、实验目的与要求

- 1、了解外设的扩展方法,掌握外设的读写时序。
- 2、了解 74HC273、74HC244 的功能,掌握它们的使用方法。
- 3、掌握 CPU 对 16 位外设的访问方法
- 4、认真预习本节实验内容,尝试自行编写程序,填写实验报告。


二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台

三、实验内容

- 1、说明: 二片 74HC244 组成 16 位的只读外设,二片 74HC273 组成 16 位的只写外设,它们都可以按字节或字方式操作。实验仪具有 16 位数据总线 DO.. D15、BLE (低电平有效,选中挂在低 8 位数据总线上外设)、BHE (低电平有效,选中挂在高 8 位数据总线上外设); BLE、BHE 同时有效,对外设字方式读写,BLE或 BHE 有效,对外设字节方式读写。
- 二片 74HC273 的输出端与 F4 区的 16 个发光二极管相连; 低位 74HC244 的输入端与 F4 区的 8 个拨动开关相连, 8 个拨动开关循环左移一位后与高位 74HC244 的输入端相连。
- 2、编写程序:将 B4 区的二片 74HC244 中数据读出、写入二片 74HC273 中;然后逐一点亮挂在 74HC273 上的 16 个发光二级管;循环执行
 - 3、连接线路验证功能,熟悉它的使用方法。

四、实验原理图



五、实验步骤

1、连线说明:

B4(I/0) ⊠: CS273、CS244	 A3 ⊠: CS5、CS5
B4(I/0) ⊠: BLE、BHE	 A3 ⊠: BLE、BHE
B4(I/0) ⊠: RD、WR	 A3 ⊠: IOR、IOW
B4(I/0) ⊠: JP51、JP55	 F4 区: JP18、JP19(发光管)
B4(I/0) ⊠: JP52	 F4 区: JP27 (开关)
B4 ⊠: JP57 (D0D7)	 A3 ⊠: JP42 (D0D7)
B4 ⊠: JP56 (D8D15)	 A3 ⊠: JP40 (D8D15)

2、观察实验结果,拨动开关状态是否与点亮的发光二极管一致,是否循环点亮 16 个发光 二级管。

六、演示程序			
I0244	EQU	0230Н	;244(16位)片选
10273	E Q U	0230Н	;273(16位)片选
_STACK	SEGMENT	STACK	
	DW	100 DUP(?)	
_STACK	ENDS		
_DATA	SEGMENT	WORD PUBLIC 'DATA'	
_DATA	ENDS		
CODE	SEGMENT		
START	PROC	NEAR	
	ASSUME	CS:CODE, DS:_DATA,	SS:_STACK
	MOV	AX, _DATA	
	MOV	DX, I0244	
	IN	AX, DX	;读取开关数据(16位, KO K7 K6 K5 K4 K3
			K2 K1 K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 K0)
	MOV	DX, I0273	
	OUT	DX, AX	
	CALL	Delay	
	MOV	DX, I0273	
	MOV	AX, OFFFEH	
START1:	OUT	DX, AX	
	CALL	Delay	
	TEST	АХ, 8000Н	
	JZ	START	
	ROL	AX, 1	
	JMP	START1	
Delay	PROC	NEAR	;延时
Delay1:	XOR	CX, CX	

LOOP \$
RET

Delay ENDP

START ENDP

CODE ENDS
END START

七、实验扩展及思考

- 1、请按照字、字节方式画出读(74HC244)写(74HC273)的时序。
- 2、以上程序中,使用16位方式读写外设,请按照8位方式,重编程序。
 - 4、绘制本实验的详细实验电路图。
 - 5、注释每各条指令的功能

实验四 静态存贮器 (16位) 读写实验

一、实验目的与要求

- 1、了解静态存贮器的特性、扩展方法,掌握存贮器的读写时序。
- 2、掌握 CPU 对 16 位静态存贮器的访问方法
- 3、认真预习本节实验内容,尝试自行编写程序,填写实验报告。


二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台

三、实验内容

- 1、说明:实验仪选用常用的静态存贮器芯片 62256 (32K×8 位), 二片组成 32K×16 位, 共 64K 字节。实验仪具有 16 位数据总线 D0..D15、20 位地址线 A0..A19、BLE (低电平有效, 选择低 8 位存贮器芯片)、BHE (低电平有效, 选择高 8 位存贮器芯片); BLE、BHE 同时有效, 对存贮器字方式读写, BLE 或 BHE 有效, 对存贮器字节方式读写。扩展 16 位存贮器时, 不使用地址线 A0。
- 2、编写程序:将 B4 区的静态存贮器 3000H-30FFH 单元中数据复制到 6000H-60FFH 的单元中,并校验,检测写入的数据是否正确。
 - 3、连接线路验证功能,熟悉它的使用方法。

四、实验原理图



五、实验步骤

1、连线说明:

B4 (RAM) ⊠: CS、BLE、BHE	 A3 ⊠: mCSO、BLE、BHE
B4 (RAM) ⊠: RD、WR	 A3 ⊠: MEMR、MEMW
B4 (RAM) ⊠: JP49 (A0A7)	 A3 ⊠: JP29(A1A8)
B4 (RAM) ⊠: JP38 (A8A15)	 A3 ⊠: JP33 (A9A16)
B4 (RAM) ⊠: JP57 (D0D7)	 A3 ⊠: JP42 (D0D7)
B4 (RAM) ⊠: JP56 (D8D15)	 A3 ⊠: JP40 (D8D15)

2、通过星研软件的存贮器窗、寄存器窗等,观察运行结果。

六、演示程序

业によ口 1上 イケーし	(4 0 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
· 7/1 7/1 TIL TX 7/1	(16位存贮器实验)
. XX 1/11 - 1/12 - 1/12 - 1/11	

;数据块移动(16位	立存贮器实验)		
_STACK	SEGMENT	STACK	
	DW	100 DUP(?)	
_STACK	ENDS		
_DATA	SEGMENT	WORD PUBLIC 'DATA'	
_DATA	ENDS		
CODE	SEGMENT		
START	PROC	NEAR	
	ASSUME	CS:CODE, DS:_DATA,	SS:_STACK
	MOV	АХ, 8000Н	;存贮器扩展空间段地址
	MOV	DS, AX	
	MOV	ES, AX	
	NOP		
	MOV	CX, 100H	
	MOV	SI, 3000H	
	MOV	DI,6000H	
	CALL	Move	
	MOV	CX, 100H	
	MOV	SI, 3000H	
	MOV	DI,6000H	
	CLD		
	REPE	CMPSB	
	JNE	ERROR	
TRUE:	JMP	\$	
ERROR:	JMP	\$	
Move	PROC	NEAR	
	CLD		
	CMP	SI, DI	
	JZ	Return	
	JNB	Move1	
	ADD	SI, CX	
	DEC	SI	
	ADD	DI, CX	
	DEC	DI	
	STD		
Move1:	REP	MOVSB	
Return:	RET		
Move	ENDP		
START	ENDP		
CODE	ENDS		
	0 m + p m		

七、实验扩展及思考

END START

1、子程序 Move 中为什么比较 SI、DI?

源数据块与目标范围有可能部分重叠,需要考虑从第一个字节开始复制(顺序复制),还是 从最后一个字节开始复制(倒序复制)。

- 2、本实验与软件实验一的异同点。
- 3、绘制本实验的详细实验电路图。
- 4、注释每各条指令的功能

实验五 8255 控制交通灯实验

一、实验目的与要求

- 1、了解 8255 芯片的工作原理,熟悉其初始化编程方法以及输入、输出程序设计技巧。学会使用 8255 并行接口芯片实现各种控制功能,如本实验(控制交通灯)等。
- 2、熟悉 8255 内部结构和与 8086 的接口逻辑, 熟悉 8255 芯片的 3 种工作方式以及控制字格式。
 - 3、认真预习本节实验内容,尝试自行编写程序,填写实验报告。


二、实验设备

SUN系列实验仪一套、PC机一台

三、实验内容

- 1、编写程序: 使用 8255 的 PAO..2、PA4..6 控制 LED 指示灯,实现交通灯功能。
- 2、连接线路验证8255的功能,熟悉它的使用方法。

四、实验原理图



五、实验步骤

1、连线说明:

D3 ⊠: CS、AO、A1	 A3 ⊠: CS1、A0、A1
D3 ⊠: JP23 (PA □)	 F4 ⊠: JP18

2、观察实验结果,是否能看到模拟的交通灯控制过程。

六、演示程序

COM_ADD	EQU	0273Н
PA_ADD	EQU	0270H
PB_ADD	EQU	0271H
PC_ADD	EQU	0272H
_STACK	SEGMENT	STACK

	DW	100 DUP(?)	
_STACK	ENDS		
_DATA	SEGMENT	WORD PUBLIC 'DATA'	
LED_Data	DB	10111110B	;东西绿灯,南北红灯
	DB	10111111B	;东西绿灯闪烁,南北红灯
	DB	10111101B	;东西黄灯亮,南北红灯
	DB	11101011B	;东西红灯,南北绿灯
	DB	11111011B	;东西红灯,南北绿灯闪烁
	DB	11011011B	;东西红灯,南北黄灯亮
_DATA	ENDS		
CODE	SEGMENT		
START	PROC	NEAR	
	ASSUME	CS:CODE, DS:_DATA,	SS:_STACK
	MOV	AX, _DATA	
	MOV	DS, AX	
	NOP		
	MOV	DX, COM_ADD	
	MOV	AL, 80H	;PA、PB、PC为基本输出模式
	OUT	DX, AL	
	MOV	DX, PA_ADD	;灯全熄灭
	MOV	AL, OFFH	
	OUT	DX, AL	
	LEA	BX, LED_Data	
START1:	MOV	AL, 0	
	XLAT		
	OUT	DX, AL	;东西绿灯,南北红灯
	CALL	DL5S	
	MOV	CX, 6	
START2:	MOV AL, 1		
	XLAT		
	OUT	DX, AL	;东西绿灯闪烁,南北红灯
	CALL	DL500ms	
	MOV	AL, 0	
	XLAT		
	OUT	DX, AL	
	CALL	DL500ms	
	LOOP	START2	
	MOV	AL, 2	;东西黄灯亮,南北红灯
	XLAT		
	OUT	DX, AL	
	CALL	DL3S	
	MOV	AL, 3	;东西红灯,南北绿灯
	XLAT		
	OUT	DX, AL	

START3: MOV AL, 4 : 东西红灯、南北緑灯闪烁		CALL	DL5S		
Number		MOV	CX, 6		
OUT	START3:	MOV	AL, 4	;东西红灯,	南北绿灯闪烁
CALL DL500ms MOV AL, 3 XLAT OUT DX, AL DL500ms L00P START3 MOV AL, 5 : 东西红灯,南北黄灯亮 XLAT OUT DX, AL DU500ms DX, AL DU500ms DX, AL DX		XLAT			
MOV		OUT	DX, AL		
XLAT		CALL	DL500ms		
OUT		MOV	AL, 3		
CALL DL500ms L00P START3 MOV AL, 5 : 东西红灯、南北黄灯亮 XLAT OUT DX, AL CALL DL3S JMP START1 DL500ms PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 60000 DL500ms1 POP CX RET DL3S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 6 DL3S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 6 DL3S1 POP CX CX MOV CX, 6 DL3S1 POP CX CX CX PUSH CX MOV CX, 6 DL3S1 POP CX RET ENDP DL500ms DL500ms		XLAT			
LOOP		OUT	DX, AL		
MOV		CALL	DL500ms		
XLAT OUT DX, AL CALL DL3S JMP START1 DL500ms PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 60000 DL500ms1: L00P DL500ms1 POP CX RET CX DL3S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 6 DL3S1: CALL DL500ms L00P DL3S1 POP CX RET ENDP DL5S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 10 DL5S1: CALL DL500ms L00P DL5S1 POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS		LOOP	START3		
OUT DX, AL CALL DL3S JMP START1 DL500ms PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 60000 DL500ms1: L00P DL500ms1 POP CX RET CX DL3S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 6 DL3S1: CALL DL500ms L00P DL3S1 POP CX RET ENDP DL5S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 10 DL5S1: CALL DL500ms L00P DL5S1 POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS		MOV	AL, 5	;东西红灯,	南北黄灯亮
DL500ms PROC PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 60000 DL500ms1: DL500ms1: L00P DL500ms1 POP CX RET DL500ms ENDP DL3S PROC NEAR POSH CX NEAR		XLAT			
DL500ms		OUT	DX, AL		
DL500ms PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 60000 DL500ms1: L00P DL500ms1 POP CX RET DL500ms ENDP DL3S PROC NEAR PUSH CX NEAR PUSH CX NEAR POP CX RET ENDP CX NEAR PUSH CX NEAR PUSH CX NEAR PUSH CX NEAR DL5S1: CALL DL500ms L00P DL5S1 POP CX RET ENDP START ENDP CX		CALL	DL3S		
DL500ms1: L00P DL500ms1 DL500ms1: L00P DL500ms1 POP CX RET CX DL3S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 6 DL3S1: CALL DL500ms L00P DL3S1 POP CX RET ENDP DL5S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 10 DL5S1: CALL DL500ms L00P DL551 POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS		JMP	START1		
DL500ms1:	DL500ms	PROC	NEAR		
DL500ms1: L00P DL500ms1 POP CX RET CX DL300ms ENDP DL3S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 6 DL3S1: CALL DL500ms L00P DL3S1 POP CX RET ENDP DL5S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 10 DL5S1: CALL DL500ms L00P DL5S1 POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS		PUSH	CX		
POP CX RET CDL500ms DL3S ENDP PUSH CX MOV CX, 6 DL3S1: CALL DL500ms L00P DL3S1 POP CX RET ENDP DL5S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 10 DL5S1: CALL DL500ms L00P DL5S1 POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS		MOV	CX, 60000		
DL500ms	DL500ms1:	LOOP	DL500ms1		
DL500ms ENDP DL3S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 6 DL3S1: CALL DL500ms L00P DL3S1 POP CX RET ENDP DL5S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 10 DL5S1: CALL DL500ms L00P DL5S1 POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS		POP	CX		
DL3S PROC PUSH CX MOV CX, 6 DL3S1: CALL DL500ms L00P DL3S1 POP CX RET ENDP ENDP DL5S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 10 DL5S1: CALL DL500ms L00P DL5S1 POP CX RET ENDP CX START ENDP ENDP CODE ENDS		RET			
PUSH MOV CX MOV CX, 6 DL3S1: CALL DL500ms L00P DL3S1 POP CX RET ENDP ENDP DL5S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 10 DL5S1: CALL DL500ms L00P DL5S1 POP CX RET ENDP CX START ENDP ENDP CODE ENDS	DL500ms	ENDP			
DL3S1: MOV CX, 6 DL3S0ms L00P DL3S1 POP CX RET ENDP DL5S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 10 DL5S1: CALL DL500ms L00P DL5S1 POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS	DL3S	PROC	NEAR		
DL3S1: CALL DL500ms L00P DL3S1 POP CX RET ENDP DL5S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 10 DL5S1: CALL DL500ms L00P DL5S1 POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS		PUSH	CX		
LOOP DL3S1 POP CX RET ENDP DL5S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 10 DL5S1: CALL DL500ms LOOP DL5S1 POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS		MOV	CX, 6		
POP CX RET ENDP DL5S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 10 DL5S1 : CALL DL500ms L00P DL5S1 POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS	DL3S1:	CALL	DL500ms		
RET ENDP DL5S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 10 DL5S1: CALL DL500ms LOOP DL5S1 POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS		LOOP	DL3S1		
DL5S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 10 DL5S1: CALL DL500ms L00P DL5S1 POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS		POP	CX		
DL5S PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 10 DL5S1: CALL DL500ms LOOP DL5S1 POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS		RET			
PUSH CX MOV CX, 10 DL5S1: CALL DL500ms L00P DL5S1 POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS		ENDP			
DL5S1: MOV CX, 10 DL5S0ms L00P DL5S1 POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS	DL5S	PROC	NEAR		
DL5S1: CALL DL500ms L00P DL5S1 POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS		PUSH	CX		
LOOP DL5S1 POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS		MOV	CX, 10		
POP CX RET ENDP START ENDP CODE ENDS	DL5S1:	CALL	DL500ms		
RET ENDP START ENDP CODE ENDS		LOOP	DL5S1		
ENDP START ENDP CODE ENDS		POP	CX		
START ENDP CODE ENDS		RET			
CODE ENDS		ENDP			
	START	ENDP			
END START	CODE	ENDS			
		END	START		

七、实验扩展及思考

1、如何对 8255 的 PC 口进行位操作?

- 2、绘制本实验的详细实验电路图。
- 3、注释每各条指令的功能

实验六 74HC138 译码器实验

一、实验目的与要求

- 1、掌握 74HC138 译码器的工作原理,熟悉 74HC138 译码器的具体运用连接方法,了解 74HC138 是如何译码的。
 - 2、认真预习本节实验内容,尝试自行编写程序,填写实验报告


二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台

三、实验内容

- 1、编写程序: 使用 82C55 的 PC0、PC1、PC2 控制 74HC138 的数据输入端,通过译码产生 8 选 1 个选通信号,轮流点亮 8 个 LED 指示灯。
 - 2、运行程序,验证译码的正确性。

四、实验原理图



五、实验步骤

1、连线说明:

F7 区: A、B、C —— D3 区: PC0、PC1、PC2 F7 区: G1、G2A、G2B —— C1 区: VCC、GND、GND F7 区: JP63 —— F4 区: JP18 (LED 指示灯) D3 区: CS、A0、A1 —— A3 区: CS1、A0、A1

2、调试程序,查看运行结果是否正确。

六、演示程序

Con_8255	EQU	0273Н	;8255控制口
PC_8255	EQU	0272Н	;8255 PC□
_STACK	SEGMENT	STACK	
	DW	100 DUP(?)	

_STACK ENDS CODE SEGMENT

START PROC NEAR

ASSUME CS:CODE, SS:_STACK

MOV DX, Con_8255

MOV AL, 80H

OUT DX, AL ;8255初始化, PC口作输出用

MOV DX, PC_8255

MOV AL, 0

START1: OUT DX, AL

CALL Delay INC AL

JMP START1

Delay PROC NEAR ;延时

Delay1: XOR CX, CX

LOOP \$

RET

Delay ENDP START ENDP CODE ENDS

END START

七、实验扩展及思考

- 1、在应用系统中,74HC138通常用来产生片选信号,请读者考虑一下,应如何处理?
- 2、绘制本实验的详细实验电路图。
- 3、注释每各条指令的功能

实验七 8253 方波实验

一、实验目的与要求

了解 8253 的内部结构、工作原理; 了解 8253 与 8086 的接口逻辑; 熟悉 8253 的控制寄存器和初始化编程方法, 熟悉 8253 的 6 种工作模式。


二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台

三、实验内容

- 1、编写程序:使用 8253 的计数器 0 和计数器 1 实现对输入时钟频率的两级分频,得到一个周期为 1 秒的方波,用此方波控制蜂鸣器,发出报警信号,也可以将输入脚接到逻辑笔上来检验程序是否正确。
 - 2、连接线路,验证8253的功能,熟悉它的使用方法。

四、实验原理图



五、实验步骤

1、连线说明:

C4 ⊠: CS、AO、A1	 A3 ⊠: CS2、A0、A1
C4 ⊠: CLKO	 B2 ⊠: 2M
C4 ⊠: OUTO	 C4 ⊠: CLK1
C4 ⊠: 0UT1	 F8 区: Ctrl (蜂鸣器)
C4 ⊠: GATE	 C1 区的 VCC

2、测试实验结果:蜂鸣器发出时有时无的声音;用逻辑笔测试蜂鸣器的输入端口,红绿灯交替点亮。

六、演示程序

COM_ADDR	EQU	0263Н
TO_ADDR	EQU	0260H
T1_ADDR	EQU	0261H
STACK	SEGMENT	STACK

	DW	100 DUP(?)	
_STACK	ENDS		
CODE	SEGMENT		
START	PROC	NEAR	
	ASSUME	CS:CODE, SS:_STA	.CK
	MOV	DX, COM_ADDR	
	MOV	AL, 35H	
	OUT	DX, AL	;计数器T0设置在模式2状态,BCD码计数
	MOV	DX, TO_ADDR	
	MOV	AL, 00H	
	OUT	DX, AL	
	MOV	AL, 10H	
	OUT	DX, AL	;CLK0/1000
	MOV	DX, COM_ADDR	
	MOV	AL, 77H	
	OUT	DX, AL	;计数器T1为模式3状态,输出方波,BCD码计数
	MOV	DX, T1_ADDR	
	MOV	AL, 00H	
	OUT	DX, AL	
	MOV	AL, 10H	
	OUT	DX, AL	;CLK1/1000
	JMP	\$;0UT1输出1S的方波
START	ENDP		
CODE	ENDS		
	END	START	

七、实验扩展及思考

- 1、8253还有其它五种工作方式,其它工作模式下,硬件如何设计?程序如何编写?
- 2、使用8253,编写一个实时钟程序。
- 3、绘制本实验的详细实验电路图。
- 4、注释每各条指令的功能

实验八 8086 中断实验

一、实验目的与要求

- 1、了解8086内部响应中断的机制;掌握中断向量的作用。
- 2、利用实验仪上单脉冲、74HC244 电路,不使用 8259,实现一个中断实例。
- 3、复习本节实验内容,可尝试自行编写程序,做好实验准备工作,填写实验报告。

二、实验设备


SUN 系列实验仪一套、PC 机一台

三、实验内容

1、编制程序:拨动单脉冲开关,"**■■**"送给8086的 INTR,触发中断;8086通过 INTA 信号,读取中断向量;8086计数中断次数,显示于F5区的数码管上

注意:给 INTR 高电平信号,8086 就会相应中断,所以实验开始前,保证单脉冲开关给8086 低电平;中断程序中,加一个较长的延时程序,在中断结束前,有时间拨动单脉冲开关,恢复给8086 低电平。

四、实验原理图



本实验,通过 F4 区的 8 个拨动开关,给 74HC244 设定中断向量;本实验的中断向量是 08H,即 IN7-IN0 位数据是 00001000。同学可以自定义中断向量,实验程序中处理中断向量部分程序作相应调整

五、实验步骤

1、连线说明:

B4 ⊠: CS244、BLE	 C1 ⊠: GND
B4 ⊠: RD (IO ⊠)	 A3 ⊠: INTA
A3 ⊠: INTR	 B2 区: 单脉冲 ■■
B4 ⊠: JP57 (D0D7)	 A3 ⊠: JP41
B4 ⊠: JP52 (IN07)	 F4 ⊠: JP27(18)

D3 ⊠: CS、AO、A1	 A3 ⊠: CS1、A0、A1
D3 ⊠: PCO、PC1	 F5 ⊠: KL1、KL2
D3 ⊠: JP20、B、C	 F5 ⊠: A、B、C

2、运行程序

3、实验开始前,保证单脉冲开关给 8086 低电平;运行程序;向下拨动开关(触发中断),立即向上拨动开关,产生一个"■■",观察结果,数码管上显示的次数与拨动开关次数是否对应。

六、演示程序

六、演示程序			
EXTRN	InitKeyDispla	ay:NEAR, Display8:NEA	AR
_STACK	SEGMENT	STACK	
	DW	100 DUP(?)	
_STACK	ENDS		
_DATA	SEGMENT	WORD PUBLIC 'DATA'	
BUFFER	DB	8 DUP(?)	
Counter	DB	?	
ReDisplayFlag	DB	0	
_DATA	ENDS		
CODE	SEGMENT		
START	PROC	NEAR	
	ASSUME	CS:CODE, DS:_DATA,	SS:_STACK
	MOV	AX, _DATA	
	MOV	DS, AX	
	MOV	ES, AX	
	NOP		
	CALL	InitKeyDisplay	;对键盘、数码管控制器8255初始化
	CALL	WriIntver	
	MOV	Counter, 0	;中断次数
	MOV	ReDisplayFlag, 1	;需要显示
	STI		;开中断
START1:	LEA	SI, Buffer	
	CALL	Display8	
	CMP	ReDisplayFlag, 0	
	JZ	START1	
	CALL	LedDisplay	
	MOV	ReDisplayFlag, 0	
	JMP	START1	
WriIntver	PROC	NEAR	
	PUSH	ES	
	MOV	AX, 0	
	MOV	ES, AX	
	MOV	DI, 20H	
	LEA	AX, INT_0	

STOSW

	MOV	AX, CS	
	STOSW		
	POP	ES	
	RET		
WriIntver	ENDP		
LedDisplay	PROC	NEAR	
	MOV	AL, Counter	
	MOV	AH, AL	
	AND	AL, OFH	
	MOV	Buffer, AL	
	AND	AH, OFOH	
	ROR	AH, 4	
	MOV	Buffer + 1, AH	
	MOV	Buffer + 2,10H	;高六位不需要显示
	MOV	Buffer + 3,10H	
	MOV	Buffer + 4,10H	
	MOV	Buffer + 5,10H	
	MOV	Buffer + 6,10H	
	MOV	Buffer + 7,10H	
	RET		
LedDisplay	ENDP		
INT_0:	PUSH	DX	
	PUSH	AX	
	MOV	AL, Counter	
	ADD	AL, 1	
	DAA		
	MOV	Counter, AL	
	MOV	ReDisplayFlag,1	
	CALL	1 10: 1	
DDI AV	CALL	LedDisplay	
DELAY:	PUSH	BX	
	PUSH	CX	
	PUSH	DI	
	PUSH	SI	
DDI AMI	MOV	CX, 20	
DELAY1:	LEA	SI, Buffer	
	CALL	Display8	
	loop	DELAY1	
	POP	SI	
	POP	DI	
	POP	CX	
	POP	BX	
	POP	AX	

POP DX IRET START **ENDP** CODE **ENDS**

END START

七、实验扩展及思考

- 1、绘制本实验的详细实验电路图。
- 2、扼要注释每指令的功能

实验九 简易电子琴实验

一、实验目的与要求

掌握蜂鸣器的使用方法; 掌握蜂鸣器的不同发音的方法。


二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台。

三、实验内容

- 1、简易电子琴原理:
- (1) 蜂鸣器输入不同频率的方波,会发出不同的声音;
- (2) 通过按键,由 CPU 控制产生不同频率的方波,从而发出不同的声音。
- 2. 实验过程
- (1) 通过 8255 的 PA 口, 使 F5 区的 1~7 号键由低到高发出 1-7 的音阶。

四、实验原理图



五、实验步骤

1、主机连线说明:

D3 ⊠: CS、AO、A1	 A3 ⊠: CS1、A0、A1
D3 ⊠: PC7	 F8 ⊠: Ctrl
D3 ⊠: JP23 (PA □)	 F5 ⊠: JP37 (A)
C1 ⊠: GND	 F5 ⊠: KL1

- 2、运行程序,按 F5 区的 1~7 号键,输出 7 种音阶
- 3、使用 F5 区的 1~7 号键,弹一首《生日快乐》。

六、演示程序

C8255	EQU	0273Н
PA8255	EQU	0270Н
_STACK	SEGMENT	STACK
	DW	100 DUP(?)
_STACK	ENDS	
_DATA	SEGMENT	WORD PUBLIC 'DATA'
Music	DW M1, M2, M	3, M4, M5, M6, M7, M7, M7, M6, M5, M4, M3, M2, M1

DW M1, M2, M1, M2, M3, M2, M3, M4, M3, M4, M5, M4, M5, M6, M5

DW M6, M7, M6, M7, M7, M6, M6, M6

_DATA ENDS CODE SEGMENT

START PROC NEAR

ASSUME CS:CODE, DS:_DATA, SS:_STACK

MOV AX, _DATA MOV DS, AX

CALL INIT8255 ;8255 初始化

CALL Demo ;播放一段音乐 START1: MOV DX, PA8255 ;按键查询

IN AL, DX ;读键值

CMP AL, OFFH

JZ START1 ;无键 XOR AL, OFFH ;有键

TEST AL, 2

JZ START2

CALL Music1 ;1 号键,调 1 号键输出

JMP START1

START2: TEST AL, 4

JZ START3

CALL Music2 ;2 号键

JMP START1

START3: TEST AL, 8

JZ START4

CALL Music3 ;3 号键

JMP START1

START4: TEST AL, 10H

JZ START5

CALL Music4 ;4 号键

JMP START1

START5: TEST AL, 20H

JZ START6

CALL Music5 ;5 号键

JMP START1

START6: TEST AL, 40H

JZ START7

CALL Music6 ;6 号键

JMP START1

START7: TEST AL, 80H

JZ START1

CALL Music7 ;7 号键

JMP START1

Demo PROC NEAR

	MOV	CX, 38	;共38 拍
	LEA	BX, Music	
Demo10:	PUSH	CX	
	CALL	[BX]	;播放该音调声音
	INC	BX	
	INC	BX	
	POP	CX	
	LOOP	Demo10	
	RET		
Demo	ENDP		
;节拍1(手动按	建时用)		
Music1	PROC	NEAR	
	CALL	W_L	;写0,蜂鸣器响
	CALL	T10	;延时 100us
	CALL	T10	
	CALL	T5	;延时 50us
	CALL	T1	;延时 10us
	CALL	T1	;延时 10us
	CALL	W_H	;写 1, 蜂鸣器不响
	CALL	T10	;延时
	CALL	T10	;
	CALL	T5	;
	CALL	T1	;延时 10us
	CALL	T1	;延时 10us
	RET		
Music1	ENDP		
;节拍 2, 同上			
Music2	PROC	NEAR	
	CALL	W_L	
	CALL	T10	
	CALL	T10	
	CALL	T5	
	CALL	T1	
	CALL	W_H	
	CALL	T10	
	CALL	T10	
	CALL	T2	
	CALL	T2	
	CALL	T1	
	RET		
Music2	ENDP		
;节拍3,同上			
Music3	PROC	NEAR	
	CALL	W_L	

	CALL	T10
	CALL	T10
	CALL	T2
	CALL	T2
	CALL	W_H
	CALL	T10
	CALL	T10
	CALL	T2
	CALL	T2
	RET	
Music3	ENDP	
;节拍4,同上		
Music4	PROC	NEAR
	CALL	W_L
	CALL	T10
	CALL	T10
	CALL	T2
	NOP	
	CALL	W_H
	CALL	T10
	CALL	T10
	CALL	T2
	NOP	
	RET	
Music4	ENDP	
;节拍 5, 同上		
Music5	PROC	NEAR
	CALL	W_L
	CALL	T10
	CALL	T10
	CALL	T1
	CALL	W_H
	CALL	T10
	CALL	T10
	CALL	T1
	RET	
Music5	ENDP	
;节拍 6, 同上		

Music6	PROC	NEAR	
	CALL	W_L	
	CALL	T10	
	CALL	T5	
	CALL	T2	
	CALL	T2	
	CALL	T1	
	NOP		
	NOP		
	CALL	W_H	
	CALL	T10	
	CALL	T5	
	CALL	T2	
	CALL	T2	
	CALL	T1	
	NOP		
	NOP		
	RET		
Music6	ENDP		
;节拍7,同上			
Music7	PROC	NEAR	
	CALL	W_L	
	CALL	T10	
	CALL	T5	
	CALL	T2	
	CALL	T2	
	CALL	W_H	
	CALL	T10	
	CALL	T5	
	CALL	T2	
	CALL	T1	
	RET		
Music7	ENDP		
;节拍 1(自动放音时用,时间约 0.2s)			
M1	PROC	NEAR	
	MOV	CX, 1100	
M10:	CALL	W_L	
	CALL	T10	
	CALL	T10	
	CALL	T5	
	CALL	T2	
	CALL	T2	
	NOP		
	NOP		

	NOP	
	LOOP	M11
M11:	CALL	W_H
	CALL	T10
	CALL	T10
	CALL	T5
	CALL	T2
	CALL	T1
	NOP	
	NOP	
	NOP	
	LOOP	M10
	RET	
M1	ENDP	
;节拍 2,同上		
M2	PROC	NEAR
	MOV	CX, 1150
M20:	CALL	W_L
	CALL	T10
	CALL	T10
	CALL	T2
	CALL	T2
	CALL	T1
	CALL	T1
	LOOP	M21
M21:	CALL	W_H
	CALL	T10
	CALL	T10
	CALL	T2
	CALL	T2
	CALL	T1
	LOOP	M20
	RET	
M2	ENDP	
; 节拍 3, 同上		
M3	PROC	NEAR
	MOV	CX, 1200
M30:	CALL	W_L
	CALL	T10
	CALL	T10
	CALL	T5
	LOOP	M31
M31:	CALL	W_H
	CALL	T10

	CALI	T10
	CALL	T10
	CALL	T2 T2
	CALL	12
	NOP NOP	
	NOP	1100
	LOOP	M30
	RET	
M3	ENDP	
;节拍4,同上		
M4	PROC	NEAR
	MOV	CX, 1250
M40:	CALL	W_L
	CALL	T10
	CALL	T10
	CALL	T2
	CALL	T1
	PUSH	AX
	POP	AX
	PUSH	AX
	POP	AX
	LOOP	M41
M41:	CALL	W_H
	CALL	T10
	CALL	T10
	CALL	T2
	CALL	T1
	PUSH	AX
	POP	AX
	PUSH	AX
	POP	AX
	NOP	
	NOP	
	LOOP	M40
	RET	
M4	ENDP	
; 节拍 5, 同上		
M5	PROC	NEAR
	MOV	CX, 1300
M50:	CALL	W_L
	CALL	T10
	CALL	T10
	CALL	T2
	CALL	T1
	PUSH	AX

	POP	AX
	LOOP	M51
M51:	CALL	W_H
MOI.	CALL	
		T10
	CALL	T10
	CALL	T2
	NOP NOP	
	NOP	
	NOP	
	NOP	
	LOOP	M50
	RET	
M5	ENDP	
; 节拍 6, 同上		
M6	PROC	NEAR
	MOV	CX, 1350
M60:	CALL	W_L
	CALL	T10
	CALL	T10
	CALL	T1
	NOP	
	NOP	
	LOOP	M61
M61:	CALL	W_H
	CALL	T10
	CALL	T10
	CALL	T2
	PUSH	AX
	POP	AX
	LOOP	M60
	RET	
M6	ENDP	
; 节拍 7, 同上		
M7	PROC	NEAR
	MOV	CX, 1420
M70:	CALL	W_L
	CALL	T10
	CALL	T10
	CALL	T1
	LOOP	M71
M71:	CALL	W_H
	CALL	T10
	CALL	T10
	CALL	T1

	LOOP	M70	
	RET		
M7	ENDP		
;写 0 (8255. PC.	7=0)		
W_L	PROC	NEAR	
	MOV	DX, C8255	
	MOV	AL, OEH	
	OUT	DX, AL	
	RET		
W_L	ENDP		
;写 1 (8255. PC.	7=1)		
W_H	PROC	NEAR	
	MOV	DX, C8255	
	MOV	AL, OFH	
	OUT	DX, AL	
	RET		
W_H	ENDP		
;8255 初始化			
INIT8255	PROC	NEAR	
	MOV	DX, C8255	
	MOV	AL, 90H	; PC. 7 输出, PA 输入
	OUT	DX, AL	
	MOV	DX, C8255	
	MOV	AL, OFH	
	OUT	DX, AL	
	RET	,	
INIT8255 E	NDP		
;延时 10us			
T1	PROC	NEAR	
	RET		
T1	ENDP		
;延时 20us	ENDI		
T2	PROC	NEAR	
12	CALL	T1	
	RET	11	
T2	ENDP		
;延时 50us	ENDI		
T5	PROC	NEAR	
10	CALL	T2	
	CALL	T2	
	RET	1 4	
T5	ENDP		
;延时 100s	ENDI		
	PROC	NIE A D	
T10	LVAC	NEAR	

CALL T2 CALL T2 CALL T5 RET

T10 ENDP

ENDP START CODE ENDS

> END START

七. 实验扩展及思考题

设计一个简易电子播放器实验程序,使用蜂鸣器,回放一段音乐。

实验十 LED16 * 16 点阵实验

一、实验目的与要求

- 1、熟悉 8255 的功能,了解点阵显示的原理及控制方法;
- 2、学会使用 LED 点阵,通过编程显示不同字符;
- 3、认真预习本节实验内容,可尝试自行编写程序,做好实验准备工作,填写实验报告。


二、实验设备

SUN系列实验仪一套、PC机一台。

三、实验内容

- 1、编写程序,用 B4 区的二片 74HC273 控制 16X16 点阵的行;8255 的 PA、PB 口控制 16X16 点阵的列;显示字符。
 - 2、按图连接线路;运行程序,观察实验结果,学会编程控制 LED 点阵显示字符。

四、实验原理图



五、实验步骤

1、主机连线说明:

D3 🗵: CS (8255), A0, A1	 A3 ⊠: CS1、A0、A1
D3 ⊠: JP23 (PA) 、JP20 (PB)	 A2 区: JP21、JP22(列输出线)
B4 ⊠: JP57 (D0D7)	 A3 ⊠: JP42 (D0D7)
B4 ⊠: JP56 (D8D15)	 A3 ⊠: JP40 (D8D15)
B4(I/0) ⊠: CS273、BLE、BHE	 A3 ⊠: CS5、BLE、BHE
B4(I/0) ⊠: RD、WR	 A3 ⊠: IOR、IOW
B4(I/0) ⊠: JP51、JP55	A2 区: JP14、JP15 (行输出线)

(注意连线方向)

2、运行程序,观察实验结果。运行演示程序将会看到字符"欢迎使用星研实验仪"在点阵上自下而上循环移动显示。

六、演示程序

ADDR_8	255	_PA EQU	J	270Н	;8255 PA□
ADDR_8	255	_PB EQU	J	271H	;8255 PB□
ADDR_8	255	_C EQU	J	273Н	;8255控制口
ADDR_2	73	EQU	J	230Н	; I0区74HC273 (16位I/0)
LINE		EQU	J	ADDR_273	;行线1,行线2
ROW1		EQU	J	ADDR_8255_PA	;列线1
ROW2		EQU	J	ADDR_8255_PB	;列线2
_STACK		SEC	GMENT	STACK	
		DW		100 DUP(?)	
_STACK		ENI	OS		
_DATA		SEC	GMENT	WORD PUBLIC 'DATA'	
HUAN	DB	00Н, 0СОН	, 00Н, 0СОН	I, 0FEH, 0C0H, 07H, 0FFH, 00	27Н, 86Н, 6FH, 6СН, 3СН, 60Н, 18Н, 60Н
	DB	1CH, 60H,	1CH, 70H, 3	86H, 0F0H, 36H, 0D8H, 61H, 9	9СН, 0С7Н, 0FH, 3СН, 06Н, 00Н, 00Н
YING	DB	60Н, 00Н,	31Н, ОСОН,	3FH, 7EH, 36H, 66H, 06H, 66	5H, 06H, 66H, 0F6H, 66H, 36H, 66H
	DB	37H, 0E6H	, 37Н, 7ЕН,	36H, 6CH, 30H, 60H, 30H, 60	0Н, 78Н, 00Н, 0СFH, 0FFH, 00Н, 00Н
SHI	DB	00Н, 00Н,	06Н, 30Н, 0	97H, 30H, 0FH, 0FFH, 0CH, 30	он, 1FH, 0FFH, 3BH, 33H, 7BH, 33H
					60H, 18H, 0FCH, 19H, 8FH, 1FH, 03H
YONG	DB	00, 0, 1FH	, OFEH, 18H	I, 0С6H, 18H, 0С6H, 18H, 0С6	6H, 1FH, 0FEH, 018H, 0С6H, 18H, 0С6H
	DB	18Н, 0С6Н, 1	1FH, 0FEH, 18	8Н, 0С6Н, 18Н, 0С6Н, 30Н, 0С6Н,	30Н, 0С6Н, 60Н, 0ДЕН, 0СОН, 0ССН
XING					ОСН, 1FH, 0FCH, 01H, 80H, 19H, 80H
					80Н, 01Н, 80Н, 7FH, 0FFH, 00Н, 00Н
YAN					СН, 30Н, 0ССН, 7FH, 0FFH, 7СН, 0ССН
		*			Н, 8СН, 33Н, 0СН, 06Н, 0СН, 0СН, 0СН
SHI0					ОССН, 06Н, 0СОН, 0СН, 0СОН, 07Н, 0СОН
		,	<i>'</i>		Н, 30Н, 06Н, 18Н, 1СН, 1СН, 70Н, 18Н
YANO					DD8H, 6DH, 8FH, 6FH, 0F8H, 7EH, 00H
					Н, 18Н, 1FH, 0FFH, 0СН, 00Н, 00Н, 00Н
ΥI					СН, 73Н, 18Н, 0F1Н, 98Н, 31Н, 98Н
					98Н, 33Н, 0FH, 3ЕН, 06Н, 30Н, 00Н
NONE					н, оон, оон, оон, оон, оон
	DB	00Н, 00Н,	00Н, 00Н, 0	00Н, 00Н, 00Н, 00Н, 00Н, 00Н	Н, ООН, ООН, ООН, ООН, ООН

```
_DATA
              ENDS
CODE
              SEGMENT
START
              PROC
                         NEAR
              ASSUME
                         CS:CODE, DS:_DATA, SS:_STACK
              MOV
                         AX, DATA
              MOV
                         DS, AX
              MOV
                         ES, AX
              NOP
              CALL
                         INIT_IO
              CALL
                         TEST_LED
                                             ;调用测试子程序,测试LED是否全亮
              CALL
                         CLEAR
;滚动显示多个字符
                         CX, 9
CHS_SHOW:
              MOV
                         SI, HUAN
              LEA
CHS_1:
              PUSH
                         CX
              MOV
                         CX, 16
CHS_2:
              CALL
                         DISP_CH
              INC
                         SI
              INC
                         SI
              LOOP
                         CHS_2
              POP
                         CX
              LOOP
                         CHS_1
              JMP
                         CHS SHOW
;显示一个16*16点阵字子程序,字型码放在DPTR指出的地址
DISP CH
              PROC
                         NEAR
              PUSH
                         CX
              MOV
                         CX, 8
DISP_CH_1:
              CALL
                         DISP1
              LOOP
                         DISP_CH_1
              POP
                         CX
              RET
DISP CH
              ENDP
;显示一个16*16点阵字子程序,字型码放在显示缓冲区XBUFF
DISP1
              PROC
                         NEAR
              PUSH
                         SI
              PUSH
                         CX
              MOV
                         CX, 16
                                             ;计数器,16列依次被扫描
              MOV
                         BL, OFEH
                                             ;上边列输出值
              MOV
                                             ;下边列输出值
                         BH, OFFH
REPEAT:
              MOV
                         DX, LINE
              MOV
                         AX, BX
              OUT
                         DX, AX
                                             ;列输出
              LODSB
              CALL
                         ADJUST
                                             ;调整AL,将AL中二进制数旋转180度
```

	MOV	DX, ROW1	
	OUT	DX, AL	;左边行输出
	LODSB	,	, — — , , , , , ,
	CALL	ADJUST	;调整AL,将AL中二进制数旋转180度
	MOV	DX, ROW2	
	OUT	DX, AL	;右边行输出
	CALL	DL10MS	
	CALL	CLEAR	
	STC		
	RCL	BL, 1	
	RCL	ВН, 1	;循环移位BX,行线扫描输出0
	LOOP	REPEAT	
	POP	CX	
	POP	SI	
	RET		
DISP1	ENDP		
INIT_IO	PROC	NEAR	
	MOV	DX, ADDR_8255_C	;8255控制字地址
	MOV	AL, 80H	;设置8255的PA、PB、PC口为输出口
	OUT	DX, AL	;写控制字
	RET		
INIT_IO	ENDP		
CLEAR	PROC	NEAR	
	MOV	AX, OFFFFH	
	MOV	DX, LINE	
	OUT	DX, AX	
	MOV	AL, 0	
	MOV	DX, ROW1	
	OUT	DX, AL	
	MOV	DX, ROW2	
	OUT	DX, AL	
	RET		
CLEAR	ENDP		
;测试LED子程序			
TEST_LED	PROC	NEAR	
	MOV	DX, LINE	
	XOR	AX, AX	
	OUT	DX, AX	
	MOV	AL, OFFH	
	MOV	DX, ROW1	
	OUT	DX, AL	
	MOV	DX, ROW2	
	OUT	DX, AL	
	CALL	DL500ms	

	CALL RET	DL500ms
TEST_LED	ENDP	
		字节,将最高位调整位最低位,最低位调整为最高位
ADJUST	PROC	NEAR
	PUSH	CX
	MOV	CX, 8
ADJUST1:	RCL	AL, 1
	XCHG	AL, AH
	RCR	AL, 1
	XCHG	AL, AH
	LOOP	ADJUST1
	MOV	AL, AH
	POP	CX
	RET	
ADJUST	ENDP	
DL10ms	PROC	NEAR
	PUSH	CX
	MOV	CX, 133
	LOOP	\$
	POP	CX
	RET	
DL10ms	ENDP	
DL500ms	PROC	NEAR
	PUSH	CX
	MOV	CX, OFFFFH
	LOOP	\$
	POP	CX
	RET	
DL500ms	ENDP	
START	ENDP	
CODE	ENDS	

七、实验扩展及思考

1、修改程序,使显示的字符从左至右动态循环显示。

END START

实验十一 数字式温度计实验(18B20)

一、实验目的

掌握一线串行接口的读写操作;掌握数字温度计 DS18B20 的使用


二、实验设备

SUN系列实验仪一套、PC机一台。

三、实验内容

- 1, DS18B20:
- (1) 一线串行接口数字式温度计
- (2) 温度测量范围-55℃-125℃, -10℃-85℃内误差±0.5℃
- (3) 9-12 位转换精度,转换时间 100ms-750ms,通常为 500ms
- 2、实验过程
- (1) 应用 DS18B20 制作一个数字温度计,通过 DS18B20 测量温度,B4 区 74HC273 控制 LED (F5 区) 动态显示温度

四. 实验原理图



五. 实验步骤

1、主机连线说明:

11 110000000000000000000000000000000000	
F2 ⊠: TOUT	 D3 ⊠: PCO (8255)
D3 ⊠: CS (8255), A0, A1	 A3 ⊠: CS1、A0、A1
B4 ⊠: JP57 (D0D7)	 A3 ⊠: JP42 (D0D7)
B4 ⊠: JP56 (D8D15)	 A3 ⊠: JP40 (D8D15)
B4(I/0) ⊠: CS273、BLE、BHE	 A3 ⊠: CS5、BLE、BHE
B4(I/0) ⊠: RD、WR	 A3 ⊠: IOR、IOW
B4(I/0) ⊠: JP51、JP55	 F5 ⊠: B、C

- 2、使用 DS18B20 测量温度,将读出的十六进制温度值转换为十进制数
- 3、通过 LED(F5 \boxtimes) 动态显示温度,温度数据通过 DS18B20 获取。可用手指贴住 DS18B20 (G1 \boxtimes),温度显示会随之上升。

六. 演示程序

Con_8255	EQU	0273Н	
PC_8255	EQU	0272H	
EXTRN	InitKeyDis	play:NEAR,	Display8A:NEAR
_STACK	SEGMENT	STACK	
	DW	100 DUP (?)
_STACK	ENDS		

DATA SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'

buffer _DATA CODE	DB ENDS SEGMENT	8 DUP(0)	;温度临时存放区
START	PROC	NEAR	
	ASSUME	CS:CODE, DS:_DATA, S	SS: STACK
	MOV	AX, _DATA	
	MOV	DS, AX	
	MOV	ES, AX	
	NOP	,	
	CALL	InitDisBuffer	;给显示缓冲区赋初值,消隐
	CALL	Init8255	
MAIN:	CALL	START_Temperature	;向DS18B20发送读温度指令
	ЈВ	MAIN	
	CALL	DelayTime	
	CALL	RD_Temperature	;读出温度值,并转换为BCD码
	CALL	DIS_BCD ;提取温度	数据,转换为非压缩型BCD码,并显示
	JMP	MAIN	
;温度转换/显示			
DIS_BCD	PROC	NEAR	
	MOV	BX, AX	
	LEA	DI, buffer+7	
	STD		
	MOV	AL, 10H	;10H表示不需要显示
	STOSB		
	ST0SB		
	ST0SB		
	STOSB		
	TEST	АН, 08Н	
	JNZ	DIS_BCD1	
	STOSB	;正数	
	JMP	DIS_BCD2	
DIS_BCD1:	MOV	AL, 11H	
	STOSB	;负数	
	NEG	BX	
DIS_BCD2:			;将温度整数位转换为ASCI
	SHL	BX, 1	;将温度的个位与十位合在BH中
	SHL	BX, 1	
	SHL	BX, 1	
	SHL	BX, 1	
	MOV	AX, 10	
	XCHG	AL, BH	
	DIV	ВН	
	CMP	AL, 0	
	JNZ	DIS_BCD3 ;判I	断温度的十位是否为0进行相应处理

	MOV	AL, 10H	;十位为0
	XCHG	AL, [DI+1]	
	STOSB	,	
	JMP	DIS_BCD4	
DIS_BCD3:	STOSB	_	
DIS_BCD4:	MOV	AL, AH	
_	OR	AL, 80H	;小数点
	STOSB	•	
	XOR	AL, AL	;转换小数部分
	TEST	BL, 10H	
	JZ	DIS_BCD5	
	MOV	AL, 6	
DIS_BCD5:	TEST	BL, 20H	
	JZ	DIS_BCD6	
	ADD	AL, 12H	
	DAA		
DIS_BCD6:	TEST	BL, 40H	
	JZ	DIS_BCD7	
	ADD	AL, 25H	
	DAA		
DIS_BCD7:	TEST	BL, 80H	
	JZ	DIS_BCD8	
	ADD	AL, 50H	
	DAA		
DIS_BCD8:	MOV	CL, 4	
	ROR	AL, CL	
	AND	AL, 0FH	
	STOSB		
	RET		
DIS_BCD	ENDP		
;延时程序			
DelayTime	PROC	NEAR	
	MOV	CX, 70	
L1:	LEA	SI, buffer	
	CALL	Display8A	
	LOOP	L1	
D 1 m:	RET		
DelayTime ;写 0	ENDP		
W_L	PROC	NEAR	
	PUSH	AX	
	MOV	DX, Con_8255	
	MOV	AL, 80H	
	OUT	DX, AL	

	POP	AX	
	RET		
W_L	ENDP		
;写 1			
W_H	PROC	NEAR	
	PUSH	AX	
	MOV	DX, Con_8255	
	MOV	AL, 01H	
	OUT	DX, AL	
	POP	AX	
	RET		
W_H	ENDP		
;DS18B20复位初	始化子程序		
INIT_18B20	PROC	NEAR	
	CALL	W_L	;主机发出501us复位低脉冲
	MOV	CX, 136	
	LOOP	\$	
	MOV	DX, Con_8255	
	MOV	AX, 89H	
	OUT	DX, AL	;PC输入状态
	DEC	DX	
	MOV	CX, 15	
INIT_18B20_1:	IN	AL, DX	
	TEST	AL, 01H	
	JZ	INIT_18B20_2	
	LOOP	 INIT_18B20_1	
	STC		;置位标志位,表示DS18B20不存在
	RET		,,,,,,,,,,,,
INIT_18B20_2:	MOV	CX, 136	
11/11_102_0	LOOP	\$	
	CLC	Ψ	;复位标志位,表示DS18B20存在
	RET		,交压物品压,农利1001002011 压
INIT_18B20	ENDP		
;写操作	LIVEI		
WRITE 18B20	PROC	NEAR	
WKI1E_10B20	MOV	CX, 8	;一共8位数据
WRI:	PUSH	AX	; 0->PCO CALL W_L
"""	MOV	DX, Con_8255	, 0 / 1 00 CHEE "_E
	MOV	AL, 80H	
	OUT	DX, AL	
	POP	AX	
	ROR	AL, 1	
	JNB	WRI1	
			·1-\DCO CALL WIL
	PUSH	AX	;1->PC0

```
MOV
                           DX, Con_8255
                           AL, 01H
               MOV
               OUT
                           DX, AL
               POP
                           AX
WRI2:
               PUSH
                           CX
                                                  ;延时55us
               MOV
                           CX, 7
               LOOP
                           $
               POP
                           CX
               CALL
                           W_H
               LOOP
                           WRI
               RET
WRI1:
                           CX
               PUSH
               NOP
               POP
                           CX
                           WRI2
               JMP
WRITE 18B20
               ENDP
;读操作
READ_18B20
               PROC
                           NEAR
               MOV
                           CX, 8
                                                  ;数据一共有8位
Read:
               MOV
                           DX, Con_8255
               MOV
                           AL, 80H
               OUT
                           DX, AL
                                                  ;0->PC0
               MOV
                           AL, 89H
               OUT
                           DX, AL
                                                  ;输入状态
               NOP
               NOP
               NOP
               NOP
               NOP
               MOV
                           DX, PC 8255
               IN
                           AL, DX
               ROR
                           AL, 1
               RCR
                           BL, 1
               PUSH
                           CX
               MOV
                           CX, 11
               LOOP
                           $
               POP
                           CX
               LOOP
                           Read
               MOV
                           AL, BL
               RET
READ_18B20
               ENDP
; 判断DS18B20是否存在, 启动DS18B20
                                         ;CY为判断标志
START_Temperature: CALL
                           INIT_18B20
                                                  ;先复位DS18B20
               JВ
                           GET_T
```

MOV AL, OCCH ;跳过ROM匹配

CALL WRITE 18B20

MOV AL, 44H ;发出温度转换命令

CALL WRITE_18B20

CLC

GET_T: RET

; 读出转换后的温度值,存在AX

RD_Temperature: CALL INIT_18B20 ;准备读温度前先复位

MOV AL, OCCH ; 跳过ROM匹配

CALL WRITE_18B20

MOV AL, OBEH ;发出读温度命令

CALL WRITE_18B20

CALL READ_18B20 ;读出温度 MOV AH, AL ;存放到AX

CALL READ_18B20

XCHG AL, AH

RET

Init8255 PROC NEAR

MOV DX, Con_8255
MOV AL, 80H
OUT DX, AL
DEC DX

DEC DX

MOV AL, OFFH OUT DX, AL

RET

Init8255 ENDP

InitDisBuffer PROC NEAR

PUSH DS POP ES

LEA DI, buffer MOV AX, 1010H

MOV CX, 4

CLD

REP STOSW

RET

InitDisBuffer ENDP

START ENDP CODE ENDS

END START

七、实验扩展及思考题

实验内容: 读取 DS18B20 内部 64 位识别码,了解多个 DS18B20 协同工作原理

实验十二 步进电机实验

一、实验目的与要求

- 1、了解步进电机的基本原理,掌握步进电机的转动编程方法
- 2、了解影响电机转速的因素有那些

二、实验设备

STAR 系列实验仪一套、PC 机一台。

三、实验内容


编写程序:使用 F5 区的键盘控制步进电机的正反转、调节转速,连续转动或转动指定步数;将相应的数据显示在 F5 区的数码管上。

四、控制原理

步进电机的驱动原理是通过它每相线圈的电流的顺序切换来使电机作步进式旋转,驱动电路由脉冲来控制,所以调节脉冲的频率便可改变步进电机的转速,微控制器最适合控制步进电机。另外,由于电机的转动惯量的存在,其转动速度还受驱动功率的影响,当脉冲的频率大于某一值(本实验为 f. >100hz)时,电机便不再转动。

实验电机共有四个相位 (A, B, C, D), 按转动步骤可分单 4 拍 (A->B->C->D->A), 双 4 拍 (AB->BC->CD->DA->AB) 和单双 8 拍 (A->AB->BC->C->CD->DA->A).

五、实验原理图



六、实验步骤

1、主机连线说明:

11 7 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	
D1 ⊠: A、B、C、D	 D3 ⊠: PC4、PC5、PC6、PC7
D3 ⊠: CS、AO、A1	 A3 ⊠: CS1、A0、A1
D3 ⊠: PCO、PC1	 F5 ⊠: KL1、KL2
D3 ⊠: JP20(PB)、B、C	 F5 ⊠: A、B、C
B3 ⊠: CS、A0	 A3 ⊠: CS3、A0
B3 ⊠: INT, INTA	 A3 ⊠: INTR、INTA
C4 ⊠: CS (8253) 、A0、A1	 A3 ⊠: CS2、A0、A1
C4 ⊠: GATE	 C1 🗵: VCC
C4 ⊠: CLKO	 B2 区: 1M
C4 ⊠: OUTO	 B3 ⊠: IRO

2、调试程序,查看运行结果是否正确

七、演示程序(完整程序见目录 STEP)

1、步进电机控制程序(STEP. ASM)

EXTRN InitKeyDisplay:NEAR, GetKeyA:NEAR, DisPlay8:NEAR

108259 0	EQU	0250Н	
108259 1	EQU	0251H	
Con 8253	EQU	0263H	
T0 8253	EQU	0260Н	
108255 Con	EQU	0273H	;CS3
108255_CON	EQU	0272H	,
100200_10	LQC	021211	
_STACK	SEGMENT	STACK	
	DW	100 DUP(?)	
_STACK	ENDS		
_DATA	SEGMENT	WORD PUBLIC 'DAT	A'
StepControl	DB	0	;下一次送给步进电机的值
buffer	DB	8 DUP(0)	;显示缓冲区,8个字节
SpeedNo	DB	0	;选择哪一级速度
StepDelay	DB	0	;转动一步后,延时常数
StartStepDelay	DB	0;若选择速度过快,延	E时由长到短, 最终使用对应延时常数
StartStepDelay1	DB	0	;StartStepDelay
bFirst	DB	0	;有没有转动过步进电机
bClockwise	DB	0	; =1 顺时针方向 =0 逆时针方向转动
bNeedDisplay	DB	0	;已转动一步,需要显示新步数
StepCount	DW	0	;需要转动的步数
StepDelayTab:	DB	250, 125, 83, 62, 50	, 42, 36, 32, 28, 25, 22, 21
_DATA	ENDS		
CODE	SEGMENT	WORD PUBLIC 'COD	E'
START	PROC	NEAR	
	ASSUME	CS:CODE, DS:_DAT	A, SS:_STACK
	MOV	AX, _DATA	
	MOV	DS, AX	
	MOV	ES, AX	
	NOP		
	CALL	InitKeyDisplay	;初始化键盘、数码管控制器(8255)
	MOV	bFirst,1	;有没有转动过步进电机
	MOV	bClockwise,1	;顺时针方向
	MOV	StepControl, 33H	;下一次送给步进电机的值
	MOV	SpeedNo, 5	;第五级速度
	CALL	Init8255	
	CALL	Init8253	
	CALL	Init8259	
	CALL	WriIntver	
		1 66 0	;显示缓冲器初始化
	MOV	buffer, 0	,业小级们福彻和
	MOV MOV	buffer, 0 buffer+1, 0	,业小场们都仍知几
			,业小孩们都仍知

	MOV MOV MOV	buffer+4,10H AL,SpeedNo buffer+5,AL	
	MOV	· -	
		buffor+5 AI	
	MON	buller 5, AL	
	MOV	buffer+6,10H	
	MOV	buffer+7,0	
STAR2:	LEA	SI, buffer	
	CALL	Display8	
STAR3:	CALL	GetKeyA	
	JВ	STAR5	
	CMP	bNeedDisplay, 0	
	JZ	STAR3	
	MOV	bNeedDisplay, 0	
	CALL	Adjust_Step	
	JMP	STAR2	
STAR5:	CLI		;终止步进电机转动
	CMP	AL, 10	
	JNB	STAR1	
	MOV	AH, buffer+2	
	MOV	buffer+3, AH	
	MOV	AH, buffer+1	
	MOV	buffer+2, AH	
	MOV	AH, buffer	
	MOV	buffer+1, AH	
	MOV	buffer, AL	
	JMP	STAR2	
STAR1:	CMP	AL, 14	
	JNB	STAR2	
	LEA	SI, DriverTab	
	SUB	AL, 10	
	SHL	AL, 1	
	XOR	AH, AH	
	MOV	BX, AX	
	JMP	CS:[SI+BX]	
DriverTab:	DW	Direction	;转动方向
	DW	Speed_up	;提高转速
	DW	Speed_Down	;降低转速
	DW	Exec	;步进电机根据方向、转速、步数开始转动
Direction:	CMP	bClockwise,0	
	JZ	Clockwise	
	MOV	bClockwise,0	
	MOV	buffer+7,1	
AntiClockwise:	CMP	bFirst,0	
	JZ	AntiClockwise1	

MOV

buffer+3,0

	MOV	StepControl, 91H
	JMP	Direction1
AntiClockwise1:	MOV	AL, StepControl
	ROR	AL, 2
	MOV	StepControl, AL
	JMP	Direction1
Clockwise:	MOV	bClockwise,1
	MOV	buffer+7,0
	CMP	bFirst,0
	JZ	Clockwise1
	MOV	StepControl, 33H
	JMP	Direction1
Clockwise1:	MOV	AL, StepControl
	ROL	AL, 2
	MOV	StepControl, AL
Direction1:	JMP	STAR2
Speed_up:	MOV	AL, SpeedNo
	CMP	AL, 11
	JZ	Speed_up2
Speed_up1:	INC	AL
	MOV	SpeedNo, AL
	MOV	buffer+5,AL
Speed_up2:	JMP	STAR2
Speed_Down:	MOV	AL, SpeedNo
	CMP	AL, 0
	JZ	Speed_Down1
	DEC	AL
	MOV	SpeedNo, AL
	MOV	buffer+5,AL
Speed_Down1:	JMP	STAR2
Exec:	MOV	bFirst,0
	CALL	TakeStepCount
	LEA	BX, StepDelayTab
	MOV	AL, SpeedNo
	XLAT	
	MOV	StepDelay, AL
	CMP	AL, 50
	JNB	Exec1
	MOV	AL, 50
Exec1:	MOV	StartStepDelay, AL

StartStepDelay1, AL

STAR2

AX

TIMERO: PUSH

MOV STI JMP

```
PUSH
                             DX
                  DEC
                             StartStepDelay
                  JNZ
                             TIMERO_1
                  MOV
                             AL, StartStepDelay1
                             AL, StepDelay
                  CMP
                  JΖ
                             {\tt TIMER0\_2}
                  DEC
                             AL
                  MOV
                             StartStepDelay1, AL
TIMERO 2:
                  MOV
                             StartStepDelay, AL
                  MOV
                             AL, StepControl
                  MOV
                             DX, I08255 PC
                  OUT
                             DX, AL
                  CMP
                             bClockwise, 0
                  JNZ
                             TIMERO 3
                  ROR
                             AL, 1
                  JMP
                             TIMERO 4
TIMERO_3:
                  ROL
                             AL, 1
TIMERO_4:
                  MOV
                             StepControl, AL
                  CMP
                             StepCount, 0
                  JΖ
                             TIMERO_1
                  MOV
                             bNeedDisplay, 1
                  DEC
                             StepCount
                             TIMERO 1
                  JNZ
                  add
                             sp, 8
                                                  ;小写部分不允许使用单步、单步进入命
                             令
                  popf
                  cli
                  pushf
                  sub
                             sp, 8
                  nop
TIMERO_1:
                  MOV
                             DX, I08259_0
                  MOV
                             AL, 20H
                  OUT
                             DX, AL
                  POP
                             DX
                  POP
                             AX
                  IRET
                  PROC
Adjust Step
                             NEAR
                  MOV
                             CX, 4
                             DI, buffer
                  LEA
                  CLD
                  MOV
                             AX, StepCount
                  MOV
                             BX, 10
Adjust_Step1:
                  XOR
                             DX, DX
                  DIV
                             BX
```

	XCHG STOSB	AX, DX	
	MOV	AX, DX	
	LOOP	Adjust_Step1	
	RET	Adjust_Step1	
Adjust Stop			
Adjust_Step	ENDP	NIDAD	
TakeStepCount	PROC	NEAR	********
	MOV	AL, buffer+3	;转动步数送入StepCount
	MOV	BX, 10	
	MUL	BL	
	ADD	AL, buffer+2	
	MUL	BL	
	ADD	AL, buffer+1	
	ADC	AH, 0	
	MUL	BX	
	ADD	AL, buffer	
	ADC	AH, 0	
	MOV	StepCount, AX	
	RET		
TakeStepCount	ENDP		
Init8255	PROC	NEAR	
	MOV	DX, I08255_Con	
	MOV	AL, 81H	
	OUT	DX, AL	;8255 PC输出
	DEC	DX	
	MOV	AL, OFFH	
	OUT	DX, AL	;0FFH->8255 PC
	RET		
Init8255	ENDP		
Init8253	PROC	NEAR	
	MOV	DX, Con_8253	
	MOV	AL, 35H	
	OUT	DX, AL	; 计数器T0设置在模式2状态, BCD码计
		数	
	MOV	DX, T0_8253	
	MOV	AL, 10H	
	OUT	DX, AL	
	MOV	AL, 02H	
	OUT	DX, AL	;CLK0/210
	RET	•	
Init8253	ENDP		
Init8259	PROC	NEAR	
	MOV	DX, I08259_0	
	MOV	AL, 13H	
		,	

OUT DX, AL MOV DX, I08259_1 MOV AL, 08H OUT DX, AL MOV AL, 09H OUT DX, AL MOV AL, OFEH OUT DX, AL RET Init8259 **ENDP** WriIntver PROC NEAR PUSH ES MOV AX, 0 MOV ES, AX MOV DI, 20H LEA AX, TIMERO STOSW MOV AX, CS STOSW POP ES RET WriIntver **ENDP** START **ENDP** CODE **ENDS** END START

2、键盘、数码管扫描程序(K_D. ASM),请参阅基础实验九"8255键盘显示实验"

八、实验扩展及思考

- 1、怎样改变电机的转速?
- 2、通过实验找出电机转速的上限,如何能进一步提高最大转速?
- 3、怎样能使电机反转?

实验十三 X5045 串行 EEPROM 读写实验

一、实验目的与要求

了解 SPI 总线;掌握 SPI 总线的数据读写操作;掌握对 X5045 单字节读写、页写模式和连续读取模式的操作

学会建立项目,使用多个模块文件完成一个功能,便于移植。


二、实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台。

三、实验内容

- 1, X5045 (D6 区):
- (1) 内置 4K bit 三线串行接口 EEPROM, 支持 16 字节页写模式和连续读取功能。
- (2) 内置看门狗和低电压检测功能。
- 2、实验过程
- (1) 写满 X5045 内部整个 4K bit 串行 EEPROM, 起始写入地址为 00H, 之后地址与数据都以 +1 递增, 直到写满整个 EEPROM
- (2) 检验写入数据是否正确并显示结果,正确:点亮 F4 区的发光管(DS12-DS19),错误:熄灭发光管。

四、实验原理图



五、实验步骤

1、主机连线说明:

-1 -10000000000000000000000000000000000				
D3 ⊠: CS、AO、A1		A3 ⊠: CS1、A0、A1		
D3 ⊠: PC4、PC5、PC6		D6 ⊠: CS、SCK、 SI		
D3 ⊠: PCO		D6 ⊠: S0		
D3 ★: JP23 (PA)		F4 ⊠: JP18		

2、运行程序,正确:点亮 F4 区的发光管(DS12-DS19),错误:熄灭发光管。

六、演示程序(完整程序见目录 X5045)

;CS PC4 片选,低有效

;SCLK PC5 时钟输入

;SI PC6 数据输入

;SO PCO 数据输出

CON_8255 EQU 0273H PC 8255 EQU 0272H

;1、X5045 子程序(X5045. ASM)

:(1)对 CS、SCLK、SI 置 1、清零、读 SO 子程序

CS_H	PROC	NEAR	输出高电平
	PUSH	AX	
	MOV	DX, CON_8255	
	MOV	AL, 09H	
	OUT	DX, AL	
	POP	AX	
	RET		
CS_H	ENDP		
CS_L	PROC	NEAR	;输出低电平
	PUSH	AX	
	MOV	DX, CON_8255	
	MOV	AL, 08H	
	OUT	DX, AL	
	POP	AX	
	RET		
CS_L	ENDP		
SCLK_H	PROC	NEAR	;输出高电平
	PUSH	AX	
	MOV	DX, CON_8255	
	MOV	AL, OBH	
	OUT	DX, AL	
	POP	AX	
	RET		
SCLK_H	ENDP		
SCLK_L	PROC	NEAR	;输出低电平
	PUSH	AX	
	MOV	DX, CON_8255	
	MOV	AL, OAH	
	OUT	DX, AL	
	POP	AX	
	RET		
SCLK_L	ENDP		
SI_H	PROC	NEAR	;输出高电平
	PUSH	AX	
	MOV	DX, CON_8255	
	MOV	AL, ODH	
	OUT	DX, AL	
	POP	AX	
	RET		
SI_H	ENDP		
SI_L	PROC	NEAR	;输出低电平
	PUSH	AX	
	MOV	DX, CON_8255	
	MOV	AL, OCH	

```
OUT
                        DX, AL
             POP
                        AX
             RET
SI_L
             ENDP
R_S0
             PROC
                        NEAR
             PUSH
                        AX
             MOV
                        DX, PC_8255
             IN
                        AL, DX
                        AL, 01H
             TEST
             POP
                        AX
             RET
R SO
             ENDP
;(2) 串行发送8位数据,用于指令/数据的发送
XTRAN
             PROC
                        NEAR
X_{WMid}:
             PUSH
                        DX
                        CX
             PUSH
             PUSH
                        AX
                        CX, 08H
             MOV
             MOV
                        AH, 80H
XTRAN1:
             CALL
                        SCLK_L
                                         ;上升沿写入
             TEST
                        AH, AL
                        XTRAN2
             JΖ
             CALL
                        SI H
             JMP
                        XTRAN3
                        SI L
XTRAN2:
             CALL
XTRAN3:
             CALL
                        SCLK_H
             ROR
                        AH, 1
             LOOP
                        XTRAN1
             POP
                        AX
             POP
                        CX
             POP
                        DX
             RET
XTRAN
             ENDP
; (2) 串行接收8位数据,用于读取数据
XRECE
                        NEAR
             PROC
X_RMid:
             PUSH
                        DX
             PUSH
                        CX
             MOV
                        CX, 08H
             XOR
                        AL, AL
XRECE1:
             ROL
                        AL, 01H
                                         ;下降沿读出
             CALL
                        SCLK_H
             CALL
                        SCLK_L
             CALL
                        R_S0
```

JΖ

XRECE2

	OR	AL, 01H	
XRECE2:	LOOP	XRECE1	
	POP	CX	
	POP	DX	
	RET		
XRECE	ENDP		
; (3)读状态			
X_RSDR	PROC	NEAR	
	CALL	SCLK_L	;读状态,用于查忙
	CALL	CS_L	
	MOV	AL, 05H	
	CALL	XTRAN	
	CALL	XRECE	
	CALL	CS_H	
	RET		
X_RSDR	ENDP		
; (4)写状态,	控制看门狗,	存储内容的保护范围	
X_WRSR	PROC	NEAR	
	PUSH	AX	
	CALL	X_WREN	;必须先开启允许写
	CALL	SCLK_L	
	CALL	CS_L	
	MOV	AL, 01H	;写状态寄存器命令 01H
	CALL	XTRAN	
	POP	AX	;A 中放设置命令
	CALL	XTRAN	
	CALL	CS_H	
X_WRSR1:	CALL	X_RSDR	
	TEST	AL, 01H	
	JNZ	X_WRSR1	
	RET		
X_WRSR	ENDP		
; (5)允许写摸			
X_WREN	PROC	NEAR	
	CALL	SCLK_L	
	CALL	CS_L	
	MOV	AL, 06H	;允许写指令 06H
	CALL	XTRAN	;发送8位数据子程序
	CALL	CS_H	
	RET		
X_WREN	ENDP		
;(6)禁止写操			
X_WRDI	PROC	NEAR	
	CALL	SCLK_L	

X_WRDI ;(7)开始写	CALL MOV CALL CALL RET ENDP	CS_L AL, 04H XTRAN CS_H	;禁止写指令 04H ;发送 8 位数据子程序
X_WBeg	PROC	NEAR	
	PUSH	AX	
	MOV	AL, 02H	;写低 256 个字节数据
	JNB	X_{WBeg1}	
	MOV	AL, OAH	
X_WBeg1:	PUSH	AX	
	CALL	X_WREN	;每次要写入数据,都必须开允许写操作
	CALL	SCLK_L	;写操作
	CALL	CS_L	
	POP	AX	
	CALL	XTRAN	
	POP	AX	;起始地址
	CALL	XTRAN	
	RET		
X_WBeg	ENDP		
;(8)写数据			
	XTRAN 完全一	·样	
; (9) 结束写			
X_WEnd	PROC	NEAR	
	CALL	CS_H	;写数据结束后,关闭允许写
X_WEnd1:	CALL	X_RSDR	
	TEST	AL, 01H	
	JNZ	X_WEnd1	
W WD 1	RET		
X_WEnd	ENDP		
;(10)开始读		NEAD	
X_RBeg	PROC	NEAR	
	CALL	SCLK_L	
	CALL	CS_L	
	PUSH	AX	法何 OV D: / 粉根
	MOV	AL, 03H	;读低 2K Bit 数据
	JNB MOV	X_RBeg1	· 法言 9V D; + 米r坦
V DD a m1.	MOV	AL, OBH	;读高 2K Bit 数据
X_RBeg1:	CALL	XTRAN	· == 1/4 + h + h
	POP	AX VTDAN	;起始地址
	CALL	XTRAN	
	RET		

X RBeg **ENDP** ; (11) 读数据 ; X_RMid 与 XRECE 完全一样 ; (12)结束读 X REnd **PROC** NEAR CALL CS_H RET X_REnd :测试 X5045 ;写数据, X5045 内的串行 EEPROM 分为高、低各 256 个字节, 要分别写入 ;写内循环次数 WLOOP1 **EQU** 10H WLOOP2 EQU 20H ;写外循环次数 RLOOP1 EQU 10H ;读内循环次数 RLOOP2 EQU 20H ;读外循环次数 T_Data EQU **OFEH** ;启始数据 FEH T X5045 WR **PROC** NEAR MOV ;启始数据,之后不数据值会不断增加 AH, T_Data MOV BL, 00H ;串行 EEPROM 地址起始地址 MOV CX, WLOOP2 ;外循环次数 20H MOV AL, 30H CALL X WRSR ;写状态寄存器 XWR: CLC ;低 256 字节 CMPCX, 11H JNB XWR1 STC ; 高 256 字节 XWR1: **PUSH** CXMOV CX, WLOOP1 ;内循环次数 10H MOV AL, BL X_WBeg CALL XWR2: MOV AL, AH ;欲写数据放入A INC AH ;调用写操作子程序 CALL X WMid LOOP XWR2 CALL X WEnd ;结束本次写操作

> ADD BL, WLOOP1 POP CX

LOOP XWR

RET

T X5045 WR ENDP

;读数据,可以一次连续地读出高、低 256 字节串行 EEPROM 里的数据,并检验

T X5045 RD PROC NEAR

LEA DI, Buffer5045

MOV AH, T_Data ; 启始检验数据

MOV BL, 00H ; 串行 EEPROM 地址起始地址

MOV CX, RLOOP2 ;外循环次数 20H

CLC

MOV AL, BL ; 从低 256 字节的 00H 开始读

CALL X_RBeg ;开始读

XRD1: PUSH CX

MOV CX, RLOOP1 ; 内循环次数 10H

XRD2: CALL X_RMid ;调用读操作子程序

ST0SB

CMP AL, AH

JNZ XRD3 ;比较判断写入的数据是否正确

INC AH
LOOP XRD2
POP CX
LOOP XRD1

CALL X_REnd ;读数据结束

CLC ;为测试结果的判断标志, C=0 正确; C=1 错误

RET

XRD3: CALL X_REnd

POP CX

STC RET

T_X5045_RD ENDP

七、实验扩展及思考

实验内容:上面实验采用连续读写方式操作,现在对 X5045 中的串行 EEPROM 进行单字节的写操作和读操作,进一步熟练串行数据的读写,有兴趣者可尝试。

实验十四 电子钟(CLOCK)

一. 实验目的

进一步熟悉 8253、8259、8279

二、实验设备

STAR 系列实验仪一套、PC 机一台。

三、实验内容

- 1、使用 8253 定时功能,产生 0.5S 的定时中断给 8259
- 2、在 F5 区的数码管上显示时间
- 3、允许设置时钟初值

四、实验步骤

1、主机连线说明:

D3 ⊠ : CS、AO、A1	 A3 ⊠: CS1、A0、A1
D3 ⊠ : PCO、PC1	 F5 ⊠: KL1、KL2
D3 ⊠ : JP20 (PB), B, C	 F5 ⊠: A、B、C
B3 ⊠ : CS、A0	 A3 ⊠: CS3、A0
B3 ⊠: INT、INTA	 A3 ⊠: INTR、INTA
B3 ⊠ : IR0	 C4 ⊠ : OUTO
C4 区: CS (8253)、A0、A1	 A3 ⊠: CS2、A0、A1
C4 区 : GATE	 C1 ⊠: VCC
C4 区 : CLKO	 B2 ⊠: 62.5K

- 2、运行程序,按 F5 区的 F键,设置时钟初值;
- 3、观察 F5 区数码管上显示的时间是否正确。

五、演示程序

EXTRN	InitKeyDisp	lay:NEAR, Display8:NA	EAR, GetKeyA:NEAR,	GetKeyB:NEAR
108259_0	EQU	0250Н		
108259_1	EQU	0251H		
Con_8253	EQU	0263Н		
T0_8253	EQU	0260Н		
_STACK	SEGMENT	STACK		
	DW	200 DUP(?)		
_STACK	ENDS			
_DATA	SEGMENT	WORD PUBLIC 'DATA'		
halfsec	DB	0	;0.5秒计数	
Sec	DB	0	;秒	
Min	DB	0	;分	
hour	DB	0	;时	

buffer	DB	8 DUP(0)	;显示缓冲区,8个字节
buffer1	DB	8 DUP(0)	;显示缓冲区,8个字节
bNeedDisplay	DB	0	;需要刷新显示
number	DB	0	;设置哪一位时间
bFlash	DB	0	;设置时是否需要刷新
_DATA	ENDS		
CODE	SEGMENT		
START	PROC	NEAR	
	ASSUME	CS:CODE, DS:_DATA, SS	S:_STACK
	MOV	AX, _DATA	
	MOV	DS, AX	
	MOV	ES, AX	
	NOP		
	CALL	InitKeyDisplay	;对键盘、数码管扫描控制器8255初始化
	mov	sec, 0	;时分秒赋初值23:58:00
	mov	min, 58	
	mov	hour, 23	
	MOV	bNeedDisplay,1	;显示初始值
	CALL	Init8253	
	CALL	Init8259	
	CALL	WriIntver	
	STI		
MAIN:	CALL	GetKeyA	;按键扫描
	JNB	Main1	
	CMP	AL, OFH	;设置时间
	JNZ	Main1	
	CALL	SetTime	
Main1:	CMP	bNeedDisplay,0	
	JZ	MAIN	
	CALL	Display_LED	;显示时分秒
	MOV	bNeedDisplay,0	;1s定时到刷新转速
Main2:	JMP	MAIN	;循环进行实验内容介绍与测速功能测试
SetTime	PROC	NEAR	
	LEA	SI, buffer1	
	CALL	TimeToBuffer	
	MOV	Number, 0	
Key:	CMP	bFlash, 0	
	JZ	Key2	
	LEA	SI, buffer1	
	LEA	DI, buffer	
	MOV	CX, 8	
	REP	MOVSB	
	CMP	halfsec, 0	

	JNZ	FLASH	
	MOV	BL, number	
	NOT	BL	
	AND	BX, 07H	
	LEA	SI, buffer	
	MOV	BYTE PTR [SI+BX], 10H	; 当前设置位置产生闪烁效果
FLASH:	LEA	SI, buffer	, = 1,7 % = 1,7% % % % % % % % % % % % % % % % % % %
1 231.611.	CALL	Display8	
	MOV	bFlash, 0	
Key2:	CALL	GetKeyA	
, :	JNB	Key	
	CMP	AL, OEH	;放弃设置
	JNZ	Key1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	JMP	Exit	
Key1:	CMP	AL, OFH	
J	JZ	SetTime8	
SetTime1:	CMP	AL, 10	
	JNB	Key	;无效按键
	CMP	number, 0	77 = 77 17 17 =
	JNZ	SetTime2	
	CMP	AL, 3	;调整时的十位数
	JNB	Key	
	MOV	buffer1 + 7, AL	
	JMP	SetTime7	
SetTime2:	CMP	number, 1	
	JNZ	SetTime3	
	CMP	buffer1 + 7,1	;调整时的个位数
	JZ	SetTime2_1	
	CMP	AL, 4	
	JNB	Key	
SetTime2_1:	MOV	buffer1 + 6, AL	
	INC	number	
	JMP	SetTime7	
SetTime3:	CMP	number, 3	
	JNZ	SetTime4	
	CMP	AL, 6	;调整分的十位数
	JNB	Key	
	MOV	buffer1 + 4, AL	
	JMP	SetTime7	
SetTime4:	CMP	number, 4	
	JNZ	SetTime5	
	MOV	buffer1 + 3, AL	;调整分的个位数
	INC	number	
	JMP	SetTime7	

```
SetTime5:
               CMP
                            number, 6
                            SetTime6
               JNZ
                                                    ;调整秒的十位数
               CMP
                            AL, 6
                            SetTime5 1
               JВ
               JMP
                            Key
SetTime5_1:
               MOV
                            buffer1 + 1, AL
                            SetTime7
               JMP
SetTime6:
               MOV
                            buffer1, AL
                                                    ;调整秒的个位数
SetTime7:
               INC
                            number
               CMP
                            number, 8
                            SetTime8
               JNB
               MOV
                            bFlash, 1
                                                    ;需要刷新
               JMP
                            Key
SetTime8:
                            AL, buffer1 + 1
               MOV
                                                    ;确认
               MOV
                            BL, 10
               MUL
                            BL
               ADD
                            AL, buffer1
               MOV
                            sec, AL
                                                    ;秒
                            AL, buffer1 + 4
               MOV
               MUL
                            BL
               ADD
                            AL, buffer1 + 3
               MOV
                            min, AL
                                                    ;分
               MOV
                            AL, buffer1 + 7
               MUL
                            BL
               ADD
                            AL, buffer1 + 6
               MOV
                            hour, AL
                                                    ;时
               JMP
                            Exit
Exit:
               RET
SetTime
               ENDP
;hour min sec转化成可显示格式
TimeToBuffer
               PROC
                            NEAR
               MOV
                            AL, sec
               XOR
                            AH, AH
               MOV
                            BL, 10
               DIV
                            BL
               MOV
                            [SI], AH
               MOV
                            [SI + 1], AL
                                                    ;秒
                            BYTE PTR [SI + 2], 10H
                                                    ;这位不显示
               MOV
               MOV
                            AL, min
               XOR
                            AH, AH
                            BL
               DIV
               MOV
                            [SI + 3], AH
                            [SI + 4], AL
               MOV
                                                    ;分
               MOV
                            BYTE PTR [SI + 5], 10H
                                                    ;这位不显示
```

XOR		MOV	AL, hour	
DIV BL MOV [SI + 6], AH MOV [SI + 7], AL 中				
MOV				
MOV [SI + 7], AL				
TimeTOBuffer				:时
TimeToBuffer			2,	, ,
・	TimeToBuffer			
Display_LED				
CALL TimeToBuffer LEA SI, buffer CALL Display8 記示 記示 RET Display1 ENDP (0.5s)2年一次中断 TimerOInt: PUSH DX MOV bFlash, 1 INC halfsec CMP halfsec, 2 JNZ TimerOInt1 MOV bNeedDisplay, 1 MOV halfsec, 0 INC sec CMP sec, 60 JNZ TimerOInt1 MOV sec, 0 INC min CMP min, 60 JNZ TimerOInt1 MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ TimerOInt1 MOV hour, 0 TimerOInt1: MOV DX, 108259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP DX POP DX POP DX INET Init8253 PROC NEAR POE NEAR POP DX TIMET Init8253 PROC NEAR POP NEAR POP POP DX POP		PROC	NEAR	
LEA Display8 記示 記示 記示 記示 記示 記示 記示 記		LEA	SI, buffer	
CALL Display8		CALL	TimeToBuffer	
RET Display_LED ENDP ;0.5sp*生一次中断 TimerOInt: PUSH AX PUSH DX MOV bFlash, 1 INC halfsec CMP halfsec, 2 JNZ TimerOInt1 MOV bNeedDisplay, 1 MOV halfsec, 0 INC sec CMP sec, 60 JNZ TimerOInt1 MOV sec, 0 INC min CMP min, 60 JNZ TimerOInt1 MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ TimerOInt1 MOV hour, 0 TimerOInt1: MOV DX, 108259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		LEA	SI, buffer	
Display_LED		CALL	Display8	;显示
TimerOInt:		RET		
TimerOInt: PUSH AX PUSH DX MOV bFlash, 1 INC halfsec CMP halfsec, 2 JNZ TimerOInt1 MOV bNeedDisplay, 1 MOV halfsec, 0 INC sec CMP sec, 60 JNZ TimerOInt1 MOV sec, 0 INC min CMP min, 60 JNZ TimerOInt1 MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ TimerOInt1 MOV hour, 0 TimerOInt1: MOV DX, 108259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR	Display_LED	ENDP		
PUSH MOV bFlash, 1 INC halfsec CMP halfsec, 2 JNZ TimerOInt1 MOV bNeedDisplay, 1 MOV halfsec, 0 INC sec CMP sec, 60 JNZ TimerOInt1 MOV sec, 0 INC min CMP min, 60 JNZ TimerOInt1 MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ TimerOInt1 MOV bNeedDisplay, 1 MOV sec, 0 INC sec CMP sec, 60 INC min CMP min fon JNZ TimerOInt1 MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ TimerOInt1 MOV DX, 108259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR	;0.5s产生一次。	中断		
MOV bFlash, 1 INC halfsec CMP halfsec, 2 JNZ TimerOInt1 MOV bNeedDisplay, 1 MOV halfsec, 0 INC sec CMP sec, 60 JNZ TimerOInt1 MOV sec, 0 INC min CMP min, 60 JNZ TimerOInt1 MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ TimerOInt1 MOV bNeedDisplay, 1 MOV sec, 0 INC min CMP TimerOInt1 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR	TimerOInt:	PUSH	AX	
INC halfsec CMP halfsec, 2 JNZ TimerOInt1 MOV bNeedDisplay, 1 MOV halfsec, 0 INC sec CMP sec, 60 JNZ TimerOInt1 MOV sec, 0 INC min CMP min, 60 JNZ TimerOInt1 MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ TimerOInt1 MOV hour, 0 TimerOInt1: MOV DX, I08259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		PUSH	DX	
CMP		MOV	bFlash, 1	
JNZ Timer0Int1 MOV bNeedDisplay, 1 MOV halfsec, 0 INC sec CMP sec, 60 JNZ Timer0Int1 MOV sec, 0 INC min CMP min, 60 JNZ Timer0Int1 MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ Timer0Int1 MOV bour, 0 Timer0Int1: MOV DX, 108259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		INC	halfsec	
MOV bNeedDisplay, 1 MOV halfsec, 0 INC sec CMP sec, 60 JNZ TimerOInt1 MOV sec, 0 INC min CMP min, 60 JNZ TimerOInt1 MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ TimerOInt1 MOV bour, 0 TimerOInt1: MOV DX, 108259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		CMP	halfsec, 2	
MOV halfsec, 0 INC sec CMP sec, 60 JNZ TimerOInt1 MOV sec, 0 INC min CMP min, 60 JNZ TimerOInt1 MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ TimerOInt1 MOV hour, 0 TimerOInt1: MOV DX, 108259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		JNZ	TimerOInt1	
INC CMP sec, 60 JNZ Timer0Int1 MOV sec, 0 INC min CMP min, 60 JNZ Timer0Int1 MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ Timer0Int1 MOV hour, 0 Timer0Int1 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		MOV	bNeedDisplay,1	
CMP sec, 60 JNZ Timer0Int1 MOV sec, 0 INC min CMP min, 60 JNZ Timer0Int1 MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ Timer0Int1 MOV hour, 0 Timer0Int1: MOV DX, I08259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		MOV	halfsec, 0	
JNZ TimerOInt1 MOV sec, 0 INC min CMP min, 60 JNZ TimerOInt1 MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ TimerOInt1 MOV bour, 0 TimerOInt1: MOV DX, 108259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		INC	sec	
MOV sec, 0 INC min CMP min, 60 JNZ Timer0Int1 MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ Timer0Int1 MOV hour, 0 Timer0Int1: MOV DX, 108259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		CMP	sec, 60	
INC min CMP min, 60 JNZ Timer0Int1 MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ Timer0Int1 MOV hour, 0 Timer0Int1: MOV DX, I08259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		JNZ	TimerOInt1	
CMP min, 60 JNZ Timer0Int1 MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ Timer0Int1 MOV hour, 0 Timer0Int1: MOV DX, I08259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		MOV	sec, 0	
JNZ TimerOInt1 MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ TimerOInt1 MOV hour, 0 TimerOInt1: MOV DX, IO8259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		INC	min	
MOV min, 0 INC hour CMP hour, 24 JNZ TimerOInt1 MOV hour, 0 TimerOInt1: MOV DX, IO8259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		CMP	min, 60	
INC hour CMP hour, 24 JNZ TimerOInt1 MOV hour, 0 TimerOInt1: MOV DX, I08259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		JNZ	TimerOInt1	
CMP JNZ Timer0Int1 MOV hour, 0 Timer0Int1: MOV DX, I08259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		MOV	min, 0	
JNZ TimerOInt1 MOV hour, 0 TimerOInt1: MOV DX, IO8259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		INC	hour	
MOV hour, 0 TimerOInt1: MOV DX, IO8259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		CMP	hour, 24	
Timer0Int1: MOV DX, I08259_0 MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		JNZ	TimerOInt1	
MOV AL, 20H OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		MOV		
OUT DX, AL POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR	TimerOInt1:	MOV	DX, I08259_0	
POP DX POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		MOV	AL, 20H	
POP AX IRET Init8253 PROC NEAR		OUT	DX, AL	
IRET Init8253 PROC NEAR				
Init8253 PROC NEAR			AX	
MOV DX, Con_8253	Init8253			
		MOV	DX, Con_8253	

	MOV	AL, 34H	
	OUT	DX, AL	;计数器T0设置在模式2状态,HEX计数
	MOV	DX, T0_8253	
	MOV	AL, 12H	
	OUT	DX, AL	
	MOV	AL, 7AH	
	OUT	DX, AL	;CLK0=62.5kHz,0.5s定时
	RET		
Init8253	ENDP		
Init8259	PROC	NEAR	
	MOV	DX, I08259_0	
	MOV	AL, 13H	
	OUT	DX, AL	
	MOV	DX, I08259_1	
	MOV	AL, 08H	
	OUT	DX, AL	
	MOV	AL, 09H	
	OUT	DX, AL	
	MOV	AL, OFEH	
	OUT	DX, AL	
	RET		
Init8259	ENDP		
WriIntver	PROC	NEAR	
	PUSH	ES	
	MOV	AX, 0	
	MOV	ES, AX	
	MOV	DI, 20H	
	LEA	AX, TimerOInt	
	STOSW		
	MOV	AX, CS	
	STOSW		
	POP	ES	
	RET		
WriIntver	ENDP		
Om 4 D.T.	F1 F		
START	ENDP		
CODE	ENDS	OTTA DIT	
	END	START	

附录 A 星研集成环境软件支持的软中断

输入	功能	输出		
	INT 21H 软中断			
AH = 01H, AL = 00H	带回显的字符输入	AL = 键值		
	(无字符输入时将等待输入)			
AH = 01H, AL = 01H	带回显的 16 进制数输入	AL = 键值		
	(无输入时将等待输入)			
AH = 01H, AL = 02H	带回显的 10 进制数输入	AL = 键值		
	(无输入时将等待输入)			
AH = 02H,	字符输出(输出一字符到信息窗的			
DL=8位数据(通常是ASCII代码)	Dos 标签视中)			
AH = 06H, DL=0FFH	请求输入	如果之前有键按下:		
	(它与 INT 21H, AH=01H 区别,它	零标志=清除,AL=键值;		
	不会等待键输入)	如果之前没有键按下,		
		零标志=置1		
AH = 06H,	字符输出(输出一字符到信息窗的			
DL= 00H-0FEH(通常是 ASCII 代码)	Dos 标签视中)			
AH = 09H	输出字符串(送一字符串到信息窗			
DS: DX = 段: 偏移地址	的 Dos 标签视中,字符串以'\$'字			
	符(24H)结尾			
AH = 0AH AL = 0(接收任意字符)	缓冲输入(从键盘读一行并放入用	缓冲区的第一个字节说明它能保		
DS: DX = 段: 偏移地址	户定义的缓冲区)	存的最大字符数 (1至 255),该值		
缓冲区的第一个字节存放它能保		由用户设置,第二个字节返回实际		
存的最大字符数(1至255)		输入的字符数(回车除外)		
AH = 0AH AL = 0(接收 16 进制数)	缓冲输入(从键盘读一行并放入用	缓冲区的第一个字节说明它能保		
DS: DX = 段: 偏移地址	户定义的缓冲区)	存的最大字符数 (1至 255),该值		
缓冲区的第一个字节存放它能保		由用户设置,第二个字节返回实际		
存的最大字符数(1至 255)		输入的字符数(回车除外)		
AH = 0AH AL = 2(接收 10 进制数)	缓冲输入(从键盘读一行并放入用	缓冲区的第一个字节说明它能保		
DS: DX = 段: 偏移地址	户定义的缓冲区)	存的最大字符数(1至255),该值		
缓冲区的第一个字节存放它能保		由用户设置,第二个字节返回实际		
存的最大字符数(1至255)		输入的字符数(回车除外)		
AH = OBH	取输入状态(检查是否可以从键盘	AL = 00H (没有输入),		
	缓冲区取一个字符)	AL = 0FFH (有字符输入)		
AH = OCH	先清键盘缓冲区,			
	然后,如果 AL = 01H、06H、07H、			
	08H、0AH,相当于 INT 21H,AH = AL			
AH = 25H, AL = 中断号	置中断向量			
DS: DX = 中断处理过程段: 位移				
AH = 35H, AL = 中断号	取中断向量(得到当前中断处理程	ES: BX =中断处理程序段: 位移		
	序地址)			
AH = 4CH	带返回码结束程序			
AH = OFEH, AL = 0	读取 GDTR 寄存器	EDI: 缓冲区首地址		
<u> </u>	<u> </u>			

EDI = 存放缓冲区首地址			
AH = OFEH, AL = 1	读取全局描述符表	EDI: 缓冲区首地址	
EBX = 全局描述符表首地址			
CX = 读取长度			
EDI =存放缓冲区首地址			
AH = OFEH, AL = 2	如果操作系统是 Winxp SP2 或更新,	操作系统是 Winxp SP2 或更新,返	
	 返回: AL =1; 操作系统比 Winxp SP2	回: AL =1;操作系统比 Winxp SP2	
	来得早,返回: AL = 0	来得早,返回: AL = 0	
AH = OFEH, AL = 3,	读 CR3	EDI: 缓冲区首地址(存放 CR3)	
EDI =存放缓冲区首地址			
AH = OFEH, AL = 4	读内存	CY = 1, 读取成功;	
CX = 读取字节数,		CY = 0, 读取失败	
EBX = 物理地址,			
EDI =存放缓冲区首地址			
AH = OFEH, AL = 5	读PCI9052板卡三块Memory对应的	第一个双字:虚拟地址——	
EDI =存放缓冲区首地址	虚拟地址、物理地址	PCI9052 MEMORY 基地址(用于访问	
		局部配置寄存器)	
		第二个双字:物理地址——	
		PCI9052 MEMORY 基地址	
		第三个双字:虚拟地址——	
		PCI9052 板卡上 8 位 Memory 空间	
		基地址	
		第四个双字: 物理地址——	
		PCI9052 板卡上 8 位 Memory 空间	
		基地址	
		第五个双字:虚拟地址——	
		PCI9052 板卡上 32 位 Memory 空间	
		基地址	
		第六个双字:物理地址——	
		PCI9052 板卡上 32 位 Memory 空间	
		基地址	
AH = OFEH, AL = 6	读当前系统的 DS	DS->EAX	
AH = OFFH, DX=多少毫秒	延时 DX 毫秒		
INT 10H 软中断			
AH = 0	清屏		
AH = 2, DH = 行, DL = 列	设置光标位置		
	(用字符坐标确定光标位置)		
AH = 3	读光标位置	DH = 行, DL = 列	

附录 B 数码管显示、键扫描库程序说明

1、InitKeyDisplay 初始化键盘、LED 控制器 8255

2、Display8 显示子程序(8255 对数码管扫描)

输入参数: SI-指向 8 字节显示缓冲区;

如果需要显示小数点,8位16进制数的最高位为1,例如:80H;

如果某位不需要显示,符值 10H;如果需要显示负号"-",符值 11H

例子: 10H, 10H, 03H, 82H, 00H, 00H, 00H, 00H 显示为: "32.0000"

3、Display8A 显示子程序(简单 I/0 的二片 74HC273 对数码管扫描)

输入参数: SI—指向8字节显示缓冲区;

如果需要显示小数点,8位16进制数的最高位为1,例如:80H;

如果某位不需要显示,符值 10H; 如果需要显示负号"-",符值 11H

例子: 10H, 10H, 03H, 82H, 00H, 00H, 00H, 00H 显示为: "32.0000"

4、GetBCDKey 接收一组压缩 BCD 码键值

输入参数: DI 一 指向接收缓冲区

CX -- 接收键值数量

F1 -- 0: 先清除显示,再接收键输入

-- 1:接收到第一个按键后,先清除原来显示的内容,再显示键值

变量 F1 已在库文件中定义

例子: EXTRN F1:BYTE ;F1 已在库文件中定义

••••

MOV F1,0 ;先清除显示,再接收键输入

LEA DI, augend

MOV CX, 4 ;按键次数

CALL GetBCDKey ;得到双字节十进制数

5、GetKev 接收一组压缩 16 进制键值

输入参数: DI 一 指向接收缓冲区

CX -- 接收键值数量

F1 -- 0: 先清除显示, 再接收键输入

-- 1:接收到第一个按键后,先清除原来显示的内容,再显示键值

变量 F1 已在库文件中定义

6、GetKevA 接收一个16 进制键值,如果没有按键,立即返回

输出: CY -- 0,没有按键;

CY -- 1, AL--键值

7、GetKeyB 接收一个16进制键值,如果没有按键,一直等待

输出: AL -- 键值

以太网、USB1.1、USB2.0、CAN、GPS、GPRS 等模块说明请参阅光盘中说明