### 微机原理与接口技术

第二章 8086系统结构

- 1、 若某8位字长的有符号数补码为97H,则其真值-105( 用十进制表示)。
- 2、8086CPU通过Reset 引脚上的触发信号来引起8086系统复位和启动。复位之后重新启动时,从内存的OFFFFOH(物理地址)处开始执行指令。
- 3、8086CPU内部分为<u>BIU</u>和<u>EU</u>两部分,分别负责总线操作和<u>执行指令</u>,两部分能同时工作,这种<u>并行</u>工作方式,大大提高了系统工作效率。
- 4、8086执行完MOV AL,69H和ADD AL,32H指令后,状态标志CF、ZF和OF分别为 0,0 ,1 。

- 5. 写出以下十进制数的补码形式,表示为8bit十六进制数
- 1, -1, 109, -109, 32, -32, 127, -128
- 01H,0FFH, 6DH,93H, 20H,0E0H, 7FH,80H
- 6.8086内部的16位通用寄存器有(写出6个)?8位寄存器有?段寄存器有?
- 16位通用寄存器AX、BX、CX、DX、SI、DI、BP
- 8位通用寄存器 AL、AH、BL、BH、CL、CH
- · 段寄存器CS, ES, DS, SS

- 7. 堆栈操作特点是什么?SP指向哪里?8086进出堆栈的数据必须是\_\_\_\_\_位,请写出进栈过程
- 堆栈是存储器中一块区域用于临时存放数据 后进先出 16位
- 进栈: SP-2 -> SP, 源操作数低字节 -> SP, 源操作数高字节 -> SP+1
- 出栈: SP -> 目的操作数低字节, SP+1 -> 目的操作数高字节, SP+2 -> SP
- 8. 如何根据标志位判断两个无符号数的大小?
- 相减, ZF=1, 相等, 否则CF=1则减数大

- 9. 如何根据标志位判断两个有符号数的大小?
- 相减, ZF=1, 相等; 否则OF=0, 且SF=0, 被减数大; OF=1, 且SF=1, 被减数大; OF=0, 且SF=1, 减数大; OF=1, 且SF=0, 减数大;
- (注意字节运算SF=D7, 字运算SF=D15)
- 10. 写出下列各段物理地址范围ES=1000H, CS=1234H, SS=8888H, DS=C4FFH
- 扩展段10000H~1FFFFH
- 代码段12340H~2233FH
- 堆栈段88880H~9887FH
- · 数据段0C4FF0H~0D4FEFH

- 11. 写出下列逻辑地址指定的存储单元的物理地址
- DS=1256H, DI=2000H;
- 14560H
- ES=1000H, BX=3344H;
- 13344H
- SS=2000H, SP=8000H
- 28000H

- · 13. IF信号用于控制什么?
- 是否响应可屏蔽外中断请求
- 14. 若初始化SS=1000H, SP=1000H, 则堆栈段的物理地址范围?该堆栈最多能够存放多少字节的数据?如果执行16次压栈操作,则SP=?
- 堆栈段物理地址10000H~1FFFFH, 堆栈可以存放1000H个字节, 压栈16次后, SP=0FE0H
- 15. 已知DS=7000H, 在偏移地址为3121H和285AH处分别存放1EE5H和298CH, 请画出数据在存储器中存放的情况。
- 73121H存放0E5H, 73122H存放1EH, 7285AH存放8CH,
  7AD5BH存放29H


- 16. 为什么8086需要地址锁存器?其控制信号G和OE应如何连接?ALE信号在哪个周期给出?写操作中数据在哪些周期给出?
- · 数据和地址总线分时复用,STB接ALE,OE接地,ALE在T1 给出,待写入的数据在T2给出,T3保持
- 17. 设ALU求解两个字节相加0FFH+07FH, 结果用十六进制表示是多少?分别理解为无符号数和有符号数时运算结果各是多少?溢出了吗?
- 07EH 无符号数应为255+128=383, 溢出; 有符号数应为-1+128=127, 未溢出

- 18. 用\_\_CF\_\_标志判断无符号数计算是否溢出,用\_\_OF\_\_ 标志判断有符号数计算是否溢出。
- 不允许,不可屏蔽中断
- 21. 若某存储器的地址总线有12根,则其存储单元有 —\_4096\_个,存储器内部存储单元的地址范围是 000~FFFH 。

• 22. 如果138译码器的G1接A19, G2A、G2B分别接A18, A17, C~A分别接A16~A14, 请问其输出信号/Y1、/Y5的地址范围

• Y1对应的地址范围84000~87FFFH, Y5对应的地址范围

94000H~97FFFH




需要实现的访存功 能	A0	/BHE	M/IO	需要读或写的数据 出现在数据总线的 哪部分?	数据总线的驱动方?
读取偶地址存储单 元字节	0	1	1	D7:0	存储器
写入奇地址存储单 元字节	1	0	1	D15:8	CPU
读出偶地址开始的 存储单元的字	0	0	1	D15:0	存储器
写入奇地址的输出 端口	1	0	0	D15:8	CPU

- 阅读以下指令,说明哪些指令执行过程中会产生总线,并画出相应的总线周期波形图(包含以下信号: A19:16, AD15:0, /BHE, /RD, /WR, ALE),假设存储器中读出的数据为0。
- MOV AX, 1000H
- MOV DS, AX
- MOV BX, 1234H
- MOV AL, [BX]
- MOV CX, 55AAH
- MOV [BX]3, CX


→ 对11234H地址存储单元进行 → 字节读取

√ 对11237H地址存储单元进行 字写入

• MOV AL, [BX] 对11234H地址存储单元进行字节读取



• MOV [BX]3, CX 对11237H地址存储单元进行字写入



# 还有问题吗?

