Passo 1: Apri Anycubic Slicer e seleziona la stampante

1. Avvia il programma.
2. In alto a sinistra, nel menu a tendina **"Printer"** (Stampante), assicurati di aver selezionato il modello esatto della tua macchina Anycubic.

🔹 **Passo 2: Vai alle impostazioni della stampante**

1. Nella colonna di destra, clicca sulla scheda **"Printer Settings"** (Impostazioni Stampante).
2. Scorri verso il basso fino a trovare la sezione **"Custom G-code"** (G-code personalizzato).
3. Clicca sulla voce **"Start G-code"**. Si aprirà una finestra di testo con il codice predefinito.

🔹 **Passo 3: Fai un backup (fondamentale!)**

1. Seleziona tutto il testo presente (Ctrl + A su Windows / Cmd + A su Mac).
2. Copialo (Ctrl + C) e incollalo in un file di testo semplice (es. Blocco Note o TextEdit).
3. Salvalo come Start_Gcode_Originale.txt.
   ✅ *Se qualcosa andrà storto, potrai ripristinare il codice originale in 10 secondi.*

🔹 **Passo 4: Inserisci il nuovo codice**

1. Torna alla finestra Start G-code in Anycubic Slicer.
2. Cancella tutto il testo esistente.
3. Incolla il codice corretto (vedi versione sicura in fondo a questa guida).
4. Assicurati che non ci siano spazi o righe vuote indesiderate all'inizio.

Fai un test sicuro

- Prima di stampare modelli importanti, carica un file semplice (es. un cubo 20x20mm o una torre di calibrazione).
- Osserva i primi movimenti: la stampante deve fare l'homing (G28), alzarsi, spostarsi in un angolo e tracciare la linea di spurgo.
- Se noti movimenti anomali, rumori strani o la stampante si blocca, interrompi la stampa e ripristina il backup.

(CODICE DA INSERIRE)

```
G9111 bedTemp=[first_layer_bed_temperature] extruderTemp=[first_layer_temperature[initial_tool]]
M117

; print_bed_min = {print_bed_min[0]},{print_bed_min[1]}
; print_bed_max = {print_bed_max[0]},{print_bed_max[1]}
; print_bed_size = {print_bed_size[0]},{print_bed_size[1]}
; first_layer_print_min = {first_layer_print_min[0]},{first_layer_print_min[1]}
; first_layer_print_max = {first_layer_print_max[0]},{first_layer_print_max[1]}
; first_layer_print_size = {first_layer_print_size[0]},{first_layer_print_size[1]}

; Movimenti di sicurezza prima dello spurgo
G28          ; Home tutti gli assi
G90          ; Posizionamento assoluto
G1 Z10 F3000   ; Alza l'ugello di 10mm per sicurezza
G1 X10 Y10 F3000 ; Muovi la testa in posizione sicura (angolo anteriore sinistro)

; Linea di spurgo
G92 E0        ; Resetta l'estrusore
G1 X10 Y10 F3000 ; Posiziona per iniziare la linea
G1 Z0.3 F3000  ; Abbassa alla altezza di stampa
G1 X50 Y10 E10 F500  ; Estrude una linea di 40mm (10mm di filamento)
G1 X60 Y10 E12 F500  ; Continua la linea
G92 E0        ; Resetta l'estrusore dopo lo spurgo
G1 Z1 F3000    ; Alza leggermente l'ugello per iniziare la stampa

; Inizio stampa
```