

# A76XX系列\_PPP+NDIS拨号上 网及RNDIS上网方法介绍 \_应用文档

LTE 模组

#### 芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

技术支持邮箱: support@simcom.com

官网: www.simcom.com



名称:	A76XX系列_PPP+NDIS拨号上网及RNDIS上网方法介绍 _应用文档
版本:	1.00
日期:	2021.11.08
状态:	已发布

### 版权声明

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司(简称:芯讯通)的技术信息。除非经芯讯通 书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形 式传播,违反者将被追究法律责任。对技术信息涉及的专利、实用新型或者外观设计等知识 产权,芯讯通保留一切权利。芯讯通有权在不通知的情况下随时更新本手册的具体内容。

本手册版权属于芯讯通,任何人未经我公司书面同意进行复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

#### 芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路 289 号 3 号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

邮箱: simcom@simcom.com 官网: www.simcom.com

#### 了解更多资料,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/download/list-230-cn.html

#### 技术支持,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/ask/index-cn.html 或发送邮件至 support@simcom.com

版权所有 © 芯讯通无线科技(上海)有限公司 2021, 保留一切权利。



# 关于文档

### 版本历史


版本	日期	章节	备注
V1.00	2020.11.18		第一版
V1.01	2020.12.09		<ul><li>3.2 更改 onenet 参数设置方式</li><li>4.1.2 添加腾讯云一键连接备注</li><li>4.2 添加 onenet 连接备注和 example 参数</li></ul>
	2021.05.14		将版本信息中文部分替换成英文
V1.02	2021.11.08	范围	更新了适用的产品范围

### 适用范围

本文档适用于 A7600 系列,包括 A1803L 系列, A1803S 系列, A1603 系列, A1601 系列 和 A1802 系列等型号。



## PPP+NDIS+RNDIS+ECM 拨号上网方法介绍



### 一、Windows 下的各个拨号连接方法:

### 1.1 [PPP]windows 普通拨号

● 步骤 1: 检查网络状态指令(已插入 SIM 卡)

指令	返回值
AT+CFUN?	+CFUN: 1 OK
AT+CPIN?	+CPIN: READY OK



AT+CIMI	460004185119788 OK
AT+CSQ	+CSQ: 24,99 OK
AT+CNSMOD?	+CNSMOD: 0,8 OK
AT+CEREG?	+CEREG: 0,1 OK

- 步骤 2: PC 配置拨号上网步骤:
  - 模块 USB 连接电脑,调制解调器显示 modem 端口
  - 网络和共享中心
  - 设置新的连接或网络
  - 连接到 Internet
  - 设置新连接
  - 选择 拨号(D)
  - 拨打电话号码处,填写"\*99#"
  - 点击 连接
  - 拔掉电脑网线
  - 打开浏览器上网或者 ping www.baidu.com

### 1.2 [PPP]windows 串口拨号

- PC 配置拨号上网步骤:
  - 1. 模块串口线连接电脑,调制解调器显示 modem 端口
  - 2. 打开控制面板,选择电话和调制解调器
  - 3. 选择调制解调器,选择"添加"
  - 4. 选择"标准 33600 bps 调制解调器"
  - 5. 选择端口,然后下一步
  - 6. 网络和共享中心
  - 7. 设置新的连接或网络
  - 8. 选择设置拨号连接,选择之前添加的解调器
  - 9. 拨打电话号码处,填写"\*99#"
  - 10. 点击 连接
  - 11. 打开浏览器上网或者 ping www.baidu.com



### 1.3 [NDIS]windows 拨号

● 步骤 1: PC 配置拨号上网步骤: 1.输入 AT 指令进行拨号: AT\$QCRMCALL=1,1

\$QCRMCALL: 1, V4

ОК

- 2.电信卡需要填写如下信息:
  - 访问点名称(APN):ctnet
  - 用户名: ctnet@mycdma.cn
  - 密码: vnet.mobi
  - 身份验证类型: PAP
- 3.打开浏览器上网或者 ping www.baidu.com

### 1.4 [RNDIS]Windows 连接网络

- 修改模块 pid: AT+CUSBPIDSWITCH=9011,1,1
- 安装 RNDIS 驱动
- Win7 以上自带 RNDIS 软件驱动,选择 RNDIS 右键->属性->更新驱动程序->浏览计算机以查找驱动程序软件->从计算机的设备驱动程序列表中选择如下图的厂商及匹配驱动







- 驱动安装成功后打开网络连接显示如下,会多出一个本地连接设备名为 RNDIS
- 禁用其他网络连接, PC 可以已经可以通过模块连接网络





(注: ASR 平台需要开启 AT+dialmode=0,默认 RNDIS 是关闭的,即 AT+dialmode?是 1)

### 二、Linux下的各个拨号连接方法

### 2.1 [PPP]Linux 普通拨号 和串口拨号

● 步骤: (注: ASR 平台时,确保 AT+DIALMODE=1 的前提下执行如下指令)

#### 1.查询拨号脚本名称

cd /etc/ppp/peers/

ls

---列出系统已配置的所有拨号脚本名称,选择相对应脚本进行测试

#### 2. 模块端口号查询

Is -I /dev/ttyU\*

备注:确保所选拨号脚本文件中端口号与模块端口号一致例如:ttyUSB3

#### 3. 修改 USB 端口方法

sudo gedit /etc/ppp/peers/sim7600option (sim7600option 为步骤 1 中所使用的脚本名称)

#### 4.加载驱动(若驱动显示正常,该步骤可以跳过)

打开 terminal

sudo modprobe option

sudo su

echo "1e0e 9001" > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new\_id 3.读取 USB 端口

#### 5.执行拨号指令

打开 terminal

sudo pppd call sim7600option

拨号成功,但是百度 ping 不通时,执行如下指令

sudo route add default dev ppp0

#### 6.打开浏览器上网或者 ping www.baidu.com



#### 7. 测试完成,关闭 PPP 拨号

打开 terminal killall pppd

### 2.2 [NDIS]Linux 拨号

#### 1.配置文件

将文件放置到电脑中,比如放置到 code/sim-wwan

2.配置 NDIS 驱动: (若环境已经配置完成,请忽略该步骤)

打开 terminal
cd code/sim-wwan
sudo modprobe usbnet
sudo modprobe cdc-wdm
sudo insmod simcom\_wwan.ko
sudo modprobe option
sudo su
echo "1e0e 9001" > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new\_id

#### 3. 先关闭 linux 系统的网络连接,系统右上角网络连接图标,把网络勾选项去掉

#### 4. 打开 terminal

sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 Minicom 中输入: AT\$QCRMCALL=1,1 \$QCRMCALL: 1, V4 OK

#### 5. 重新打开一个 terminal

ifconfig -a 查看 wwan0 名称,例如 wwp0s29u1u8i5 sudo udhcpc -i wwp0s29u1u8i5

#### 6.打开浏览器上网或者 ping www.baidu.com

如果百度 ping 不通,添加域名,然后再次 ping 百度: sudo su echo "nameserver 8.8.8.8" >/etc/resolv.conf

#### 注意事项:



- 1. 将 NDIS 文件放到 linux 电脑后,需要 make 下文件
- 2. 需要下载下 udhcpc

#### sudo apt-get install udhcpc

- 1. 如果虚拟机 ndis 拨号, 需要把 eth0 关闭
  - sudo su
  - ifconfig eth0 down
- 2. 出现无法上网的现象:
  - 查下 ifconfig 是否存在 wwan0
  - 尝试重新加载下 simcom\_wwan.ko 文件

rmmod simcom\_wwan.ko insmod simcom\_wwan.ko

### 2.3 [RNDIS]Linux 连接网络

1. 打开 terminal

sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 Minicom 中输入: AT+CUSBPIDSWITCH=9011,1,1

若模块为 ASR-RNDIS 拨号,测试前需要执行以下两个 AT

AT+DIALMODE=0 AT\$MYCONFIG="usbnetmode",0 切换到 RNDIS 拨号

#### 2. 查看当前 USB 端口读取情况

Is -I /dev/ttyU\* 正常可以读出/dev/ttyUSB0~/dev/ttyUSB6

若读取失败,使用如下命令重新加载: echo 1e0e 9011 > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new\_id

- 3.使用 dmesg 命令查看当前拨号方式是否为 RNDIS(RNDIS device)
- 4. 打开浏览器上网或者 ping www.baidu.com

### 2.4 [ECM]Linux 拨号:

#### 1. 打开 terminal



sudo minicom -D /dev/ttyUSB2
Minicom 中输入:
AT+DIALMODE=0
AT\$MYCONFIG="usbnetmode",1
开启 ECM 模式 这个指令会让模块自动重启。

- 2.使用 dmesg 命令查看当前拨号方式是否为 ECM(CDC Ethernet Device)
- 3. 打开浏览器上网或者 ping www.baidu.com

### 注: 安装 linux minicom 工具

如果遇到 minicom 无法使用,可以尝试重新安装该工具

安装 linux minicom 工具 sudo apt-get install minicom

运行 minicom 工具 sudo minicom -D /dev/ttyUSB2

退出 minicom 方法 ctrl+A,Z,回车选 Yes