5V
R4 1к
HL1 красный
GND
5V
R5 1к
HL2 зеленый
5V
R6 1к
HL3 синий
LED1
LED0
SNSR1
SNSR0
OUT1
OUT0
SENS0
SENS1
LED0
LED1
SCK
MOSI
MISO
RST
DD1
CPU
ATMEGA328P
51 PA0
50 PA1
49 PA2
48 PA3
47 PA4
46 PA5
45 PA6
44 PA7
10 PB0
11 PB1/SCK
12 PB2/MOSI
13 PB3/MISO
14 PB4
15 PB5
16 PB6
17 PB7
25 PD0/INT0/SCL
26 PD1/INT1/SDA
27 PD2/INT2/RX1
28 PD3/INT3/TX1
29 PD4
30 PD5
31 PD6
32 PD7
35 PC0
36 PC1
37 PC2
38 PC3
39 PC4
40 PC5
41 PC6
42 PC7
21 VCC
52 VCC
62 AREF
64 AVCC
20 RESET
63 AGND
22 GND
53 GND
1 PEN#
2 PDI/RX0/PE0
3 PDO/TX0/PE1
4 PE2
5 PE3
6 INT4/PE4
7 INT5/PE5
8 INT6/PE6
9 INT7/PE7
61 ADC0/PF0
60 ADC1/PF1
59 ADC2/PF2
58 ADC3/PF3
57 ADC4/PF4
56 ADC5/PF5
55 ADC6/PF6
54 ADC7/PF7
33 PG0
34 PG1
43 PG2
18 PG3
19 PG4
24 BQ1
23 BQ2
5V
C3 100мк 50В
GND
RST
MOSI
SCK
MISO
RST
5V
R8 300
VD1 5В
GND
1
2
3
4
5
6
XT5
Порт для программатора
5V
R3 10к
SA1
GND
C1 12п 50В
ZQ1 8 МГц
C2 12п 50В
GND
Выходы для исполнительных устройств
XT2
1
2
3
5V
0,5А 45В VT3
VT4 0,5А 45В
R2 1к
OUT1
GND
XT1
1
2
3
5V
0,5А 45В VT2
VT1 0,5А 45В
R1 1к
OUT0
GND
Подключение ИК-датчиков
XT3
1
2
3
5V
SENS0
GND
XT4
1
2
3
5V
SENS1
GND

Мочульский

Sheet: /
File: БЦВКУ РКА ЭЗ.kicad_sch

Title:

Size: A2 | Date: | **Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.7 | Id: 1/1