

8 BITS MICROCONTROLLERS

HCS08

MACRO'S MANUAL

FUNZIONI DI USO GENERALE



Document Revision: 2.70 17 Maggio.2018

Author: Rech Marzio - IW3FBA

marzio.rech@negrelliforcellini.gov,it : IZ3JCN

SIGNIFICATO DEI TERMINI USATI

MACRO : Istruzione definita dal Programmatore che chiama un blocco di Istruzioni Assembly.

E' definita da un nome che ricorda in qualche modo la funzione svolta dalla Macro

PARAMETRI: Dati passati insieme alla macro scritti alla destra del nome della Macro e separati da una virgola.

I Parametri possono essere delle costanti numeriche o delle variabili definite dal

programmatore.

ARGOMENTI: Vedi PARAMETRI.

DATA TYPE : E' il tipo di dato associato ai parametri passati alla macro. Esempio U8, S8, U16, S16, U32,S32...

U08 : Il dato è un numero Intero senza segno di lunghezza 8 Bit ovvero 1 Byte : 0...255
 S08 : Il dato è un numero Intero con segno di lunghezza 8 Bit ovvero BYTE : -128..+127
 U16 : Il dato è un numero Intero senza segno di lunghezza 16 Bit ovvero WORD : 0...65535
 S16 : Il dato è un numero Intero con segno di lunghezza 16 Bit ovvero WORD : -32768...+32767

U32 : Il dato è un numero Intero senza segno di lunghezza 32 Bit ovvero LONG.
S32 : Il dato è un numero Intero con segno di lunghezza 32 Bit ovvero LONG.

Il dato è un numero Intero di cui solo la lunghezza viene specificata a prescindere dal segno.
 Variabile o costante a 32 Bit del tipo Floating Point (Virgola Mobile) che rappresenta un

numero reale composto da Mantissa Esponente e Segno codificata secondo le specifiche

IEEE754.

COST : Costante: Valore numerico definito e immutabile

VAR : Variabile : Valore numerico che può variare all'interno di un determinato intervallo

LOCAZIONE: Cella di memoria

FLAGS : Bit di una variabile il cui stato segnala una condizione logica piuttosto che un valore numerico

BYTE : Variabile o costante a 8 Bit

WORD : Variabile o costante a 16 Bit (2 Bytes)LONG : Variabile o costante a 32 Bit (4 Bytes)

SHORT : Vedi WORD

'In modo circolare': Se riferito ad una variabile significa che il suo valore torna al valore minimo dopo un Incremento del suo valore massimo e viceversa.

LISTA FUNZIONI MACRO GENERALI					
NOME MACRO	FUNZIONE				
Delay arg1	Effettua un ritardo espresso in ms in base al numero indicato nel parametro.				
DelayAbort	Abortisce il ritardo in corso.				
MicrosDelay arg1	Effettua un ritardo espresso in µs in base al numero indicato nel parametro.				
QuietWatchDog	Tacita il WatchDog della MCU				
DoEvery arg1,arg2	Esegue un gruppo di istruzioni ogni N volte				
BitMan arg1,arg2,arg3	Manipola lo stato logico di un Bit (Flag) di una locazione di memoria o registro.				
BranchlfBit arg1,arg2,arg3,arg4	Effettua una diramazione in base allo stato del Bit/Flag di una locazione di memoria o registro.				
BranchlfValue arg1,arg2,arg3,arg4	Effettua una diramazione in base al valore contenuto in una locazione di memoria o registro.				
GoTo arg1	Salta in un punto specificato del programma.				
Return	Ritorna al punto successivo dopo aver servito un sottoprogramma				
IncValue arg1,arg2,arg3,arg4,arg5	Incrementa una variabile numerica fra un valore minimo e massimo in modo circolare.				
DecValue arg1,arg2,arg3,arg4,arg5	Decrementa una variabile numerica fra un valore minimo e massimo in modo circolare.				
MoveTeTable arg1,arg2,arg3	Copia un elemento con terminatore \$00 da una tabella ad una variabile				
MoveElTable arg1,arg2,arg3,arg4	Copia un elemento da una tabella dichiarando la lunghezza dell'elemento				
WaitEvent arg1,arg2,arg3,arg4	Attende per un determinato tempo che si verifichi un evento segnalato da un Flag .				
GenTimeEvent arg1,arg2,arg3	Genera un evento di tempo ogni N volte una specifica Base di tempi				
ServiceEvent arg1,arg2	Serve l'evento di Tempo indicato se questo si è verificato				
SetTimeEvent arg1,arg2	Setta lo stato di un evento di tempo				
GetTimeEvent arg1,arg2,arg3	Legge il valore corrente del Timer relativo all'evento di tempo.				
BranchlfTimeEvent arg1,arg2,arg3	Effettua un Branch se lo specifico TimeEvent è ON o OFF				

LISTA FUNZIONI MACRO GENERALIcontinuazione					
NOME MACRO	FUNZIONE				
CreateFlashLedDaemon arg1	Crea un Daemon per il Flashing di un Led				
DaemonFlashLed arg1	Serve il Daemon per il Flashing di un Led				
FlashLed arg1,arg2,arg3,arg4,arg5	Controlla la modalità di Flashing di un Led dontrollato da un Daemon				
KillFlashLed arg1	Arresta il Daemon che effettua il Flashing di un Led				

	Delay arg1						
		Effettua un rita	ardo in m	sec in base al valore indicato			
Pro	toType			Delay Ritardo			
		Argomento	Argomento Type Descrizione				
AENTI	ENTRATA	Ritardo U16 Variabile o Costante numerica indicante i ms di rita					
ARGOMENTI	RITORNA			- Invariati			
Va ins	Va inserito in Moduli Main , Boot						
ESEMPI Delay 1300 ← Effettua 1300ms di ritardo Delay speed ← Effettua un ritardo in ms in base al contenuto di 'speed'							

	DelayAbort					
		Al	oortisce il	ritardo in corso		
Pro	toType			DelayAbort		
		Argomento	Argomento Type Descrizione			
ARGOMENTI	ENTRATA		1	Nessun argomento		
(GON	RITORNA	-	•	-		
AF	KITOKKA	A,H,X	S 08	Invariati		
Va ins	serito in	erito in Moduli : TimeEvent o Interrupt Service Routines				
ESEMPI		TimerSvc.100ms: brset P1,ptad, DelayAbort	exit ←	Testa lo stato pulsante P1		

	MicrosDelay arg1						
		Effettua un rit	ardo in µ	sec in base al valore indicato			
Pro	ProtoType MicrosDelay Ritardo						
		Argomento Type Descrizione					
ARGOMENTI	ENTRATA	Ritardo U16 Costante numerica indicante i μs di ritardo Min 1 μs Max 5000 μs. La precisione è del 5%		· ·			
GON	RITORNA	-	-	-			
AR	KITOKIYA	A,H,X	S08	Invariati			
Va ins	Va inserito in Moduli Main , Boot , TimeEvent						
ESEMPI MicrosDelay 50 ← Effettua 50µs di ritardo							

	DoEvery arg1,arg2					
		Esegue u	n gruppo	di Istruzioni ogni N volte		
Pro	otoType		DoEvery	N,Label		
		Argomento	Type	Descrizione		
AENTI	E ENTRATA	N	U08	Variabile o costante numerica che indica ogni quante volte devono essere eseguite le Istruzioni indicate fino all'etichetta indicata in label		
ARGOMENTI		Label	-	Etichetta a cui dirama quando non viene eseguito il blocco di istruzioni.		
	RITORNA	A,H,X	S08	Invariati		
Va ins	Va inserito in Modulo TimeEvent					
		ue il gruppo di istruzioni fino alla etichetta exit ogni 5 volte ue il gruppo di istruzioni fino alla etichetta exit ogni 'step' (step è una variabile U8)				

	BitMan arg1,arg2,arg3					
	Manipola un flag (Bit) di una locazione di memoria o registro					
Pro	toType		В	itMan Mode,Flag,Location		
		Argomento	Туре	Descrizione		
_		Mode	Etichetta	Modo in cui manipolare il Flag/Bit: SET=1, CLEAR=0, TOGGLE=Inversione		
Ë	ENTRATA	Flag	U08	Variabile o Costante del Flag da modificare : 07		
ARGOMENTI		Location	U08	Registro o variabile in cui si vuole modificare il flag		
4	RITORNA	-	-	-		
		A,H,X	S08	Invariati		
N	NOTE					
ESEMPI		BitMan SET,star	,moon ←	Inverte il Bit 5 del registro ptad Mette a 1 il bit indicato in 'star' della locazione 'moon' Mette a 0 il bit 1 della locazione 'moon'		

	BranchlfBit arg1,arg2,arg3,arg4					
	Effettua una diramazione a seconda del valore di un Bit					
Pro	ProtoType BranchlfBit Status,Flag,Location ,Label			it Status,Flag,Location ,Label		
		Argomento	Type	Descrizione		
		Status	Etichetta	Stato del Flag/Bit da testare: SET / CLEAR SET=1, CLEAR=0		
Ę	ENTRATA	Flag	U08	Variabile o Costante del Flag da testare : 07		
ARGOMENTI		Location	U08	Registro o variabile in cui si vuole testare il flag		
ARG		Label	Etichetta	Etichetta a cui dirama se la condizione è vera		
	RITORNA	-	-	-		
	KITOKNA	A,H,X	S08	Invariati		
٨	IOTE					
ESEMPI BranchIfBit SET,5,ptad,stop ← Dirama a 'stop' se il bit 5 di 'ptad' è 1 BranchIfBit CLEAR,flag,star,stop ← Dirama a 'stop' se il bit indicato nella flag della variabile 'star' è 0.			ar,stop ← Dirama a 'stop' se il bit indicato nella variabile			

BranchlfValue arg1,arg2,arg,arg4						
	E	ffettua una diram	nazione a s	econda del valore di una variabile		
Pro	ProtoType BranchlfValue Variable, Condition, Value, Address					
		Argomento	Туре	Descrizione		
		Variable	U08	Variabile in cui si vuole comparare il valore		
=	ENTRATA	Condition	Etichetta	Modo di comparazione: EQUAL - DIVERSE		
MEN.		Value	U08	Valore/costante da comparare		
ARGOMENTI		Label	Etichetta	Etichetta a cui dirama se si verifica la condizione		
∢	RITORNA	-	-	-		
	KITOKNA	A,H,X	S08	Invariati		
NOTE						
ESEMPI			•	AL,50,main.1 ← Dirama a 'main.1' se 'mode' = 50 RSE,timer,main.1 ← Dirama a 'main.1' se 'mode' è Diverso dal contenuto di 'timer'		

	GoTo arg1						
	Salta in modo incondizionato ad un indirizzo o etichetta del programma						
Pro	toType			GoTo Indirizzo			
		Argomento	Argomento Type Descrizione				
ARGOMENTI	ENTRATA	Indirizzo	U16	Indirizzo o etichetta dove saltare			
(GON	RITORNA	•	•	-			
AF	KITOKKA	A,H,X	S 08	Invariati			
N	NOTE						
GoTo main ← Salta all'etichetta 'main' GoTo \$E080 ← Salta all'indirizzo \$E080							

	Return							
	Ritorna al istruzione successiva dopo aver svolto un sottoprogramma							
Pro	toType			Return				
		Argomento	Argomento Type Descrizione					
AENTI	ENTRATA	-		Nessun argomento				
ARGOMENTI	RITORNA	- A,H,X	- S08	- Invariati				
NOTE								
ESEMPI								

	IncValue arg1,arg2,arg3,arg4,arg5					
In	Incrementa una variabile numerica fra un valore minimo e massimo in modo circolare.					
Pro	toType		IncValue	VarType,Variabile,Max,Min,Ival		
		Argomento	Туре	Descrizione		
		VarType	Etichetta	Tipo di variabile : U08 S08 U16 S16		
		Variabile	U/S08 U/S16	Variabile da incrementare		
ENT	ENTRATA	Max	U/S08 U/S16	Valore Massimo raggiunto dalla variabile		
ARGOMENTI		Min	U/S08 U/S16	Valore minimo di partenza. Se Min = Max il valore incrementato si ferma la valore massimo.		
AF		Ival	U08	Valore da incrementare. Se manca viene considerato 1		
	RITORNA	CARRY	Flag	 0 ← La variabile ha raggiunto il valore massimo 1 ← La variabile non ha raggiunto il valore massimo 		
		A,H,X	S 08	Invariati		
۸	IOTE	Una volta raggiur	nto il valore	e massimo, viene caricato il valore minimo		
ES	SEMPI	•	-	Incrementa la var. 'time' di una unità fino a 59 e riparte da 0.		
		IncValue S16,spa IncValue S16,spa		•		

	DecValue arg1,arg2,arg3,arg4,arg5						
De	Decrementa una variabile numerica fra un valore minimo e massimo in modo circolare.						
Pro	toType		DecValue	VarType,Variabile,Min,Max,Dval			
		Argomento	Туре	Descrizione			
		VarType	Etichetta	Tipo di variabile : U08 S08 U16 S16			
		Variabile	U/S08 U/S16	Variabile da incrementare			
EN	ENTRATA	Min	U/S08 U/S16	Valore minimo raggiunto dalla variabile			
ARGOMENTI		Max	U/S08 U/S16	Valore massimo di partenza. Se Max = Min il valore incrementato si ferma la valore minimo.			
A		Dval	U08	Valore da decrementare. Se manca viene considerato 1			
	RITORNA	CARRY	Flag	 0 ← La variabile ha raggiunto il valore massimo 1 ← La variabile non ha raggiunto il valore massimo 			
		A,H,X	S08	Invariati			
N	OTE	Una volta raggiunto il valore minimo, viene caricato il valore massimo					
ESEMPI		DecValue U08,time,0,59 ← Decrementa la var. 'time' di una unità fino a 0 e riparte da 59. DecValue U16,speed,200,1000 ← Decrementa la var. 'speed' di una unità fino a 200 e riparte da 1000.					
		DecValue S16,spa DecValue S16,spa		omax,10 ← spmin ed spmax sono variabili. Decr. di 10			

	MoveTeTable arg1,arg2,arg3					
	Copia	un elemento cor	terminato	ore \$00 da una tabella in una variabile		
Pro	ProtoType MoveTeTable Table,element,Variable					
		Argomento	Туре	Descrizione		
_		Table	Etichetta	Indirizzo o etichetta della tabella		
ARGOMENTI	ENTRATA	Element	U08	Numero dell elemento da muovere 0255 Imserire A o X per i Registri MCU		
O S		Variable	U08U32	Nome della variabile in cui spostare l'elemento		
RG	RITORNA	X	Flag	Lunghezza dell'elemento		
•	KITOKNA	A,H	18	Unknown		
٨	IOTE					
		MoveTeTable ftable,3,fsignal ← Copia l'elemento N.3 dalla tabella 'ftable' nella				
F	SEMPI	variabile 'fsignal'				
Es)LIVIT I	MoveTeTable ftal nella variabile 'fsiç		gnal ← Copia l'elemento 'step' dalla tabella 'ftable'		

	MoveElTable arg1,arg2,arg3,arg4					
Cop	oia un eleme	ento da una tabell	a in una va	ariabile dichiarando la lunghezza dell'elemento		
Pro	toType	I	MoveTeTal	ble Table,Length,element,Variable		
		Argomento	Туре	Descrizione		
		Table	Etichetta	Indirizzo o etichetta della tabella		
=	ENTRATA	Lenght	U08	Lunghezza di ogni elemento della tabella		
ARGOMENTI	ENTRATA	Element	U08	Numero dell elemento da muovere 0255 Imserire A o X per i Registri MCU		
09		Variable	U08U32	Nome della variabile in cui spostare l'elemento		
AR	RITORNA	X	Flag	Lunghezza dell'elemento		
	KITOKNA	A,H	18	Unknown		
٨	NOTE					
		MoveElTable ftable,4,7,fsignal ← Copia l'elemento N.7 dalla tabella				
ES	SEMPI	'ftable'composta da elementi di lunghezza 4 bytes nella variabile 'fsignal' MoveTeTable ftable,4,step,fsignal ← Copia l'elemento 'step' dalla tabella 'ftable' nella variabile 'fsignal'				

	WaitEvent arg1,arg2,arg3,arg4				
	Attende per	un determinato t	empo che	si verifichi un evento segnalato da un Flag	
Pro	toType		WaitEven	t Flag, Location, Status, Timeout	
		Argomento	Туре	Descrizione	
		Flag	U08	Costante del Flag da testare : 07	
		Location	U08	Registro o variabile in cui si vuole testare il flag **	
ARGOMENTI	ENTRATA	Status	Etichetta	Stato del Flag/Bit da testare: SET / CLR SET=1, CLR=0	
360		Timeout	U16	Tempo in ms di attesa evento	
Ā	RITORNA	C (CCR)	Flag	0 ← Evento avvenuto 1 ← Evento non avvenuto entro il tempo dichiarato	
		A,H,X	S 08	Invariati	
٨	IOTE	** Location deve essere in pagina Zero			
Va ins	serito in	Moduli <i>Main</i>			
ESEMPI		WaitEvent 5,ptad,SET,50 ← Attende per 50 ms che il Bit 5 di ptad vada alto WaitEvent ECHO,mode,CLR,30 ← Attende per 30 ms che il Bit ECHO di mode vada a zero.			

	CreateTimeEvent arg1					
		(Crea un ev	vento temporale		
Pro	toType		Create	TimeEvent Event		
		Argomento	Туре	Descrizione		
F	ENTRATA	Event	LABEL	Nome dell' Evento		
ARGOMENTI	ENTRATA					
360	RITORNA	-				
Ą		A,H,X	S08	Invariati		
Va ins	serito in	Structures o MyData				
٨	IOTE	CreateTimeEvent non è strettamente necessario poichè l'evento può essere creato nello stesso momento della sua generazione in GenTimeEvent in questo caso però l'evento può essere intercettato con ServiceTimeEvent solo nel modulo Main Creando prima l'evento invece è possibile intercettare l'evento anche nei moduli o files inclusi nel Modules				
ES	SEMPI	CreaTimeEvent	STAR	← Crea l'evento di tempo STAR		

	GenTimeEvent arg1,arg2,arg3					
	Genera un evento di tempo ogni N volte una specifica Base di tempi					
Pro	toType	GenTimeEvent Event, N,Mode				
		Argomento	Туре	Descrizione		
		Event	LABEL	Nome dell' Evento		
E	ENTRATA	N	U08	Costante o Variabile che indica ogni quanto tempo l'evento sarà generato secondo questa relazione: Tempo= N*BaseTempi		
ARGOMENTI	ENTRATA	Mode	LABEL	WAIT : Attende che l'evento sia servito prima di conteggiare il successivo GOON: Continua a conteggiare per l'evento successivo anche se l'evento corrente non è ancora servito		
	RITORNA	-				
		A,H,X	S08	Invariati		
Va ins	serito in	Solo nel modulo TimeEvent				
ESEMPI		TimerSvc.100ms: GenTimeEvent Return TimerSvc.10ms: GenTimeEvent Return	STAR,50,	GOON ← Genera l'evento di tempo STAR ogni 5 sec senza attendere che questo sia servito conteggiando subito per il successivo. NWAIT ← Genera l'evento di tempo STAR ogni 500 msec aspettando che l'evento sia servito prima di generare il successivo		

	ServiceEvent arg1,arg2					
		Serve l'eve	nto indica	to se questo si è verificato		
Pro	toType		Service	Event Event, Address		
		Argomento	Туре	Descrizione		
		Event	LABEL	Nome dell' Evento		
ARGOMENTI	ENTRATA	Address	LABEL	Etichetta di Indirizzo dove l'evento sarà servito		
ARG	DITORNA	-				
	RITORNA	A,H,X	S08	Invariati		
Va inserito in		Modulo Main				
ES	SEMPI	ServiceEvent	STAR,Star	Service ← Va a StarService se l'evento di tempo STAR si verifica		

	SetTimeEvent arg1,arg2				
		Setta	lo stato d	i un evento di tempo	
Pro	toType		SetTime	eEvent Event, Status	
		Argomento	Туре	Descrizione	
		Event	LABEL	Nome dell' Evento	
=	ENTRATA			START: avvia la generazione dell'evento	
ARGOMENTI	LNIKATA	Status	LABEL	STOP : ferma la generazione dell'evento	
RGO	RITORNA	-			
⋖		A,H,X	S08	Invariati	
Va ins	serito in	Modulo <i>Boot Ma</i>	ain Modul	les	
٨	IOTA	Per default l'evento è sempre avviato dopo la sua generazione			
ES	SEMPI	SetTimeEvent STAR,STOP ← Arresta la generazione di eventi STAR SetTimeEvent STAR,START ← Riavvia la generazione di eventi STAR			

	GetTimeEvent arg1,arg2,arg3					
	Legge il valore del Timer di un evento di tempo					
Pro	ProtoType GetTimeEvent Event, MaxTime, Destination			eEvent Event, MaxTime, Destination		
		Argomento	Туре	Descrizione		
		Event	LABEL	Nome dell' Evento		
ARGOMENTI	ENTRATA	MaxTime	U08	Valore Massimo raggiunto dal Timer. Se assente la lettura è il conteggio in avanti: 1,2,3MaxTime Se presente la lettura è il conteggio indietro: MaxTime,MaxTime-1,MaxTime-2		
ARGO		Destination	U08	Se presente : variabile del conteggio attuale		
	RITORNA	А	U08	Valore del Conteggio		
		H,X	S08	Invariati		
Va ins	serito in	Modulo <i>Main I</i>	Modules			
NOTA						
ES	SEMPI		STAR,MAX			

	BranchlfTimeEvent arg1,arg2,arg3						
	Legge il valore del Timer di un evento di tempo						
Pro	toType		Branch	TimeEvent Event, Mode, Address			
		Argomento	Туре	Descrizione			
		Event	LABEL	Nome dell' Evento			
Ę	ENTRATA	Mode	LABEL	ON : effettua il Branch se il Timer è attivo OFF : effettua il Branch se il Timer è in STOP			
OME		Destination	U08	Indirizzo o etichetta del Branch			
ARGOMENTI	RITORNA	-					
		A,H,X	S08	Invariati			
Va ins	serito in	Modulo <i>Main I</i>	Modules				
٨	IOTA						
ES	SEMPI	BranchIfTimeEvent		R,ON,main.5 ← Dirama a main.5 se Timer STAR attivo ,main5 ← Dirama a main.5 se Timer STAR Fermo			

	CreateFlashLedDaemon arg1					
		Crea un Daem	on tempo	rale per il Flashing di un Led		
Pro	toType		Create	eFlashLedDaemon <i>LedName</i>		
		Argomento	Туре	Descrizione		
F	ENITE ATA	LedName	LABEL	Nome del Led che effettua il Flashing		
ARGOMENTI	ENTRATA					
360	RITORNA	•				
¥	KITOKKA	A,H,X	S 08	Invariati		
Va ins	serito in	Structures o MyData				
NOTE		CreateFlashLedDaemon non è strettamente necessario poichè l'evento può essere creato nello stesso momento della sua generazione in DaemonFlashLed in questo caso però il Led può essere gestito con FlashLed solo nel modulo Main Creando prima l'evento invece è possibile intercettare l'evento anche nei moduli o files inclusi nel Modules				
ES	SEMPI	CreaFlashEventDaemon SYSLED ← II Led SYSLED è gestito in background da un Daemon per il Flashing				

	DaemonFlashLed arg1						
	Serve il Daemon temporale per il Flashing di un Led						
Pro	toType		Daem	onFlashLed <i>LedName</i>			
Argomento Type Descrizione				Descrizione			
F	ENTRATA	LedName	LABEL	Nome del Led gestito dal Daemon per il flashing			
ARGOMENTI	ENTRATA						
उट	RITORNA	-					
AF	MITORINA	A,H,X	S08	Invariati			
Va inserito in		Solo in TimeEvent (consigliato alla base di tempi di 100msec					
NOTE							
ESEMPI		DaemonFlashEvent SYSLED ← Gestione del Daemon per il Flash del Led SYSLED					

FlashLed arg1,arg2,arg3,arg4,arg5							
Controlla la modalità di Flashing di un Led							
ProtoType		FlashLed LedName,ONtime,OFFtime,Flash,Mode					
		Argomento	Туре	Descrizione			
ARGOMENTI	ENTRATA	LedName	LABEL	Nome del Led gestito dal Daemon per il flashing			
		ONtime	U08	Unità di tempo base in cui il led è acceso			
		OFFtime	U08	Unità di tempo base in cui il led è spento			
		Flash	U08 LABEL	Numero di Flash da effettuare GOON: Flash Continuo fino a che non viene eseguito un			
		Mode	LABEL	Opzionale WAIT: attende fino a che la sequenza di Flash è terminata			
	RITORNA	-					
		A,H,X	S 08	?			
Va inserito in		Boot Main Module					
NOTE							
ESEMPI		Se il Daemon è inserito nella base tempi di 100mS					
		FlashLed SYSLED,2,5,5,WAIT ← II Led SYSLED effetua 5 Flash 200mS ON e 500mS OFF. Attende che i 5 Flash terminino. FlashLed SYSLED,2,5,5 ← Come sopra ma senza attesa FlashLed SYSLED,2,5,GOON ← Come sopra senza attesa con flashing continu					

KillFlashLed arg1							
Arresta il Daemon che effettua il Flashing di un Led							
ProtoType		KillFlashLed LedName					
		Argomento	Туре	Descrizione			
F	ENTRATA	LedName	LABEL	Nome del Led gestito dal Daemon per il flashing			
MEN							
ARGOMENTI	RITORNA	-					
Α		A,H,X	S08	Invariati			
Va inserito in		Boot Main Modules					
NOTE		KillFlashLed viene usato quando il Led effettua il Flash in modalità continua GOON Con lo scopo di spegnerlo.					
ESEMPI		KillFlashEvent SYSLED ← Arresta il Daemon SYSLED					