


### **8 BITS MICROCONTROLLERS**

# HCS08

### MACRO'S MANUAL

## FUNZIONI MATEMATICHE IN VIRGOLA MOBILE FLOATING POINT IEEE754



Document Revision: 1.21 31.Maggio.2018

Author: Rech Marzio - IW3FBA

marzio.rech@negrelliforcellini.gov,it : IZ3JCN

Il presente manuale illustra le procedure per la chiamata di funzioni di aritmetica Floating Point IEE754 in precisione singola.

Tutte queste funzioni usano i seguenti operandi a 32 Bit già dichiarati e definiti con il caricamento del modulo di librerie di matematica in virgola mobile:

### **OPERANDI**

	OPERANDI/VARIABILI USATI NELLE FUNZIONI IN FLOATING POINT						
	opera+0	High Byte					
<b>OPERANDO</b>	opera+1			Primo operando di una			
Α	opera+2		32 Bits	operazione matematica			
(opera)	amama 12	Lavy Dyta	Float	e Risultato dell'operazione			
OperA	opera+3	Low Byte		Misurato dell'operazione			
<b>OPERANDO</b>	operb+0	High Byte					
В	operb+1		32 Bits				
(operb)	operb+2		Float	Secondo operando			
OperB	operb+3	Low Byte					

FMATH		Floating Point Math Functions				
IWAIII	Variabili riservate accessibili dal programmatore					
NOME VARIABILE	Type	Address	Descrizione			
math	address	-	Indirizzo di partenza dell'area operandi matematici			
opera / OperA	U32/S32 FLOAT	math+0 math+3	Primo operando e risultato di un operazione matematica			
operb / OperB	U32/S32 FLOAT	math+4 math+7	Secondo operando di un operazione matematica			
operc	U32/S32 FLOAT	math+8 math+11	Operando temporaneo di un operazione matematica			
operd matwrk	U32/S32 FLOAT	math+12 math+15	Accumulatore per sommatorie			
signA	U08(b7)	-	B7 (Polarità) 0:positivo 1:Negativo operando A Nelle conversioni dei numeri interi ricorda la polarità			
signB	U08(b7)	-	B7 (Polarità) 0:positivo 1:Negativo operando B Nelle conversioni dei numeri interi ricorda la polarità			
expA	S08		Esponenente operando A numeri Float			
expB	S08		Esponenente operando B numeri Float			
point	U08	-	Punto decimale : 03 nella matematica intera			

### SIGNIFICATO DEI TERMINI USATI

MACRO : Istruzione definita dal Programmatore che chiama un blocco di Istruzioni Assembly.

E' definita da un nome che ricorda in qualche modo la funzione svolta dalla Macro

PARAMETRI: Dati passati insieme alla macro scritti alla destra del nome della Macro e separati da una virgola.

I Parametri possono essere delle costanti numeriche o delle variabili definite dal

programmatore.

**ARGOMENTI**: Vedi PARAMETRI.

DATA TYPE : E' il tipo di dato associato ai parametri passati alla macro. Esempio U8, S8, U16, S16, U32,S32...

U08 : Il dato è un numero Intero senza segno di lunghezza 8 Bit ovvero 1 Byte : 0...255
 S08 : Il dato è un numero Intero con segno di lunghezza 8 Bit ovvero BYTE : -128..+127
 U16 : Il dato è un numero Intero senza segno di lunghezza 16 Bit ovvero WORD : 0...65535
 S16 : Il dato è un numero Intero con segno di lunghezza 16 Bit ovvero WORD : -32768...+32767

U32 : Il dato è un numero Intero senza segno di lunghezza 32 Bit ovvero LONG.
S32 : Il dato è un numero Intero con segno di lunghezza 32 Bit ovvero LONG.

108-116-132 : Il dato è un numero Intero di cui solo la lunghezza viene specificata a prescindere dal segno.

FLOAT : Variabile o costante a 32 Bit del tipo Floating Point (Virgola Mobile) che rappresenta un

numero reale composto da Mantissa Esponente e Segno codificata secondo le specifiche

**IEEE754.** 

**LOCAZIONE**: Cella di memoria

BYTE : Variabile o costante a 8 Bit

WORD : Variabile o costante a 16 Bit (2 Bytes)
LONG : Variabile o costante a 32 Bit (4 Bytes)

**SHORT**: Vedi WORD

LISTA DELLE FUN	ZIONI MACRO DI ARITMETICA FLOATING POINT	
NOME MACRO	FUNZIONE	
PushMath arg1	Salva l'operando A (opera) o B (operb) nello STACK	
PullMath arg1	Recupera l'operando A (opera) o B (operb) dallo STACK	
CastToFloat arg1,arg2,arg3	Converte una variabile/Costante intera in Floating Point e la deposita in memoria	
CastToS32 arg1,arg2	Converte un Valore Floating Point in un intero S32 recuperando i decimali	
FMove arg1,arg2	Muove un Valore Floating Point in memoria RAM	
FAdd arg1,arg2	Somma due valori del tipo Float	
FSub arg1,arg2	Sottrae due valori del tipo Float	
FMul arg1,arg2	Moltiplica fra loro due valori del tipo Float	
FDiv arg1,arg2	Divide fra loro due valori del tipo Float	
FIPower arg1,arg2	Effettua l'elevamento a potenza intera di un numero del tipo Float	
FPower arg1,arg2	Effettua l'elevamento a potenza con Base ed Esponente del tipo Float.	
FSquare arg1	Effettua il quadrato di un numero del tipo Float	
FCube arg1	Effettua il cubo di un numero del tipo Float	
FSqrt arg1	Effettua la radice quadrata di un Numero del tipo Float	
FExp10 arg1,arg2	Moltiplica un Numero per una potenza intera di 10	
LogBase2 arg1	Effettua il Logaritmo in Base 2 di un numero Float	
LogBase10 arg1	Effettua il Logaritmo in Base 10 di un numero Float	
LogBaseE arg1	Effettua il Logaritmo in Base 'e' di un numero Float	
EvaluatePolynome arg1,arg2,arg2,arg3	Computa il valore di un Polinomio di ogni grado	

	PushMath arg1				
		Salva l'operando	A o B ne	Ilo STACK del Microcontrollore	
Pro	ProtoType PushMath Operando				
		Argomento	Argomento Type Descrizione		
<b>ARGOMENTI</b>	ENTRATA	Operando	U32	Operando da salvare nello stack : OperA / OperB	
(GO)	RITORNA	-	-	-	
AR	KITOKIVA	A,H,X	18	Invariati	
N	NOTE				
FS	SEMPI	PushMath OperA	← Salva l'	operando A (opera) nello stack	
LS	PLIVIT I	PushMath OperB	← Salva l'	operando B (operb) nello stack	

	PullMath arg1				
	R	ecupera l'operan	ido A o B	dallo STACK del Microcontrollore	
Pro	ProtoType PullMath Operando				
	Argomento Type Descrizione			Descrizione	
ARGOMENTI	ENTRATA	Operando	U32	Operando da recuperare dallo stack : OperA / OperB	
¶09	RITORNA	opera/operb	-	Valore recuperato dallo STACK	
A	KITOKNA	A,H,X	18	Invariati	
٨	NOTE				
ESEMPI		_	-	ra l'operando A (opera) dallo stack ra l'operando B (operb) dallo stack	

	CastToFloat arg1,arg2,arg3				
Conv	Converte una variabile o costante del tipo Integer in un valore Float depositandolo in OperA				
Pro	toType		CastToF	loat DataType, Destination,Decimals	
		Argomento	Туре	Descrizione	
		DataType	Etchetta	Tipo di variabile : U08/S08 U16/S16 U32/S32	
_	ENTRATA	Value	-	Variabile o costante numerica del tipo indicato da inserire nell'operando A	
ARGOMENTI		Destination	-	Variabile di destinazione del Valore convertito in float	
ARG		Decimals		Opzionale. Se presente indica quanti decimali sono da considerare se il numero intero N è espanso x10^(decimali)	
	RITORNA	Destination	Float	Valore convertito in virgola mobile	
		A,H,X	18	Invariati	
٨	IOTE				
ESEMPI		CastToFloat S16 CastToFloat U16, CastToFloat U32, CastToFloat U32,	adcrh,pligl opera,spec	ht ← Converte il Valore contenuto in adcrh in 'plight'	

	CastToS32 arg1,arg2				
Conv	Converte una variabile o costante del tipo float in un valore Integer depositandolo in OperA				
Pro	ProtoType CastToS32 Value,Precision			32 Value, Precision	
		Argomento	Туре	Descrizione	
_		Value	Float	Variabile da convertire in S32. Scrivere <b>H:X</b> se il valore è puntato dal registro H:X	
ARGOMENTI	ENTRATA	Precision	S08	Numero di cifre decimali da recuperare o cifre da togliere	
ARG		opera	S32	Valore convertito con i decimali/cifre dichiarati	
	RITORNA	A,H,X	<b>I</b> 8	Invariati	
٨	OTE	Nel recupero dei d	decimali, l'	intero ottenuto viene moltiplicato per 10^Precision	
CastToS32 opera,0 CastToS32 opera,2		E 2 ← C R	onverte in intero il valore floating nell'operando A diminando i decimali onverte in intero il valore floating nell'operando A decuperando 2 decimali onverte in intero il valore floating nell'operando A diminando le unità		

	FMove sorgente, destinazione						
	Copia una variabile Float in un'altra variabile						
Pro	otoType		FMove	VarType,Sorgente,Destinazione			
		Argomento	Туре	Descrizione			
		Sorgente	Float	Variabile o costante da copiare			
E	ENTRATA						
ARGOMENTI		Destinazione	Float	Variabile in cui copiare			
ARG	RITORNA	-	-	-			
	KITOKIVA	A,H,X	18	Invariati			
-	* Le costanti Float possono essere definite solo con la direttiva .float !						
E	FMove opera,output ← Copia opera in output FMove operb,opera ← Copia operb in opera						

	FAdd arg1,arg2				
			Somma di	2 valori Float	
Pro	toType		FA	dd Addendo1, Addendo2	
		Argomento	Туре	Descrizione	
		Addendo 1	Float	Primo addendo dell'addizione Scrivere <b>H:X</b> se il valore è puntato dal registro H:X **	
ARGOMENTI	ENTRATA	Addendo 2	Float	Secondo addendo dell'addizione Scrivere <b>H:X</b> se il valore è puntato dal registro H:X **	
ARG	RITORNA	opera	Float	Risultato dell'addizione: OperA+OperB	
	KITOKNA	A,H,X	18	Invariati	
٨	IOTE	* Le costanti Float possono essere definite solo con la direttiva .float !  ** L'etichetta H:X può essere scritta solo per un argomento !			
ES	SEMPI	Fadd opera,OFFSET ← somma OFFSET ad opera			

	FSub arg1,arg2				
			Sottrae du	ıe valori Float	
Pro	toType		FS	ub Minuendo, Sottraendo	
		Argomento	Туре	Descrizione	
_		Minuendo	Float	Valore da diminuire della sottrazione Scrivere <b>H:X</b> se il valore è puntato dal registro H:X **	
ARGOMENTI	ENTRATA	Sottraendo	Float	Valore da sottrarre della sottrazione Scrivere <b>H:X</b> se il valore è puntato dal registro H:X **	
ARGC	RITORNA	opera	Float	Risultato della sottrazione: OperA-OperB	
	MITORINA	A,H,X	18	Invariati	
٨	* Le costanti Float possono essere definite solo con la direttiva .float !  ** L'etichetta H:X può essere scritta solo per un argomento !				
ES	SEMPI	MPI FSub opera,OFFSET ← Sottrae OFFSET da opera			

	FMul arg1,arg2				
			Moltiplica	2 valori Float	
Pro	toType		FMul	Moltiplicando, Moltiplicatore	
		Argomento	Туре	Descrizione	
_		Moltiplicando	Float	Valore da Dividere Scrivere <b>H:X</b> se il valore è puntato dal registro H:X **	
ARGOMENTI	ENTRATA	Moltiplicatore	Float	Valore moltiplicatore Scrivere <b>H:X</b> se il valore è puntato dal registro H:X **	
ARGO	RITORNA	opera	Float	Prodotto OperA x OperB	
		A,H,X	18	Invariati	
* Le costanti Float possono essere definite solo con la direttiva .float !  ** L'etichetta H:X può essere scritta solo per un argomento !					
ES	SEMPI	FMul opera,SFAC ← Moltiplica SFAC per opera			

	FDiv arg1,arg2					
		Divide con seg	no gli ope	randi a 32 Bit 'OperA' 'OperB'		
Pro	otoType		F	FDiv Dividendo,Divisore		
		Argomento	Туре	Descrizione		
-		Dividendo	Float	Valore da dividere		
ARGOMENTI	ENTRATA	Divisore	Float	Divisore		
ARGO	RITORNA	opera	Float	Quoziente della divisione: OperA / OperB		
	KITOKNA	A,H,X	18	Invariati		
٨	NOTE Le costanti Float possono essere definite solo con la direttiva .float			sere definite solo con la direttiva .float		
ES	ESEMPI FDiv opera,factor ← Divide opera per factor			e opera per factor		

	FIPower arg1,arg2							
	Eleva un valore float ad esponente intero							
ProtoType		FIPower Base,Exp						
		Argomento	Туре	Descrizione				
Ę		Base	Float	Valore da elevare a potenza intera Scrivere <b>H:X</b> se il valore è puntato dal registro H:X				
ARGOMENTI	ENTRATA	Ехр	S08	Esponente intero				
ARG	RITORNA	opera	Float	Base^exp				
		A,H,X	18	Invariati				
٨	IOTE							
ESEMPI		FIPower opera,-5 FIPower speed, 1		va opera alla -5 va speed alla 15				

	FPower arg1,arg2							
	Eleva un valore float ad esponente float							
ProtoType		FIPower Base,Exp						
		Argomento	Type	Descrizione				
Ę		Base	Float	Valore da elevare a potenza intera Scrivere <b>H:X</b> se il valore è puntato dal registro H:X				
ARGOMENTI	ENTRATA	Ехр	Float	Esponente				
ARG	RITORNA	opera	Float	Base/exp				
	KITOKNA	A,H,X	18	Invariati				
٨	IOTE							
ESEMPI		FPower opera,-3. FPower speed, 0		leva opera alla -3.27 Eleva speed alla 0.037				

	FSquare arg1							
	Eleva un valore float al quadrato							
Pro	toType	FIPower Base						
		Argomento	Туре	Descrizione				
E		Base	Float	Valore da elevare al quadrato Scrivere <b>H:X</b> se il valore è puntato dal registro H:X				
ARGOMENTI	ENTRATA							
ARG	RITORNA	opera	Float	Base^2				
_ `		A,H,X	18	Invariati				
^	IOTE							
ESEMPI		FSquare opera FSquare speed	•	•				

	FCube arg1								
	Eleva un valore float al cubo								
Pro	toType	FCube Base							
		Argomento	Туре	Descrizione					
Ę		Base	Float	Valore da elevare al cubo Scrivere <b>H:X</b> se il valore è puntato dal registro H:X					
ARGOMENTI	ENTRATA								
ARG	RITORNA	opera	Float	Base^3					
	KITOKNA	A,H,X	18	Invariati					
NOTE									
ESEMPI		FSquare opera FSquare speed	-						

	FSqrt arg1							
	Effettua la radice quadrata di un numero							
ProtoType		FSqrt Radicando						
		Argomento	Туре	Descrizione				
E		Base	Float	Valore da effettuare la radice. Scrivere <b>H:X</b> se il valore è puntato dal registro H:X				
ARGOMENTI	ENTRATA							
ARG	RITORNA	opera	Float	√Base				
		A,H,X	18	Invariati				
^	IOTE							
ESEMPI		FSqrt opera ← FSqrt speed ←	√opera √speed					

FExp10 arg1,arg2								
Moltiplica un numero per una potenza intera di 10								
Pro	otoType	FExp10 Valore,Exp						
		Argomento	Туре	Descrizione				
E		Valore	Float	Valore da moltiplicare . Scrivere <b>H:X</b> se il valore è puntato dal registro H:X				
ARGOMENTI	ENTRATA	Exp	108	Esponente della base 10				
٩RĞ	RITORNA	opera	Float	Valore*10^Exp				
	RITORNA	A,H,X	18	Invariati				
ı	NOTE							
ESEMPI		FExp10 opera,3 FExp10 speed,-2	•					

	LogBase2 arg1							
	Effettua il logaritmo Base 2 di un numero							
Pro	otoType	LogBase2 N						
		Argomento	Type	Descrizione				
Ę		N	Float	Valore da effettuare il Logaritmo Base 2 Scrivere <b>H:X</b> se il valore è puntato dal registro H:X				
ARGOMENTI	ENTRATA							
ARG	RITORNA	opera	Float	Log₂N				
-	Ittioittia	A,H,X	18	Invariati				
NOTE								
ESEMPI		LogBase2 opera LogBase2 spee		opera) (speed)				

	LogBase10 arg1							
	Effettua il logaritmo Base 10 di un numero							
ProtoType		LogBase10 N						
Argomento Type Descrizione								
Ę		N	Float	Valore da effettuare il Logaritmo Base 10 Scrivere <b>H:X</b> se il valore è puntato dal registro H:X				
ARGOMENTI	ENTRATA							
ARG	RITORNA	opera	Float	Log <sub>10</sub> N				
	KITOKNA	A,H,X	18	Invariati				
NOTE								
ESEMPI		LogBase10 ope						
		LogBase10 speed ← Log₁₀(speed)						

	LogBaseE arg1								
	Effettua il logaritmo Base e di un numero								
Pro	otoType	LogBaseE N							
		Argomento	Type	Descrizione					
Ę		N	Float	Valore da effettuare il Logaritmo Base e Scrivere <b>H:X</b> se il valore è puntato dal registro H:X					
ARGOMENTI	ENTRATA								
4RG	RITORNA	opera	Float	Log <sub>e</sub> N					
,	KITOKNA	A,H,X	18	Invariati					
	NOTE								
ESEMPI		LogBaseE oper LogBaseE spee	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	opera) (speed)					

	EvaluatePolynome arg1,arg2,arg3,arg4							
	Calcola il valore di un Polinomio di ogni grado							
Pro	toType	EvaluatePolynome Ctable,Xvar,Order,Destination						
		Argomento	Туре	Descrizione				
		Ctable	U16	Nome della tabella dei coefficienti Float del polinomio Se il polinomio è di grado N, la tabella deve essere di N+1 valori.				
	ENTRATA	Xvar	Float	Variabile del polinomio. Scrivere <b>H:X</b> se il valore è puntato dal registro H:X				
MENTI		Order	U08	Grado del polinomio				
ARGOMENTI		Destination	-	Variabile di destinazione del polinomio calcolato				
	RITORNA	Destination	Float	Valore del polinomio				
		Opera+3	Float	Valore del polinomio				
		A,H,X	18	Invariati				
٨	IOTE							
ESEMPI				<ul> <li>cval,3,peval ← Calcola il polinomio di 3° grado in xval e deposita il valore in peval</li> <li>H:X,3,opera ← Calcola il polinomio di 3° grado della</li> </ul>				
		Ctable .float -4 .float 0.04 .float -2.8 .float 3.48	; Tabella dei Coefficienti. Essendo di 3° grado 3405 ; vi sono 4 coefficienti float 8E-6					