
Guida rapida di installazione REACT-MTR-1PH

IT






Power and productivity for a better world™



I principali componenti del REACT-MTR-1PH sono indicati in figura e descritti nella seguente tabella:

Principali componenti

- (1) Sensore di corrente
- (02) Terminali di alimentazione
- (03) LED di stato
- Molla di fissaggio per barra DIN
- Terminali di connessione linea RS485



All'interno della confezione sono forniti a corredo i seguenti componenti:

Componenti disponibili		Q.tà
	REACT-MTR-1PH	1
	Guida rapida d'installazione	1

3.

di funzionamento

Schema

di montaggio

struzi


Il REACT-MTR-1PH è un contatore elettronico a quattro quadranti che fornisce le misure di potenza attiva, potenza reattiva, tensione, corrente, frequenza su linea di comunicazione seriale.

Le altissime prestazioni di questo dispositivo sono garantite dalle più moderne tecnologie.

Le informazioni fornite dal REACT-MTR-1PH sono utilizzate dall'inverter REACT per coordinare tutti flussi energetici nell'abitazione.

Il contatore è quindi un componente fondamentale per l'attuazione dell'algoritmo di massimizzazione dell'autoconsumo e autosufficienza energetica.

- Contatore monofase
- Design compatto e facile da installare su profilato DIN
- Comunicazione seriale RS-485
- Protocollo di comunicazione Modbus RTU



Il REACT-MTR-1PH dispone di due LED multicolore, "Status" e "Measure", che indicano in tempo reale lo stato del dispositivo e la direzione del flusso di energia (importazione / esportazione dell'energia).

In tabella sono riportate le possibili combinazioni di attivazione dei LED 03.


LED MEASURE	Descrizione	
OFF	Comunicazione seriale mancante o malfunzionante	
LAMPEGGIANTE	Comunicazione seriale presente	

LED STATUS	Descrizione	
ROSSO	Prelievo di energia dalla rete (importazione)	
VERDE	Autoconsumo (scambio massimo ± 20 W)	
LAMPEGGIANTE	Immissione di energia nella rete (esportazione)	

Il REACT-MTR-1PH è progettato per essere montato su barra DIN (UNI EN 50022) tramite l'apposito dispositivo a scatto (4) posto nel retro dell'unità.

Per montare correttamente il REACT-MTR-1PH su barra DIN seguire la procedura sottostante:

- (A) Utilizzando un cacciavite a testa piana, estrarre la linguetta in modo da sbloccare il dispositivo a scatto.
- B Alloggiare il REACT-MTR-1PH sulla barra DIN.
- © Spingere la linguetta in modo da bloccare il dispositivo a scatto.




Nel caso di installazione in ambiente esterno o in edifici non residenziali, è fortemente raccomandato utilizzare un box esterno con protezione ambientale IP54 o IP66.

L'alimentazione del REACT-MTR-1PH deve rispettare le seguenti caratteristiche:

Tensione nominale	230 Vac	
ntervallo di tensione operativa	110 - 230 Vac	
requenza nominale	50 / 60 Hz	
Massima corrente di ingresso	10 mA	


- Assicurarsi che la linea AC sia stata correttamente sezionata e verificare che non vi sia presenza di tensione attraverso l'ausilio di un multimetro.
- Spellare 8/10mm di guaina dai cavi di connessione dell'alimentazione AC.
- Collegare il cavo relativo al neutro (generalmente di colore blu) al morsetto **©**2 contrassegnato dalla lettera **N**.
- Collegare il cavo relativo alla fase al morsetto **(2)** contrassegnato dalla lettera **L**.



Il REACT-MTR-1PH è dotato di una linea RS485 che permette di comunicare con il sistema REACT per massimizzare l'autosufficienza e l'autoconsumo del sistema.

Per collegare la linea RS485 è necessario utilizzare i connettori (65) posti nella parte inferiore del dispositivo ed un cavo schermato con tre conduttori. Le caratteristiche che il cavo dovrà possedere sono indicate nella seguente tabella:

Tipo	AWG	Impedenza caratteristica	Tensione operativa	Temperatura operativa
Schermato	22 - 24	120 Ohm	≥300 V	-20+60 °C




Collegare i cavi della linea seriale +T e -T e RTN ai connettori (15) del RE-ACT-MTR-1PH, e ai corrispondenti terminali presenti sulla morsettiera dei segnali di comunicazione e controllo dell'inverter REACT-UNO secondo il seguente schema:

Terminali di connessione linea RS485 REACT-MTR-1PH	Morsettiera dei segnali di comuni- cazione e controllo REACT-UNO
+T	+T/R (Terminale 16)
-T	-T/R (Terminale 14)
RTN	RTN (Terminale 18)
Schermo*	(Terminale 20)

*Collegare lo schermo solo sul lato inverter REACT-UNO

Per effettuare la lettura dell'energia è necessario effettuare il passaggio del cavo di fase proveniente dalla rete di distribuzione e diretto all'abitazione ne nel foro di lettura del sensore di corrente 01.

- Assicurarsi che la linea AC sia stata correttamente sezionata e verificare che non vi sia presenza di tensione attraverso l'ausilio di un multimetro.
- Inserire il cavo di fase nel foro di lettura del sensore di corrente (1). N.b. Il diametro massimo del cavo di fase accettato è di 8mm.
- Assicurarsi che il verso di inserimento del cavo sia corretto. La freccia presente sul frontale del REACT-MTR-1PH indica il lato del cavo che deve essere collegato alla rete di distribuzione.



- Chiudere i sezionatori esterni
- Accendere almeno un carico nell'abitazione superiore a 50 W e verificare che il LED "Status" (3) sia rosso fisso: questo significa che il flusso di corrente sta scorrendo dalla rete di distribuzione all'abitazione ed è correttamente segnalata come "Negativa".
- Se l'esito del test precedente fa si che il LED "Status" (3) sia lampeggiante significa che il flusso di corrente è invertito e sarà perciò necessario invertire il verso del cavo di linea passante nel foro di lettura del sensore di corrente (1).

Tecnici &

Dati

Ф

Caratteristiche

servizio

Messa

Alimentazione Connessione di ingresso AC Monofase 2 fili Tensione di ingresso AC nominale 110 - 230 Vac (Vnom) 0.9 x Vnom < V < 1.1 x Vnom Intervallo di tensione operativa Frequenza nominale 50 / 60 Hz Massima corrente di ingresso 10 mA 0.6 W; <1VA Consumo di potenza Misurazioni Risoluzione Vrms $\pm 0.01 V$ Risoluzione Irms ± 1 mA Risoluzione Potenza Attiva ± 0.01 W Risoluzione Potenza Reattiva ± 0.01 VAR Risoluzione Potenza Apparente ± 0.01 VA Risoluzione Frequenza ± 0.1 Hz Fisici ed ambientali Sistema di Montaggio Barra DIN (UNI EN 50022) Dimensioni 100 x 64 x 53 mm / 3.9 x 2.5 x 2.1 inch Grado di protezione ambientale IP21 (solo per uso interno) Intervallo temperatura operativa -25...+70 °C / -13...+158 °F III (Nel caso di installazione in OV CAT IV, utilizzare una protezione ester-Categoria di Sovratensione in conformità ad IEC EN 61010-1 na per OV e OC al fine di ridurre la Categoria di Sovratensione a III o minore) Comunicazione RS485, MODBUS RTU Tipologia

Sicurezza

Classe di Protezione

Marchi

Standard

Contact us

www.abb.com/solarinverters

REACT-MTR-1PH - Quick Installation Guide IT - RevB EFFECTIVE 2016-02-18
© Copyright 2016 ABB. All Rights Reserved. Specifications subject to change without notice.



CE

II IEC EN 61010-1; IEC EN 61326-1