
WCH CH32V208 蓝牙空中升级(BLE OTA)

v1. 2

1. 概述

DFU(Device Firmware Update)设备固件升级,OTA(Over The Air)是实现 DFU 的一种方式,OTA 的全称应该是OTA DFU,即通过空中无线方式实现设备固件升级。OTA 也可以称为FOTA,即Firmware OTA。WCH BLE 系列芯片除了可以通过无线方式(OTA)-方式—/二 DFU 进行升级,也可以通过有线方式-方式三 DFU 进行升级,比如通过内置 BOOT(UART/USB)来升级设备固件。

不管采用 OTA 方式还是有线通信方式,DFU 包括后台式(background)和非后台式两种模式。后台式 DFU-类似方式一 DFU,又称静默式 DFU(Silent DFU),即新固件下载属于应用程序功能的一部分,在新固件下载过程中,应用可以正常使用,下载完成后,系统完成执行新固件的操作,至此整个升级过程结束(比如 EVT/BLE/BackupUpgrade_XXX 例子)。非后台式 DFU-方式二 DFU,在升级的时候整个升级过程中 APP 正常功能都无法使用。系统需要先从应用模式跳入到 BootLoader/IAP 模式,由 BootLoader/IAP 进行新固件下载工作,直接覆盖老固件,至升级结束(比如 EVT\EXAM\BLE\OnlyUpdateApp_XXX 例子)。



2. WCH BLE SDK DFU 工作原理

2.1 方式一 DFU 说明 (无线升级)

备份升级方式,适用于 flash 资源充裕的应用,优点是 APP+LIB 都可以升级,缺点是 flash 需要对半分使用。

方式一上电优先运行 IAP 程序,之后跳转 APP 执行用户程序。APP 文件为独立完整的功能文件,运行时可以通过无线方式接收完整的 OTA 备份升级文件,然后软复位进入 IAP 程序,IAP 会将备份区的 OTA 升级文件拷贝到 APP 应用程序区,最后跳转回升级后的 APP 应用程序运行新的固件。升级固件带 LIB 编译(LIB 约 90K)。

/* 整个用户 code 区分成 3 块, 依次为 16K, 240K, 192K 分别叫做 imageIAP (IAP), imageA (APP), LIB */

比如 EVT\EXAM\BLE\BackupUpgrade_OTA 的升级例程。

43 void ReadImageFlag(void) 读取 dataflash OTA_DATAFLASH_ADD 位置的值,更新当前的 flag 标志为 APP。

主要看\EXAM\BLE\BackupUpgrade_OTA\APP\Peripheral.c下OTA升级用到的几个升级函数,其他应答返回都有函数说明不做过多解释。

[624♥void Rec_OTA_IAP_DataDeal(void) 完成对接收的 OTA 包进行处理,包含编程、擦除、校验、

结束指令,命令定义在 EXAM\BLE\BackupUpgrade OTA\APP\include\OTA. h 中。

在 225 void Peripheral_Init() 函数中注册 Peripheral_OTA_IAPProfileCBs 里包含 OTA_IAPWriteData() 函数,此函数会调用 Rec_OTA_IAP_DataDeal();

```
266 static bStatus_t OTAProfile_WriteAttrCB( uint16 connHandle, gattAttribute_t *pAttr,
267 uint8 *pValue, uint16 len, uint16 offset,uint8 method )

在这个函数中接收数据

306 if(OTAProfileWriteLen && OTAProfile_AppCBs && OTAProfile_AppCBs->pfnOTAProfileWrite)
307 {
308 OTAProfile_AppCBs->pfnOTAProfileWriteLen);
309 OTAProfileWriteLen = 0;
310 }

这个
```


地方调用

Rec_OTA_IAP_DataDeal()函数处理,至升级完成。

升级用的 APP 软件,目前提供了安卓版本的,需要把编译产生的 hex 文件放到 Image_A 文件夹下,触发 0TA 后, Image A 文件按钮亮,可以点击开始升级。

2.1.1 方式 - DFU 固件烧录说明

方式一 DFU 包含 2 个文件 APP + IAP(APP 是用户功能代码,也是实现产品功能和升级功能的主体,对应 BackupUpgrade_OTA 产生的 hex 文件; IAP 是编程升级 APP 的代码,对应 BackupUpgrade_IAP 产生的 hex 文件)。



选择对应的文件,点击合并,产生一个BIN文件,然后使用ISP工具下载即可。

2.2 方式二 DFU 说明 (无线升级)

升级方式二采用 APP+IAP+LIB 的方式,适用于 flash 资源比较紧凑的应用,优点是节省 flash,缺点是 LIB 固定的,无法升级,如果遇到 LIB 需要升级的情况,只能通过方式三进行全升级。

方式二上电优先运行 IAP 程序,之后由 IAP 跳转 APP 执行用户程序。升级时由 APP 触发升级跳转到 IAP 程序,IAP 通过无线方式接收升级固件并写入 APP 用户代码区,升级完成后跳转 APP 执行新的用户程序。

/* 整个用户 code 区分成 3 块, 依次为 16K, 240K, 192K 分别叫做 imageIAP (IAP), imageA (APP), LIB */

方式二 OTA 提供完整的演示 demo, APP - EVT\EXAM\BLE\OnlyUpdateApp_Peripheral, 仿用户功能文件。

IAP - EVT\EXAM\BLE\OnlyUpdateApp_IAP 升级文件,可以用来升级 APP。
LIB 文件在 EVT\EXAM\BLE\LIB 文件夹下,wchble_rom.hex 文件。

使用固定库的程序使用的 RAM 范围有所变动,只能使用后 48K。

```
RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20004000, LENGTH = 48K
```

在 EVT\EXAM\BLE\OnlyUpdateApp_Peripheral 中,进入 0TA 升级模式的具体步骤如下: 0xFFE3 通道下传数据,触发 0TA 升级条件(条件可以自定义),然后软复位进入 IAP 程序执行升级流程。

EXAM\BLE\OnlyUpdateApp_IAP 例子负责接收升级包升级 APP 区域,升级完成后跳转执行 APP 代码。

```
225e void Peripheral_Init() 在这个函数中注册回调函数
```

```
262 // Register callback with OTAGATTprofile OTAProfile_RegisterAppCBs( &Peripheral_OTA_IAPProfileCBs );

266 static bStatus_t OTAProfile_WriteAttrCB( uint16 connHandle, gattAttribute_t *pAttr, uint8 *pValue, uint16 len, uint16 offset,uint8 method ) 接
```

收手机发下来的数据,

```
    306
    if(OTAProfileWriteLen && OTAProfile_AppCBs && OTAProfile_AppCBs->pfnOTAProfileWrite)

    307
    {

    308
    OTAProfile_AppCBs->pfnOTAProfileWrite(OTAPROFILE_CHAR,OTAProfileWriteBuf,OTAProfileWriteLen);

    309
    OTAProfileWriteLen = 0;

    310
    }
```

OTA 包, 至升级完成。

升级用的 APP 软件,目前提供了安卓版本的,需要把编译产生的 hex 文件放到的 Image-A 文件夹下,触发 0TA 后,点击开始升级,至提示成功。

2. 2. 1 方式二 DFU 固件烧录说明

方式二 DFU 包含 3 个文件 APP + IAP + LIB(APP 是用户功能代码,也是实现产品功能的主体,对应 OnlyUpdateApp_Peripheral 产生的 hex 文件; IAP 是升级 APP 的代码,对应 OnlyUpdateApp_IAP 产生的 hex 文件; LIB 就是提供的 LIB-ROM 文件)。

▼ File 1:	C:\USERS\OWNER\DESKTOP\OTA_TEST\ONLYUPDATEAPP_IAP.BIN				
	StartAd	ldr=0xc000, BINFil	eSize=62644		
▼ File 2:	C:\USERS\OWNER\DESKTOP\OTA_TEST\ONLYUPDATEAPP_PERIPHERAL.BIN				
	StartAd	ldr=0x1000, BINFil	eSize=16944		
▼ File3:	C:\USERS\OWNER\DESKTOP\OTA_TEST\CH57XBLE_ROM.BIN				
	StartAddr=0x10000, BINFileSize=185476				
□ File4:					
填充内容:	0x00	▼	合并文件	清空显	示
状态监控 —					
		PHERAL BIN	#### (20101P-)10044P)		^
L BIN数据并	保存在C:\	USERS\OWNER\DESK	N格式(36191B=>16944B) TOP\OTA_TEST\ONLYUPDATEAPP_	PERIPHERAL BI	T
0015#14:03 成BIN格式	:07:043>>	,并始将C:\Users\	owner\Desktop\OTA_test\CH5	xBLE_ROM. hex又	件转
0016#14:03		· 使用现有BIN文件(C:\USERS\OWNER\DESKTOP\OTA_	TEST	_
ACMEZABLE :		HEX已成功转成BII	N格式(337500B=>185476B). FOP\OTA TEST\CH57XBLE ROM.B		
\CH57XBLE_ 0017#14:03	:08:13022				

选择对应的文件,点击合并,产生一个BIN文件,然后使用ISP工具下载即可。

2.3 方式三 DFU 说明(有线升级)

冷启动 PB22 接地进入 B00T 程序, 使用 USB 和 UART, 然后可以通过 ISP 工具进行升级。

2.4 OTA 安卓 APP

官网下载 BLE_OTA_Android. ZIP

2.5 APP 合并工具

官网下载 WCH_AssemblingFileTool