沁恒 MESH APP 管理配网应用手册

V1.1 2022年7月14日

目录

1.	工程文件介绍	. 3
	1.1 配网信息存储配置	. 3
2.	应用层程序介绍	. 4
	2.1 应用层初始化	. 4
	2.2 收发数据接口	. 5
	2. 2. 1 接收手机数据	. 5
	2.2.2 接收 MESH 数据	. 5
	2.2.3 向手机上报数据	. 6
	2. 2. 4 通过 MESH 网络发送数据	. 7
3.	配网与网络管理	. 8
	3.1 手机配置节点入网	. 8
	3.1.1 配网状态广播	. 8
	3.1.2 配网流程	. 9
	3.2 管理网络	11
	3.2.1 查询节点在线状态	12
	3.2.2 数据传输	14
	3.2.3 删除节点	15
	3.2.4 订阅与组控制	16
	3.2.5 同一个手机管理多个网络方案	17
4.	OTA 升级	18
	4.1 代码区域分配	18
5	低功耗与朋友节占	19

1. 工程文件介绍

此应用为固定 BLE LIB, 可备份升级 MESH LIB 应用,由三个工程与一个 BLE LIB 文件组成,分别为:

adv_vendor_self_provision_IAP,负责判断当前是否需要搬运,需要则搬运备份区的代码到用户区并且跳转到用户区运行。

adv_vendor_self_provision_JumpIAP, 跳转到IAP程序的指令 adv_vendor_self_provision_with_peripheral, 应用程序主体, 也是可升级程序 CH58xBLE_ROM_MESH. hex(wchble_rom_mesh. hex), 固定 BLE LIB 库文件, 不同芯片文件不同

烧录固件时需要使用 AssemblingFileTool.exe (在我司官网下载名为 WCH_AssemblingFileTool的压缩包)将上述三个工程编译出来的目标文件和固定 BLE LIB 库文件合并为一个 BIN 文件,将最终的 BIN 文件烧录到单片机。

手机 APP 可在我司官网下载 WCH_Mesh_Android 安装。

1.1 配网信息存储配置

配网信息存储地址 CONFIG_MESH_NVS_ADDR_DEF 默认为 0,即 dataflash 的首地址,共使 用 CONFIG_MESH_SECTOR_COUNT_DEF 默 认 为 3 块 扇 区 , 每 块 大 小 CONFIG_MESH_SECTOR_SIZE_DEF 默认为 4096 字节。删除配网信息会使设备恢复出厂。

配置代码在 app_mesh_config. c 中如下:

```
    .nvs_sector_cnt = CONFIG_MESH_SECTOR_COUNT_DEF,
    .nvs_write_size = sizeof(int),
    .nvs_sector_size = CONFIG_MESH_SECTOR_SIZE_DEF,
    .nvs_store_baddr = CONFIG_MESH_NVS_ADDR_DEF,
```

处于开发调试过程中时,在同一个开发板上烧录修改后的固件建议勾选 ISP 工具上的清除 Dataflash 选项,防止因为上一次的配网信息未清除导致调试出现错误。

2. 应用层程序介绍

2.1 应用层初始化

应用层初始化函数包含 BLE 从机初始化,以及 MESH 初始化,同时注册了一个按键回调用于演示。

```
1. void App Init()
2. {
3.
      GAPRole_PeripheralInit();
4.
       Peripheral_Init();
5.
6.
       App TaskID = TMOS ProcessEventRegister(App ProcessEvent);
7.
      vendor_model_srv_init(vnd_models);
8.
       blemesh on sync();
9.
      HAL_KeyInit();
10.
       HalKeyConfig(keyPress);
11.}
MESH 初始化的最后,会调用 settings_load 函数从 dataflash 中获取配网信息
```

```
1. #if(CONFIG_BLE_MESH_SETTINGS)
2.
       settings_load();
3. #endif /* SETTINGS */
4.
5.
       if(bt_mesh_is_provisioned())
6.
7.
           set_led_state(LED_PIN, TRUE);
8.
           APP_DBG("Mesh network restored from flash");
9. #if(CONFIG_BLE_MESH_LOW_POWER)
10.
           bt mesh lpn set(TRUE);
11.
         APP_DBG("Low power enable");
12. #endif /* LPN */
13.
     }
14.
       else
15.
     {
16.
           set_led_state(LED_PIN, FALSE);
17.
          APP_DBG("Waiting for privisioning data");
18.
           Peripheral_AdvertData_Privisioned(FALSE);
19.
       }
```

此时分两种情况:

如果已配网,会进入 prov_complete 回调函数,并在回调中将广播数据修改为已配网广播。然后回到初始化函数点亮演示 LED 灯。如果未使能低功耗节点功能,随后设备会进入正常工作状态,广播的同时开启 MESH 接收,等待手机连接或者收到 MESH 数据。

```
1. static void prov_complete(uint16_t net_idx, uint16_t addr, uint8_t flags, ui
nt32_t iv_index)
```

如果未配网,则会关掉演示 LED 灯,并将广播数据修改为未配网广播。随后设备进入 待机状态,只开启广播,等待手机连接配网。

2.2 收发数据接口

已配网的任意节点之间都可以互相通信,比如当我们需要发送数据给地址为 0x0234 的节点,可以直接控制任意节点通过调用发送函数往指定 0x0234 地址发送,也可以用手机连接任意一个节点,把要发送的数据和地址 0x0234 下发给连接到的节点,随后该节点会将此数据转发给 0x0234 地址的节点,地址为 0x0234 的节点收到数据后应答给转发数据的节点,随后此节点再将应答数据上报给手机,完成一次传输流程。

2.2.1 接收手机数据

默认手机会向从机的 0xFFE1 属性发送数据,设备收到数据会进入simpleProfileChangeCB回调。

```
    static void simpleProfileChangeCB(uint8_t paramID, uint8_t *pValue, uint16_t

len)
2. {
3.
       switch(paramID)
4.
5.
            case SIMPLEPROFILE CHAR1:
6.
7.
                uint8 t newValue[SIMPLEPROFILE CHAR1 LEN];
8.
                tmos_memcpy(newValue, pValue, len);
9.
                PRINT("profile ChangeCB CHAR1.. \n");
10.
                App_peripheral_reveived(newValue, len);
11.
                break:
12.
            }
13. . . .
```

在回调里调用应用层的处理函数 App_peripheral_reveived。在函数里会把数据按照命令格式解析,并做相对应的处理。

```
1. void App_peripheral_reveived(uint8_t *pValue, uint16_t len)
2. {
3. tmos_memcpy(&app_mesh_manage, pValue, len);
4. APP_DBG("CMD: %x", app_mesh_manage.data.buf[0]);
5. switch(app_mesh_manage.data.buf[0])
6. {
7. //配网信息命令
8. case CMD_PROVISION_INFO:
9. {
10....
```

2.2.2 接收 MESH 数据

协议栈收到 MESH 数据后,会调用 vendor_model_srv_rsp_handler 回调函数通知应用层

```
    static void vendor_model_srv_rsp_handler(const vendor_model_srv_status_t *va
    )
```

```
2. {
 3.
        if(val->vendor_model_srv_Hdr.status)
 4.
 5.
            // 有应答数据传输 超时未收到应答
 6.
            APP_DBG("Timeout opcode 0x%02x", val-
>vendor_model_srv_Hdr.opcode);
 7.
            return;
 8.
        }
 9.
        if(val-
>vendor_model_srv_Hdr.opcode == OP_VENDOR_MESSAGE_TRANSPARENT_MSG)
 10.
 11.
            // 收到透传数据
 12.
            APP_DBG("len %d, data 0x%02x from 0x%04x", val-
>vendor_model_srv_Event.trans.len,
 13.
                    val->vendor_model_srv_Event.trans.pdata[0],
 14.
                    val->vendor_model_srv_Event.trans.addr);
 15.
            App_trans_model_reveived(val-
>vendor_model_srv_Event.trans.pdata, val->vendor_model_srv_Event.trans.len,
 16.
                val->vendor model srv Event.trans.addr );
17. //
              // 转发给主机(如果已连接)
 18. //
              peripheralChar4Notify(val-
>vendor_model_srv_Event.trans.pdata, val->vendor_model_srv_Event.trans.len);
 19.
 20. ...
```

在回调中会调用 App_trans_model_reveived 把数据按照命令格式解析,并做相对应的处理。

```
1. void App_trans_model_reveived(uint8_t *pValue, uint16_t len, uint16_t addr)

2. {
3. tmos_memcpy(&app_mesh_manage, pValue, len);
4. switch(app_mesh_manage.data.buf[0])
5. {
6. // 判断是否为删除命令
7. case CMD_DELETE_NODE:
8. ...
```

2.2.3 向手机上报数据

通过调用 per ipheral Char4Notify 函数,将数据上报给 BLE 主机(手机)。

```
1. void peripheralChar4Notify(uint8_t *pValue, uint16_t len)
2. {
3. attHandleValueNoti_t noti;
4. if(peripheralConnList.connHandle != GAP_CONNHANDLE_INIT)
5. {
6. noti.len = len;
```

```
7.
            noti.pValue = GATT_bm_alloc(peripheralConnList.connHandle, ATT_HANDL
E VALUE NOTI, noti.len, NULL, 0);
            tmos_memcpy(noti.pValue, pValue, noti.len);
 9.
            if(simpleProfile Notify(peripheralConnList.connHandle, ¬i) != SUCCES
S)
 10.
 11.
                PRINT("Notify ERR \n");
 12.
                GATT_bm_free((gattMsg_t *)¬i, ATT_HANDLE_VALUE_NOTI);
 13.
 14.
        }
 15.}
```

2. 2. 4 通过 MESH 网络发送数据

通过调用 vendor_model_srv_send 函数,可以将数据发送给指定地址,可以是组地址也可以是单播地址。

例程的应用层发送次数为 5 次,如果实际使用环境较复杂,可以提高发送次数,保证 传输成功率。

注意这里的 TTL 是默认是 3,如果网络较大,应把默认值根据需要转发的次数改大。

```
1. static int vendor_model_srv_send(uint16_t addr, uint8_t *pData, uint16_t len
)
 2. {
 3.
       struct send param param = {
          .app_idx = vnd_models[0].keys[0], // 此消息使用的 app key, 如无特定则使
用第 0 个 key
 5.
                             // 此消息发往的目的地地址, 例程为发往订阅地址, 包
          .addr = addr,
括自己
 6.
          .trans cnt = 0x05,
                                       // 此消息的用户层发送次数
                                       // 此消息重传的间隔,建议不小于
          .period = K MSEC(500),
(200+50*TTL)ms, 若数据较大则建议加长
          .rand = (0),
                                       // 此消息发送的随机延迟
 9.
          .tid = vendor_srv_tid_get(),
                                       // tid,每个独立消息递增循环,srv 使
用 128~191
 10.
          .send_ttl = BLE_MESH_TTL_DEFAULT, // ttl, 无特定则使用默认值
11.
      };
        return vendor_message_srv_indicate(&param, pData, len); // 调用自定义
模型服务的有应答指示函数发送数据,默认超时 2s
13.
       vendor_message_srv_trans_reset();
       return vendor_message_srv_send_trans(&param, pData, len); // 或者调用自定
义模型服务的透传函数发送数据,只发送,无应答机制
 15. }
```

3. 配网与网络管理

3.1 手机配置节点入网

打开 APP 进入主界面后点击增加节点, APP 会扫描并显示未配网的设备的名称和 MAC 地址, 点击将进入配网界面, 再配网界面中填写网络密钥, 网络地址, 以及配网后 APP 显示的名称。注意同一个网络的网络密钥必须相同, 网络地址必须不能重复。



当配置成功后,已配网的节点将显示在主界面,可以再次连接节点以管理网络。

3.1.1 配网状态广播

APP 对于设备的广播做了限制,只有广播内容的第 7~12 个字节匹配才会显示,并且设备 在配 网前 和配 网后的广播内容 有差异,配 网前广播内容的第 7~12 个字节为 0x05FFD7070000,配网后广播内容的第 7~12 个字节为 0x05FFD7070100,APP 添加节点时,只会显示未配网设备;点击连接节点时只会显示已配网的设备。

当配网状态发生改变时,程序会调用 Peripheral_AdvertData_Privisioned 切换当前广播内容。

```
    void Peripheral_AdvertData_Privisioned(uint8_t privisioned)

 2. {
 3.
        uint8_t advertising_enable;
 4.
        if(privisioned)
 5.
 6.
             advertData[11]=0x01;
 7.
             advertData[12]=0x00;
 8.
        }
 9.
        else
 10.
 11.
             advertData[11]=0x00;
 12.
             advertData[12]=0x00;
 13.
 14.
        GAPROLE GetParameter(GAPROLE ADVERT ENABLED, &advertising enable);
```

```
15.
        if(advertising_enable)
 16.
        {
 17.
            advertising_enable = FALSE;
 18.
            GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof(uint8_t), &adver
tising_enable);
 19.
            GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADVERT_DATA, sizeof(advertData), advert
Data);
 20.
            advertising_enable = TRUE;
 21.
            GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof(uint8_t), &adver
tising_enable);
 22.
        }
 23.
        else
 24.
 25.
            GAPRole SetParameter(GAPROLE ADVERT DATA, sizeof(advertData), advert
Data);
 26.
        }
 27. }
```

3.1.2 配网流程

配网流程共包含两条命令,首先手机会发送 CMD_PROVISION_INFO, 下发 iv_index 参数,然后发送 CMD_PROVISION,下发网络密钥和网络地址参数,节点收到全部三个参数后,会启动 APP_NODE_PROVISION_EVT 配网事件。

```
1.
           // 配网信息命令
2.
           case CMD_PROVISION_INFO:
3.
4.
               if(len != PROVISION INFO DATA LEN)
5.
6.
                   APP DBG("Privisioning info data err!");
7.
                   return;
8.
               }
9.
               // 判断是设置还是查询
10.
               if( app_mesh_manage.provision_info.set_flag )
11. . . .
```

由于 iv_index 参数在网络中是会改变的,所以每次连接已配网设备时,都要获取当前 网络的 iv_index 参数,并在下次配网新设备时,将最新的 iv_index 参数下发给未配网设备。

在 APP_NODE_PROVISION_EVT 事件中,会调用 bt_mesh_provision 将完成配网,随后进入 prov complete 配网完成回调

```
1.
        if(events & APP NODE PROVISION EVT)
 2.
 3.
            if( self_prov_addr )
 4.
            {
 5.
                int err;
 6.
                err = bt_mesh_provision(self_prov_net_key, self_prov_net_idx, se
If prov flags,
 7.
                                         self_prov_iv_index, self_prov_addr, self
_prov_dev_key);
 8.
                if(err)
 9.
 10.
                    APP DBG("Self Privisioning (err %d)", err);
 11.
                    self_prov_addr = 0;
 12.
                    app_mesh_manage.provision_ack.cmd = CMD_PROVISION_ACK;
 13.
                    app_mesh_manage.provision_ack.addr[0] = app_nodes[0].node_ad
dr&0xFF;
 14.
                    app mesh manage.provision ack.addr[1] = (app nodes[0].node a
ddr>>8)&0xFF;
15.
                    app_mesh_manage.provision_ack.status = STATUS_INVALID;
 16.
                     // 通知主机(如果已连接)
 17.
                     peripheralChar4Notify(app mesh manage.data.buf, PROVISION AC
K_DATA_LEN);
 18.
                }
 19.
 20.
            return (events ^ APP_NODE_PROVISION_EVT);
 21.
```

在 prov_complete 回调中, 点亮 LED 指示灯, 并把广播设置为已配网广播。由于此刻为第一次配网, 所以需要执行配置本地网络信息流程(添加和绑定应用密钥), 在回调最后启动 APP_NODE_EVT 事件。

```
1. static void prov_complete(uint16_t net_idx, uint16_t addr, uint8_t flags, ui
nt32_t iv_index)
2. {
3.   int   err;
4.   node_t *node;
5.
```

```
6.
       APP_DBG("");
7.
8.
       node = node_cfg_process(node, net_idx, addr, ARRAY_SIZE(elements));
9.
       if(!node)
10.
       {
           APP DBG("Unable allocate node object");
11.
12.
           return;
13.
       }
14.
       set_led_state(LED_PIN, TRUE);
15.
       Peripheral AdvertData Privisioned(TRUE);
16.
17.
       // 如果未配置过网络信息,则退出回调后,执行配置本地网络信息流程
18.
       if( vnd_models[0].keys[0] == BLE_MESH_KEY_UNUSED )
19.
20.
           tmos_start_task(App_TaskID, APP_NODE_EVT, 160);
21.
22. }
```

在 APP_NODE_EVT 事件中,会调用 cfg_local_net_info 函数,在此函数中设置自身的应用密钥。


```
1. static void cfg_local_net_info(void)
最后上报应答数据给手机,通知此时配网完成。
```

```
// 节点配置任务事件处理
 2.
        if(events & APP_NODE EVT)
 3.
 4.
            cfg_local_net_info();
 5.
            app mesh manage.provision ack.cmd = CMD PROVISION ACK;
 6.
            app_mesh_manage.provision_ack.addr[0] = app_nodes[0].node_addr&0xFF;
 7.
            app_mesh_manage.provision_ack.addr[1] = (app_nodes[0].node_addr>>8)&
0xFF;
 8.
            app_mesh_manage.provision_ack.status = STATUS_SUCCESS;
            // 通知主机(如果已连接)
 10.
            peripheralChar4Notify(app_mesh_manage.data.buf, PROVISION_ACK_DATA_L
EN);
 11.
            return (events ^ APP_NODE_EVT);
 12.
        }
```

3.2 管理网络

在主界面点击右上角连接按钮, APP 会扫描并显示已在网络中的设备的名称和 MAC 地址,任意选择一个设备连接即可对整个网络进行控制。

当成功连接到当前网络后,再点击需要进行操作的设备名称,即可选择进行配置或者 升级。



3.2.1 查询节点在线状态

当连接到当前网络后,点击右上角"刷新状态"按钮,即会开始对网络中所有设备进 行轮询刷新其在线状态。

轮询按配网顺序进行,采用一问一答的方式,只有上一次问答流程完成或者超时后, 才会进行下一次问答流程。这里的超时是由设备程序控制的。

当与手机连接的设备端收到查询命令后,会解析要查询节点的地址,随后将命令通过 MESh 网络发往对应地址的设备(可以是自己),同时开启一个超时任务,如果一段时间后 还未收到对应地址的应答,则上报查询超时。如果收到应答,则取消超时任务并上报应答 数据。

默认超时时间为 10 秒,如果网络中节点相隔较远,需要中继次数很多,则需要把超时时间加长。

设备收到手机发送的查询状态命令处理代码:

```
case CMD_ASK_STATUS:
 2.
 3.
                 if(len != ASK_STATUS_DATA_LEN)
 4.
 5.
                     APP_DBG("ask status data err!");
 6.
                     return;
 7.
 8.
                 uint16 remote_addr;
 9.
                 int status;
 10.
                 remote_addr = app_mesh_manage.ask_status.addr[0]|(app_mesh_manag
e.ask_status.addr[1]<<8);</pre>
 11.
                 APP_DBG("CMD_ASK_STATUS %x ",remote_addr);
 12.
                 status = vendor_model_srv_send(remote_addr, app_mesh_manage.data
.buf, ASK STATUS DATA LEN);
 13.
                 if(status)
 14.
 15.
                     APP DBG("ask status failed %d", status);
 16.
                 }
```

```
17.
               else
 18.
               {
 19.
                   ask_status_node_address = remote_addr;
 20.
                   // 定时,未收到应答就超时
 21.
                   tmos_start_task(App_TaskID, APP_ASK_STATUS_NODE_TIMEOUT_EVT,
 APP_CMD_TIMEOUT);
 22.
               }
 23.
               break;
 24.
           }
 设备收到 MESH 网络发往自己的查询节点命令处理代码(应答状态):
           // 判断是否为查询节点信息命令
 2.
           case CMD_ASK_STATUS:
 3.
 4.
               if(len != ASK STATUS DATA LEN)
 5.
 6.
                   APP_DBG("ask status data err!");
 7.
                   return;
 8.
               }
 9.
               int status;
 10.
               app_mesh_manage.ask_status_ack.cmd = CMD_ASK_STATUS_ACK;
 11.
               app_mesh_manage.ask_status_ack.status = STATUS_SUCCESS; // 用户自
定义状态码
 12.
               status = vendor_model_srv_send(addr, app_mesh_manage.data.buf, A
SK_STATUS_ACK_DATA_LEN);
 13.
               if(status)
 14.
 15.
                   APP_DBG("send ack failed %d", status);
 16.
               }
 17.
               break;
 18.
 设备收到查询节点命令应答处理代码:
            // 判断是否为查询节点信息命令应答
 2.
           case CMD_ASK_STATUS_ACK:
 3.
 4.
               if(len != ASK STATUS ACK DATA LEN)
 5.
 6.
                   APP DBG("ask status data err!");
 7.
                   return;
 8.
               }
 9.
               tmos_stop_task(App_TaskID, APP_ASK_STATUS_NODE_TIMEOUT_EVT);
 10.
               APP_DBG("ask status complete");
 11.
               vendor_message_srv_trans_reset();
 12.
               // 通知主机(如果已连接)
```

```
13. peripheralChar4Notify(app_mesh_manage.data.buf, ASK_STATUS_ACK_D
ATA_LEN);
14. break;
15. }
```

3.2.2 数据传输

点击节点进入节点配置后,即可在发送数据的界面填入数据发送给指定节点。



与查询节点一样,设备收到手机下发的数据传输命令 CMD_TRANSFER 后,会转发给对应的节点,对应节点收到数据后,会调用应用数据处理函数 app_trans_process, 在处理函数中,可以解析用户自定义的协议,例如演示的开关状态设置。

```
    void app_trans_process(uint8_t *pValue, uint8_t len, uint16_t src_Addr, uint

16_t dst_Addr)
 2. {
        uint16_t opcode = (pValue[0]<<8)|pValue[1];</pre>
 4.
         switch( opcode )
 5.
 6.
             case BLE_MESH_MODEL_OP_GEN_ONOFF_SET:
 7.
 8.
                 set_led_state(LED_PIN, pValue[2]);
 9.
                 break;
 10.
             }
 11.
 12.
             default:
 13.
 14.
                 break;
 15.
 16.
        }
 17. }
```

数据传输命令没有超时,但也可以应答,是否应答由用户自行开发,应答数据上报给手机时,APP 下方会弹出提示框。例程演示了应答功能: 当设备从 MESH 网络中收到数据地址为单播地址(非群发群组地址)时,会原路把收到的数据第一字节加一返回。

```
    if( BLE_MESH_ADDR_IS_UNICAST(dst_addr) )
    {
    // 收到单播信息,这里演示原路把收到的数据第一字节加一返回
    app_mesh_manage.transfer_receive.cmd = CMD_TRANSFER_RECEIVE;
    app_mesh_manage.transfer_receive.data[0]++;
    status = vendor_model_srv_send(addr, app_mesh_manage.data.buf, len);
    ...
```

3.2.3 删除节点

在节点配置界面点击右上角"删除节点"按钮,即可将当前节点从网络中删除。

删除命令有应答超时,超时也是在设备端实现。当待删除节点收到删除命令后,会发 送应答和清除节点信息命令,其中应答发往连接手机的设备;清除节点信息命令发往网络 中所有的设备,让所有设备删除已存储的关于待删除节点的信息。

由于当节点被删除后就无法发送应答和清除节点命令,所以收到删除命令后,不会立即重置自身配网信息,而是启动 APP_DELETE_LOCAL_NODE_EVT 任务,等待数据发送结束后再执行删除。

```
1.
             // 判断是否为删除命令
 2.
             case CMD DELETE NODE:
 3.
 4.
                 if(len != DELETE_NODE_DATA_LEN)
 5.
 6.
                     APP DBG("Delete node data err!");
 7.
                     return;
 8.
                 }
 9.
                 int status;
 10.
                 APP_DBG("receive delete cmd, send ack and start delete node del
ay");
 11.
                 app_mesh_manage.delete_node_ack.cmd = CMD_DELETE_NODE_ACK;
 12.
                 app mesh manage.delete node ack.status = STATUS SUCCESS;
13.
                 status = vendor_model_srv_send(addr, app_mesh_manage.data.buf,
DELETE_NODE_ACK_DATA_LEN);
 14.
                 if(status)
 15.
 16
                     APP DBG("send ack failed %d", status);
 17.
 18.
                 // 即将删除自身,先发送 CMD DELETE NODE INFO 命令
 19.
                 APP_DBG("send to all node to let them delete stored info ");
 20.
                 app_mesh_manage.delete_node_info.cmd = CMD_DELETE_NODE_INFO;
 21.
                 status = vendor_model_srv_send(BLE_MESH_ADDR_ALL_NODES,
 22.
                                                  app_mesh_manage.data.buf, DELET
E NODE INFO DATA LEN);
 23.
                 if(status)
 24.
 25.
                     APP DBG("send ack failed %d", status);
 26.
                 }
```

```
27. tmos_start_task(App_TaskID, APP_DELETE_LOCAL_NODE_EVT, APP_DELE
TE_LOCAL_NODE_DELAY);
28. break;
29. }
```

网络中的其余设备接收到清除节点信息命令后,同样不能立即删除,需要延迟等待被删除节点的数据执行本地删除后再清除其节点信息,防止刚删除又收到其数据重复存储下来。


```
1.
            // 判断是否为有节点被删除,需要删除存储的节点信息
 2.
            case CMD DELETE NODE INFO:
 3.
                if(len != DELETE_NODE_INFO_DATA_LEN)
 5.
 6.
                   APP_DBG("Delete node info data err!");
 7.
                   return:
 8.
                }
 9.
                delete node address = addr;
 10.
                tmos_start_task(App_TaskID, APP_DELETE_NODE_INFO_EVT, APP_DELETE
_NODE_INFO_DELAY);
 11.
                break;
 12.
            }
```

注意:已删除节点对应的网络地址不建议重复使用,因为如果删除节点时,有当前网络中的其他节点不在线,会导致未能成功清除其存储的节点信息,后续可能无法收到使用之前删除节点网络地址的新设备的数据。

3.2.4 订阅与组控制

在 APP 的 Group 界面可以创新新的组,组里可以添加多个节点,实现群发的效果,组 消息也是通过 CMD_TRANSFER 传输,可以通过消息目标地址类型来区分一个消息时组消息还 是单发消息。


注意,不推荐群发消息带有应答机制,由于群发节点会同时收到数据,如果同时应答必定会出现漏收应答包的情况。



选中需要加入组的节点,进入节点配置界面,点击右上角选项,可以添加节点至已创

建的组中, 之后点击组即可群发消息。

如果要删除某个组,需要将组内所有成员删除后才能删除组。



3.2.5 同一个手机管理多个网络方案

Demo APP 没有做多网络管理功能,如果需要同时管理多个网络,可以在主界面之前再添加一个创建网络的选项,每个网络需要存储其网络密钥和 iv_index。注意每个网络必须有独立不同的网络密钥。

4. OTA 升级

连接至网络后,点击需要升级的节点,选择 OTA 升级即可进入升级界面,获取硬件信息后,选择文件进行升级。升级后无需重新配网,网络信息不变。

OTA 升级流程共四个步骤: 获取硬件信息、发送升级程序、校验升级程序、发送升级完成。所有过程包括每一包升级数据都是带应答机制,必须收到上一包应答才会发送下一包,例程默认超时为10秒,超时未收到应答会返回失败。

由于升级时间较长,建议 APP 端在 DEMO 的基础上添加如果收到超时再重试几次上一包数据的机制,防止因为偶然性丢包导致升级失败。

4.1 代码区域分配

CH58X 整个 codeflash 共 448K, 从 0 地址开始分配:

起始地址	结束地址	代码区域名称	大小
0x0	0xFFF	adv_vendor_self_provision_JumpIAP	4k
0x1000	0x26FFF	adv_vendor_self_provision_with_peripheral	152k
0x27000	0x4CFFF	升级固件存放区	152k
0x4D000	0x4DFFF	adv_vendor_self_provision_IAP	4k
0x4E000	0x6FFFF	CH58xBLE_ROM_MESH. hex(BLE 固定库)	136k

CH32F&V208 整个 codeflash 共 448K, 从 0 地址开始分配:

起始地址	结束地址	代码区域名称	大小
0x0	0x1FFF	adv_vendor_self_provision_IAP	8k
0x2000	0x27FFF	adv_vendor_self_provision_with_peripheral	152k
0x28000	0x4DFFF	升级固件存放区	152k
0x4E000	0x6FFFF	wchble_rom_mesh.hex(BLE 固定库)	136k

5. 低功耗与朋友节点

例程默认使能了朋友功能,且默认一个朋友节点只支持跟一个低功耗节点建立朋友关系。如果要使能低功耗功能,只需要把朋友功能关闭,使能低功耗功能即可。

- 1. // 朋友节点功能
 - #define CONFIG_BLE_MESH_FRIEND

1

- 3. // 低功耗节点功能
- 4. #define CONFIG_BLE_MESH_LOW_POWER

使能低功耗功能以后,设备仍然可以和手机连接,如果需要进一步降低功耗,可以调

- 1. advertising_enable = FALSE;
- 2. GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof(uint8_t), &advert ising_enable);

用下述代码关闭广播,设备将只保留 MESH 网络通信,依旧可以支持所有的命令。

注意: 低功耗功能在配网之前不可用。