

Causa

El papel está atascado en la ranura de salida de papel o en la bandeja trasera .

Acción

Retire el papel atascado siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

➡ [Ver la película \(Windows\)](#)

➡ [Mira la película \(Mac\)](#)

»»» Nota

- Si necesita apagar la impresora para retirar el papel atascado durante la impresión, pulse el botón **REANUDAR/CANCELAR** para cancelar los trabajos de impresión antes de apagar la impresora .

1. Extraiga el papel lentamente, ya sea de la bandeja trasera o de la ranura de salida de papel , lo que le resulte más fácil.

Sujeta el papel con las manos y luego tira de él lentamente para no romperlo.



»»» Nota

- Si no puede extraer el papel, apague la impresora y vuelva a encenderla. Es posible que el papel se expulse automáticamente.
- Si el papel se rompe y no puede extraer el papel atascado de la ranura de salida de papel o de la bandeja trasera , retire el papel del interior de la impresora .
➡ [Hay papel atascado dentro de la impresora.](#)

2. Vuelva a cargar el papel y pulse el botón **REANUDAR/CANCELAR** de la impresora .

Si apagó la impresora en el paso 1, se cancelarán todos los trabajos de impresión en la cola. Vuelva a imprimir si es necesario.

Nota

- Al recargar el papel, asegúrese de utilizar el papel adecuado para imprimir y de cargarlo correctamente.
- Le recomendamos que utilice papel de un tamaño distinto al A5 para imprimir documentos con fotos o gráficos; de lo contrario, la impresión podría curvarse y provocar atascos en la salida del papel.

Si no puede extraer el papel, si este se rompe dentro de la impresora o si el error de atasco de papel persiste después de extraerlo, póngase en contacto con el servicio técnico.