

Causa

El cartucho de tinta no se puede reconocer.

Acción

Abra la tapa superior y reemplace el cartucho de tinta cuya luz indicadora esté apagada.