

Causa

No se puede detectar correctamente el nivel de tinta restante. (La luz del depósito de tinta parpadea).

Acción

Vuelva a colocar el depósito de tinta y cierre la tapa superior.

Imprimir con un cartucho de tinta que antes estaba vacío puede dañar la impresora.

Si desea continuar imprimiendo en estas condiciones, debe desactivar la función de detección del nivel de tinta restante. Mantenga pulsado el botón **REANUDAR/CANCELAR** de la impresora durante al menos 5 segundos y, a continuación, suéltelo.

Con esta operación, se memoriza la función de detección del nivel de tinta restante. Tenga en cuenta que Canon no se responsabiliza de ningún mal funcionamiento de la impresora ni de los daños causados por la recarga de los cartuchos de tinta.