

Causa

El cartucho de tinta no se puede reconocer.

Acción

No se puede imprimir porque es posible que el depósito de tinta no esté instalado correctamente o que no sea compatible con esta impresora.

Instale el depósito de tinta adecuado.

Si desea cancelar la impresión, pulse el botón **REANUDAR/CANCELAR** de la impresora .