

## **Causa**

Se ha acabado la tinta. (La luz del depósito de tinta parpadea).

## **Acción**

Vuelva a colocar el depósito de tinta y cierre la tapa superior.

Imprimir en las condiciones actuales puede dañar la impresora.

Si desea continuar imprimiendo en estas condiciones, debe desactivar la función de detección del nivel de tinta restante. Mantenga pulsado el botón **REANUDAR/CANCELAR** de la impresora durante al menos 5 segundos y, a continuación, suéltelo.

Con esta operación, se memoriza la función de detección del nivel de tinta restante. Tenga en cuenta que Canon no se responsabiliza de ningún mal funcionamiento o problema que pueda derivarse de la impresión con el nivel de tinta agotado.