



1700

Causa

El absorbedor de tinta está casi lleno.

Acción

Pulse el botón **REANUDAR/CANCELAR** de la impresora para continuar imprimiendo. Póngase en contacto con el servicio técnico.