

## Causa

El tamaño del papel en la configuración de impresión y el tamaño del papel cargado no coinciden.

## Acción

Compruebe la configuración de impresión y el papel cargado, coloque papel del tamaño correcto y, a continuación, pulse el botón **REANUDAR/CANCELAR** de la impresora .

Si desea cancelar la impresión, pulse de nuevo el botón **REANUDAR/CANCELAR** de la impresora mientras el indicador **de ENCENDIDO** parpadea.