

Causa

La impresora ha detectado que el papel se ha introducido alineado hacia un lado.

Acción

Coloque el papel en el centro de la bandeja trasera y, a continuación, deslice las guías de papel para alinearlas con ambos bordes de la pila de papel.

Pulse el botón **REANUDAR/CANCELAR** de la impresora para descartar el error.