

Causa

La impresora no puede detectar el tamaño del papel.

Acción

Pulse el botón **REANUDAR/CANCELAR** de la impresora para descartar el error y, a continuación, intente imprimir de nuevo.

Si este error persiste incluso después de volver a imprimir, configure la impresora para que no detecte el ancho del papel mediante el controlador de la impresora o la interfaz de usuario remota .

»» Nota

- Dependiendo del tipo de papel, es posible que la impresora no detecte el ancho del papel.
Además, si se abre la cubierta superior mientras se está imprimiendo, es posible que la impresora no detecte el ancho del papel.