

Causa

Se ha producido un error en la impresora.

Acción

Cancela la impresión y apaga la impresora . Luego, retira el papel atascado o el material protector que impide el movimiento del cabezal de impresión y vuelve a encender la impresora .

Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con el centro de servicio.

»» Importante

- Al retirar el papel atascado o el material protector que impide el movimiento del cabezal de impresión , tenga cuidado de no tocar los componentes internos de la impresora . Si los toca, la impresora podría no imprimir correctamente.