

6001

Causa

Se ha producido un error en la impresora.

Acción

Si la cubierta frontal está cerrada, ábrala.

Apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la impresora de la toma de corriente.

Vuelva a enchufar la impresora y enciéndala .

Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con el centro de servicio.

»» Importante

- No cierre la cubierta frontal mientras la impresora esté en funcionamiento; de lo contrario, se producirá un error.