



4100

Causa

Los datos especificados no se pueden imprimir.

Acción

Al imprimir el contenido de CREATIVE PARK PREMIUM , confirme el mensaje que aparece en la pantalla del ordenador, asegúrese de que los cartuchos de tinta originales de Canon estén instalados correctamente para todos los colores y, a continuación, vuelva a imprimir.