

VERSIÓN 01

02/07/2025



Naser
División Petróleo

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

MONTAJE Y DESMONTAJE DE PILETA

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Diego Morales	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto:

Establecer las condiciones para realizar el montaje y desmontaje de pileta de contención.

2.0 Alcance:

Todas las operaciones de NASER SRL que requieran esta tarea.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

- 4.1 Realizar permiso de trabajo y minuta de seguridad.
- 4.2 Delimitar el área de trabajo, colocando conos y carteles correspondientes.
- 4.3 Verificar instalaciones, considerando las siguientes distancias de Boca de pozo a pileta:
- 4.4 -En caso de pozos de muestreo de agua: 15m de distancia.
- 4.5 -En pozos hidrocarburíferos: 20m de distancia.
- 4.6 Verificar las condiciones del terreno, asegurando instalar la pileta en una superficie firme y nivelada.
- 4.7 El posicionamiento de la pileta debe realizarse siguiendo el lay out del presente instructivo.
- 4.8 Se deben utilizar los EPP detallados a continuación para realizar las tareas: Calzado de seguridad, casco, mameluco ignífugo, protector ocular y guantes con protección de impactos.
- 4.9 Es requisito montar, desmontar y transportar la pileta sin líquidos en su interior.

Desarrollo

- 4.10 Posicionar el camión con malacate y pileta en lugar designado para su instalación.
- 4.11 Descender pileta con malacate del camión. En esta tarea el personal debe posicionarse en el lateral de la pileta luego de los enganches.
- 4.12 Está prohibido posicionarse debajo, detrás y en laterales de pileta mientras se está realizando el montaje y desmontaje de esta. Al ubicarse, se debe considerar la posibilidad de desenganche y caída de pileta, por ello se debe mantener distancia de esta operación.
- 4.13 La tarea debe realizarse de forma lenta, gradual y debe existir un señalero que indique al operador del malacate el desarrollo del trabajo.
- 4.14 Una vez posicionada la pileta en su totalidad, se debe liberar cable del malacate y ante la seña del señalero y autorización del operador retirar cable de los enganches.
- 4.15 Al finalizar esta tarea el camión puede retirarse del lugar de trabajo.
- 4.16 Se debe adecuar la pileta para su vinculación a boca de pozo, revisando escalera, tapas, bocas y válvulas.
- 4.17 En caso de utilizar línea de venteo a fosa de quema, armar y montar las cañerías y accesorios, manteniendo una distancia mínima de 30m de pileta a fosa de quema.
- 4.18 Instalar chispero en fosa de quema y dados de cemento sobre la línea de venteo, cada 15m.

Conexiones

- 4.19 Se utilizarán líneas de conexión acorde a las presiones y tipo de fluido. Por ejemplo, líneas de 2" de diámetro del tipo 1502.

- 4.20 Antes de realizar las conexiones entre pileta y boca de pozo, se deben posicionar o presentar las líneas y accesorios a utilizar en posición, para asegurarse de su correcta distancia y cantidad, evitando el ingreso de tierra o suciedad a las mimas (para ello se pueden tapar las bocas de líneas y accesorios con trapos y retirarlos antes de montar).
- 4.21 La secuencia de montaje es comenzando en boca de pozo y finalizando en pileta. Se debe primero instalar eslinga anti-látigo o faja tipo TPR, luego ajustar parcialmente todas las uniones de golpe. Una vez logrado el correcto armado de las líneas, ajustarla en unión a golpe con maza de bronce.
- 4.22 El cliente indicará la conexión de boca de pozo a utilizar para vincular la pileta.

Desmontaje

- 4.23 Una vez que la pileta se encuentra libre de líquidos en su interior, se debe desmontar siguiendo la siguiente secuencia: cerrar la válvula de boca de pozo, revisar el estado de ingreso a válvula de pileta y asegurarse que el sistema se encuentra sin presión. Luego desvincular conexión instalada en boca de pozo y desmontar la totalidad de líneas y accesorios.
- 4.24 En caso de utilizar manifold, dados de cemento y cañería de venteo retirarlos con equipo de izaje.

5.0 Responsabilidades

Gerente comercial y operativo, Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
<i>POSN02-IT09: Montaje y desmontaje de pileta</i>	<i>Cambio de formato.</i>

