

VERSIÓN 01

06/06/2025



Naser
División Petróleo

ANEXO

CAMBIO DE MASICO

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por:	Verificado por:	Aprobado por:
Gerardo Salassa	Ariel Costallat	Victor Bonfils
Representante técnico	Ref. SGC	Gerente de operaciones y comercial

1.0 Objeto:

Establecer las condiciones para realizar cambio de caudalímetro másico en separador trifásico.

2.0 Alcance:

Separadores operados por Servicios NASER SRL.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

- 4.1 Para realizar el cambio de instrumento, se debe descomprimir el equipo, asegurándose que se encuentre completamente despresurizado. En caso de abrir válvulas de los puentes de líquidos, utilizar bandejas de contención de líquidos, para evitar derrames.
- 4.2 Si se requiere cerrar las válvulas aguas arriba y aguas abajo del caudalímetro, posicionar una bandeja de contención de líquidos debajo del instrumento.
- 4.3 Luego aflojar las tuercas de las bridas, utilizando llave de golpe y maza de bronce.
- 4.4 Retirar espárragos (No retirar la totalidad de los espárragos de las bridas, ya que el instrumento podría caerse y producir lesiones al personal o roturas de instalación. Siempre dejar al menos un esparrago con tuercas de cada lado instalado).
- 4.5 Retirar juntas espiraladas y descartarlas si se encuentran en mal estado.
- 4.6 Entre dos personas sostener el caudalímetro másico, mientras se retiran las tuercas y los espárragos restantes.
- 4.7 Retirar el instrumento, en caso de que contenga pequeñas cantidades de líquidos, desecharlos en bandeja de contención.
- 4.8 Depositar el instrumento en un lugar seguro, donde no sufra golpes.
- 4.9 Presentar el nuevo caudalímetro a instalar, luego incluir los espárragos, las juntas espiraladas y tuercas.
- 4.10 En caso de que las dimensiones del instrumento y la cañería sean acordes, comenzar a ajustar las tuercas con llave de golpe hasta el torque necesario. Considerar el ajuste de las tuercas en forma "cruzada", es decir ajustando una tuerca y su opuesta de forma sistemática.
- 4.11 Una vez que se encuentre el instrumento instalado revisar visualmente la instalación, asegurándose que todos los elementos se encuentren en la posición correcta.
- 4.12 Finalmente, realizar una prueba de hermeticidad antes de operar el equipo.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
POSN03-A2 Cambio de másico	Cambio de formato.