




Arduino UNO-L(C102) 电子纸**显示屏**开发板说明书

大连佳显电子有限公司



产品规格



品类	标准品
描述	电子纸显示屏开发板
品名	Arduino UNO-L(C102)
日期	2022/09/02
版本	1. 0

设计团队		
批准	校验	编写
宝刘印玉	燕修印凤	之陈印兵

大连市甘井子区中华西路 18 号中南大厦 A 座 1513

电话:0411-84619565

邮箱: sales@good-display.com 网址: www.good-display.cn



目录

一、	概述	.4
二、	开发板的主要参数	4
三、	主要功能模块	5
四、	连接方式及RESE电阻选择	. 7
五、	程序下载	9

1. 概述

Arduino 是一款基于开放原始代码的简单 I/O 平台,使用的语言类似于java和 C语言。Arduino语言把相关的一些参数设置都进行了函数化,用户无需了解底层代码即可使用。

Arduino UNO-L开发板可以辅助开发者更快更顺利地开发电子纸显示屏项目,为 SPI 串口的电子纸显示屏而设计,能实现GDEW0102I3F和GDEW0102T4这两款电子纸显示屏的刷新功能。

DEArduino UNO-L (C102) 开发套件包含主板Arduino UNO-L 和转接板DESPI-C102 两部分。

2. 开发板主要参数

参数	产品规格
型号	Arduino UNO-L (C102)
使用平台	Ardui no
开发板外形尺寸	主板: 70mm x 54mm (Arduino UNO-L) 转接板: 33.8mm x 22.2mm (DESPI-C102)
电源	Type-C 接口供电
示例程序	可提供
工作温度	-20 °C ~ 70 °C
主要功能	学习如何驱动电子纸显示屏; 测试和评估电子纸显示屏; 在此板的基础上进行二次开发。
辅助功能	Type-C接口、指示灯、复位键、电流检测、字库芯片、 Flash芯片等

3. 主要功能模块




图 1 主板 Arduino UNO-L功能图



图 2 转接板 DESPI-C102 功能图

3.1、 电源模块

线路板输入电压为DC5V,由USB接口供电。由于电子纸显示屏是3.3V供电,使用时需要将P6处VCC 短接到3.3V。

注意:若使用5V供电,理论上是可以驱动的,但是不建议这样使用,长时间操作容易使电子纸显示屏损坏。

3.2、 通信部分

此开发板采用USB转串口通信,安装CH340驱动程序后方可烧录程序。

3.3、 P3短接帽

P3短接帽控制转接板供电,即电子纸显示屏电源,使用时务必短接。

3.4、 电流测量

此开发板支持主板及转接板电流测量。

- 1) 主板电流测量:将电源开关置 OFF,将电流表串联到 TEST1 上。
- 2)转接板电流测量:将电源开关置 ON,移除 P3 短接帽,将电流表串联到 TEST2 上,测试完毕再接上 P3 短接帽。
- 3.5、 IO 口扩展

此开发板将数字输入/输出端 0~13,模拟输入/输出端 0~5引出以便开发。

3.6、 指示灯

此开发板留有1个指示灯,以便客户开发使用。

3.7、 复位键

此开发板含有复位键,以便客户操作。

3.8、 扩展功能

本产品板载GT30L32S4W字库芯片,方便客户字库取模使用。 本产品板载W25016数据存储芯片,方便客户存储图片及测试数据。



4. 连接方式及RESE电阻选择

4.1、 电子纸显示屏与开发板连接方式

1) 将主板和转接板以图 3 所示方式相连,将电子纸 显示 屏 FPC 以图 4 所示方式 连接至转接板的连接器(注意电子纸显示屏的连接方向)。




图 3 主板与转接板连接方式




图 4 电子纸显示屏与转接板连接方式



5. 程序下载

此开发板采用串口方式下载程序,需要用到Type-c接口的数据线、CH340驱动及Arduino编程软件,操作步骤如下:

- 1) 首次下载需要在计算机安装CH340驱动。
- 2) 用USB数据线将开发板的Type-c接口与计算机连接。
- 3) 用Arduino 1.8.6 打开图5所示驱动程序文件夹中的Arduino.ino工程文件。



图 5 打开Arduino. ino工程文件




图 6 程序下载操作步骤



- 4) 在图6"工具"中进行设置。
- 5) 点击1位置选择开发板型号" Ardui no/Genui no Uno"。
- 6) 点击2位置选择 COM 口。
- 7) 点击3位置选择编程器型号,这里选择 "AVRISP mkII"。
- 8) 点击4位置 ☑对程序进行编译。
- 9) 点击5位置 将程序下载到开发板上。
- 10) 下载成功后,先给开发板断电,连接电子纸显示屏到转接板,再重新上电,电子纸显示屏即可正常显示画面。