



课程计划



- 了解 Atlas 200 DK
- 使用 Atlas 200 DK
- 环境搭建
- 驱动传感器
- 深度学习
- 边云协同





预计一共进行2次实验,每个实验进行两周,2次实验后开始期末项目相关内容。

第8-9周: 边缘计算实验: Atlas 200 DK 实验报告第11周提交

第10-11周: 边云协同实验: IEF平台 + Atlas 200 DK 实验报告第13周提交

期末项目: 第9周: 讨论项目idea, 第11周: 确定项目题目和简介 (提交200字左右的项目简介)

第14周:项目中期(提交800-1000字中期报告),第16周:期末展示

第18周: 提交项目报告



认识 Atlas 200



什么是Atlas 200?

Atlas 200是一款高性能的AI边缘计算模块,集成了昇腾310 AI处理器,可以实现图像、视频等多种数据分析与推理计算,广泛用于智能监控、机器人、无人机、视频服务器等场景。

算力高: INT8 最高可达 22 TOPS

Tera Operations Per Second

FP16 最高可达 11 TFLOPS

Tera Floating-point Operations Per Second

功耗低: 最低6.5W

重量轻: 仅30克

Kilo < Mega < Giga < Tera





认识 Atlas 200 DK




什么是 Atlas 200 DK?

Atlas 200 DK (Development Kit) 是一款集成了 Atlas 200 AI 边缘计算模块的开发板,拓展了丰富的IO 接口方便开发者使用。

与单片机、树莓派有什么区别?


专为Al边缘计算设计,集成NPU (Neural network Processing Unit,神经网络计算单元),采用达芬奇架构,与传统CPU、GPU有区别,针对深度学习推理进行了专门的优化,提供了高效的计算性能。















| 序号 | 名称 |
|----|----------------------------|
| 1 | 电源指示灯 |
| 2 | 电源接口 (12V 3A) |
| 3 | USB Type-C插口 |
| 4 | Micro SD卡插槽 |
| 5 | RJ45 以太网接口 (1000BASE-T) |
| 6 | 复位按钮 |






两个 MIPI-CSI 接口


CSI (Camera Serial Interface) 是一种由 MIPI联盟下Camera工作组设计的接口标准











40-Pin 扩展接口

支持多种传输协议

2对UART, 3对SPI, 3对I2C, 8对GPIO













Atlas 200 Dk的应用



基于Atlas 200 DK的目标检测与跟踪










将Atlas 200 DK接入PC后, 打开PC的"设备管理器"

方法1: 快捷键 Win+R 打开运行框后输入 devmgmt.msc 回车进入



方法2: 任务栏右键Win图标进入









在"设备管理器"的其他设备中找到"RNDIS"一项(带感叹号图标), 右键进入"更新驱动程序"



选择"浏览我的电脑已查找驱动程序"



取消





选择"让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取"







X

关闭(C)

厂商选择"Microsoft",型号选择"USB RNDIS6 适配器",完成驱动的安装

 \times

← ■ 更新驱动程序 - RNDIS

选择要为此硬件安装的设备驱动程序



请选定硬件设备的厂商和型号,然后单击"下一步"。如果手头有包含要安装的驱动程序的磁盘,请单击"从磁盘安装"。



告诉我为什么驱动程序签名很重要





■ 更新驱动程序 - USB RNDIS6 适配器

Windows 已成功更新你的驱动程序

Windows 已安装完此设备的驱动程序:



USB RNDIS6 适配器






配置网络



打开PC的"网络连接"

方法1: 快捷键 Win+R 打开运行框后输入 ncpa.cpl 回车进入



方法2: 从设置中的"网络和Internet"-状态-"更改适配器选项"中进入







配置网络



找到"本地连接" (USB RNDIS6 适配器) 右键进入"属性"

选中"Internet 协议版本4 (TCP/IPV4)"后点击属性按钮







配置网络




请参照右侧图输入后,确定保存

IP地址: 192.168.1.1

子网掩码: 255.255.255.0

DNS地址: 不填

此时,PC可以正常通过USB连接Atlas 200 DK





连接Atlas 200 DK



通过SSH连接Atlas 200 DK

什么是SSH?

SSH (Secure Shell,安全外壳协议)是一种基于TCP的安全网络协议,所有传输的数据都经过加密,能够保护数据免受中间人攻击和窃听。

推荐使用OpenSSH客户端,或第三方SSH客户端如Putty、Xshell、FinalShell、MobaXterm等

Mac OS / Linux: 默认内置

Windows 10/11 (版本号1809以前) : 鼠标右键任务栏 1 , 打开Windows PowerShell (管理员)

输入 Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~0.0.1.0 回车安装


Windows 10/11 (版本号1809之后): 系统设置 -> 可选功能 ->搜索 OpenSSH 添加



连接Atlas 200 DK



快捷键Win+R打开"运行"窗口输入cmd启动命令提示符



在cmd中输入 ssh HwHiAiUser@192.168.1.2 回车

C:\Windows\system32\cmd.exe - ssh HwHiAiUser@192.168.1.2

Microsoft Windows [版本 10.0.19045.5011]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\A>ssh HwHiAiUser@192.168.1.2
The authenticity of host '192.168.1.2 (192.168.1.2)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:xuGiVRZZdOv9R91/j4/1QM+81bUwBomlopzGhs2+19Y.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? _

命令含义解读:

ssh: 使用Windows的OpenSSH客户端

HwHiAiUser: Atlas 200 DK操作系统中内置的用户名

192.168.1.2: Atlas 200 DK的IP地址



连接Atlas 200 DK



C:\Windows\system32\cmd.exe - ssh HwHiAiUser@192.168.1.2

Microsoft Windows [版本 10.0.19045.5011] (c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\A>ssh HwHiAiUser@192.168.1.2
The authenticity of host '192.168.1.2 (192.168.1.2)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:xuGiVRZZdOv9R91/j4/1QM+81bUwBomlopzGhs2+19Y.
This key is not known by any other names.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? _

C:\Windows\system32\cmd.exe - ssh HwHiAiUser@192.168.1.2

Microsoft Windows [版本 10.0.19045.5011] (c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\A>ssh HwHiAiUser@192.168.1.2 The authenticity of bost '192.168.1.2 (19

The authenticity of host '192.168.1.2 (192.168.1.2)' can't be established. ED25519 key fingerprint is SHA256:xuGiVRZZdOv9R91/j4/1QM+81bUwBomlopzGhs2+19Y. This key is not known by any other names.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes Warning: Permanently added '192.168.1.2' (ED25519) to the list of known hosts. HwHiAiUser@192.168.1.2's password:

HwHiAiUser@192.168.1.2's password:

Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 4.19.90+ aarch64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com

* Management: https://landscape.canonical.com * Support: https://ubuntu.com/advantage

Last login: Wed Oct 9 03:13:21 2024 from 192.168.137.1

HwHiAiUser@davinci-mini:~\$ _

第一次连接时会提示,这是为了防止中间人攻击的安全措施,输入 yes 回车即可

此时提示输入用户 HwHiAiUser 的密码 (默认为 Mind@123)

注意:输入密码不会回显,请注意大小写

密码输入正确后,会显示SSH的欢迎信息



接入互联网



要使Atlas 200 DK接入互联网,可以将PC的网络共享给Atlas 200 DK

方式1: 使用NIC网卡共享PC网络

方式2: 通过USB网卡共享PC网络

方式2步骤:

- 1、输入su root 并输入密码提权
- 2、输入vi /etc/netplan/01-netcfg.yaml编辑网络配置将usb0网卡下的ipv4地址和网关设置成如图所示(输入 i 进入编辑模式,输入ESC退出编辑模式,输入:wq 保存并退出)
- 3、输入 netplan apply生效网络配置后, SSH连接会自动断开

```
network:
    version: 2
    renderer: networkd
    ethernets:
        eth0:
            dhcp4: true
            addresses: []
            optional: true

usb0:
            dhcp4: no
            addresses
            gateway4:
            priority (192. 168. 137. 2/24)
            priority (192. 168. 137. 1)
            addresses: [8. 8. 8. 8]
            addresses: [114. 114. 114. 114]
```

Windows的网络共享默认网关是192.168.137.1

配置位于:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ser vices\SharedAccess\Parameters




接入互联网



4、在"网络连接"中找到PC能正常访问互联网的网卡(如通过WIFI接入的互联网,则选中WLAN)

右键"属性",选择"共享"选项卡参考右侧图片,选择"本地连接"后确定







如果出现这个提示框, 点击 **是**







重新连接Atlas 200 DK (注意IP地址变为192.168.137.2) 试一试 Atlas 200 DK 能否访问互联网

ping www.baidu.com

```
HwHiAiUser@davinci-mini:/$ ping www.baidu.com
PING www.wshifen.com (103.235.47.188) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 103.235.47.188 (103.235.47.188): icmp_seq=1 tt1=43 time=205 ms
64 bytes from 103.235.47.188 (103.235.47.188): icmp_seq=2 tt1=43 time=202 ms
64 bytes from 103.235.47.188 (103.235.47.188): icmp_seq=3 tt1=43 time=207 ms
64 bytes from 103.235.47.188 (103.235.47.188): icmp_seq=4 tt1=43 time=202 ms
```

curl www.baidu.com

```
HwHiAiUser@davinci-mini:/$ curl www.baidu.com
<!DOCTYPE html>
<!--STATUS OK--><html> <head><meta http-equiv=content-type content=text/html; charse ble content=IE=Edge><meta content=always name=referrer><link rel=stylesheet type=te www/cache/bdorz/baidu.min.css><title>百度一下,你就知道</title></head> <body link=#
> <div class=head_wrapper> <div class=s_form> <div class=s_form_wrapper> <div id=lg .com/img/bd_logo1.png width=270 height=129> </div> <form id=form name=f action=//ww idden name=bdorz_come value=1> <input type=hidden name=ie value=utf-8> <input type=dden name=rsv_bp value=1> <input type=hidden name=rsv_idx value=1> <input type=hidden sipt_wr"><input id=kw name=wd class=s_ipt value maxlength=255 autocomplete=off a _wr"><input type=submit id=su value=百度一下 class="bg s_btn"></span> </form> </div ews.baidu.com name=tj_trnews class=mnav>新闻</a> <a href=http://www.hao123.com name href=http://map.baidu.com name=tj_trmap class=mnav>地图</a> <a href=http://v.baidu</a>
```



Try a simple Project



使用Python打印Hello World!

```
HwHiAiUser@davinci-mini:/home$ python
Python 3.7.5 (default, Aug 3 2022, 12:52:27)
[GCC 7.5.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Hello World!")
Hello World!
```

使用C/C++打印Hello World!

Step1、创建test.c vi test.c

Step2、编译test.c生成可执行文件helloWorld

aarch64-linux-gnu-gcc test.c -o helloWorld

Step3、运行可执行文件helloWorld

./helloWorld

```
root@davinci-mini:/home# root@davinci-mini:/home# aarch64-linux-gnu-gcc test.c -o helloWorld
root@davinci-mini:/home# ./helloWorld
Hello World!
root@davinci-mini:/home#
```

