

WIFI脂肪秤PCBA测试方案

VO. 1

芯海科技(深圳)股份有限公司

版权所有不得复制

修订记录

A-增加 / M-修订 / D-删除

修订版本	日期	变更类型 (A/M/D)	描述	作者	备注
V0.1	2018-03-01	А	编写 WIFI 脂肪秤规格说明书		初稿

目录

1	测记	忒项目	4
	1.1	充电回路	4
	1.2	系统短路测试	4
	1.3	阻抗测试	5
	1.4	显示 LED	6
	1.5	称重测量	7
	1.6	加热控制回路	7
	1.7	WIFI 通信功能	8
	1.8	复位功能	9
2	测记	式接口说明	. 11
	2.1	PCBA 测试架示意图	. 11
	2.2	测试系统示意图	. 12
	2.3	测试点说明	. 13
3	测记	式操作说明	. 16
	3.1	操作步骤	. 16
	3.2	故障说明(初稿)	. 17
4	注意	\$事项	. 19

1 测试项目

1.1 充电回路

检测内容: 锂电池充电回路(TP4056)的充电是否正常。

检测方法:接入 Micro USB (DC +5V), 充电回路的 BAT 端口 (Bottom Layer)接一个 LED 指示灯 (注意限流)。

通过标准: LED1(BAT)指示灯亮起。




图 1-1 充电回路

补充:或者接一个电压表监测电压,浮空状态下电压约为 4.0~4.2V。

1.2 系统短路测试

检测内容: 检测系统是否存在短路现象。

检测方法: Micro USB 接入一个电流表,量程为 500mA,一般而言系统的平均电流不会超过 150mA。

通过标准:

1、平均阀值 200mA

2、瞬间阀值 400mA (WIFI 通信瞬间电流会比较大,这是正常现象)




图 1-2 系统短路测试

1.3 阻抗测试

检测内容: 检测交流测脂电路是否正常。

检测方法: 音频接口接入模拟电阻(误差<=1%),测试针接入模拟电阻(误差<=1%)。接一个 LED 指示灯, 亮起表示阻抗测量正常。

通过标准: LED2(RES)指示灯亮起(测试误差小于额定值的 2.5%)。




图 1-3 阻抗测试

补充: 下肢电极框图里(丝印)<mark>右上</mark>表示接秤体的右上角的电极片(Top View),<mark>右下</mark>表示接秤体的右下角的电极片,其它以此类推。


测试阻值:

1、左上肢、右上肢: 300ohm 1%

2、左下肢、右下肢: 240ohm 1%

3、躯干: **28ohm 1%**

接线示意:



1.4 显示 LED

检测内容: 检测系统 LED 显示是否正常。

检测方法: 上电系统全显一段时间, 目视检测 LED 是否存在异常。

通过标准: 亮度均匀、无明显暗淡现象、无缺笔现象。




图 1-4 显示 LED

1.5 称重测量

检测内容: 检测称重电路是否正常。

检测方法:测试针(Bottom Layer)接入一个厨房秤传感器,在实际测试中,系统上电归零后(显示 0.00kg) 压称重传感器,看显示屏是否有数值变化,松开手后系统归零。

通过标准:

- 1、系统上电全显一段时间后,可以正常归零(显示 0.00kg);
- 2、(重量值) 无明显跳动的现象;
- 3、压称重传感器会有数值变化;
- 4、松开称重传感器后,可以正常归零。




图 1-5 称重测量

1.6 加热控制回路

检测内容: 检测加热控制回路功能是否正常。

检测方法:系统上电后检测 TEST 引脚,然后进入测试模式,开启加热功能,HEAT 端口接一个 LED 指示灯, 亮起表示加热正常。

通过标准: LED3 (HT) 指示灯亮起。




图 1-6 加热控制回路

1.7 WIFI 通信功能

检测内容:

- 1、检测 WIFI 能否正常检测路由信号;
- 2、检测 WIFI 与 SOC 串口通信。

检测方法:

1. 设置路由器(打开 2.4G, 关闭 5G),

账号为" CHIPSEA#ZNDQ@CSM6XF0X_1248";

密码为" CHIPSEA#ZNDQ@CSM6XF0X_8421";

信道为3;

距离被测主板 5M 左右;

2. 系统上电时,WIFI 检测 TEST(GPIO5)引脚,TEST 引脚为低电平时发送测试标志到 MCU(0x10 命令,DEV Status 的 bit6 置 1);之后接受到 MCU 应答(0xCC 命令)的开始测试命令后,进入测试模式,开始扫描周围 AP,扫描到 CHIPSEA#ZNDQ@CSM6XF0X_1248,并且 RSSI 大于-70dbm 时 wifi 测试指示灯(GPIO15)常亮(高电平),否则 wifi 测试指示灯闪烁。

通过标准: LED4 (WIFI) 指示灯亮起。




图 1-7 WIFI 通信功能

补充:

- 1、如果检测超时, LED 则闪烁提示存在异常;
- 2、LED 不亮表示异常(例如 LDO 电路存在问题)。


1.8 复位功能

检测内容: 检测系统能否正常复位

检测方法:上述检测完毕后,按一下复位按键,然后系统重新上电初始化(全显、归零,等等),表示可以

正常复位。

通过标准:系统正常复位(见检测方法)



2 测试接口说明

2.1 PCBA 测试架示意图



图 2-1 测试架示意图(仅供参考,以实物为准)

2.2 测试系统示意图




图 2-2 测试系统示意图 (仅供参考,以实物为准)




图 2-3 测试系统 PCB 示意图

2.3 测试点说明




图 2-4 测试点(Bottom Layer)说明 1

测试点接线说明:

- 1、**LED1** 接 BAT 有效指示灯(见 1.1 充电回路),接口是 BAT (见 Bottom Overlay)
- 2、LED2 接 RES 有效指示灯(见 1.3 阻抗测试),接口是 TP4
- 3、LED3 接 HT 有效指示灯(见 1.6 加热控制回路),接口是 HEAT
- 4、LED4 接 WIFI 有效指示灯(见 1.7 WIFI 通信功能),接口是 TP3
- 5、**烧录接**口采用 5 线制,接口是 VS(E+)、GND、VDD、PCL、PDA
- 6、WIFI TEST MODE 为 WIFI 模块测试模式引脚,接 GND 进入测试模式,悬空或高电平正常工作,接口是 TP1




图 2-5 测试点(Bottom Layer)说明 2

测试点接线说明:

- 1、**传感器接**口分别是 <mark>E+、S+、S-、E-</mark>(见 Bottom Overlay)
- 2、**USB接**口接入 DC +5V
- 3、上肢电极接口接入音频接口,音频接口连接模拟电阻,分别是 VIL/FIL、VIR/FIR
- 4、下肢电极连接模拟电阻,分别是 VOL/FOL、VOR/FOR




图 2-6 耳机插座(Top Layer)示意图




图 2-7 下肢电极(Top Layer)示意图




图 2-8 (人体)模拟电阻接线示意图

3 测试操作说明

3.1 操作步骤

- (1) 把 PCBA 放置测试座里,压紧测试工位
- (2) 接入上肢模拟电阻(音频接口)
- (3) 接入 Micro USB(DC +5V)

(4) 观察电流表是否有明显短路现象

通过标准: 平均阀值 200mA、瞬间阀值 400mA (WIFI 通信瞬间电流会比较大,这是正常现象)

(5) 观察 LED 显示屏全显时是否有缺画等现象

通过标准: 亮度均匀、无明显暗淡现象、无缺笔现象

(6) 系统归零后,压一下称重传感器,观察示数是否异常

通过标准:系统上电全显一段时间后,可以正常归零(显示 0.00kg);(重量值)无明显跳动的现象;压称重传感器会有数值变化;松开称重传感器后,可以正常归零

(7) 观察充电指示灯(LED1)是否亮起

通过标准: LED1(BAT)指示灯亮起

(8) 观察阻抗指示灯(LED2)、加热指示灯(LED3)、WIFI 指示灯(LED4)是否亮起

通过标准: LED2(RES)指示灯亮起; LED3(HT)指示灯亮起; LED4(WIFI)指示灯亮起

(9) 按一下复位按钮,看系统是否复位

通过标准:系统正常复位(全显、归零,等等)

(10) 测试完成

3.2 故障说明(初稿)

(1)

现象: 电流读数**持续**大于 200mA。

原因: 系统存在短路或器件损坏。

(2)

现象: LED 全显时亮度不均匀、亮度不足、存在缺笔现象。

原因: LED 贴反、LED 损坏。如果是多段 LED 同时不显示,可能是 U1 焊接不良。

(3)

现象: LED 无显示。

原因: U1、U2 或 M2 电路存在问题。

(4)

现象:系统无法归零(显示 0.00kg)。

原因: U1 或 U2 电路存在问题导致 AD 不稳定。

(5)

现象: 重量值无变化、或跳动大。

原因: U1 电路存在问题。

(6)

现象: 充电指示灯(测试架——LED1)不亮。

原因: U6 电路存在问题。

(7)

现象:阻抗指示灯(测试架——LED2)、加热指示灯(测试架——LED3)、WIFI 指示灯(测试架——LED4)同时不亮。

原因: U4 或 U5 电路存在问题。

(8)

现象:加热指示灯(测试架——LED3)不亮。

原因: M1 电路存在问题。

(9)

现象: 阻抗指示灯(测试架——LED2)闪烁。

原因: U3 电路存在问题。

(10)

现象: WIFI 指示灯(测试架——LED4)闪烁。

原因: U4 电路存在问题,或搜索不到路由器。

(11)

现象:按键无反应。

原因: S1 存在问题。

4 注意事项

(待定)