

Guía de Instalación y Puesta en Marcha Qbo 25-4

1. Transporte, Desembalaje y Ubicación

- **Movimiento seguro:** Utilizá una carretilla elevadora con **horquillas largas**, introduciéndolas solo en los puntos indicados en el equipo. Los operarios deben mantener una distancia de seguridad durante el traslado.
- **Limpieza inicial de la cuba:** Antes de cualquier movimiento o conexión, es **obligatorio retirar la caja de utensilios y todos los paquetes** que vienen dentro de la cuba.
- **Nivelación y Espacio:** Colocá la máquina en una superficie plana (máximo 2% de inclinación) y regulá los **pies (A)** para una estabilidad perfecta. Asegurá un pasillo perimetral que permita abrir la puerta del armario al 100% y trabajar con seguridad en la zona de conexiones.
- **Ambiente:** La temperatura óptima de trabajo debe rondar los **25 °C**.

2. Conexiones Técnicas Detalladas (Vista Trasera)

Cada suministro debe contar obligatoriamente con su propio seccionador o válvula de corte.

- **Energía Eléctrica (Conexión Z):**
 - **Protecciones:** Debés instalar un interruptor magnetotérmico de **Curva D** y un diferencial **Clase B** con sensibilidad de **300 mA** (específicos para inversores).
 - **Cableado:** Es **taxativo** conectar la toma de tierra y el polo **Neutro (N - Azul)**. Errores aquí pueden dañar de forma irremediable el alimentador y el motor.
- **Alimentación de Agua (Conexión T):**
 - **Presión:** Debe estar entre **0,5 y 2 bar**. Si tu red supera los 2 bar, es **obligatorio instalar un regulador de presión** justo antes de la conexión.
 - **Calidad:** El agua debe estar ablandada a **5-6 grados franceses** (50/60 mg/l) para evitar incrustaciones de cal que averíen los circuitos.
- **Aire Comprimido (Conexión U):**
 - **Requisitos:** Presión entre **7 y 8,5 bar** con un flujo de 50 l/min (10 l/min si no tiene generador).
 - **Tratamiento:** Tu instalación debe tener filtros para evitar la **condensación de agua y aceite** dentro de los circuitos neumáticos.
- **Descarga General (R):**
 - Utilizá un tubo de **1 1/4 pulgada** de materiales resistentes a **100 °C** y golpes de ariete de 1 bar.

- **Pendiente:** El tubo debe tener una **caída constante hacia el desagüe** y no presentar curvas hacia arriba, para evitar reflujos peligrosos.

3. Montaje de Componentes Críticos

- **Cilindro de Extrusión:** Introducí el cilindro (8) en la boca de salida (11) y apretá el manguito (9) en sentido horario usando la llave de sujeción suministrada.
- **Cuchilla:** Al colocarla, usá siempre **guantes contra cortes**. Bloqueala atornillando la manivela (24) de acero **manualmente** (sin herramientas) para no dañar el soporte.

4. Puesta en Marcha y Verificaciones Finales

Para responder a tu duda: No, el encendido no es todo. Debés realizar estas pruebas de validación antes de procesar alimentos:

1. **Activación:** Girá el interruptor general (B) a ON y pulsá el botón de activación de mandos (M) hasta que la luz azul se encienda.
2. **Configuración de Pantalla:** En el menú "PARÁMETROS", configurá el idioma, fecha y hora.
3. **Control del Sentido de Rotación (Vital):**
 - En modo "MANUAL", seleccioná el utensilio instalado y activá la rotación con "SPÁTULA RAZCLADOR".
 - Verificá visualmente: la **espátula debe girar a la DERECHA** (horario) y la **cuchilla a la IZQUIERDA**.
 - **Si giran al revés:** Un electricista debe **invertir las fases** en la toma de alimentación. Esto corregirá también la bomba de vacío y el motor de la cuchilla.
4. **Prueba de Caudal de Agua:** Con la tapa y tolva cerradas, iniciá el vacío y el enfriamiento. El manómetro de agua no debe bajar de **0,5 bar de presión residual** durante el funcionamiento.
5. **Sanificación:** Realizá una limpieza completa de la cuba y la tapa siguiendo el capítulo de LAVADO antes del primer uso real.

Recordatorios de seguridad finales:

- Nunca cargues la cuba a más del **70% de su capacidad** (máximo **17,5 litros** para este modelo).
- Es imprescindible haber realizado el **curso de formación** de Roboqbo antes de operar la máquina por primera vez.