Protocole d'installation de l'application "Pompe" sous Windows

Ce guide explique comment installer l'IDE Arduino, téléverser le code dans l'Arduino, configurer Python et exécuter l'application "pompe.py" via un fichier batch avec un raccourci sur le bureau.

% 1. si besoin : installation de l'IDE Arduino

1. Télécharger l'IDE Arduino

- Rendez-vous sur le site officiel.
- Téléchargez la version Windows Installer et installez-la.

2. Connecter l'Arduino

- Branchez l'Arduino à votre PC via un câble USB.
- Ouvrez l'IDE Arduino et allez dans Outils > Port.
- Notez le **port COM** attribué (ex: COM3).



🖎 2. Téléversement du code Arduino

1. Ouvrir le fichier source

• Dans l'IDE Arduino, cliquez sur **Fichier** > **Ouvrir** et sélectionnez **pompe**. ino dans le dossier sources.

2. Sélectionner la carte et le port

- Allez dans Outils > Type de carte, sélectionnez Arduino Uno (ou autre modèle si différent).
- Dans Outils > Port, sélectionnez le port USB correspondant (COMX).

3. **Téléverser le code**

- Cliquez sur **Téléverser** (icône en forme de flèche vers la droite).
- Attendez le message "Téléversement terminé".

3. si besoin: installation de Python et des dépendances

1. Installer Python (si non installé)

- Téléchargez Python depuis python.org.
- Cochez "Add Python to PATH" lors de l'installation.

2. Vérifier l'installation

Ouvrez une invite de commandes (Win + R, tapez cmd puis Entrée) et tapez :

```
python --version
```

Si Python est bien installé, la version s'affichera (ex: Python 3.10.x).

3. Installer la bibliothèque requise (pyserial)

Dans l'invite de commandes, exécutez : pip install pyserial

🖈 4. Création du raccourci sur le Bureau

Un raccourci permet de lancer l'application facilement avec une icône personnalisée.

1. Créer le raccourci

- Faites un clic droit sur pompe. bat dans le dossier sources.
- Cliquez sur **Envoyer vers** > **Bureau (créer un raccourci)**.

2. Changer l'icône du raccourci

- Faites clic droit sur le raccourci sur le Bureau et sélectionnez Propriétés.
- Cliquez sur Changer d'icône.
- Cliquez sur **Parcourir...** et sélectionnez le fichier lab-sticc.ico dans le dossier sources.
- Validez en cliquant sur **OK** > **Appliquer** > **OK**.

✓ 6. Tester l'application "Pompe"

- 1. Double-cliquez sur le raccourci sur le Bureau.
- 2. L'interface graphique doit s'ouvrir et permettre de contrôler la pompe via l'Arduino.
- 3. Si un problème survient :
 - Vérifiez que pythonw est bien installé (pythonw.exe est inclus avec Python).
 - Assurez-vous que Python et pyserial sont bien installés.