

Reparaciones básicas del auto

Problemas simples, seguridad vial y cuándo pedir auxilio

ATENCIÓN

Este manual cubre diagnósticos y acciones simples. No trabajar bajo un vehículo sostenido solo por el gato, no abrir un sistema de refrigeración caliente y no intervenir frenos, combustible, airbags o alta tensión sin técnico.

1. Primero, salir del peligro

- Encender balizas y detenerse lo más lejos posible del tránsito.
- Mantener cinturones puestos si el vehículo queda expuesto; salir solo por el lado alejado del tránsito cuando sea seguro.
- Colocar freno de mano, transmisión en P o marcha y ruedas rectas.
- Usar chaleco reflectivo y señalización a distancia prudente.
- En incendio, olor fuerte a combustible, humo denso o cables: alejarse y llamar ayuda.

2. El auto no arranca

Síntoma	Posibles causas simples	Qué verificar
No encienden luces	Batería descargada o borne suelto	Borne firme, sin tocar ambos polos; estado visual. Pedir auxilio.
Hace "clic"	Batería baja o conexión	No insistir repetidamente. Arranque auxiliar solo con procedimiento y polaridad correctos.
Gira pero no arranca	Combustible, inmovilizador, sensor u otra falla	Combustible, llave de repuesto y luces de tablero; no desarmar.
Tablero normal, silencio	Selector, pedal de freno/embrague o sistema	Probar P/N según manual; revisar alfombra y pedal.

3. Arranque con cables

- Usar cables en buen estado y seguir el manual de ambos vehículos.
- Confirmar que ambos sistemas tengan tensión compatible y que no haya batería rota, hinchada o congelada.
- Conectar positivo con positivo y la última pinza negativa a un punto de masa indicado, lejos de la batería descargada.
- No permitir que pinzas se toquen; retirar en orden inverso.
- En híbridos/eléctricos, seguir exclusivamente manual y asistencia especializada.

4. Neumático pinchado

- Cambiar solo en piso firme, plano y fuera del tránsito.
- Consultar puntos de apoyo del gato; colocar calzos.
- Aflojar tuercas levemente antes de elevar.
- Nunca poner parte del cuerpo debajo del auto.
- Ajustar en cruz y respetar torque en taller; rueda temporal tiene límite de velocidad/distancia.
- Si no hay lugar seguro, llamar auxilio.

5. Motor caliente

- Apagar aire acondicionado, encender calefacción solo como medida breve si permite llegar a un lugar seguro y la aguja no está en rojo.
- Detenerse si sube a zona roja, hay vapor o pérdida. Apagar motor.
- No abrir tapa de radiador/depósito caliente. Esperar enfriamiento completo.
- Revisar nivel solo según manual; una pérdida importante requiere remolque.
- Nunca seguir circulando sin refrigerante: puede destruir el motor.

6. Fusible y lámpara

- Usar el diagrama del manual y reemplazar únicamente por fusible del mismo amperaje.
- Si vuelve a quemarse, existe una falla eléctrica: no aumentar amperaje.
- Cambiar lámparas solo si son accesibles y el manual lo permite; no tocar vidrio de halógenas con dedos.
- Desconectar sistemas sensibles únicamente según manual.

7. Quedó encajado en barro

- Detener aceleración excesiva: cava más y sobrecalienta transmisión.
- Enderezar ruedas, retirar barro delante de neumáticos y colocar material de tracción adecuado.
- Usar movimiento suave adelante/atrás solo si el manual lo permite.
- No usar eslingas en puntos no diseñados; un elemento que se corta puede ser mortal.
- Mantener personas lejos de la línea de tiro.

8. Luces de tablero

Rojo de aceite	Detener motor inmediatamente cuando sea seguro; revisar manual y pedir asistencia.
Rojo de temperatura	Detener y enfriar; no abrir caliente.
Rojo de frenos	Detener; verificar freno de mano. Si persiste, no circular.
Batería	El alternador puede no cargar; reducir consumos y buscar lugar seguro.
Check engine fijo	Puede permitir desplazamiento corto si funciona normal; diagnosticar pronto.
Check engine parpadea	Riesgo de daño grave; reducir carga y detener/auxilio.

9. Kit vehicular EDY

Revisión trimestral

- ☐ Chalecos reflectivos y balizas/triángulos.
- ☐ Linterna frontal y guantes.
- ☐ Inflador y medidor de presión.
- ☐ Rueda de auxilio, gato y llave correctos.
- ☐ Cables de arranque o booster.

10. Mantenimiento preventivo

- ☐ Agua para purificar, no consumir directamente de ella.
- ☐ Presión y estado de neumáticos, incluida rueda de auxilio.
- Aceite, refrigerante, líquido de frenos y limpiaparabrisas según manual, sin mezclar especificaciones.
- ☐ Cinta fuerte, precintos y herramientas básicas.
- Batería, limpiaparabrisas, luces y bocina.
- ☐ Combustible por encima de medio tanque cuando hay alertas o viaje regional.
- ☐ Service y correas según kilometraje/tiempo.
- ☐ Mapa, cargador y efectivo.
- Registrar herramientas y repuestos específicos de cada vehículo.

Fuentes y actualización

NOTA

Estas fuentes se incluyen para verificar, ampliar y actualizar el manual. Las normas, vedas, horarios, rutas y recomendaciones sanitarias pueden cambiar.



Argentina.gob.ar - Seguridad vial

<https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial>



AAA - Roadside emergency safety

<https://cluballiance.aaa.com/the-extra-mile/advice/car/stay-safe-in-a-roadside-emergency>



Manual del propietario de cada vehículo

<https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial>