串行通信

串行通信是指在计算机总线或其他数据通道上,每次传输一个位元数据,并连续进行以上单次过程的通信方式。

同步与异步串行通信、波特率、校验与传输方式

异步串行通信

异步串行通信所传输的数据格式由1个起始位、7~9个数据位、1~2个停止位和1个校验位组成,接收器和发送器有**各自的时钟**,工作是非同步的。

同步串行通信

同步串行通信中,发送器和接收器由同一个时钟源控制。

波特率

波特率BR是单位时间传输的数据位数,即单位: bps, 1bps = 1bit/s。采用异步串行通信,互相通信甲乙双方必须具有相同的波特率,否则无法成功地完成数据通信。同步通信中通过主从设备的同步时钟完成数据同步,因此很少由波特率的说法。

串行通信的校验

异步通信时可能会出现出错等情况,需要进行校验。

数据通信的传输方式

单工、半双工、全双工。

7.1 通用同步异步收发器 (USART)

7.1.1 USART概述

支持同步单向通信和半双工单线铜棍,也支持LIN等规范。RX:接收数据串行输入;TX:发送数据串行输出。

I/O口说明

STM32f103芯片由三组USART模块: USART1、USART2、USART3。在基本的异步串行通信过程中,只需要TX和RX这两个引脚便可以完成。在通信需要硬件流控模式时,此时还需要CTS和RTS两个引脚,这两个引脚对低电平都有效。

端口	引脚	I/O □	重映射口	功能说明
USART1	USART1_TX	PA9	PB6	发送数据输出
	USART1_RX	PA10	PB7	接收数据输入
	USART1_CTS	PA11		清除发送
	USART1_RTS	PA12		发送请求
	USART1_CK	PA8		同步模式时,作为同步时钟
USART2	USART2_TX	PA2	PD7	发送数据输出
	USART2_RX	PA3	PD6	接收数据输入
	USART2 CTS	PA0	PD3	清除发送
	USART2_RTS	PA1	PD4	发送请求
	USART2 CK	PA4	PD7	同步模式时,作为同步时钟
USART3	USART3 TX	PB10	PD8	发送数据输出
	USART3_RX	PB11	PD9	接收数据输入
	USART3_CTS	PB13	PD11	清除发送
	USART3_RTS	PB14	PD12	发送请求
	USART3_CK	PB12	PD10	同步模式时,作为同步时钟

时钟管理

为了使能USART模块的工作时钟,需要使能串口以及对应引脚的时钟。如使能USART1异步基本通信模式:

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);



中断源

USART模块对应中断函数:

```
void USART1_IRQHandler();
void USART2_IRQHandler();
void USART3_IRQHandler();
```

7.1.4 USART库函数

USART_Init函数

使用USART_Init对串口通信接口进行初始化。

例子:

7.2 USART操作

7.2.1 USART发送与接收

数据发送器

当内核或DMA外设把数据写入到发送数据寄存器(TDR)后,发送控制器自动的把数据加载到发送移位寄存器中,然后通过串口线TX,把数据逐位送出去。当数据从TDR转移到移位寄存器时,会发生发送寄存器TDR已空事件TXE。当数据从移位寄存器全部发送出去时,会产生数据发送完成事件TC。

```
void usart_send_byte(unsigned char data)
{
    USART_SendData(USART1, data);
    while(!USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC));
}
```

数据接收器

接收数据是从串口线RX逐位地输入到接收移位寄存器中,然后自动地转移到接收数据寄存器RDR,并会产生接收数据事件RXNE表示数据已收到,在查询到RXNE位置1后,把数据读取到内存中。

```
unsigned char usart_recv_byte(void)
{
    while(!USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE));
    return USART_ReceiveData(USART1);
}
```

7.4 USART应用实例

7.4.1 查询传送方式

```
通过串口助手利用串口发送数据给微控制器,微控制器在接收到数据后,把数据送回给电脑。
   微控制器串口程序采用查询方式实现。
*/
// 时钟初始化
void rcc init()
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENAF
}
// GPIO口初始化
void gpio_init()
   // PA9 复用TX引脚为输出口
   GPIO_InitTypeDef gpio_init;
   gpio init.GPIO Pin = GPIO Pin 9;
   gpio init.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP;
                                            // 复用推挽输出
   gpio_init.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_Init(GPIOA, &gpio_init);
   // PA10 复用RX引脚为输入口
   gpio_init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
   gpio init.GPIO Mode = GPIO Mode IN FLOATING;
   GPIO_Init(GPIOA, &gpio_init);
}
// 串口程序初始化
void usart_init()
{
   // 初始化相应的时钟和GPIO口
   rcc_init();
   gpio_init();
   USART_InitTypeDef usart_init = {
       .USART BaudRate = 9600,
       .USART WordLength = USART WordLength 8b,
       .USART_StopBits = USART_StopBits_1,
       .USART Parity = USART Parity No,
       .USART HardwareFlowControl = USART HardwareFlowControl None,
       .USART_Mode = USART_Mode_TX | USART_Mode_RX,
   };
   USART Init(USART1, &usart init);
   USART Cmd(USART1, ENABLE);
}
// 串口发送和接收程序
void usart_send_byte(unsigned char data)
```

```
USART_SendData(data);
    while(!USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC));
}
unsigned char usart_recv_byte()
    while(!USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE));
    return USART_ReceiveData(USART1);
}
// 主程序
int main()
    unsigned char data;
    usart_init();
    while(1)
        data = usart_recv_byte();
        usart send byte(data);
    return 0;
}
```

USART查询方式总结

1. 初始化对应的时钟

如果使用的是USART1,则需要初始化USART1时钟、GPIOA时钟以及AFIO复用时钟: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

- 2. 初始化TX、RX引脚对应的GPIO口 如果使用的是USART1,则需要初始化PA9和PA10口。
- 3. 初始化USART

初始化USART InitTypeDef类型变量usart init, 修改以下字段:

```
USART_BaudRate
                   // 波特率,<del>一</del>般为9600
   USART_WordLength
                   // 字长, 一般为1个字节, 即USART_WordLength_8b
                   // 停止位数目,一般为1个,即USART_StopBits_1
   USART_StopBits
   USART_Parity
                   // 是否启用奇偶校验,不启用则USART_Parity_No
   USART_HardwareFlowControl
                        // 是否启用硬件流控制,不启用则USART_HardwareFlowContorl_None
   USART_Mode
                   // 模式,基本方式使用TX、RX,即USART_Mode_TX | USART_Mode_RX
  调用USART Init初始化: USART Init(USART1, &usart init);
  调用USART_Cmd使能USARTx: USART_Cmd(USART1)
4. 编写发送以及接收程序
  发送程序:
```

调用USART_SendData(data)发送指定长度的数据,长度由初始化时指定,一般为unsigned char。而后循环查询状态寄存器是否发生TC事件:while(!USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC))

接收程序:

循环查询状态寄存器是否发生RXNE事件:

while(!USART_GetFlagStatus(USART_FLAG_RXNE))。发生事件后,接收调用USART_Receive(USARTx)接收数据,在返回值返回。