

使用指南

- 1.收尺点管理的修改.....p2
- 2.测站位置维护界面的修改.....p3
- 3.测站监测点弹窗对数据库内容的详解.....p4
- 4.数据库方面的具体修改.....p5

收尺点

对“添加收尺点”弹窗界面的修改

修改内容:

①将收尺点编号由手动输入改为系统默认输入

默认值为当前新的收尺点 $\text{point_id} + \text{"\#"}$

②位置自动填充上一个收尺点的位置,

且用户输入的值不能小于这个值

数据库表的修改

修改 `tunner_survey_points` 收尺点表 ①增加字段 `point_id`

原因同上方 `station_id`

②修改 `point_number` 的默认值
默认值为 `point_id + "\#"`

数据库字段方面

- ① $x \xrightarrow{y} z$ 指的是, 用 x 字段去 y 表中查询 z 字段
- ② $(x) + "str"$ 指的是, 用 x 字段的内容加上字符串 str 的内容
- ③ $x = (y)$ 指的是, 用 y 中的内容赋值给 x

编辑XXX阶段的数据种类

巷道名称: *收尺点编号:

测站编号: *测站名称:

*位置(m):

监测点配置:

变形监测

☐ 顶板深基点离层量

☐ 顶板浅基点离层量

☐ 顶板下沉量

☐ 底板底鼓量

☐ 生产帮移近量

☐ 非生产帮移近量

应力监测

☐ 生产帮锚杆载荷

☐ 非生产帮锚杆载荷

☐ 顶板靠生产帮锚杆载荷

☐ 顶板靠非生产帮锚杆载荷

☐ 锚索载荷

☐ 综合测站周边巷道表面起伏状况

① monitoring_points_id = 1

② early_warning_value =

③ critical_value =

$\left\{ \begin{array}{l} \text{tunnel_id} \xrightarrow{\text{tunnel_segment_supports}} \text{length} \\ \text{evaluations_stage}, \\ \text{code} = \text{MonitoringPoints} \\ \text{system_constants} \end{array} \right\}$

$\xrightarrow{\text{safe_value_active_support}}$

$\left\{ \begin{array}{l} (\text{early_warning_value}), \\ \text{code} = \text{MonitoringPoints} \\ \text{system_constants} \end{array} \right\}$

$\xrightarrow{\text{safe_value_combined_support}}$

取消 确定