

INFORME TÉCNICO

Mantenimiento Preventivo de Instalaciones



HUEVAR

TÉCNICO RESPONSABLE

njn jj

FECHA DEL INFORME

2045-09-15

1 - SINFÍN COMPACTADOR Y ROTOTAMIZ

ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
OK	Revisar partes móviles que están expuestas a desgaste, cojinetes, sistema de limpieza, cepillos, juntas, etc.
OK	Verificar estado de las uniones mediante tornillos, realizar un reapriete.
PENDIENTE	Verificar la presencia de sólidos en el cajón del rototamiz.
OK	Comprobación sinfín compactador:
OK	Comprobación rototamiz:
OK	La limpieza del equipo. (Agua a presión)

2 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA GENERAL)

ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
PENDIENTE	Comprobar intensidad de las bombas
PENDIENTE	Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
PENDIENTE	Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
PENDIENTE	Caudal e intensidad Bomba 1

ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
PENDIENTE	Caudal e intensidad Bomba 2
PENDIENTE	Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo

3 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA CAMIONES)

ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
PENDIENTE	Comprobar intensidad de las bombas
PENDIENTE	Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
PENDIENTE	Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
PENDIENTE	Caudal e intensidad Bomba 1
PENDIENTE	Caudal e intensidad Bomba 2

4 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA PALETS)

ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
PENDIENTE	Comprobar intensidad de las bombas
PENDIENTE	Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
PENDIENTE	Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
PENDIENTE	Caudal e intensidad Bomba 1

5 - SOPLANTES - HOMOGENEIZADOR Y NEUTRALIZADOR

ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
PENDIENTE	Comprobar que los difusores reparte el aire por igual y que no esten rotos
PENDIENTE	Limpiar filtro aire soplante
PENDIENTE	Comprobación soplante homogenizador:
PENDIENTE	Comprobación soplante neutralizador:
PENDIENTE	Comprobar estado de las mangueras de aire.

6 - PRODUCTOS QUÍMICOS

ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
PENDIENTE	Comprobación de que las bombas dosifiquen producto. ANATAR CAUDALES E INTENSIDAD: Bomba dosificadora ácido: Bomba dosificadora sosa: Bomba trasvase ácido: Bomba trasvase sosa:
PENDIENTE	Revisión de sensores de niveles y recargar producto.
PENDIENTE	Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.

7 - HOMOGENEIZADOR

ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
PENDIENTE	Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
PENDIENTE	Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
PENDIENTE	Vaciar neutralizador completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo... (FOTOS)
PENDIENTE	Intensidad bomba trasvase

8 - NEUTRALIZADOR

ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
PENDIENTE	Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
PENDIENTE	Comprobación consumo bomba recirculación:
PENDIENTE	Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
PENDIENTE	Vaciar neutralizador 2 completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo

9 - CONTROLADOR PH - NEUTRALIZADOR

ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
PENDIENTE	Limpiar sondas
PENDIENTE	Calibar sondas.

10 - CUADRO ELÉCTRICO

ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
OK	Eliminar y consignar las fuentes de energía al cuadro para realizar su preventivo.
OK	Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
OK	Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos.
PENDIENTE	Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente).
PENDIENTE	Verificar seguridades (FOTOS del cuadro antes y después).

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOT000000000000000000000000



FOT0000000000



Foto 3 / 5



Foto 4 / 5



Foto 5 / 5

CONCLUSIONES GENERALES

XDGXD