



















HOPE-Base_v1.2 优化说明

2.BT_STA从PC8改为PC5 3.增添SDIO, MircoSD

7.增加螺丝孔(M2*4?)

8.删去了实体按钮key0、key1

6.增加纽扣电池,保持实时时钟走时

1.删去了引出排针改为只引出未使用的引脚的sh1.0座

4.增加I2C2的几个外设(时钟、温湿度计、气压计、磁力计)

5.修改USB_C,正插检测CH340串口,反插检测USB外设

