BRFER
MÁQUINAS

MANUAL DE OPERAÇÃO

Compactador de Solo Tipo Sapo Elétrico

7898961495071
BRF RM75



ATENÇÃO A LUBRIFICAÇÃO

COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO-ELÉTRICO:

Como lubrificar um compactador de solo tipo sapo?

1. Tirar esse parafuso;
2. Colocar óleo do tipo sae 10w-30;
   Aproximadamente 1 litro



DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO

→ Desacelere a máquina. Em alguns modelos, isto será suficiente para o desligamento. Em outros, será necessário desligar o botão que corta a corrente.

Veja vídeo deste equipamento funcionando aqui:
https://www.youtube.com/@luaferferramentas928

NUNCA SE ESQUEÇA DO SEU EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: ÓCULOS, PROTETOR DE OUVIDOS, LUVAS, MÁSCARAS, BOTAS, CAPACETE, CINTO DESEGURANÇA E ROUPA ADEQUADA, CONFORME LOCAL E ATIVIDADE DESENVOLVIDA.



COMPACTADOR ELÉTRICO

FINALIDADE

Os compactadores de solo à percussão são destinados a compactar solos granulares e mistos com alto conteúdo de argila. Este equipamento é muito utilizado em fundações e bases para piso.

CUIDADOS ESPECIAIS

- A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador e terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá (NR-18.22.1)
- Observar as recomendações das normas NR-18 e NR-12.
- Não trabalhe sob chuva.
- Não compacte próximo de áreas sujeitas a desmoronamento (valas, barranco inclinado, taludes etc).
- Não coloque as mãos e os pés próximos das partes móveis da máquina.
  Importante: Faça sempre uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados a cada tipo de equipamento.

PARA TRANSPORTAR

- Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor.
- Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento.

NO LOCAL DE TRABALHO

- Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato à BRFER.
- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço. Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, especialmente crianças.
- Instale o equipamento em local nivelado.
- Não utilize o compactador com peças soltas ou danificadas.
- Não retire partes da máquina.
- Não compacte próximo a superfícies pontiagudas; risco de perfurar a sanfona.
- Nunca abandone a máquina durante o trabalho.

- Verifique o nível de óleo da percussão através do visor localizado próximo à sapata (para visualização incline a máquina).
- Para leitura correta do nível do óleo da percussão o compactador deverá estar parado pelo menos por 30 minutos.
- Observar o tipo de solo a ser compactado.
- Não utilizar em asfalto, bloquetes, calçadas tipo portuguesa, etc.
- Em condições de muita poeira, o filtro de ar fica saturado e o compactador não funciona sendo necessário limpá-lo. Para uma compactação ideal, o solo deverá estar com sua umidade natural (solo de barranco).
- A altura da camada a ser compactada não poderá exceder a 30cm. Preparar combustível somente para 1 ou 2 dias (para motores 2 tempos).

ACIONAMENTO DO EQUIPAMENTO


- Segure e puxe levemente a corda de partida até sentir resistência. Em seguida, puxe-a rapidamente até dar partida.

FECHAMENTO ELÉTRICO

- Atenção, a falha nesta etapa compromete a instalação, devido ao curto nas bobinas, gerando aumento da amperagem, ronco do motor, e risco de queima do transformador ou mesmo do motor principal.

ATENÇÃO - LIGAÇÃO CORRETA





EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO:

(11) 4362-5151

(11) 96780-7339

vendas@brfer.com.br



Horário de Funcionamento:
Segunda a Sexta-feira:
08:00 às 17:30
Horário de Almoço:
12:30 às 13:30