ATENÇÃO!

PRODUTO SEM LUBRIFICAÇÃO!

LUBRIFICAR ANTES DE UTILIZAR

INSTRUÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO NA PRIMEIRA PÁGINA DO MANUAL DE OPERAÇÃO

BRFER
MÁQUINAS

MANUAL DE OPERAÇÃO

Compactador de Solo Tipo Sapo Gasolina 7HP Motor 4 Tempos

7898975895430
BRF RM807



ATENÇÃO A LUBRIFICAÇÃO

COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO-A GASOLINA:

Como lubrificar um compactador de solo tipo sapo?

1. Tirar esse parafuso;
2. Colocar óleo do tipo oil sae 10w-30;
3. Lubrificar o motor.



DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO

→ Desacelere a máquina. Em alguns modelos, isto será suficiente para o desligamento. Em outros, será necessário desligar o botão que corta a corrente e fechar a torneira de combustível para evitar encharcar o carburador.

IMPORTANTE: Outros equipamentos similares podem ser incorporados nas lojas da
rede com potências e performance diferentes. As recomendações contidas neste

folheto não são capazes de cobrir todas as condições e situações possíveis que
poderão ocorrer.

Veja vídeo deste equipamento funcionando aqui:
https://www.youtube.com/@luaferferramentas928

***NUNCA SE ESQUEÇA DO SEU EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: ÓCULOS, PROTETOR DE OUVIDOS, LUVAS, MÁSCARAS, BOTAS, CAPACETE, CINTO DE
SEGURANÇA E ROUPA ADEQUADA, CONFORME LOCAL E ATIVIDADE DESENVOLVIDA.***



FINALIDADE

Os compactadores de solo à percussão são destinados a compactar solos granulares e mistos com alto conteúdo de argila. Este equipamento é muito utilizado em fundações e bases para piso.

CUIDADOS ESPECIAIS

- A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador e terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá (NR-18.22.1)
- Observar as recomendações das normas NR-18 e NR-12.
- Não trabalhe sob chuva.
- Não utilizar em recinto fechado.
- Há risco de morte, pois os gases do escape contêm monóxido de carbono, um gás venenoso, sem cheiro e mortal.
- Nas imediações de uso desta máquina é proibido fazer fogo, fumar, bem como utilizá-la em locais sujeitos a gases e líquidos inflamáveis.
- Não compacte próximo de áreas sujeitas a desmoronamento (valas, barranco inclinado, taludes etc.).
- Não coloque as mãos e os pés próximos das partes móveis da máquina. Importante: Faça sempre uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados a cada tipo de equipamento.

PARA TRANSPORTAR

- Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor.
- Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento.

NO LOCAL DE TRABALHO

- Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato à CASA DO CONSTRUTOR, que tomará as providências necessárias.

- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço. Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, especialmente crianças.
- Instale o equipamento em local nivelado.
- Não utilize o compactador com peças soltas ou danificadas.
- Não retire partes da máquina.
- Não compacte próximo a superfícies pontiagudas; risco de perfurar a sanfona.
- O reabastecimento de combustível somente deve ser feito com o motor desligado e de maneira que o combustível não possa entrar em contato com as partes quentes da máquina.
- Nunca abandone a máquina durante o trabalho.
- Verifique o nível de óleo da percussão através do visor localizado próximo à sapata (para visualização incline a máquina).
- Para leitura correta do nível do óleo da percussão o compactador deverá estar parado pelo menos por 30 minutos.
- Observar o tipo de solo a ser compactado.
- Não utilizar em asfalto, bloquetes, calçadas tipo portuguesa etc.
- Em condições de muita poeira, o filtro de ar fica saturado e o compactador não funciona sendo necessário limpá-lo. Para uma compactação ideal, o solo deverá estar com sua umidade natural (solo de barranco).
- A altura da camada a ser compactada não poderá exceder a 30cm. Preparar combustível somente para 1 ou 2 dias (para motores 2 tempos).

ACIONAMENTO DO EQUIPAMENTO

- Abra a torneira do combustível e ajuste o interruptor do motor para a posição ON (ligado). Se o motor estiver frio, ligue o afogador para injetar combustível no carburador.
- Não use o afogador nas próximas partidas durante o dia.
- Regule o acelerador na metade do curso.
- Segure e puxe levemente a corda de partida até sentir resistência. Em seguida, puxe-a rapidamente até dar partida.
- Com o motor em funcionamento, retorne as alavancas de afogador e acelerador à posição normal. Espere alguns segundos até firmar a marcha lenta.
- Utilize o equipamento com o acelerador no máximo para trabalhar.

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO:

(11) 4362-5151

(11) 96780-7339

vendas@brfer.com.br



Horário de Funcionamento:

Segunda a Sexta-feira:

08:00 às 17:30

Horário de Almoço:

12:30 às 13:30