Linux embarqué, BusyBox « in a nutshell »

Pierre Ficheux (pierre.ficheux@openwide.fr)

Novembre 2005

Résumé

Cette article décrit la mise en place rapide d'un système Linux embarqué autour d'un noyau 2.6 et du composant libre *Busybox* (http://www.busybox.net). Il fait suite aux diverses publications de l'auteur sur ce sujet dont les références sont citées en annexe bibliographique. L'article décrira l'exemple d'un PC x86 mais les concepts sont bien entendu adaptables à d'autres architectures. Le projet *buildroot* utilisant *BusyBox* et *uClibc* sera brièvement présenté en fin d'article sous forme d'un exemple sur architecture ARM9.

Introduction

La mise en oeuvre de Linux pour un système embarqué a été plusieurs fois traitée dans les colonnes de ce magazine ou bien dans la littérature spécialisée (voir bibliographie). Pour réaliser un système Linux embarqué, il convient de rassembler sur un support physique (disque dur ou mémoire flash) les éléments suivants:

- · Un noyau Linux adapté à l'architecture matérielle
- Un ensemble de fichiers exécutables ou scripts nécessaires au démarrage du système
- Les bibliothèques partagées nécessaires à ces exécutables
- Divers fichiers et répertoires système tel /dev, /etc ou /var

La liste finale des composants à installer dépend bien entendu du type d'application prévu pour le système. Cependant, les contraintes matérielles comme la taille de la mémoire flash, de la mémoire vive ou bien le temps de démarrage du système obligent le concepteur à réduire le nombre de commandes disponibles et donc les fonctionnalités. Au final, on peut avoir à disposition un système convenable au niveau applicatif (réalisant la tâche pour laquelle il a été conçu) mais pour lequel les fonctionnalités annexes comme la configuration ou la maintenance à distance sont réduites à cause du nombre limité de commandes ou de la qualité de ces dernières.

Ce problème a été largement décrit dans l'article « Construction d'un système Linux embarqué » paru dans Linux Magazine ou bien le chapitre 5 de l'ouvrage « Linux embarqué 2ème édition ».

Présentation de la solution BusyBox

Le projet BusyBox (http://www.busybox.net) a démarré il y a quelques années dans le sillage du projet Debian. Le but du projet était de fournir un ensemble complet de fonctionnalités « GNU/Linux-like » tout en optimisant l'empreinte mémoire (mémoire vive et flash) en vue de l'installation sur un système cible réduit. En clair il s'agit de remplacer les commandes classiques (bash, ls, cp, vi, etc.) dont la majorité proviennent du projet GNU (http://www.gnu.org) par des versions

simplifiées mais efficaces. Pour les mêmes raisons de simplification, le principe du démarrage du système (utilisation des «run levels » ou de scripts tels ceux présents dans /etc/rc.d) a été largement épuré. Si l'on considère les deux « espaces mémoire» utilisés par un système Linux – soit l'espace noyau et l'espace utilisateur – on peut considérer que BusyBox occupe à lui tout seul l'espace utilisateur, le noyau Linux occupant lui, l'espace...du noyau.

Pour donner une idée de l'occupation sur la flash, un environnement BusyBox sur x86 utilisera moins d'espace que l'interpréteur de commande bash (environ 400 Ko contre 600 Ko). A cela il faudra bien entendu ajouter des bibliothèques partagées mais leur nombre sera également très réduit.

Au niveau de l'architecture, le principe de BusyBox est simple et se base sur une spécificité du langage C et d'autres langages évolués comme Perl. Dans un programme en C, le premier argument du programme (soit argv[0]) contient systématiquement le nom du fichier exécutable correspondant. Si l'on considère le petit programme suivant, soit argv.c:

De ce fait on peut utiliser un exécutable unique qui pourra remplacer plusieurs fichiers « virtuels » en utilisant simplement le lien symbolique. Au niveau du code, l'exécution de telle ou telle fonction (BusyBox parle d'applet même si cela n'a rien à voir avec Java) s'effectue simplement en testant le nom du programme. Le principe de BusyBox repose la-dessus:

• Un exécutable unique nommé busybox

#include <stdlib.h>

\$./argv bis

Mon nom est ./argv bis

Des liens symboliques portant les noms des commandes remplacées

Le lecteur curieux, geek ou simplement technophage pourra se reporter aux sources de BusyBox, en particuliers le fichier applets/busybox.c qui contient la fonction main du programme. Bien entendu il est possible d'étendre BusyBox en ajoutant ses propres applets comme décrit dans la documentation fournie avec la distribution.

Il faut noter que Le composant BusyBox remplace non seulement les commandes habituelles mais également la majorité des commandes système couramment utilisées dans un système Linux. On peut citer en exemple:

- La gestion des modules noyau (paquetage modutils) y compris pour les versions 2.6
- La gestion de l'authentification (login, passwd, etc.)
- La gestion des disques et des partitions (mount, umount, fdisk, hdparm, etc.)
- La gestion de l'arrêt/marche (halt, reboot, etc.)
- La gestion du réseau (ifconfig, route, udhcpc, etc.)

De ce fait, l'installation d'un système sur une base BusyBox est simple et l'on arrive très vite à un résultat fonctionnel ce qui est un avantage notoire pour la psychologie toujours fragile du développeur :-)

Compilation de BusyBox

L'archives au format tar+gz est disponible auprès du site http://www.busybox.net. Après extraction on obtient un répertoire correspondant à la version, soit busybox-1.01 dans notre cas. Même si elle n'est pas parfaite, la documentation présente dans le répertoire docs est assez complète. Le fichier INSTALL sur la racine des sources indique la méthode rapide de compilation. Le fichier README donne quelques informations générales sur le composant. De même, le répertoire examples donne quelques exemples de fichiers de configuration dont un fichier inittab largement commenté.

La méthode de génération est assez proche de celle du noyau Linux.

- 1. Configuration des fonctionnalités par make menuconfig. L'interface présentée est similaire au make menuconfig du noyau Linux. La configuration est sauvée dans un fichier .config dont la structure est identique à celle d'un fichier de configuration du noyau.
- 2. Compilation par make dep puis make
- 3. Installation par make PREFIX=répertoire_installation install

La figure suivante présente l'écran de configuration suite à un make menuconfig.




Figure 1. Configuration de BusyBox

Dans le menu *Build Options*, on remarquera la possibilité de construire BusyBox en mode statique (sans utiliser de bibliothèques partagées). De même, le menu permet de sélectionner un compilateur croisé au lieu du compilateur natif utilisé par défaut.

Création d'un système BusyBox « in a nutshell »

Un test rapide d'une solution BusyBox minimale est simple à obtenir sur une distribution Linux x86 classique. Dans le cas présent nous utiliserons une Fedora Core 4 (FC4), basée sur un noyau 2.6. La procédure de création est la suivante:

- 1. Création d'une partition dédiée. Pour cela on utilisera les commandes fdisk et mke2fs. La partition est ensuite montée sur le répertoire /mnt/emb de la FC4.
- 2. Compilation et installation d'un noyau Linux adapté. Pour cela nous partirons du dernier noyau officiel 2.6 à la rédaction de l'article (soir 2.6.13.4). Cette phase est optionnelle et l'on peut imaginer d'utiliser dans un premier temps le noyau fourni par la FC4. Cependant, ce noyau est très volumineux (nombreux modules) et n'est pas significatif d'une démonstration de solution réduite typique à un système embarqué. Suite à l'installation d'un nouveau noyau, il sera nécessaire de mettre à jour le fichier /etc/grub.conf du programme de démarrage GRUB afin de tester le fonctionnement du noyau puis ajouter la nouvelle entrée correspondant au système BusyBox.
- 3. Création des entrées /mnt/emb/dev à l'aide de l'outil /dev/MAKEDEV fourni avec la

FC4.

- 4. Compilation et installation de BusyBox sur le répertoire /mnt/emb
- 5. Installation des bibliothèques partagées nécessaires sur /mnt/emb/lib. Pour cela on utilise l'outil mklibs.

Création d'une partition dédiée

Dans notre exemple nous considérons qu'il est possible de créer un nouvelle partition primaire sur le disque (IDE par défaut). Le fait d'utiliser un autre type de support (disque SCSI ou clé USB, Compact Flash IDE, DiskOnChip, etc.) change assez peu la démonstration. Dans ce dernier cas, le lecteur pour se référer à l'article « Linux everywhere » paru dans Linux Magazine (voir bibliographie). Dans le cas présent nous utiliserons la suite de commandes suivante pour créer la partition /dev/hda4 occupant 100 Mo sur le disque. Les commandes à taper par l'utilisateur sont sont en caractères gras.

fdisk /dev/hda

Le nombre de cylindres pour ce disque est initialisé à 3648.

- Il n'y a rien d''incorrect avec cela, mais c'est plus grand que 1024,
- et cela pourrait causer des problèmes en fonction pour certaines configurations:
- 1) logiciels qui sont exécutés à l'amorçage (i.e., vieilles versions de LILO)
- 2) logiciels d'amorçage et de partitionnement pour d'autres SE (i.e., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

Commande (m pour l'aide): p

Disque /dev/hda: 30.0 Go, 30011012096 octets 255 têtes, 63 secteurs/piste, 3648 cylindres Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets

```
Périphérique Amorce
                      Début
                                    Fin
                                                      Id Système
                                             Blocs
                                 765
                                                    7 HPFS/NTFS
/dev/hda1
                       1
                                         6144831
/dev/hda2
                      766
                                 830
                                          522112+ 82
                                                       Linux swap / Solaris
/dev/hda3
                                1467
                                         5116702+ 83 Linux
                     831
```

Commande (m pour l'aide): n

Action de commande

- e étendue
- p partition primaire (1-4)

p

Partition sélectionnée 4

Premier cylindre (1468-3648, par défaut 1468):

Utilisation de la valeur par défaut 1468

Dernier cylindre ou +taille or +tailleM ou +tailleK (1468-3648, par défaut 3648): +100M

```
Commande (m pour l'aide): w
La table de partitions a été altérée!
```

ATTENTION: Lorsque la partition est créée, il est très souvent nécessaire de redémarrer le système afin que le BIOS la prenne en compte.

Après redémarrage, on peut formater la partition comme suit.

```
# mk2efs -j /dev/hda4
```

mke2fs 1.37 (21-Mar-2005)
Étiquette de système de fichiers=
Type de système d'exploitation: Linux
Taille de bloc=1024 (log=0)
Taille de fragment=1024 (log=0)
26208 inodes, 104420 blocs
5221 blocs (5.00%) réservé pour le super usager
Premier bloc de données=1
Blocs maaximum du système de fichiers=67371008
13 bloc de groupes
8192 blocs par groupe, 8192 fragments par groupe
2016 inodes par groupe
Archive du superbloc stockée sur les blocs:
8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Écriture des tables d'inodes: complété Création du journal (4096 blocs): complété Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de fichiers: complété

Le système de fichiers sera automatiquement vérifié tous les 33 montages ou après 180 jours, selon la première éventualité. Utiliser tune2fs -c ou -i pour écraser la valeur.

L'option - j indique que l'on crée un système de fichier journalisé, soit au format EXT3.

On peut alors monter la partition sur /mnt/emb.

```
# mkdir /mnt/emb
# mount /dev/hda4 /mnt/emb
```

Pour assurer le montage automatique à chaque redémarrage on peut ajouter la ligne suivante au fichier /etc/fstab de la FC4.

```
/dev/hda4 /mnt/emb ext3 defaults 0 0
```

La partition est désormais disponible pour l'installation du nouveau système.

Compilation et installation d'un noyau Linux adapté

Le noyau fourni avec la FC4 est prévu pour un poste de travail ou un serveur. Il n'est donc pas optimisé pour un système embarqué. L'espace occupé par les modules du noyau (sur /lib/modules) est très important, soit plusieurs dizaines de Mo. Le lecteur pressé pourra cependant utiliser le noyau FC4 en première approximation en copiant simplement l'arborescence des modules FC4 sur le répertoire cible.

```
# cd /lib/modules/
# mkdir /mnt/emb/lib/modules
# cp -a -r -f 2.6.11-1.1369_FC4 /mnt/emb/lib/modules
# cp /etc/modprobe.conf /mnt/emb/etc
```

Si l'on désire compiler un noyau adapté, ce qui est préférable, il faut alors suivre la procédure habituelle à partir de l'obtention de l'archive du noyau sur le site http://www.kernel.org ou l'un de ses miroirs.

```
# cd /usr/src/kernels
# tar xjvf /tmp/linux-2.6.13.4.tar.bz2
# cd linux-2.6.13.4
# make xconfig
# make
# make modules_install
# make install
```

La configuration du noyau par make xconfig dépend de la configuration matérielle du système. En résumé, un configuration efficace du nouveau noyau se résumera aux points suivants:

- Sélectionner le type de processeur dans le menu Processor type and features
- Sélectionner uniquement les pilotes et service nécessaires (carte réseau, USB, etc.)
- Sélectionner le support des modules dans le menu Loadable modules support
- Sélectionner le support IDE, soit ATA/ATAPI/MFM/RLL et Enhanced IDE/MFM/RLL en statique (et non en module) dans le menu Drivers/ATA/ATAPI/MFM/RLL
- Sélectionner le support de système de fichier EXT3, soit Ext3 journalling file system support en statique (et non en module) dans le menu de configuration File systems.
- Sélectionner le support INITRD soit *Initial RAM disk support* dans le menu *Drivers/Block devices*. Ce point est important pour le test du nouveau noyau dans l'environnement complet de la FC4. Par contre, INITRD ne sera pas utilisé pour le système BusyBox, d'où la nécessité des support IDE et EXT3 en statique. De ce fait l'installation des modules du nouveau noyau ne sera pas nécessaire pour un premier test.

Lorsque le noyau est installé, il est nécessaire d'ajouter l'entrée suivante au fichier /etc/grub.conf. Notez que le nom du *root filesystem* (soit root=/dev/hda4) n'est pas modifié puisque l'on teste la FC4 complète.

Si l'on choisit de tester le noyau Fedora initial, l'entrée sera la suivante.

```
title Fedora Core (2.6.11-1.1369_FC4 embedded)
    root (hd0,2)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.11-1.1369_FC4 ro root=/dev/hda4
    initrd /boot/initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img
```

Un redémarrage sur ce nouveau noyau doit conduire à un système fonctionnel. On peut alors ajouter une nouvelle entrée correspondant au système BusyBox. Dans ce cas le root filesystem utilisé est bien /dev/hda4 et il n'y a plus de référence à INITRD. Il faut noter que l'on peut également installer le noyau sur la partition cible (soit /dev/hda4) ce qui se rapproche plus des conditions réelles d'utilisation. A ce moment la il faudra utiliser la commande root (hd0,3) au niveau du fichier

/etc/grub.conf.

Création des entrées /mnt/emb/dev

Cette action est réalisée en utilisant la commande /dev/MAKEDEV. # /dev/MAKEDEV -v -d /mnt/emb/dev generic console

Compilation et installation de BusyBox

Pour cela on utilise la procédure décrite au début de l'article et dans le fichier INSTALL de la distribution BusyBox. L'installation s'effectue par la commande suivante.

make PREFIX=/mnt/emb install

On notera que le script d'installation effectue automatiquement la création des répertoires sbin, bin, usr et sous-répertoires sur le répertoire cible.

Installation des bibliothèques partagées

Si BusyBox n'a pas été compilé en statique (voir le menu Build Options de la configuration BusyBox), il est nécessaire d'installer sur la cible les bibliothèques partagées utilisées. Dans le cas d'une application réelle nous recommandons l'utilisation des bibliothèques partagées puisque ces dernières seront également utilisées pour les applications ajoutées au système. Dans le cas présent nous utilisons la GNU-libc (ou glibc) de la FC4 dont l'image occupe 1,5 Mo sur le disque. Si le système cible nécessite une empreinte mémoire plus faible, il est également possible d'utiliser la bibliothèque uClibc (http://www.uclibc.org) en remplacement de la glibc. La taille de uClibc est en moyenne 5 fois plus faible que celle de la glibc. projet uClibc héberge également le projet (http://buildroot.uclibc.org) qui permet de construire très facilement un chaîne de compilation croisée uClibc et une image de système cible basée sur BusyBox et uClibc. L'utilisation de buildroot sera décrite à la fin de cet article.

Pour faciliter la tâche et optimiser la taille de la glibc sur la cible, nous utilisons le programme mklibs. Ce programme, issu du projet DEBIAN, est disponible sur http://packages.debian.org/unstable/devel/mklibs.

L'installation de cet utilitaire est très simple.

```
$ tar xzvf mklibs_0.1.17.tar.gz
$ cd mklibs
$ ./configure
$ make
# make install
```

Lorsque l'utilitaire est installé, on peut l'utiliser sur la distribution BusyBox de la manière suivantes.

```
# cd /mnt/emb
# mkdir lib
# mklibs -v -d lib bin/*
```

La dernière ligne indique à mklibs d'extraire les bibliothèques partagées utilisées par les exécutables sur répertoire bin (soit en fait bin/busybox) et de copier les images optimisées de ces bibliothèques dans le répertoire lib. L'optimisation consiste à réduire la taille du fichier .so en copiant uniquement les fonctions utilisées par les exécutables sélectionnés (dans notre cas bin/busybox). De ce fait, l'ajout de nouveaux exécutables sur la cible ou la modification de bin/busybox nécessitera un nouvel appel à mklibs.

Test du système BusyBox

Après redémarrage du système et sélection de l'entrée adéquate dans le menu de GRUB, on doit obtenir l'affichage suivant.

Please press Enter to activate this console.

```
BusyBox v1.01 (2005.10.17-14:42+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands.
```

Le système est cependant dans un configuration minimale dégradée, en l'occurrence:

- · Système de fichier monté en lecture seule
- Clavier anglais
- Pas de modules installés donc pas d'accès au réseau
- Pas d'authentification des utilisateurs possible

Dans la suite de l'article nous allons décrire les différentes étapes pour aboutir à un système plus peaufiné.

Amélioration du système

Le système mis en place précédemment est une première version très simplifiée. Nous nous proposons dans ce paragraphe de décrire les modifications nécessaires à la finalisation.

Montage du système de fichier en lecture/écriture

Traditionnellement, le *root filesystem* est monté en lecture seule par le noyau (voir l'option ro dans le fichier /etc/grub.conf). Pour monter le système de fichier en lecture/écriture, il faut utiliser la commande mount. L'appel à mount sera effectué

dans le script /etc/init.d/rcS exécuté par BusyBox lors du démarrage. On peut également profiter de l'occasion pour monter le système de fichier virtuel /proc nécessaire au bon fonctionnement d'un bon nombre de commandes système (mount, ps, etc.). Sur le système de développement on doit créer le point de montage soit:

```
# mkdir /mnt/emb/proc
```

Ensuite, on peut créer le script rcS comme suit.

```
#! /bin/sh
mount -t proc /proc
mount -o remount,rw /
mount -a
```

La première ligne effectue le montage du système de fichier /proc.

La ligne suivante correspond au remontage de la partition principale en lecture/écriture. et la dernière ligne monte tous les systèmes de fichier décrits dans /etc/fstab. Ce fichier contient les lignes suivantes.

/dev/hda4	/	ext3	defaults	1	1
none	/dev/pts	devpts	mode=622	0	0
none	/proc	proc	defaults	0	0

Remarques:

- 1. Il est nécessaire de monter la partition /proc avant l'appel à mount -a car l'option -a nécessite la présence de /proc/mounts pour fonctionner correctement. Cette entrée contient la liste des systèmes de fichier montés.
- 2. Le script rcS doit être rendu exécutable par la commande chmod +x rcS.

Configuration du clavier français

BusyBox utilise les commandes dumpkmap et loadkmap pour créer et charger les configurations de clavier. Ces configurations sont différentes du système utilisé par les distribution Linux classiques, soit loadkeys. Pour utiliser dumpkmap/loadkmap il faut tout d'abord sélectionner ces programmes dans le menu *Console Utilities* de la configuration de BusyBox comme décrit dans le figure ci-dessous.




Figure 2. Console Utilities

Pour créer un fichier de configuration, on utilise dumpkmap sur le poste de développement.

```
# cd /mnt/emb
# ./bin/dumpkmap > etc/french.kmap
```

Le fichier créé peut ensuite être utilisé par loadkmap au lancement de BusyBox. Pour ce faire, on peut ajouter la ligne suivant au fichier rcS.

loadkmap < /etc/french.kmap</pre>

Configuration du réseau

Nous avons choisi de placer le support de la carte ethernet dans la partie dynamique du noyau (les modules). Il faut donc copier l'arborescence des modules sur le répertoire cible par la commande suivante:

```
# cd /lib/modules/
# mkdir /mnt/emb/lib/modules
# cp -a -r -f 2.6.13.4 /mnt/emb/lib/modules
# cp /etc/modprobe.conf /mnt/emb/etc
```

On peut ensuite initialiser le réseau à l'aide de la commande ifconfig.

```
# ifconfig lo 127.0.0.1
# ifconfig eth0 192.168.3.3
```

Si l'on désire utiliser un serveur DHCP, on remplacera la deuxième ligne par un

appel à la commande udhcpc de BusyBox. Avant cela, il faut copier le script d'exemple fourni avec BusyBox.

```
# cd examples/udhcp
# mkdir -p /mnt/emb/usr/share/udhcpc
# cp simple.script /mnt/emb/usr/share/udhcpc/default.script
# chmod +x /mnt/emb/usr/share/udhcpc/default.script
```

On peut alors tester le client DHCP par la commande suivante.

udhcpc

Les appels peuvent bien entendu être ajoutés au script rcS.

Authentification des utilisateurs

La version actuelle du système conduit au lancement d'un interpréteur de commande /bin/sh sur la console système. De ce fait il n'y a pas d'authentification possible des utilisateurs. BusyBox intègre un système classique de login/password similaire à celui d'un système Linux complet. Pour activer cette fonctionnalité, il faut valider les options correspondantes dans le menu Login/Password Management Utilities comme décrit sur la figure suivante.




Figure 3. Login/Password Management Utilities

Il est également nécessaire de mettre en place un fichier /etc/inittab afin de déclarer le nombre de terminaux (tty) disponibles. Un exemple commenté de fichier inittab est fourni dans le répertoire examples de la distribution BusyBox. Dans l'exemple fourni, seules les lignes tty4 et tty5 nécessitent l'authentification (appel à getty).

```
#
# Start an "askfirst" shell on the console (whatever that may be)
::askfirst:-/bin/sh
# Start an "askfirst" shell on /dev/tty2-4
tty2::askfirst:-/bin/sh
tty3::askfirst:-/bin/sh
tty4::askfirst:-/bin/sh
# /sbin/getty invocations for selected ttys
tty4::respawn:/sbin/getty 38400 tty5
tty5::respawn:/sbin/getty 38400 tty6
```

Le fichier est à copier sur le répertoire cible.

cp examples/inittab /mnt/emb/etc

Il faut également créer un fichier /mnt/emb/etc/passwd contenant au moins la ligne suivante.

```
root::0:0:Super User:/:/bin/sh
```

ainsi qu'un fichier /mnt/emb/etc/group contenant la ligne suivante. root:x:0:

Il suffit ensuite d'affecter un mot de passe à l'utilisateur *root* en tapant la commande passwd root sous BusyBox.

Utilisation de BUILDROOT

Le projet *buildroot* est hébergé par le site uclibc.org (http://buildroot.uclibc.org). Le but du projet est de fournir un ensemble de procédures permettant de produire facilement un environnement de développement BusyBox et uClibc soit:

- · La chaîne de compilation GNU basée sur uClibc.
- La distribution cible basée sur BusyBox, sous forme de fichier image de root filesystem au format EXT2 ou CRAMFS

De nombreuses architectures sont supportées par *buildroot* (x86, arm, ppc, etc.). Dans notre cas nous allons générer une distribution utilisable sur une carte de type ARM9. Il est important de noter que la partie noyau Linux n'est *pas* prise en compte par *buildroot* et nous considérons que le matériel dispose d'un noyau Linux fonctionnel et installé.

Pour l'installation de *buildroot*, il est conseillé de partir de l'arborescence Subversion (commande syn) disponible auprès du site du projet, soit:

\$ svn co svn://uclibc.org/trunk/buildroot

La ligne précédente provoque la création du répertoire buildroot. Il faut alors spécifier les différentes options de compilation. Après l'installation il suffit de taper make pour obtenir l'écran de configuration. Cet écran sera ensuite obtenu grâce à la commande make menuconfig.




Figure 4. Configuration Buildroot

Il faut alors spécifier l'architecture arm dans le menu Target Architecture. Notez que dans le cas de l'architecture x86, il faudra obligatoirement préciser le type de processeur par le menu Target Architecture Variant (i386, i486, i586, i686). Lorsque la configuration est effectuée il suffit de taper make pour générer les différents composants. A l'issue de la compilation, on obtient les composants suivants:

- · La chaîne de compilation croisée dans le répertoire build_arm/staging_dir
- Le root filesystem sur build arm/root
- Une image EXT2 et CRAMFS du root filesystem soit rootfs.arm.ext2 et rootfs.arm.cramfs

Dans le cas présent, la carte utilise un système de fichier JFFS2. Il est possible d'indiquer à *buildroot* de générer une image JFFS2 mais la génération nécessite souvent des options en fonction des caractéristiques matérielles, on peut donc utiliser la fonctionnalité de *loopback device* du noyau Linux.

```
# mkdir /mnt/rootfs
# mount -t ext2 -o loop rootfs.arm.ext2 /mnt/rootfs
# mkfs.jffs2 -n -l -e 128KiB -d /mnt/rootfs -o rootfs.arm.jffs2
```

L'image ainsi créée peut être copiée sur la mémoire flash de la carte. Il est également possible d'utiliser le root filesystem /mnt/rootfs monté par le protocole NFS. Pour cela on pourra se reporter au document Documentation/rootfs.txt disponible dans les sources du noyau Linux ou bien au document « NFS-Root mini-

Bibliographie

- L'ouvrage *Linux embarqué 2ème édition* paru aux éditions Eyrolles en septembre 2005 dont la présentation est accessible depuis http://pficheux.free.fr.
- L'article *Embarquez Linux! ou Linux everywhere* paru dans Linux Magazine et disponible à l'adresse http://pficheux.free.fr/articles/lmf/linux_everywhere
- La page de Patrice Kadionik concernant les systèmes embarqués sur http://www.enseirb.fr/~kadionik/embedded/embedded.html
- Le site du projet BusyBox sur http://www.busybox.net
- Le site du projet uClibc sur http://www.uclibc.org
- Le site du projet buildroot sur http://buildroot.uclibc.org
- Document NFS-Root mini-HOWTO sur http://www.tldp.org/HOWTO/NFS-Root.html