

## 0.1 Cài đặt node-red-admin

Cài đặt node-red và node-red-admin (hỗ trợ xác thực người dùng) bằng cách mở commandline

```
\begin{array}{lll} {\tt npm \ install \ -g \ --unsafe-perm \ node-red \ node-red-admin} \\ {\tt node-red-admin \ hash-pw} \end{array}
```

Thêm password vào file settings.json trong thu muc C:/Users/<User>/.node-red


```
C:\Users\nduchau\.node-red>node-red-admin hash-pw
Password:
$2b$08$D0WzgIYneSURTHLxPvMnZOCkV9ENaOmKjiGfMyVrtLamcqJjYKofK
```


```
adminAuth: {
    type: "credentials",
    users: [{
        username: "admin",
        password: "$2b$08$D0WzgIYneSURTHLxPvMnZOCkV9ENaOmKjiGfMyVrtLamcqJjYKofK",
        permissions: "*"
    }]
```




## 0.2 Fix lỗi không kết nối được MQTT trên local

Mở port 1883 cho giao thức MQTT trên môi trường local






















## Trường Đại Học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Khoa Điện - Điện tử



## Trường Đại Học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh Khoa Điện - Điện tử

