電池自動保養放電器〔AUTOMNT〕說明書

- ※ 使用本產品前請先閱讀說明書
- ※ 本產品目前僅適用於90V~125V交流電源,請勿使用於220V交流電源
- ※ AUTOMNT機種分有AUTOMNT-A及AUTOMNT-B兩種,標示於產品背面貼紙上MODEL欄位

◎AUTOMNT 簡介


市售一般蓄電池若長時間儲存或操作於飽電狀態,很容易老化而無法蓄電,一般電池製造商都會建議 大約每3個月就要對電池做一次充放電的動作,以保持電池的活性,但是普遍用於緊急照明燈、出口燈、 電話總機備用電源、個人電腦用不斷電系統(UPS)的電池,都是當交流電源失效時才會啟動放電動作 ,然而交流電源穩定的國家,很難得遇到長時間的停電,所以常常是突然的停電才知道電池已老化無法蓄 電,無法發揮緊急使用的效果,並造成電池的浪費與環保的問題。AUTOMNT適用於這類連接於交流電源的器 材,自動將交流電源每3個月做一次斷開的動作,讓器材內的蓄電池自動放電,達到活化電池的效果,斷 開交流電的時間長短,可依器材特性自行設定調整,詳細請見AUTOMNT設定。

○AUTOMNT各部說明

- 1. 交流電源輸入,插於一般交流市電插座
- 2. 交流電源輸出,將器材電源插頭插入此處
- 3. 設定按鈕,長按1秒進入設定模式
- 4. 工作狀態發光二極體〔LED〕
- 5. 光感應電晶體 [AUTOMNT-B機種無此裝置]

©LED顯示狀態說明

- 1. LED恆亮:交流電斷開,連接器材放電中
- 2. LED做1秒閃滅:工作計時中,待機3個月
- 3. LED快速閃爍:預備放電,等待環境轉暗
- 4. LED做相對次數閃爍循環:設定模式



前視圖

右視圖

◎AUTOMNT設定

AUTOMNT的放電時間設定極為簡單,將電源插頭插上市電插座 [90V~125V]後LED便會亮起10秒鐘,表示目前已將輸出電源斷開,此步驟可讓使用者測試連接的器材是否能夠正常工作。在10秒鐘之後,LED會開始每秒鐘閃一次,表示AUTOMNT已正常工作中,此時可依下列步驟設定:

- 1. 按設定按鈕1秒〔按下時LED會亮起, 1秒到時LED會滅掉〕, 放開按鈕後LED會依上次設定的放電時間做相對次數的閃爍〔共有6種放電時間選擇, 請參考第5點〕。
- 2. 進入設定模式後,每按一次設定按鈕,就可循環改變放電時間。
- 3. 依欲連接的器材特性調整到適當的放電時間後,再按住設定按鈕1秒鐘儲存設定並離開設定模式,LED 會再次變回每秒鐘閃一次的工作計時待機狀態,此即完成設定。
- 4. 若在設定模式停留超過30秒沒有做任何按鈕的操作,也會自動儲存離開設定模式〔不可拔開電源〕。

5. AUTOMNT放電時間選擇:

	AUTOMNT-A	AUTOMNT-B
LED閃1次	1小時	5分鐘
LED閃2次	2小時	10分鐘
LED閃3次	3小時	15分鐘
LED閃4次	4小時	20分鐘
LED閃5次	6小時	30分鐘
LED閃6次	12小時	50分鐘

◎注意事項

- 1. AUTOMNT的交流電輸入輸出接頭最大耐電流為10安培,請勿連接超過此負載的器材。
- 2. 為方便使用者安裝使用,AUTOMNT的交流電源輸入腳只有兩支腳,所以交流電源輸出腳並沒有實質的地線 連接,若欲連接的器材需要實質的接地,請另拉接地線連接。
- 3. AUTOMNT-A內建光感應元件,可以偵測環境的明暗度,使用於連接緊急照明燈時,會在較暗時啟動斷電, 增加夜間燈光,將能源利用最大化。偵測明暗變化最長時間為24小時,期間內沒有變化則開始進行斷電。
- 4. 待機模式下,持續按住設定鈕5秒,可立即啟動斷電功能,可用於首次安裝時量測並設置最佳斷電時間。
- 5. 深度放電較能將電池活化,建議將斷電時間設定在電池電量消耗約6~7成左右為最佳,AUTOMNT-A出廠預設為3小時,最適合於全部電量可使用4小時左右的器材,使用者可依此比例設定;請勿將斷電時間設定過長,以免電池電量耗盡,巧於電池放電保養過後遇停電事件而無剩餘電量可供緊急使用。

◎電氣與外觀

輸入電源: AC100V~120V

實體尺寸:長(H)82mm*寬(W)57mm*深(D)53mm

產品重量:87g

◎產品保固資訊

產品名稱:電池自動保養放電器 [AUTOMNT Battery Auto Care Discharger]

產品型號: AUTOMNT

生產廠商:保色科技有限公司〔BOW Technology Co., Ltd.〕

公司地址:台中市41355霧峰區五福路468巷10-12號 公司網址:www.bow.com.tw

產地:台灣〔Made in Taiwan〕

產品批號:

本產品提供十天鑑賞期〔退換貨需保持產品及包裝材料完整〕,銷售日期起享5年保固〔天災、人為破壞或自 行拆機者不在保固範圍內〕,保固維修時須出示此紀錄頁面。

銷售日期: 銷售廠商: