
# 第1章 HC-SR501 人体感应模块说明

#### 1.1 模块外观







## 1.2 模块概述

HC-SR501 是基于红外线技术的自动控制模块,采用德国原装进口 LHI778 探头设计,灵敏度高,可靠性强, 超低电压工作模式, 广泛应用于各类自动感应电器设备, 尤其是十电池供电的自动控制产品。

应用领域

→安防产品

体感应玩具

▶人体感应灯具

▼工业自动化控制等

#### 1.2.1 模块参数

| HCSR501 人体感应模块             |  |
|----------------------------|--|
| 直流电压 4.5-20V               |  |
| <50uA                      |  |
| 高 3.3V/低 0V                |  |
| L 不可重复触发/H 重复触发            |  |
| 0.5-200S(可调)可制作范围零点几秒-几十分钟 |  |
| 2.5S(默认)可制作范围零点几秒-几十秒      |  |
| 32mm*24mm                  |  |
| <100 度锥角                   |  |
| -15-+70 度                  |  |
| 直径:23mm(默认)                |  |
|                            |  |


### 1.3 接口说明

| 管脚编号 | 名称 /            | · ^             | 功能 |  |
|------|-----------------|-----------------|----|--|
| 1    | VCC             | 外接 4. 5V-20V 电压 |    |  |
| 2    | OVT             | 信号输出接口(0和1)     |    |  |
| 3    | GN <del>D</del> | 电源地             |    |  |
|      | 7               | 7               |    |  |


页 # 页

信盈达教育 源自深圳始于 2008 全国直营 深圳北京上海广州 南京郑州成都武汉 济南南宁 10+城市 12 家直营中心 官网: www. edu118. com 全国免费电话: 400-8788-909 质量监督电话: 0755-26457584 信盈达科技 版权所有 侵权必究

#### 1.4 模块硬件原理图&接线图




#### 1.5 模块功能实现程序流程



## 1.6 使用注意事项

延时调节 距离调节



L(上两个)焊盘为不可重复触发模。 H(下两个)焊盘默认为可触发模式: 此模式默认为可重复触发模式,如客 户要改不可重复模式,请割断H箭头 所指向的铜皮,然后把上面两个焊盘 短路即可。

- 1.感应模块通电后有一分钟左右的初始化时间,在此期间模块间隔的输出 0~3 次,一分钟后进入待机状态。
- 2.调节距离电位器顺时针旋转, 感应距离增大(约7米), 反之, 感应距离减小(约3米)。
- 3.调节延时电位器顺时针旋转, 感应延时加长(约300s), 反之, 感应延时减短(约0.5S)。
- 注: 具体参考 HC-SR501 数据手册。

