
DJI RoboMaster 竞赛机器人 2020 自组装版 开发文档手册

V1.0 2019.12






目录

软件框图.			 	 	 			 							 	 					 		3
文件目录.			 	 	 			 							 						 	٠.	3
软件环境.			 	 	 			 							 						 	٠.	4
编程规范.																							
功能介绍.			 	 	 			 							 						 		5
功能实现	压型	1																					6

软件框图



文件目录

1. application:任务函数以及中断函数

2. bsp:实现对底层封装,移植标准库需要重新实现这一层级

3. components\algorithm:姿态解算算法以及 DSP 库

4. components\controller: PID 相关函数实现

5. components\devices: 陀螺仪 BMI088 和 IST8310 和 OLED 的驱动

6. components\support: CRC8,CRC16 的校验函数以及 fifo 相关函数

7. doc: 文档相关

8. Drivers: cubeMX 自动生成的驱动库

9. Inc: cubeMX 自动生成的 h 文件

10. MDK-ARM: cubeMX 生成的工程文件

11. Middlewares: cubeMX 生成的中间件

12. Src: cubeMX 自动生成的 c 文件

软件环境

Toolchain/IDE	MDK-ARM V5
STM32F4xx_DFP Packs	2.13.0
STM32CubeMx	5.2.1
package version	STM32Cube FW_F4 V1.21.1
FreeRTOS version	10.0.1
CMSIS-RTOS version	1.02

编程规范

变量和函数命名方式遵循 Unix/Linux 风格

不需要精确计时的任务,采用自行实现的软件定时器实现,定时精度受任务调度影响

功能介绍

- 1. 校准功能:提供云台校准, 陀螺仪零漂校准, 底盘重设 ID 的功能
- 底盘控制功能:完成底盘的麦轮运动控制,底盘功率控制,提供4种控制模式: 跟随云台角度闭环控制,跟随底盘角度闭环控制,底盘旋转无角度闭环控制,原生 CAN 控制。
- 3. 离线判断功能:根据数据反馈的时间戳来判断设备是否离线。
- 4. 云台控制功能:完成云台的角度控制。提供3种控制模式,陀螺仪角度控制,电机码盘角度控制,原生CAN控制。
- 5. 姿态解算功能:完成陀螺仪加速度计的角度融合,解算欧拉角。
- 6. LED 的 RGB 切换:使用三色 LED 完成 RGB 显示,呼吸灯效。用于显示程序是否死机。
- 7. OLED 显示功能:将电池电量,设备错误信息显示出来,方便使用者定位问题。
- 8. 裁判系统数据解析:使用单字节解析裁判系统数据,适用于 2019 年裁判系统,裁判系统需要升级总决赛版本。
- 9. 遥控器数据解析:使用串口空闲中断函数,解析接收机发送的数据。
- 10. 舵机控制:将 4 个空闲的 PWM 输出舵机信号,通过按键进行控制,方便之后添加弹仓控制或者简易的机械装置。
- 11. 射击控制:控制下供弹装置,完成发射逻辑。

12. 电源采样:采样电源电压,并估计当前电池电量,作为简单电量判断,用于电池在机器人内部,不方便观测电量的场合。

功能实现框架

全局变量通过指针传递的方式进行,减少 extern 使用,例如遥控器指针提供 const RC_ctl_t *get_remote_control_point(void)返回遥控器常指针,在需要遥控器参数的任务中新建一个 local_rc_ctrl 的结构体指针,通过获取指针方式传递全局变量。


所有的全局变量均在 app 层,方便人员查看参数,不需要跳转到其他层去寻找来源,驱动层和硬件层只提供处理函数以及硬件初始化功能函数。

对于云台控制任务,底盘控制任务等,有对应的结构体控制变量集成所需要的变量,方便使用者查看。

以下介绍一些常用任务实现流程图。

a. 校准任务以及模块离线判断任务

校准任务主要完成陀螺仪零漂校准,云台中值校准,底盘进入快速设置 ID 模式。模块离线判断任务主要通过判断模块的数据发送时间,与当前系统时间的差值来判断是否掉线。这两个任务都是主要通过指针函数来完成。



离线任务中新增设备

如果需要在离线判断任务中添加一个设备,可以按照下列步骤操作。

- 3.如果有 data_is_error_fun ,solve_lost_fun,solve_data_error_fun 函数 , 赋值到函数 指针
- 4.在 XXX_TOE 设备数据来的时候,添加函数 detect_hook(XXX_TOE).

校准任务中新增设备

如果需要在校准任务中添加一个设备,可以按照下列步骤操作。

```
1.添加设备名在 calibrate_task.h 的 cali_id_e, 像
typedef enum
{
   //add more...
   CALI_XXX,
   CALI_LIST_LENGHT,
} cali_id_e;
2. 添加数据结构在 calibrate_task.h, 大小必须是 4 字节倍数,像
typedef struct
   uint16_t xxx;
   uint16_t yyy;
   fp32 zzz;
} xxx_cali_t; //长度:8 字节 8 bytes, 必须是 4, 8, 12, 16...
3.在 "FLASH_WRITE_BUF_LENGHT",添加"sizeof(xxx_cali_t)",
实现新函数 bool_t cali_xxx_hook(uint32_t *cali, bool_t cmd),
添加新名字在 "cali_name[CALI_LIST_LENGHT][3]"
申明变量 xxx_cali_t xxx_cail,
```

添加变量地址在 cali_sensor_buf[CALI_LIST_LENGHT]

在 cali sensor size[CALI LIST LENGHT]添加数据长度,

最后在 cali_hook_fun[CALI_LIST_LENGHT]添加函数。

b. 云台,底盘,射击任务框架

对于云台和底盘采取两层分层结构,第一层是控制层,完成对不同控制目标的实现,第二层是行为层,对于不同的功能去实现对应的控制目标的设定。

对于云台来讲具有三种控制模式: 陀螺仪角度控制,编码器角度控制,原始 CAN 控制;具有六种行为模式:无力行为,初始化行为,校准行为,绝对角度 控制行为,相对角度控制行为,静止位置行为。

对于底盘来讲具有四种控制模式:跟随云台角度控制,跟随底盘角度控制,不跟随角度旋转控制,原始 CAN 控制;具有六种行为模式:无力行为,不移动行为,类步兵跟随云台行为,类工程跟随底盘角度行为,不跟随云台行为,开环行为。

射击,底盘以及云台整体流程类似,故而框架流程如下图。



过程	功能	备注
set_mode	通过遥控器设置状态	
	机	
mode_change	状态机改变后更新的	例如云台从陀螺仪切
	控制值	换编码器的过程,需

		要重新设置控制目标
		值
feedback_update	反馈数据更新	
set_control	设置控制量	
control_loop	控制器计算	
can_send	Can 发送指令	

云台控制任务中新增模式

对于云台来讲,如果要添加一个新的行为模式,可以参考如下步骤

1.首先在 gimbal_behaviour.h 文件中 , 添加一个新行为名字在

```
gimbal_behaviour_e 中 ,
erum
{
...
...
```

GIMBAL_XXX_XXX, // 新添加的

}gimbal_behaviour_e,

2. 实现一个新的函数 gimbal_xxx_xxx_control(fp32 *yaw, fp32 *pitch, gimbal_control_t *gimbal_control_set);

"yaw, pitch"参数是云台运动控制输入量

第一个参数: 'yaw' 通常控制 yaw 轴移动,通常是角度增量,正值是逆时针运动,负值是顺时针

第二个参数: 'pitch' 通常控制 pitch 轴移动,通常是角度增量,正值是逆时针运动,负值是顺时针

在这个新的函数, 你能给 "yaw"和"pitch"赋值想要的参数

3. 在"gimbal_behavour_set"这个函数中,添加新的逻辑判断,给 gimbal_behaviour 赋值成 GIMBAL_XXX_XXX

在 gimbal_behaviour_mode_set 函数最后,添加"else if(gimbal_behaviour == GIMBAL_XXX_XXX)",然后选择一种云台控制模式

GIMBAL_MOTOR_RAW:使用'yaw' and 'pitch'作为电机电流设定值,直接发送到 CAN 总线上.

GIMBAL_MOTOR_ENCONDE: 'yaw' and 'pitch' 是角度增量, 控制编码相对角度.

GIMBAL_MOTOR_GYRO: 'yaw' and 'pitch' 是角度增量, 控制陀螺仪绝对角度.

4. 在"gimbal_behaviour_control_set" 函数的最后,添加
else if(gimbal_behaviour == GIMBAL_XXX_XXX)
{
 gimbal_xxx_xxx_control(&rc_add_yaw, &rc_add_pit, gimbal_control_set);
}

底盘控制任务中新增模式

如果要添加一个新的行为模式

1.首先,在 chassis_behaviour.h 文件中, 添加一个新行为名字在 chassis behaviour e 中

```
erum
   CHASSIS_XXX_XXX, // 新添加的
}chassis_behaviour_e,
2. 实现一个新的函数 chassis_xxx_xxx_control(fp32 *vx, fp32 *vy, fp32 *wz,
chassis_move_t * chassis )
   "vx,vy,wz" 参数是底盘运动控制输入量
   第一个参数: 'vx' 通常控制纵向移动,正值 前进 , 负值 后退
   第二个参数: 'vy' 通常控制横向移动,正值 左移, 负值 右移
   第三个参数: 'wz' 可能是角度控制或者旋转速度控制
   在这个新的函数, 你能给 "vx", "vy", and "wz" 赋值想要的速度参数
3. 在"chassis_behaviour_mode_set"这个函数中,添加新的逻辑判断,给
chassis behaviour mode 赋值成 CHASSIS XXX XXX
   在函数最后,添加"else if(chassis_behaviour_mode ==
CHASSIS_XXX_XXX)",然后选择一种底盘控制模式
   4种:
   CHASSIS_VECTOR_FOLLOW_GIMBAL_YAW: 'vx' and 'vy'是速度控制,
'wz'是角度控制 云台和底盘的相对角度
   你可以命名成"xxx angle set"而不是'wz'
```

CHASSIS_VECTOR_FOLLOW_CHASSIS_YAW: 'vx' and 'vy'是速度控制, 'wz'是角度控制 底盘的陀螺仪计算出的绝对角度


你可以命名成"xxx_angle_set"

CHASSIS_VECTOR_NO_FOLLOW_YAW: 'vx' and 'vy'是速度控制, 'wz'是 旋转速度控制

CHASSIS_VECTOR_RAW:使用'vx' 'vy' and 'wz'直接线性计算出车轮的电流值,电流值将直接发送到 can 总线上

c. OLED 任务框架

OLED 任务通过 100Hz 查询 oled 的 I2C 地址来确认连接情况 , 10Hz 刷新 OLED 屏幕。OLED 支持 SSD1306 驱动的单色和双色模块.对于单色和双色模块 , 请在 OLED.C 文件中修改对应的宏定义即可。





邮箱: robomaster@dji.com 论坛: http://bbs.robomaster.com 官网: http://www.robomaster.com

电话: 0755-36383255 (周一至周五10:00-19:00)

地址:广东省深圳市南山区西丽镇茶光路1089号集成电路设计应用产业园2楼202