# WMS-检测柜对接协议

# 软件接口说明

# 1. 文档使用范围

本文档适用于杭可测试柜 MCS 与调度系统通信。

# 2. 专业术语

MCS: 测试柜管理系统

WCS: 智佳能设备控制系统

WMS: 智佳能仓库管理系统

SC: 堆垛机

调度系统: WMS+WCS

# 3. 命令总说明

通讯方式:

WebApi

通讯参数格式:

Json

# 4 区域说明(讨论)

### 区域码:

高温浸润	Α
化成	В
常温浸润	С
充电1	D
降温	Е
高温老化	F
充电2	G
常温1	Н
常温2	1
分容	J
自放电	K
成品库	L

# 5.通讯协议

# 5.1 调度提供服务

# 5.1.1检测柜推送货位状态

接口名称: string NotifyCellWorkState(string jsonCmd)

提供方: WMS

调用方: MCS

接口描述:调度定义并实现 WebApi 接口,MCS 将货位工作中,空闲,异常,维修等状态给调度,定时同步+实时刷新(变更状态实时刷新)。

应用场景: MCS 系统定时向WMS 推送 , (化成、分容、充电1、充电2)

参数说明:

输入参数

#### CellWorkStates

名称	类型	描述
WorkStates	List <workstate></workstate>	货位工作状态数组

#### WorkState

名称	类型	是否可空	描述
Zone	string	不可空	区域
Row	int	不可空	排
Col	int	不可空	列
Layer	int	不可空	层
StatusCode	int	不可空	1=空闲; 2=工作中; 3=异常; 4=维修;
Message	string	可空	设备异常信息
Depth	Int	不可空	深位默认=1 一拖三: 3

## 输出参数

名称	类型	是否可空	描述
Result	int	不可空	0 处理失败 1 处理成功
Message	string	可空	对应的详细说 明。如成功,不 用提供 说明;否则需提 供错误信息。

```
报文样式
输入:
{
"WorkStates": [
{
"Zone": "F",
"Row": 1,
"Col": 1,
"Layer": 1,
"Depth": 1,
"StatusCode":1,
"Message": "允许放货"
},
{
"Zone": "F",
"Row": 1,
"Col": 2,
```

```
"Layer": 3,
"Depth": 1,
"StatusCode":1,
"Message": "允许放货"
}
]

输出:
{
"Result":1,
"Message":"成功"
}
```

# 5.1.2检测柜查询货位状态

接口名称: string GetLocationState(string jsonCmd)

提供方: WMS

调用方: MCS

接口描述:调度定义并实现 WebApi 接口,MCS 根据区域、排、查询货位空、满状态。

应用场景: MCS 系统定时向WMS 查询 , (化成、分容、充电1、充电2)

参数说明:

输入参数

名称	类型		描述
Zone	string	不可空	区域
Row	int	不可空	排

#### 输出参数

名称	类型	是否可空	描述
Result	int	不可空	0 处理失败 1 处理成功
Message	string	可空	对应的详细说明。如成功,不用提供说明;否则需提供供供错误信息。
LocationStates	List <locationst ate=""></locationst>	不可空	

# 输出参数LocationState:

名称	类型	是否可空	描述
LocationCode	string	不可空	货位编号
State	int	不可空	0空
			1满

```
报文样式
输入:
{
"Zone": "F",
"Row": 1
}
输出:
```

```
{
"Result":1,
"Message":"成功",
"LocationStates":[{
"LocationCode": "F00100100101",
"Row": 1,
},
{
"LocationCode": "F00100100201",
"Row": 1,
},
{
"LocationCode": "F00100100301",
"Row": 1,
},
]
}
```

# 5.1.3 检测柜获取托盘电池信息

接口名称: string RequetWarehouseCellBingAsset(string jsonCmd)

提供方: WMS

调用方: MCS

接口描述: MCS 系统向WMS获取指定仓位的绑定信息(组盘信息、工艺参数)

应用场景:MCS检测入库位完成后MCS调用WMS接口WMS获取指定仓位的绑定信息(组盘信

息、工艺参数), (化成、分容、充电1、充电2)

## 参数说明:

## 输入参数

名称	类型	是否可空	描述
Zone	string	不可空	区域
Row	int	不可空	排
Col	int	不可空	列
Layer	int	不可空	层
Depth	Int	不可空	深位默认=1

# 输出参数

名称	类型	是否可空	描述
Result	int	不可空	0 处理失败 1 处理成功
Message	string	可空	对应的详细说 明。如成功,不 用提供 说明;否则需提 供错误信息。
PileContent	PalletContent	可空	IVH VILIDIO

### PalletContent:

名称	类型	是否可空	描述
PalletBarcode	string	不可空	托盘条码
FileName	string	不可空	测试工艺号
BatteryType	String	不可空	电池类型(型号)
Batterys	List <onebattery></onebattery>	不可空	托盘里的电池集合

# 输出参数 OneBattery:

名称	类型	是否可空	描述
BatteryBarcode	string	不可空	电芯条码
PalletIndex	int	不可空	位置(1到38排 序,实物和信息 对应关系)
IsRealBattery	int	不可空	1 真电芯 (默 认) 0 假电芯
IsNg	int	不可空	<b>前一检测工序</b> 测试结果 1=OK; 0=NG(NG工位 没有结果都是 NG);

# 报文样式 输入: { "Zone": "F", "Row": 1, "Col": 1, "Layer": 1, "Depth": 1 } 输出: { "Result": 1, "Message": "成功",

```
"PileContent":{
"Index": 1,
"PalletBarcode": "132132412",
"FileName": "123.tplx",
"Batterys": [
{
"PalletIndex": 1,
"BatteryBarcode": "000001",
"IsRealBattery": 1,
"lsNg": 0
},
{
"PalletIndex": 26
"BatteryBarcode": "000002",
"IsRealBattery": 1,
"lsNg": 0
},
.....
{
"PalletIndex": 32,
"BatteryBarcode": "100032",
"IsRealBattery": 0,
"IsNg": 0
}
]
}
}
```

# 5.1.4 获取托盘电池信息(OCV、DCIR测试)

接口名称: string RequetEquipmentStationBingAsset(string jsonCmd)

提供方: WMS

调用方: MCS

接口描述: MCS 系统向调度获取指定托盘的绑定信息(组盘信息、工艺参数)

应用场景: 到达检测工位后MCS调用 (OCV0, OCV1、OCV2、OCV3、OCV4, DCIR)

参数说明:

### 输入参数

名称	类型	是否可空	描述
PalletCode	string	不可空	托盘号
EquipmentCode	string	不可空	设备编号(物流 线定义)

### 输出参数

名称	类型	是否可空	描述
Result	int	不可空	0 处理失败 1 处理成功
Message	string	可空	对应的详细说明。如成功,不用提供说明;否则需提供供供错误信息。
PileContent	PalletContent	可空	

#### PalletContent:

名称	类型	是否可空	描述
PalletBarcode	string	不可空	托盘条码
FileName	string	不可空	测试工艺号
BatteryType	String	不可空	电池类型
Batterys	List <onebattery></onebattery>	不可空	托盘里的电池集合

# 输出参数 OneBattery:

名称	类型	是否可空	描述
BatteryBarcode	string	不可空	电芯条码
PalletIndex	int	不可空	位置
IsRealBattery	int	不可空	1 真电芯 0 假电芯
IsNg	int	不可空	<b>前一检测工序</b> 测 试结果 1=OK; 0=NG

```
报文样式
输入:
{
"PalletCode": "F",
"EquipmentCode": 1,
}
输出:
{
"Result": 1,
"Message": "成功",
```

```
"PileContent":{
"Index": 1,
"PalletBarcode": "132132412",
"FileName": "123.tplx",
"Batterys": [
{
"PalletIndex": 1,
"BatteryBarcode": "000001",
"IsRealBattery": 1,
"lsNg": 0
},
{
"PalletIndex": 2,6
"BatteryBarcode": "000002",
"IsRealBattery": 1,
"lsNg": 0
},
.....
{
"PalletIndex": 32,
"BatteryBarcode": "100032",
"IsRealBattery": 0,
"IsNg": 0
}
]
}
}
```

# 5.1.5 检测柜调用WMS接口上传结果

接口名称: string UploadWarehouseTestResult(string jsonCmd)

提供方: WMS

调用方: MCS

接口描述: MCS 系统上传电池测试结果 此时检测柜针床已经弹开, 堆垛机可以安全装载;

应用场景: MCS系统电池测试完成后上传电池结果给WMS(化成、分容、充电1、充电2)

输入参数

名称	类型	是否可空	描述
Zone	string	不可空	区域
Row	int	不可空	排
Col	int	不可空	列
Layer	int	不可空	层
PalletBarcode	string	不可空	托盘条码
BatteryTestRes ults	List <onebatterytestres ult=""></onebatterytestres>	不可空	电池测试结果列表 工装则38个空 对象
FileName	string	不可空	工艺号
BatteryTestFlag	int	不可空	托盘OK、NG标 识1=OK;0=NG
BatteryType	string	不可空	电池类型
Depth	int	不可空	深位默认=1

## OneBatteryTestResult 格式如下:

名称 类型	是否可空	描述
-------	------	----

BatteryBarcode	string	不可空	电芯条码
Result	int	不可空	0 NG, 1 OK
BatteryNGCode	String	可空	NG代码
BatteryIndex	Int	不可空	电池位置

### 输出参数

名称 Result	类型 int	是否可空 不可空	描述 0 处理失败 1 处
Message	string	可空	理成功 对应的详细说 明。如成功,不 用提供
			说明;否则需提 供错误信息。

## 报文样式

```
输入:
{
"Zone": "F",
"Row": 1,
"Col": 1,
"Layer": 1,
"Depth": 1,
"FileName": 1,
"BatteryTestFlag": 1,
"BatteryType": 1,
"PalletBarcode": "123232",
"BatteryTestResults": [
```

```
{
"BatteryBarcode": "1232423",8
"Rseult": 1,
"BatteryNGCode": "2.3",
"BatteryIndex": 1,
},
{
"BatteryBarcode": "1232423",
"Rseult": 1,
"BatteryNGCode": "2.3",
"BatteryType": "2.3",
"BatteryIndex": 1,
},
{
"BatteryBarcode": "1232423",
"Rseult": 1,
"Fxcapacity": "1.2",
"Current": "2.3",
"Voltage": "2.4",
"Dicr": "2.3",
"BatteryNGCode": "2.3",
"BatteryIndex": 1,
"Technology": ""
}
]
}
```

```
输出:
{
"Result":1,
"Message":"成功"
}
```

# 5.1.6 调用WMS接口上传OCV检测结果

接口名称: string UploadOCVTestResult(string jsonCmd)

提供方: WMS

调用方: MCS

接口描述: MCS 系统上传电池测试结果

应用场景: MCS系统电池测试完成后上传电池结果给WMS

输入参数

名称	类型	是否可空	描述
EquipmentCode	string	不可空	工位号
PalletBarcode	string	不可空	托盘条码
BatteryTestRes ults	List <onebatterytestres ult=""></onebatterytestres>	不可空	电池测试结果列 表
FileName	string	不可空	工艺号
BatteryTestFlag	int	不可空	托盘OK、NG标识1=OK;0=NG
BatteryType	string	不可空	电池类型

### OneBatteryTestResult 格式如下:

名称	类型	是否可空	描述
----	----	------	----

BatteryBarcode	string	不可空	电芯条码
Result	int	不可空	0 NG, 1 OK
BatteryNGCode	String	可空	NG代码
BatteryIndex	Int	不可空	电池位置

### 输出参数

名称	类型	是否可空	描述
Result	int	不可空	0 处理失败 1 处理成功
Message	string	可空	对应的详细说明。如成功,不用提供说明;否则需提供供供错误信息。

### 报文样式

```
输入:
{
"EquipmentCode": "F",
"FileName": 1,
"BatteryTestFlag": 1,
"BatteryType": 1,
"PalletBarcode": "123232",
"BatteryTestResults": [
{
"BatteryBarcode": "1232423",8
"Rseult": 1,
"BatteryNGCode": "2.3",
```

```
"BatteryIndex": 1
},
{
"BatteryBarcode": "1232423",
"Rseult": 1,
"BatteryNGCode": "2.3",
"BatteryIndex": 1
},
.....
{
"BatteryBarcode": "1232423",
"Rseult": 1,
"BatteryNGCode": "2.3",
"BatteryIndex": 1
}
]
}
输出:
{
"Result":1,
"Message":"成功"
}
```

# 5.1.7 调用WMS接口上传DCIR检测结果

接口名称: string UploadDCIRTestResult(string jsonCmd)

提供方: WMS

调用方: MCS

接口描述: MCS 系统上传电池测试结果

应用场景: MCS系统电池测试完成后上传电池结果给调度

输入参数

名称	类型	是否可空	描述
EquipmentCode	string	不可空	工位号
PalletBarcode	string	不可空	托盘条码
BatteryTestRes ults	List <onebatterytestres ult=""></onebatterytestres>	不可空	电池测试结果列表
FileName	string	不可空	工艺号
BatteryTestFlag	int	不可空	托盘OK、NG标识1=OK;0=NG

# OneBatteryTestResult 格式如下:

名称	类型	是否可空	描述
BatteryBarcode	string	不可空	电芯条码
Result	int	不可空	0 NG, 1 OK
BatteryNGCode	String	可空	NG代码
BatteryIndex	Int	不可空	电池位置

## 输出参数

名称	类型	是否可空	描述
Result	int	不可空	0 处理失败 1 处理成功

Message	string	可空	对应的详细说
			明。如成功,不
			用提供
			说明; 否则需提 供错误信息。

### 报文样式

```
输入:
{
"EquipmentCode": "F",
"FileName": 1,
"BatteryTestFlag": 1,
"BatteryType": 1,
"PalletBarcode": "123232",
"BatteryTestResults": [
"BatteryBarcode": "1232423",8
"Rseult": 1,
"BatteryNGCode": "2.3",
},
"BatteryBarcode": "1232423",
"Rseult": 1,
"BatteryNGCode": "2.3",
},
"BatteryBarcode": "1232423",
```

```
"Rseult": 1,
"BatteryNGCode": "2.3",
"BatteryType": "2.3"
}

}

输出:
{
"Result":1,
"Message":"成功"
}
```

# 5.1.8 调用火警报警接口(专题讨论)

接口名称: string NotifyWMSFireAlarm(string jsonCmd)

提供方: WMS

调用方: MCS

接口描述: MCS

应用场景:发生火警,电源柜上报火警信息,(化成、分容、充电1、充电2)

输入参数

名称	类型	是否可空	描述
Zone	string	不可空	区域
Row	int	不可空	排
Col	int	不可空	列
Layer	int	不可空	层
Depth	Int	不可空	深位默认=1

# 输出参数:

名称	类型	是否可空	描述
Result	int	不可空	0 处理失败 1 处理成功
Message	string	可空	对应的详细说 明。如成功,不 用提供 说明;否则需提 供错误信息。

```
报文样式
输入:
{
"Zone": "F",
"Row":1,
"Col": 1,
"Layer": 1,
"Depth": 1,
}
输出:
{
"Result":1,
"Message":"成功"
}
```

# 5.1.9 检测柜调用WMS 获取货位任务是否完成

# 判断货位是否有托盘

接口名称: string NotifyCellFinishTest(string jsonCmd)

提供方: 调度

调用方: MCS

接口描述: MCS 系统调用WMS接口,确认堆垛机是否收叉(托盘是否放置完成,校验检测柜托

盘作业是否完成)

应用场景:测试开始前,确认托盘是否放置完成(化成、分容、充电1、充电2)

#### 输入参数

名称	类型	是否可空	描述
Zone	string	不可空	区域
Row	int	不可空	排
Col	int	不可空	列
Depth	Int	不可空	深位默认=1
Layer	int	不可空	层

#### 输出参数:

名称	类型	是否可空	描述
Result	int	不可空	0 处理失败 1 处 理成功
Message	string	可空	对应的详细说明。如成功,不用提供说明。如宗 否则需提供说明;否则需提供错误信息。

Code	int	不可空	0 放置未完成
			1 托盘放置完成

```
报文样式
输入:
{
"Zone": "F",
"Row": 1,
"Col": 1,
"Layer": 1,
"Depth":1
}
输出:
{
"Result":1,
"Message":"托盘放置完成",
"Code":1
}
```

# 5.1.10 检测柜通知脱开针床

接口名称: string RequestReleasePull(string jsonCmd)

提供方: WMS

调用方: MCS

接口描述: MCS 系统申请脱开针床

应用场景: MCS系统电池测试完成后, 向调度系统申请脱开针床 此接口不是所有业务都需 要调

用,根据客户的需求进行调用输入参数

名称	类型	是否可空	描述
Zone	string	不可空	区域
Row	int	不可空	排
Col	int	不可空	列
Layer	Int	不可空	层
Depth	Int	不可空	深位默认=1
PalletBarcode	string	不可空	托盘条码

# 输出参数:

名称	类型	是否可空	描述
Result	int	不可空	0 处理失败 1 处理成功
Message	string	可空	对应的详细说明。如成功,不用提供说明;否则需提供供说明;否则需提供供错误信息。
Code	int	不可空	0 不允许脱开, 1 允许脱开

```
报文样式
输入:
{
"Zone": "F",
"Row": 1,
"Col": 1,
```

```
"Layer": 1,
"Depth": 1,
"PalletBarcode":"23213421423"
}
输出:
{
"Result":1,
"Message":"成功",
"Code":1
}
```